

ULTRAHANGOS TISZTÍTÓ

UC 5620







A készülék használata előtt olvassa át figyelmesen ezt a használati útmutatót! Tartsa be a biztonsági előírásokat, a hibás használatból eredő károk elkerülésére!

Őrizze meg a használati útmutatót a későbbi utánanézéshez. Ha a készüléket esetleg harmadik személynek továbbadja, ezt a használati útmutatót is adja vele.

7 Ez a készülék csak házi használatra alkalmas.

7 Ügyeljen arra, hogy a készülék, a hálózati kábel és hálózati dugó ne érintkezzen vízzel vagy más folyadékokkal.

7 Használat után és tisztítás előtt húzza ki a hálózati dugót a konnektorból. A dugót nem szabad a kábelénél fogva az aljzatból kihúzni.

7 A készüléket nem szabad üzembe helyezni, ha a készüléken vagy a hálózati kábelén látható sérülések vannak.

7 Ha a hálózati kábel sérült, azt a gyártónak, az ügyfélszolgálatának vagy egy hasonlóan feljogosított személynek kell kicserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.

7 Tartsa távol a készüléket gyermekektől.

7 Ezt a készüléket 8 év feletti gyerekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képesség-, ill. tapasztalatlan személyek csak a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják, illetve akkor, ha megtanulták a készülék biztonságos használatát és megértették az ebből eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek nem végezhetik a tisztítást, kivéve, ha felügyelik őket.

7 A csomagolóanyagot és tartozékokat tárolja a gyerekek számára elérhetetlen helyen: a gyerekek a csomagolóanyagot esetleg játéknak tekintik, és fennáll a fulladás veszélye, kis tárgyakat le is nyelhetnek.

BIZTONSÁG ÉS FELÁLLÍTÁS

- 7 Soha ne csavarozza szét a készüléket. A szakszerűtlen kezelésből adódó károkért nem vállalunk felelősséget!
- 7 A készülék felületét és a kezelő felületet mindig tisztán és szárazon kell tartani.
- 7 Ellenőrizze, hogy a típustáblán megadott hálózati feszültség megegyezik a helyi áramszolgáltató által biztosított feszültséggel. Húzza ki a hálózati dugót, ha a készüléket teljesen le szeretné választani a tápellátásról.
- 7 Információkat a készülék tisztításához a "Tisztítás és karbantartás" című fejezetben talál.
Ne használja soha víz nélkül a készüléket, mivel ez a készülék károsodásához vezethet.
 - 7 Ne fektesse a hálózati kábelt éles széléken és forró felületeken keresztül.
- 7 Ne használja és ne helyezze el a készüléket vagy annak tartozékait forró tárgyak vagy felületek, pl. gáz- vagy elektromos fűtőtestek, tűzhelyek közelében.
- 7 Az ultrahangos tisztítótérszerek, borotvafejek, szemüvegek stb. tisztítására fejlesztették. Erre vonatkozó részleteket a "Milyen tárgyakat szabad tisztítani" c. fejezetben találhat.
- 7 Ne kezelje a készüléket nedves kézzel.
- 7 Állítsa a készüléket stabil, síma alapra (pl. munkalapra).
 - 7 Mielőtt a készüléket feltölti húzza ki a hálózati dugót a konnektorból. Vigyázzon arra, hogy a tartályban a "MAX" jelzést a betöltött víz ne lépje túl.
- 7 Ne tegyen érzékeny és nagyon kicsi tárgyakat közvetlenül a nemesacél tartályba, mert karcok kaphatnak. Ezekhez a tárgyakhoz használja a tisztító kosarat.
- 7 Ne használjon agresszív tisztítószeret vagy vegyszert, ne használjon maró tisztító anyagokat, ammóniát, fehérítő anyagokat vagy erősen illatosított tisztítószeret.
- 7 Soha ne érintse meg a belső falakat és a tisztítófolyadékot működés közben.

Egy pillantásra

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy az új Grundig UC 5620 ultrahangos tisztító készüléket választotta.

Olvassa el figyelmesen a következő tudnivalókat, hogy biztosítani tudja a minőségi Grundig termék használatát hosszú éveken keresztül.

Felelősségtudatos tevékenység!



A GRUNDIG belsőleg, valamint beszállítóikkal kapcsolatban a szerződéses garantált szociális munkakörülményeket tisztességes díjazással támasztja alá, valamint a nyersanyagok hatékony felhasználásával, folyamatos hulladékcsökkentéssel (több

tonna műanyag évente) és az összes tartozék legalább 5 éven keresztül tartó elérhetőségével.

Egy élhető jövőért.

Jó okból, Grundig.

Kezelőelemek és részek

Lásd a 3. oldalon lévő ábrát.

Átlátszó fedél B

Nemesacél tartály, (500 ml)

Működésjelző

Bekapcsoló

Gomb E Ház F

Hálózati kábel

Tartozékok

Óratartó

Tisztító kosár

Milyen tárgyakat szabad tisztítani?

Szemüvegek

A szemüvegeket mindig az üvegüket felfelé fordítva tegye a kivehető H tartóba.

Olyan szemüveget vagy más üvegtárgyat, amelyen karcolások vannak, ne tisztítson a készülékkel: az ultrahang az ilyen karcolásokat elmélyítheti.

A bevonatos szemüvegek sérülhetnek.

Arany-, ezüst- és fémékszerek

A készülék alkalmas arany, ezüst és más fémekből készült ékszerek tisztítására. Az ékszerben viszont nem szabad érzékeny vagy porózus köveknek lennie. E tárgyhoz olvassa el a "Milyen tárgyakat nem szabad tisztítani?" c. fejezetet. Ahhoz, hogy egészen biztosra menjen, kérdezze meg az ékszer eladóját, hogy az adott ékszert lehet-e veszélytelenül ultrahanggal tisztítani.

Vízálló órák fém karpántjai

Ne tisztítson óraművet a készülékkel - ezeknél károsodás léphet fel.

Ne tisztítson olyan órát, amely nem vízálló.

Ne tisztítson mechanikus órákat. Az órában lévő spirálrugók mágneseződhetnek, és ezáltal az óra vesztíthet a pontosságából.

Egyéb tárgyak

Fésűk, fogpótlások, fogszabályozók, író tollak, tintasugaras nyomtató patronok, fém evőeszköz, érmék, fémfűvókák és -szelepek.

Milyen tárgyakat nem szabad tisztítani?

Ékszerek érzékeny vagy porózus kövekkel

Ne használja a készüléket érzékeny vagy porózus kövek (pl. gyöngyök, kagylóhéj vagy korall) tisztításához. Szintén alkalmatlan: opál, türkiz, lapis lazuli, malachit, fekete ónix, tigrisszem és hasonló ékszerkövek.

Szemüvegek természetes anyagból készült kerettel

Ne használja a készüléket olyan szemüvegek tisztítására, amiknek a szára érzékeny vagy porózus természetes anyagból készült (pl. teknőspáncél vagy szaru).

Egyéb tárgyak

Fa, textil vagy bőr tárgyak, vagy olyan tárgyak, amelyek ilyen anyagokat tartalmaznak

Kontaktlencsék

Divatékszerek, speciálisan ezüstözött divatékszerek

Tippek és praktikus tanácsok

Már az első tisztítási folyamat során feloldódik a szennyeződés nagy része. Ha mégis visszamaradna szennyeződés, kísérelje meg először ezeket egy nedves, puha törlőruhával ledörzsölni, mielőtt egy újabb tisztítási folyamatot indítana be.

Erősen szennyezett tárgyak esetén a tisztítást többször ismételheti. Viszont az egyes tisztítási folyamatok közé iktasson be legalább 2 perces szüneteket.

A tisztító hatás fokozható, ha néhány csepp nagyon enyhe mosogatószert vagy folyékony szappant tesz a vízbe. Órák és ékszerek esetén: Kérdezze meg először az eladót, hogy ezek a tárgyak veszély nélkül tisztíthatók-e ultrahangos tisztítóval és mosogatószerrel.

Az első üzembe helyezés előtt

7 Távolítsa el az átlátszó védőfóliát a be- és kikapcsoló **D** gombról, mielőtt a készüléket az első alkalommal bekapcsolja.

Érzékeny és kisméretű tárgyak tisztítása

1 Nyissa fel az **A** fedelet és **töltse** fel vízzel a **B** nemesacél tartályt.

Figyelem!

Ügyeljen arra, hogy a „MAX” jelzést a víz ne lépje túl.

Soha ne használja a készüléket víz nélkül, a készülék károsodhat.

Kizárólag tiszta, hideg vizet használjon.

Helyezze be a tárgyat a tisztító kosárba



3 Helyezze be a **H** tisztító kosarat a **B** nemesacél tartályba.

4 Zárja le az **A** fedelet.

5 Dugja be az **F** hálózati kábel dugóját egy konnektorba.

– A **C** üzemi jelző néhány másodpercig világít, majd kialszik.

Nyomja meg a **D** bekapcsoló gombot.

– A **C** üzemi jelző világít, a tisztítás megkezdődik. Egy tisztítási folyamat kb. 5 percig tart.

7 A tisztítás után a készülék automatikusan kikapcsolódik, a **C** üzemi jelző kialszik.

A tisztítás után húzza ki az **F** hálózati kábel dugóját a konnektorból.

9 Nyissa fel az **A** fedelet, és **vegye** ki a **H** tisztító kosarat. Öntse le a vizet, és tisztítsa meg a készüléket (lásd még a "Tisztítás és ápolás" fejezetet).

Megjegyzések

Egyszerre több tárgyat is tisztíthat.

A szemüvegeket mindig az üvegüket felfelé fordítva tegye a kivehető **H** tisztító kosárba.

A **H** tisztító kosár az ultrahangos energia kb. harmadát elnyeli; így valamennyire csökken a tisztítási teljesítmény. Ezért szükségessé válhat a tisztítási eljárás megismétlése.

Vigyázzon arra, hogy a víz szintje a „MAX” jelzést ne lépje túl, miután a tisztítandó tárgyat a nemesacél tartályba **betette**, vagy a **H** tisztító kosarat behelyezte. Amennyiben a „MAX” jelzést túllépte, vegyen ki néhány tárgyat, hogy a víz szintje a "MAX" jelzéssel egy vonalban legyen.

A tisztítandó tárgyakat a víznek teljesen el kell lepní.

Nyomja meg a **D** bekapcsoló gombot, amikor a **C** üzemi jelző világít. Várja meg, amíg a jelzés kialszik.

A készülék 5 perces működés után automatikusan kikapcsolódik.

Amennyiben a tisztítást ezen idő előtt be akarja fejezni, nyomja meg a **D** bekapcsoló gombot.

Vízálló órák fém karpántjai

1 Nyissa fel az **A** fedelet és **töltse** fel vízzel a **B** nemesacél tartályt.

Figyelem!

Bizonyosodjon meg róla, hogy az óra vízálló, és alkalmas az ultrahangos tisztításra.

Ügyeljen arra, hogy a „MAX” jelzést a víz ne lépje túl.

Soha ne használja a készüléket víz nélkül, a készülék károsodhat.

Kizárólag tiszta, hideg vizet használjon.

2 helyezze az óráat a G óratartóba a H tisztító kosárba.

3 Helyezze be a H tisztító kosarat a B nemesacél tartályba.

4 Zárja le az A fedelet.

5 Dugja be az F hálózati kábel dugóját egy konnektorba.

– A C üzemjelző néhány másodpercig világít, majd kialszik.

Nyomja meg a D bekapcsoló gombot.

– A C üzemjelző világít, a tisztítás megkezdődik. Egy tisztítási folyamat kb. 5 percig tart.

7 A tisztítás után a készülék automatikusan kikapcsolódik, a C üzemjelző kialszik.

A tisztítás után húzza ki az F hálózati kábel dugóját a konnektorból.

9 Nyissa fel az A fedelet, és vegye ki a G tisztító kosarat az órával. Öntse le a vizet és tisztítsa meg a készüléket (lásd még a "Tisztítás és ápolás" fejezetet).

Megjegyzések

Nyomja meg a D bekapcsoló gombot, amikor a C üzemjelző világít. Várja meg, amíg a jelzés kialszik.

A készülék 5 perces működés után automatikusan kikapcsolódik.

Amennyiben a tisztítást ezen idő előtt be akarja fejezni, nyomja meg a D bekapcsoló gombot.

Nagyobb tárgyak tisztítása

1 Nyissa fel az A fedelet, töltsse fel a B nemesacél tartályt vízzel.

Figyelem!

Ügyeljen arra, hogy a „MAX“ jelzést a víz ne lépje túl.

Soha ne használja a készüléket víz nélkül, a készülék károsodhat.

Kizárólag tiszta, hideg vizet használjon.

2 Helyezze a tárgyat a nemesacél tartályba .

Dugja be az F hálózati kábel dugóját egy konnektorba.

– A C üzemjelző néhány másodpercig világít, majd kialszik.

Nyomja meg a D bekapcsoló gombot.

– A C üzemjelző világít, a tisztítás megkezdődik. Egy tisztítási folyamat kb. 5 percig tart.

5 A tisztítás után a készülék automatikusan kikapcsolódik, a C üzemjelző kialszik.

A tisztítás után húzza ki az F hálózati kábel dugóját a konnektorból.

7 Vegye ki a tisztított tárgyat a B nemesacél tartályból.

Öntse le a vizet, és tisztítsa meg a készüléket (lásd még a "Tisztítás és karbantartás" c. fejezetet).

Megjegyzések

Nagyobb tárgyak tisztításánál nyitva hagyhatja az A fedelet.

A nagyobb tárgynak először az egyik oldalát tisztítsa meg. Ezután fordítsa meg a tárgyat, és indítsa be újból a tisztítási folyamatot.

Nyomja meg a D bekapcsoló gombot, amikor a C üzemjelző világít. Várja meg, amíg a jelzés kialszik.

A készülék 5 perces működés után automatikusan kikapcsolódik.

Amennyiben a tisztítást ezen idő előtt be akarja fejezni, nyomja meg a D bekapcsoló gombot.

Tisztítás és karbantartás

1 Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati dugót.

Öntse ki a vizet a B nemesacél víztartályból.

3 Tisztítsa és szárítsa meg a B nemesacél víztartályt és a készülékház külső felületét. Használjon ehhez egy nedves törlőruhát.

Figyelem!

Ügyeljen arra, hogy sem a készülék, sem a hálózati kábel nem érintkezhet vízzel vagy más folyadékkal.

Tárolás

Tegye el gondosan a készüléket, ha azt hosszabb ideig nem használja.

Győződjön meg róla, hogy a hálózati dugó ki van húzva, és a készülék teljesen száraz.

Ne tekerje a hálózati kábelt a készülék köré. A hálózati kábel különben megsérülhet.

A készüléket hűvös, száraz helyiségben tárolja.

Figyeljen arra, hogy a gyerekek ne férjenek hozzá a készülékhez.

Öreg készülékek eltávolítása:

Ez a termék megfelel az EU-WEEE irányelv (2012/19/EU) előírásainak. A terméket ellátták az elektromos és elektronikus öreg készülékeket osztályozó jelöléssel (WEEE).



Ezt a terméket jó minőségű anyagokból gyártották, amik újra-

használhatók. A készüléket az élettartama végén nem a háztartási hulladékkal együtt távolítsa el; ehelyett adja le egy gyűjtőállomáson az elektromos és elektronikus öreg készülékek újrahasznosítása céljából. A helyi önkormányzaton érdeklődhet a

közelében található gyűjtőhelyről.

A RoHS előírások betartása:

Az ön által megszerzett termék megfelel az EU-RoHS irányelvnek (2011/65/EU). Nem tartalmaz az irányelvben szereplő semmilyen veszélyes és nem engedélyezett anyagot.



Információk a csomagolásról

A termék csomagolását a gyártó nemzeti szabályozása szerint újrahasznosítható anyagokból gyártották. A csomagolóanyagot ne a háztartási hulladékkal együtt távolítsa el. Adja le egy csomagolóanyag begyűjtő állomásra.

Műszaki adatok:



Áramellátás: 220 – 240 V~, 50/60 Hz

Teljesítmény: 50 W

A műszaki és kivitelezési változtatások joga fenntartva!

