



- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. A közben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti a terméket. Hagyja a készüléket először szobahőmérsékletre melegedni, mielőtt csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez több óra hosszát is eltarthat.
- Ne öntsön ki folyadékot a készülék felett, ill. ne rakjon semmilyen folyadékot tartalmazó edényt a készülék mellé. Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal áramtalanítsa a hozzá csatlakoztatott hálózati dugaszaljat(pl. a kismegszakító lekapcsolásával), majd húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljából. Ezután a készüléket nem szabad tovább használni, el kell vinni egy szakszervizbe.
- Ne terhelje túl a heti időkapcsoló órát. A maximális teljesítmény-áramfelvétele 3680 W / 16 A.
- Ipari alkalmazás esetén vegye figyelembe az illetékes szakmai szervezetnek az elektromos berendezésekre és szerelési anyagokra vonatkozó balesetmegelőzési rendszabályait is.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

D Használati útmutató

Digitális heti időkapcsoló óra

Rend. sz. 1625525

Rendeltetészerű használat:

Ezzel a digitális heti programozású időkapcsoló órával a megfelelő elektromos készülékek és lámpák be- és kikapcsolási időpontja programozható. A nagy kijelzőn áttekinthetően láthatók a különböző beállítások. A heti kapcsolóra véletlen bekapcsolással is rendelkezik, amely ha szabadságon vagyunk, a legkülönbözőbb időben be és kikapcsol. Ez elriaszthatja a betörőket. A termék 3680 W / 16 A maximális teljesítmény-áramfelvételű elektromos készülékek kapcsolására alkalmas.

A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Az érintkezés nedvességgel, pl. a fürdőszobában, okvetlenül kerülendő.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a terméket továbbadja másoknak, ezt csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnev és készülék megnevezés a mindenkor tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Digitális heti időkapcsoló óra
- Használati útmutató



Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a www.conrad.com/downloads weboldaltól, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

A szimbólumok magyarázata

- A háromszögbe foglalt villám szimbólum akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, például áramütés.
- A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az útmutatóban, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és betartani.
- A nyíl szimbólum mellett további tippeket és használati tanácsokat olvashat.

Biztonsági tudnivalók

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérüléseket vagy anyagi károkat nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

a) Személyek / termék biztonsága

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, Ezt kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos működtetés már nem lehetséges, állítsa le a termék üzemeltetését, és védje meg véletlen használatától. A biztonságos használat már nem biztosítható, ha a készüléknek látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetészerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- A terméket csak száraz környezetben működtesse. Kerülje el a trópusi klímát és a magas levegő páratartalmat.
- Ne csatlakoztasson egymásba több időkapcsoló órát.
- Ne takarja le a készüléket működés közben.
- A terméket nedves kézzel ne dugja be illetve ne húzza ki az aljzatból.
- Biztonsági okokból vihar esetén húzza ki a terméket a hálózati dugaszaljából.
- A termék legyen mindig könnyen hozzáférhető.
- A termék csak kihúzott hálózati csatlakozásnál feszültségmentes.

b) Elemek / akkuk

- A készülék fixen beépített akkumulátorral rendelkezik, amelyet nem lehet cserélni.
- Kerülje az akkumulátor sérülését. Az akkumulátor köpenyének a sérülése következtében robbanás- és tűzveszély keletkezik.
- Ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit/kapcsait. Ne dobja tűzbe az akkumulátort, ill. a készüléket. Robbanás- és tűzveszély áll fenn!
- Rendszeresen tölts fel az akkumulátort, amikor nem használja a készüléket. Az alkalmazott akkumulátortechnikának köszönhetően nem szükséges az akkumulátor előzetes kisütése.

Kezelőszervek



Használatba vétel

Vegye ki a készüléket a csomagolásból, és vizsgálja meg, hogy nincs-e szállítási sérülése. Csatlakoztassa a heti kapcsolóórát egy megfelelő védőérintkezővel ellátott csatlakozó aljzathoz. A kijelző felgyullad és 3 másodpercen keresztül az összes fenti jel megjelenik rajta. Ha a készülék kijelzője nem tud normálisan működni, a készüléket visszaállíthatja a RESET gombbal. Ehhez tartsa a RESET gombot kb. három másodpercig megnyomva. Adja meg ezután a következő funkciók programozásának beállítási adatait: Óraidő ♦ Kapcsoló óra ♦ Véletlen funkció ♦ Visszaszámlálás funkció
A kijelzőn a hét napjai hétfőtől vasárnapig 1-től 7-ig terjedő számokkal vannak jelölve.

A hét napjainak jelzése

- 1 MO - hétfő (ang. Monday)
- 2 TU - Kedd (ang. Tuesday)
- 3 WE - szerda (ang. Wednesday)
- 4 TH - csütörtök (ang. Thursday)
- 5 FR - péntek (ang. Friday)
- 6 SA - szombat (ang. Saturday)
- 7 SU - vasárnap (ang. Sunday)

Gombok ismertetése

- SET Kiválasztás
- CLOCK Óraidő
- OK Megerősítés
- RESET Visszaállítás
- PROG Programozás
- UP (fel) Idő beállítás, előre számolva
- CLEAR Törlés

a) Óraidő beállítása

1. Tartsa a "CLOCK" gombot kb. 3 másodpercig nyomva, az óraidő beállító módba való kapcsoláshoz. A kijelzőn „CLOCK” (óra) jelenik meg.
2. Nyomja meg a „SET” gombot. A „HOURS” (óra) előtt villog a ► szimbólum.
3. Nyomja meg annyiszor az „UP” gombot, amíg a kívánt óra számértéke a kijelzőn meg nem jelenik. Tartsa az „UP” gombot nyomva, amíg az óra kijelzés gyorsan átfut. Ugyanez alkalmazható a következő „MINUTES” (perc) és „WEEKS” (a hét napja) beállításoknál.
4. Nyomja meg a „SET” gombot. A „MINUTES” (perc) előtt villog a ► szimbólum.
5. Nyomja meg annyiszor az „UP” gombot, amíg a kívánt perc számérték a kijelzőn meg nem jelenik.
6. Nyomja meg a „SET” gombot. A „WEEKS” (hét napja) előtt villog a ► szimbólum. A "WEEKS" kijelzésnél a hét napja választható ki.
7. Nyomja meg annyiszor az „UP” gombot, amíg a hét megfelelő napja (hétfőtől vasárnapig), a kijelzőn meg nem jelenik.
8. Az óraidő módba kapcsoláshoz, és ennek kijelzéséhez nyomja meg az „OK” gombot.
9. A „CLOCK” és a „SET” gombok egyidejű megnyomásával a mutatott óra értéket egy órával előre vagy vissza lehet állítani. Ezzel a beállítással egy lépésben be lehet állítani a nyári- illetve a téli időszámítást. A nyári időszámításhoz az órát egy órával előre kell állítani és a kijelzőn „SUMMER” (nyár) jelenik meg.
10. A „CLOCK” és „PROG” gombok egyidejű megnyomásával az idő kijelzés formát lehet 12 vagy 24 órás mód között átállítani. A 12 órás kijelzés módban a kijelzőn (00.00 és 11.59 óra között) „AM” (délelőtt) vagy (12.00 és 23.59 óra között) „PM” (délután) jelenik meg.

b) Az időkapcsoló óra beállítása

1. Csatlakoztasson és kapcsoljon be egy készüléket.
2. Nyomja meg a "PROG" gombot, az időkapcsoló óra beállítási módjába lépéshez. A kijelzőn „ON” (be) jelenik meg és az „1” program sorszáma. Max 16 program csoportot lehet programozni. Egy program csoport egy bekapcsolási és egy kikapcsolási időpontból áll.
3. Nyomja meg a "SET" gombot, hogy az első program bekapcsolási időpontját beállítsa. A szimbólum
▶ villog az "HOURS" (óra) előtt.
4. Nyomja meg annyiszor az „UP” gombot, amíg a kívánt óra számértéke a kijelzőn meg nem jelenik.
5. Nyomja meg a „SET” gombot. A ▶ szimbólum a "MINUTES" (percek) előtt villog. Nyomja meg annyiszor az „UP” gombot, amíg a kívánt perc számértéke a kijelzőn meg nem jelenik.
6. Nyomja meg a „SET” gombot. A „WEEKS” (hét napja) előtt villog a ▶ szimbólum.
7. Nyomja meg annyiszor az „UP” gombot, amíg a hét megfelelő beállítandó napja (a hét napja vagy napok kombinációja) a kijelzőn meg nem jelenik. A hét beállítható napjai a kijelzőn a következő sorrendben jelennek meg:

```
MO → TU → WE → TH → FR → SA → SU  
→ MO TU WE TH FR → SA SU → MO TU WE TH FR SA  
→ MO WE FR → TU TH SA → MO TU WE → TH FR SA  
→ MO TU WE TH FR SA SU (hé-kedd-sze-csüt-pé-szo-vas)
```

8. A „PROG” gombot megnyomva erősítse meg a beállítást és lépjen át a kikapcsolási időpont beállításába. A kijelzőn „OFF” (ki) jelenik meg. A 2 - 8 lépések szerint állítsa be a kikapcsolási időt is.
9. A „PROG” gomb megnyomásával további be- és kikapcsolási időpontokat programozhat, vagy nyomja meg az „OK” gombot, az óraidő kijelzés módba lépéshez. Ha további be- és kikapcsolási időpontokat akar programozni, járjon el a 2 ...9 lépésekben leírtak szerint.
10. Az óraidő módban nyomja meg a „SET” gombot, az „AUTO” „ON” vagy „OFF” módok közötti választáshoz. Az egyes módok a következő sorrendben kapcsolódnak be:

```
AUTO (feszültségellátás bekapcsolva. Időkapcsoló óra aktíválva)  
→ ON (feszültségellátás bekapcsolva. Időkapcsoló óra deaktiválva)  
  
→ OFF (feszültségellátás kikapcsolva. Időkapcsoló óra deaktiválva)
```

11. Ha egy programot törölni szeretne, nyomja meg a „PROG” gombot annyiszor, amíg a törlendő program meg nem jelenik. Minden bekapcsolási időt és kikapcsolási időt külön kell törölni. A kiválasztott program törléséhez nyomja meg a „CLEAR” gombot. A programot a készülék azonnal törli. Biztonsági ikerdeződés a készülék nem végez.

c) Véletlen funkció

Ha a véletlen funkció aktíválva van, az elsőbbséget élvez a programozott be- és kikapcsolási időekkel szemben. Nem szükséges időt programozni, ha a véletlen funkció aktíválva van. A véletlen funkció 18.00 óra és 6.00 óra között több ízben, maximálisan 1 órai időtartamra egy be-/kikapcsolási ciklusra aktiválódik.

Nyomja meg a „SET” gombot, az „AUTO” kiválasztásához. A véletlen funkció aktiválásához vagy deaktiválásához nyomja meg egyidejűleg a „SET” és az „UP” gombokat. A kijelzőn megjelenő „RANDOM” üzenet mutatja, hogy a véletlen funkció aktíválva van.

d) Visszaszámlálási funkció

Ezt a funkciót egy készüléknek bizonyos idő eltelté utáni be- vagy kikapcsolására lehet használni. Ezért a visszaszámláló funkció csak az „ON” (be) és „OFF” (ki) módban működik. Az „ON” módban a feszültséget a beállított idő után a funkció kikapcsolja. Az „OFF” módban a feszültséget a beállított idő után a funkció bekapcsolja. A be- vagy kikapcsolásig tartó időt a következőképp kell beállítani:

1. Csatlakoztasson és kapcsoljon be egy készüléket.
2. Nyomja meg egyidejűleg a „PROG” és „UP” gombokat, a visszaszámlálás funkció programozásához. A kijelzőn a „COUNTDOWN” (visszaszámlálás) villog. Az időt 1 perc és 99 óra és 59 perc között lehet beállítani.
3. Nyomja meg a „SET” gombot. A „HOURS” (óra) előtt a ▶ szimbólum villogni kezd.
4. Nyomja meg annyiszor az „UP” gombot, amíg a kívánt óra számértéke a kijelzőn meg nem jelenik. Tartsa az „UP” gombot nyomva, amíg az óra kijelzés gyorsan átfut. Ez alkalmazható a következő „MINUTES” (perc) beállításnál is.
5. Nyomja meg a „SET” gombot. A „MINUTES” (perc) előtt villog a ▶ szimbólum.
6. Nyomja meg annyiszor az „UP” gombot, amíg a kívánt perc számérték a kijelzőn meg nem jelenik.
7. Nyomja meg az „OK” gombot a visszaszámlálás elindításához. A kijelzőn a „COUNTDOWN” villog és a programozott idő visszafelé futását a kijelzőn le lehet olvasni.
8. A beállított visszaszámlálási idő után a készülék az üzemmódtól függően be- vagy kikapcsol.
9. Nyomja meg egyidejűleg a „PROG” és „UP” gombokat, a visszaszámlálás funkció deaktiválásához.

e) Készülék visszaállítása

Hibás viselkedés esetén, vagy ha a gombok megnyomása után a kijelző nem helyes értéket mutat, nyomja meg a „RESET” gombot. Ehhez használjon egy legömbölyített hegyű tárgyat, vagy egy gemkapcsot. A készülék visszaállítja az összes adatot a gyári értékre. Az óraidőt, valamint a programozott időket ezután újra meg kell adni.



Ha az akku még nincs teljesen lemerülve és még egy csekély energia van benne, a kijelző nem kapcsol be. Csatlakoztassa az időkapcsoló órát egy dugaszoló aljzathoz (230 V/AC, 50 Hz) és nyomja meg a „RESET” gombot, a készülék visszaállításához és a kijelző aktiválásához.

Ha a beépített akku teljesen lemerült, csatlakoztassa az időkapcsoló órát egy dugaszoló aljzathoz. A kijelző azonnal bekapcsolódik.

Ápolás és tisztítás

- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószerkeket, alkoholt vagy más kémiai oldatokat, mivel ezek a készülékházat károsítják, sőt, a működését is befolyásolhatják.
- Tisztogatásnál húzza ki az időkapcsoló órát a dugaszoló aljzathoz.

- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a terméket.

- A termékben nincsenek karbantartást igénylő alkatrészek, sohasse nyissa fel vagy szedje szét.

- A készülék külsejét elegendő egy száraz, tiszta, puha kendővel letörölni. Ne nyomja rá erősen a ruhát a házra, mert karcolásokat okozhat.
- A port a készülékről hosszszűrő, puha és tiszta ecsettel, vagy porszívóval könnyen el lehet távolítani.

Eltávolítás

a) Készülék



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétként!



Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

b) Elemek és akkumulátorok



Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden elhasznált elem és akkumulátor leadására. Tilos a háztartási szeméttel együtt kidobni.

A károsanyag tartalmú elemeket/akkumulátorokat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szemét útján való eltávolítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon, pl. a baloldalon látható szeméttartály ikon alatt található).

Az elhasznált elemek/akkuk ingyenesen leadhatók lakóhelye hulladékgyűjtő állomásaink, fiókjainkban, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkukat forgalmaznak. Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok:

Üzemi feszültség.....230 V/AC, 50 Hz

Átírdaló akku..... 1 db 2,4 V 40 mAh NiMH akku

Kapcsolási teljesítmény..... max. 3680 W

Kapcsolási áram.....max. 16 A

Készenléti teljesítmény felvét..... 0,45 W

Programok 16 db be- és kikapcsoló program

Beállítási idő.....min. 1 perc, max. 7 nap

Óraidő kijelzés..... 24 vagy 12 órás formában

Tárolási-/üzemi hőmérséklet: 0 ... 50° C

Méret (Szé x Ma x Mé)..... : ...73 x 145 x 80 mm

Súly 202 g

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com) publikációja.

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Fotókópiához, mikrofilm felvételt készítéséhez vagy elektronikus adattal dolgozó gépen regisztrálásához a kiadó írásbeli engedélyre van szükség. Az utányomás, kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.

