

## Használati útmutató Wayfinder iránytű

Rend. sz.: 1681497

### Rendeltetészerű használat

A termék az égtájak jelzésére valamint térkép segítségével a tartózkodási hely meghatározására szolgál. Ezenkívül a termék a menetirány meghatározására is alkalmas.

Biztonsági okokból a terméket nem szabad átépíteni és/vagy megváltoztatni. A készülék károsodhat, ha a megadottól eltérő célokra használja. Olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg. Ha a készüléket továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék megfelel a nemzeti és európai követelményeknek. Az itt szereplő cégnevek és készülékmegnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

### A szállítás tartalma

- Iránytű
- Használati útmutató



### Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) weblapról, vagy szkennelje be a megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

### A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az útmutatóban, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és be kell tartani.

### Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Ha kételyei vannak a termék biztonságosságával vagy kezelésével kapcsolatban, forduljon szakemberhez.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

## Üzembe helyezés

### a) A térkép beállítása Észak felé

- Helyezze a térképet széthajtva a padlóra.
- Hajtsa vissza az iránytű fedelét, amennyire csak lehet, és fordítsa el a lemezt, amíg a hosszú sárga vonal, a nagyító hátulnézete és a célzóhuzal egy vonalba nem esik.
- Ezt az állást az iránytűvel való munka közben meg kell őrizni.

- Helyezze úgy az iránytűt a térképre, hogy ezek a vonalak a külső térkép peremen legyenek.
- Forgassa el a térképet anélkül, hogy megváltoztatná az iránytű helyzetét, amíg az északi nyíl (64 ° vagy 360 °) egyenest alkot a hátsó látószöggel, a sárga vonallal, a célzóhuzallal és a térkép külső szélével.

### b) A tartózkodási hely meghatározása

- Keressen két markáns pontot a terepen, amik a térképen is jelölve vannak. Ügyeljen arra, hogy a célzóhuzal és a hosszú sárga vonal egy egyenest alkosson.
- Az északi irányba mutató térkép mozgatása nélkül vigye a kezébe az iránytűt, tartsa a szeméhez, és használja a hátsó látót és a célzóhuzalt, hogy a terepen kiszemelt első markáns pontot "benézze". Egy markáns pont lehet pl. egy templom.
- Döntse meg a nagyítót, hogy láthassa a számokat az iránytű lemezen, és csukja be az egyik szemét. A nagyítón keresztül leolvashatja azt az iránytű-lemezt, amelyben a markáns pont található.
- Helyezze vissza az iránytűt a térképre úgy, hogy a célzóhuzal áthaladjon a markáns helyen.
- Várja meg, amíg az Észak felé mutató nyíl megáll. Forgassa el úgy az iránytűt (hogy a markás pont a forgatási pont legyen), amíg a korábban meghatározott szög a hosszú sárga vonal alatt van és a célzóhuzal a markáns pont alatt egy egyenest képez.
- Ceruzával húzzon egy vonalat a célzóhuzal mentén. Ugyanígy járjon el a második markáns pontta is. Hosszabbítsa meg a két egyenes, amíg azok keresztezik egymást, és ez a keresztezés mutatja az Ön jelenlegi tartózkodási helyét.

### c) A menetirány meghatározása

- Hajtsa fel az iránytű fedelét és a hátsó nézőkét, és a hátsó nézőkén és a célzóhuzalon keresztül célozza meg a célt. Ügyeljen arra, hogy a hosszú sárga vonal, a nézőke és a célzóhuzal egy egyenest alkosson. A sárga vonal alatt olvashatja le a menetirányt.
- Túrázás közben használja sokszor az iránytűt, hogy a menetiránytól való nagy eltérést idejében meghatározhassa.

### A menetirány meghatározása a térkép Észak felé beállításával

Húzzon a térképen egy segédvonalat a tartózkodási helyétől a célig.

#### Állítsa be a térképet Észak felé

Helyezze az iránytűt úgy a segédvonalra, hogy azt a célzóhuzal és a hosszú sárga vonal takarja. A sárga vonal leolvashatja a menetirányt az iránytű tűjének megállását követően.

### Ápolás és tisztítás

- Semmiképpen se használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt vagy más kémiai oldatot, mivel a készülékházat károsítják, sőt, a készülék működését is kedvezőtlenül befolyásolhatják.
- A készülék tisztítására használjon puha, szőszmentes ruhát.

### Eltávolítás

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

### Műszaki adatok:

Méret (Sz x Ma x Mé)..... 58 x 26 x 76 mm

Súly..... 95 gramm

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)).

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm felvételhez vagy elektronikus adattfeldolgozó készülékre való átviteléhez a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnymás, kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.