



- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

Használati útmutató Bután gázégő 1300°C-ig

Rend. sz. 1712148

Rendeltetésszerű használat:

A mikro-gázégővel cigarettát, szivart, gyertyát stb. lehet meggyújtani, vagy tárgyakat lehet nyílt lánggal felhevíteni.

Csak a kereskedelemben kapható öngyújtózással szabad feltölteni.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés tűz, stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a terméket továbbadja másoknak, ezt csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és termék megnevezés az éppen aktuális tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Bután gázégő 1300°C-ig
- Használati útmutató



Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a www.conrad.com/downloads weboldaltól, vagy skenelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az útmutatóban, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és betartani.

A nyíl szimbólum mellett további tippeket és használati tanácsokat olvashat.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Ha nem veszi figyelembe a jelen használati útmutatóban ismertetett biztonsági tudnivalókat és információkat, az ebből eredő sérülésekért vagy dologi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, Ezt kisgyerekek játékszerek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha már nem lehetséges a biztonságos használat, ne használja tovább a készüléket, és akadályozza meg a felügyelet nélküli használatát. A biztonságos használat már nem garantált, ha a termék: - látható sérülésekkel rendelkezik,
- már nem működik rendeltetésszerűen,
- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy
- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- A gázégők butángázt tartalmaznak. Tartsa emiatt távol hőforrásoktól, a hő és a napsütés hatásától (>40°C).
- A gáz kieresztése céljából ne távolítsa el, ill. ne nyissa fel a töltőszelepet.
- A gázégő házat nem szabad felnyitni, felsérteni, tűzbe vagy nyílt lángba dobni. Robbanásveszély áll fenn!
- Ne tegye ki a gázégőt mechanikus igénybevételnek. A gáztartály ettől tömítetlenné válhat (tűz- és robbanásveszély!).
- Ne próbálja meg javítani a gázégőt. Ha a gázégő megsérült vagy hibás, akkor távolítsa el előírásos módon.
- A gázégőt tilos olyan térben használni, utántölteni és tárolni, amelyben robbanásveszélyes, gyúlékony anyagok, éghető gázok, gőzök, porok, stb., valamint éghető folyadékok (oldószerek, alkoholok, benzin stb.) vannak vagy lehetnek jelen. Robbanás- és tűzveszély áll fenn!

Feltöltés



A gázégő utántöltéséhez kizárólag a kereskedelemben kapható öngyújtózással használjon (butángáz).

Csak jól szellőző környezetben töltsse fel a gáztartályt, és kerülje közben a nyílt lángot (robbanásveszély!).

Töltéskor tartsa be az öngyújtógáz gyártójának a biztonsági és kezelési előírásait. A gázégőt csak lehűlt állapotban szabad feltölteni.

Ha gázkilépést tapasztal, azonnal hagyja abba a töltési műveletet. Robbanóképes gáz-levegő keverék képződhet. Gondoskodjon a helyiség alapos szellőztetéséről, mielőtt a gázégőt, vagy más tűzforrást meggyújtana.

- Fordítsa meg a gázégőt úgy, hogy a töltő szelepe felfelé nézzen.
- Nyomja bele az öngyújtógáz-palackot (ha szükséges, egy adapter közbeiktatásával) a töltőszelepbe. Ezután nyomja határozottan lefelé a gázpalackot.
- A gáz beáramlik a gázégő tartályába. A töltési művelet kb. 3 másodpercig tart.

Kezelés



A gyújtógombot mindig nagyon hirtelen mozdulattal nyomja meg lefelé, egészen az ütközésig.

Ezáltal elkerülhető a meggyulladás nélküli hosszabb idejű gázkiáramlás, amely gyúlékony keveréket képezne, amelyet a gyújtószikra hirtelen meggyújtana, és egy rövid ideig tartó szűrőlámgot hozna létre.

Gyújtáskor, vagy használat közben tartsa távol a gázégőt testétől és ruházatától. Tartsa úgy a gázégőt, hogy a kilépő láng Öntől ellentétes irányba mutasson.

A lángot mindig csak rövid időre gyújtsa meg, mivel egyébként a ház túlmelegedhet (égési sérülés veszély!).

Ellenőrizze, hogy a láng a használat után teljesen kialudt-e.

- Nyomja a gyújtógombot lökészerűen lefelé amíg a piezogyújtó ki nem old és a láng gyújt (esetleg megismételni, ha a láng nem gyújt azonnal).
- A kioltáshoz egyszerűen eressze el a gyújtógombot.

A lángméret beállítása



Ne forgassa túl a beállítókereket az érezhető ütközésen, és ne húzza le a házról. Ezáltal gáz léphet ki, ami robbanásveszélyt idéz elő.

- Forgassa a beállító kereket a töltő szelepnél a +/- jelölés irányába, hogy a láng nagyságát megnövelje, vagy ellenkező irányba, hogy lecsökkentse.

Ápolás és tisztítás

- A gázégő az öngyújtózással való utántöltés kivételével karbantartásmentes.
- Külsőleg csak egy puha, száraz ruhával, vagy ecsettel tisztítsa.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy vegyszereket, mert károsíthatják a ház felületét.

Eltávolítás



Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. Az eltávolítás előtt a gáztartályt ki kell üríteni (de ne áramoltassa egyszerűen ki a gázt, hanem ellenőrzöttén égesse el).

Műszaki adatok:

Gáz típus..... Öngyújtógáz (bután)

Láng hőmérséklet max. +1300 °C

Üzemelési idő (halmozottan)..... max. 20 perc

Méret: (H x Szé x Ma)..... 80 x 50 x 20 mm

Súly..... kb. 58 g (gáz nélküli)

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com) publikációja.

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Fotókópiához, mikrofilm felvételt készítéséhez vagy elektronikus adattfeldolgozó gépen regisztrálásához a kiadó írásbeli engedélyre van szükség. Az utányomás, kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.