



Haj- és
szakállvágó
TRIM LUXURY

használati útmutató

Modell 87850

MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény:	3 Watt	CE
Töltőfeszültség:	5 V DC/ 0,5 A	
Akku:	Lítium-ion 3.7 V, 600 mAh	
Méret:	3,6 x 2,7 x 15,1 cm	
	kb	
Súly:	. 0,12 kg	
	kb	
Kábelhossz:	. 95 cm	
Az akkumulátor	kb	
töltési ideje::	. 2 óra, egy töltés	
	kb. 60 percnyi használatra	
	elég	
	Fésűfeltét (3, 6, 9 mm) és egy	
Tartozékok:	4 változtatható fej	
	Kiegészítő feltét (3/3,5/4/5 mm),	
	asztali töltő, USB-	
	töltő vezeték hálózati töltő nélkül,	
	Használati Utasítás	

JELMAGYARÁZAT

Ez a szimbólum mindazokra a veszélyekre hívja fel a figyelmet, amelyek személyi sérülésekhez vagy a készülék károsodásához vezethetnek.



Ez a szimbólum mindazokra a veszélyekre hívja fel a figyelmet, amelyek a készülék vízben, vagy vízzel töltött tartályok közelében történő használata közben keletkezhetnek.

AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN

Kérjük, olvassa el a következő útmutatásokat és őrizze meg azokat későbbi használatra.

Biztonsági előírások a háztartásban élők számára

1. Ezt az eszközt 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve elegendő tapasztalattal és/vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek csak abban az esetben használhatják, ha biztosított a felügyeletük, vagy megfelelő tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak a készülék használata közben keletkező veszélyekkel.
2. Gyerekek a készülékkel nem játszhatnak.
3. Tisztítást és felhasználói karbantartást nem szabad gyermekkel végeztetni, kivéve, ha az 8 évnél idősebb és ki van oktatva erre.
4. Tartsa távol a készüléket és a hálózati vezetéket a 8 év alatti gyermekektől.
5. **Megjegyzés: A készüléket hálózati töltő nélkül szállítjuk. A készülék feltöltéséhez csatlakoztassa az USB töltőt az elektromos hálózathoz. A következő biztonsági utasításokat kell betartani az elektromos áram biztonságos használata közben:**
6. Feltétlenül tartsa be az adott USB töltőre vonatkozó biztonsági és használati utasításokat.
7. Az USB töltő csatlakoztatásakor ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a töltő műszaki követelményeinek.

8. Az USB töltőt nem szabad kapcsolóóráról vagy távirányítóval működtetett rendszerről üzemeltetni.
9. A készüléket csak a beltérben töltsse az USB töltővel, közben óvja nedvességtől, hőtől és közvetlen napfénytől.
10. Ügyeljen arra, hogy a készülék éles szélei ne érjenek hozzá a hálózati töltő vezetékéhez.
11. A hálózati töltő vezetékét mindig az adapternél fogva húzza ki az aljzatból. A hálózati töltőt soha ne a vezetékénél fogva húzza ki az aljzatból. Mindig tekerje fel teljesen a vezetékét.
12. Használaton kívül mindig húzza ki az USB töltőt az elektromos hálózatból.
13. Soha ne tekerje a hálózati töltő vezetékét a készülék köré, így módon elkerülheti a vezeték sérülését.
14. Amennyiben az USB töltő hálózati egysége csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz és a közelben víz is van, a készülék még akkor is áramütést okozhat, ha ki van kapcsolva.
15. A hálózati töltőt soha nem szabad nedves kézzel megérinteni

16. Ne dugjon be tárgyakat a készülékbe. Ha a készülék, vagy egyes részei megsérültek, fennáll az áramütés veszélye.
17. Ügyeljen arra, hogy a készülékben lévő akkumulátor ne sérüljön meg külső mechanikai behatás (leejtés, ütés vagy rázkódás) esetén. Sérült akkumulátort már nem szabad használni.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kétsége támad, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

18. Rendszeresen töltsen fel az akkumulátort, így elkerülheti az akku mélykisülését, ami esetleg károsíthatja a készüléket.

19. Figyelem: A mellékelt hálózati töltő vezetéke nem alkalmas adatátvitelre!

20. Ha folyadék szivárogna ki az akkumulátorból, húzzon védőkesztyűt, mielőtt hozzányúlna a készülékhez. Ne használja többet a készüléket. Kerülni kell a bőrrel- és szemmel való érintkezést. Ha a kifolyt folyadék mégis a bőrre vagy a szembe kerülne, azonnal forduljon orvoshoz.

A készülék használatának feltételei

21. A készülék kizárólag otthoni, személyes használatra való, nem pedig kereskedelmi használatra.
22. A készüléket nem szabad a kültérben, vagy hőszigetelő közelében használni.
23. Ne használja a készüléket bekrémezett bőrön, mert ez bőrirritációt okozhat.
24. Ha pattanás vagy valamilyen betegség következtében irritáció lépett fel a bőrön, ez esetben se használja a készüléket.

25. A készülék csak emberi haj és szőr vágására alkalmas. Ne használja a készüléket műszőr vagy állati szőr vágására.

26. Vigyázzon, hogy a készülék ne kerüljön a szem közelébe.
27. Mielőtt letenné vagy megtisztítaná, kapcsolja ki a készüléket.
28. Soha ne próbálja meg saját maga élezni vágókést. Ha már nem elég éles a vágókés, inkább cserélje ki.
29. A készüléket csak a kézikönyvben leírt rendeltetés szerint használja.
30. Károk és sérülések elkerülésére a készüléket nem használja más gyártók eltérő márkájú tartozékaival együtt.
31. Rendszeresen ellenőrizze a készülék alkatrészeinek kopását vagy esetleges sérüléseit. Ha a készülék sérült, kérjük, küldje be ellenőrzésre és/vagy javításra az ügyfélszolgálatunkhoz. A szakszerűtlenül végzett javítás a készülék használója számára balesetveszélyt jelenthet és a garanciából való kizárást eredményezhetik.



Figyelem: A vágókés éles, hegyes részekből áll. A sérülések elkerülése érdekében kérjük, óvatosan bánjon a vágókéssel!

Soha ne bontsa meg a készülék házat.

Fennáll az áramütés veszélye.



Biztonsági okokból a készüléket soha ne használja vízzel teli fürdőkádban vagy annak közelében, mosdókagyló, vagy más, vízzel töltött tartály közelében. Ha a készüléket fürdőszobában kívánja használni, akkor a használat után azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, mert a víz közelsége balesetveszélyt jelent még akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.

A gyártó nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a gépet helytelenül szerelték, szakszerűtlenül vagy hibásan kezelték, vagy a javítást illetéktelen, hozzá nem értő személy végezte.

HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

1. Legelőbb tegye el a csomagolóanyagot és esetleg a készüléket szállítás közben rögzítő eszközöket is. A fulladásveszély miatt ne engedje közel a gyermekeket a csomagolóanyaghoz.
2. Ha használni szeretné a fésű feltétet, akkor előbb dugja rá a készülékre. Az egyik kezében fogja a készüléket, a másik kezével pedig dugja rá a kiválasztott fésű feltétet. A fésű feltétnek jól hallhatóan a helyére kell ugrania, ezt egy kis kattánás jelzi.
3. Az első használat előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort. A töltéssel kapcsolatos további részleteket a következő "Töltés" fejezetben talál. A készüléket az első használat előtt fel kell tölteni.

Az akkumulátor töltése.

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Csatlakoztassa a hálózati töltő vezetékét az eszközhöz, vagy helyezze a készüléket az asztali töltőbe és abba dugja a hálózati töltő vezetékét.
3. A hálózati töltő vezeték másik végét egy USB töltőhöz (hálózati tápegységhez) csatlakoztassa.
4. Dugja a hálózati tápegység csatlakozóját a dugaljba (ennek a feszültsége feleljen meg a típustáblán megadottnak).
5. Ha a készülék lemerült, az ellenőrző lámpa pirosan villog. Amint a töltés befejeződik, az ellenőrző lámpa zölden világít.
6. Az akkumulátor károsodásának elkerülése érdekében a készüléket nem szabad 8 óránál tovább tölteni.

7. A készüléket körülbelül 60 percig használhatja, mielőtt újra fel kellene tölteni. Az akkumulátor csak több töltési folyamat után éri el a maximális teljesítményét.
8. Csak akkor töltsse fel a készüléket, ha az akkumulátor teljesen lemerült. Ily módon biztosítható, hogy az akkumulátor teljes kapacitása hosszabb ideig megmaradjon.
- 9.

Egy tipp: Az eszközt egy másik USB vezetékkel is feltölthetjük, feltéve, hogy az megfelel a műszaki előírásoknak. Ha kétségei támadnak, forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz.

A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE

Hajvágó

1. Készítse elő az eszközt az "Első használat előtt" és a "Töltés" fejezetben leírtak szerint.
2. A vágás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a bőr és a haj tiszta és száraz-e. A legjobb, ha a haj úgy van fésülve, hogy felismerhető legyen a növekedése iránya.
3. Ellenőrizze, hogy a szükséges fésűfeltét fel van-e már erősítve a fejre.
4. Kapcsolja be a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal.

5. A készülékkel, amin már rajta van a fésűfeltét, kezdje el a vágást a haj növekedési irányával szemben
6. Rövidítse (vagy vágja) le a haját a kívánt hosszúságúra. Ha a haj (vagy a szőrzet) nagyon hosszú, akkor célszerű azt előzőleg egy ollóval rövidebbre vágni. Így könnyebb lesz majd a vágás. Ezért mellékelünk a szállítási csomagban még egy fésűt és egy ollót is.
7. A haj (vagy szőr) rövidebbre vágása közben javasoljuk, hogy többször álljon meg egy pillanatra és nézze meg, megfelel-e az eredmény.
8. Ha haj- (vagy szőr-)szálak szorulnak be a vágófejbe, kapcsolja ki a készüléket és tisztítsa meg a fejet a "Tisztítás és ápolás" fejezetben leírtak szerint.
9. Miután befejezte a hajvágást, kapcsolja ki a készüléket az ON / OFF kapcsolóval. Javasoljuk, hogy a vágás/nyírás befejezésekor előbb mindig emelje el az eszközt és csak ezután kapcsolja ki azt.
10. Minden használat után jól tisztítsa ki a készüléket.

Szőrvágó

11. A jobb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy mindig szőrrel szemben haladjon. Könnyebb és jobb lesz a borotválás, ha menet közben a szabad kezével megfeszíti az adott bőrfelületet. Vágás/szőrtelenítés után javasoljuk, hogy enyhe testápolóval kenje át a frissen kezelt területet, ne alakuljon ki a bőrön irritáció.

Ha nagyon érzékeny a bőre vagy a test érzékenyebb területeit szőrteleníti, javasoljuk, hogy ezeken a helyeken csak egyszer menjen át a géppel, így elkerülhető lesz ugyanis a bőrirritáció.

Készítse elő az eszközt az "Első használat előtt" és a "Töltés" fejezetben leírtak szerint.

Ha úgy lesz célszerű, akkor húzza le a fésűfeltétet a 12. készülékről.

A vágás/nyírás előtt ellenőrizze, hogy a bőr tiszta és 13. száraz-e.

14. Kapcsolja be a terméket a BE-/KI-kapcsolóval.

15. Helyezze a készüléket (ha szükséges, legyen rajta a fésűfeltét) a bőrre és kezdje el a vágást. Amikor csak lehet, a haj/szőr növekedési irányával szemben haladjon. Ne nyomja a készüléket.

Lábak borotválása: mindig a bokától kezdve haladjon felfelé a szőrrel szemben.

Karok borotválása: a legjobb, ha a kar külső része felől befelé halad.

Hónaljak borotválása: nyújtsa ki a karját a lehető legjobban, így megfeszül a bőrfelület és könnyebb lesz a vágás. Az érintett területet mindig oda-vissza mozdulatokkal vágja/nyírja.

Intim területek borotválása: a hosszabb szőrt előbb vágja egy kicsit rövidebbre (ehhez használja a fésűfeltétet). Ilyenkor először tegye fel a fésűfeltétet az eszközre. Szükség esetén feszítse meg az adott bőrfelületet és a készülékkel lassan haladjon a szőrrel szemben.

Szakáll kontúrvágása: óvatosan, kis lépésekben vágja a szőrt a kívánt kontúrnak megfelelően..

16. Vágás közben igyekezzen a vágófejet mindig a bőrön tartani. A vágás mindig akkor lesz könnyebb, ha a másik kezével feszesen tartja az adott bőrfelületet.

17.

Ha szőrszálak szorulnak a vágófejbe, kapcsolja ki a készüléket és tisztítsa ki a vágófejet a "Tisztítás és ápolás" fejezetben leírtak szerint.

18.

Amikor befejezte a hajvágást, kapcsolja ki a készüléket az ON / OFF kapcsolóval. Javasoljuk, hogy a befejezéskor előbb mindig emelje el az eszközt és csak utána kapcsolja ki azt.

19. Minden használat után tisztítsa meg a készüléket.

20. Ügyeljen arra, hogy vágás után ne használjon alkohol tartalmú ápolószereket a bőrre, mivel ezek irritációt okozhatnak. Természetesen a vágás után rögtön kenhet a bőrre alkoholmentes, enyhe bőrápoló balzsamot vagy krémet.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS



Figyelem: A vágófej éles, hegyes részekből áll. A sérülések elkerülése érdekében kérjük, mindig óvatosan bánjon vele! Kapcsolja ki a készüléket az ON / OFF kapcsolóval és ha már nem használja, húzza is ki a hálózati adaptert az aljzatból.

1. Ne merítse/ejtse vízbe vagy más folyadékba a készüléket. Ügyeljen arra, hogy víz ne kerüljön a készülék házba.
 2. A készüléket vagy tartozékait soha ne rakja mosogatógépbe.
 3. A készülék tisztításakor soha ne használjon súrolószert, acélgyapotot, fémből készült tárgyakat, fertőtlenítőszeret vagy forró tisztítószeret, mert ezek károsíthatják a készüléket.
 4. A készüléket törölje át egy nedves ruhával.
- A borotvafej tisztítása**
5. A pengétől távolodva, óvatosan tolja hátra a borotvafejet. Figyelem, a pengék élesek – könnyen megvághatja magát!
 6. Egy puha ecsettel óvatosan takarítsa ki a fejet és a körülötte lévő készülékrészt.
 7. Minden alkalommal cseppentsen 1-2 csepp savmentes olajat a vágóélre.

8. A készülék tisztításakor soha ne üsse neki a fejet valaminek, mert könnyen megsérül.
9. Akassza be a fület lenn a borotvafejnél a készülék belsejébe és határozottan nyomja rá a borotvafejet a készülékre. A készülék újbóli indítása előtt győződjön meg arról, hogy a fej pontosan a helyére került-e.

ÁRTALMATLANÍTÁS/KÖRNYEZETVÉDELEM



Készülékeinket magas minőségben, hosszú élettartamra gyártjuk. A vevőszolgálatunk által végzett rendszeres karbantartás és szakszerű javítás meghosszabbíthatja a gép élettartamát. Ha a készülék végleg elromlik és többé nem javítható, ne feledje, hogy ezt a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ha a termék használhatatlanná válik, akkor vigye el és adja le az elektromos és elektronikus készülékek gyűjtőhelyen. A használt gépek és alkatrészeik elkülönítése és ártalmatlanítása révén Ön támogatja a természeti források védelmét és közreműködik abban, hogy az alkatrészeket környezetbarát és egészségre ártalmatlan módon hasznosítsák újra.

Ez a készülék akkumulátort tartalmaz. Ezért a készüléket az élettartama végén nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Ha bármilyen kérdése van az elemek vagy az akkumulátorral működtetett eszközök helyes ártalmatlanításával kapcsolatban, kérjük, forduljon a helyi hulladékkezelő céghez. A készülék markolatában akkumulátor található. A károsanyagot tartalmazó elemek/akkuk jelölése a következő: Pb = ólmot tartalmaz, Cd = kadmiumot tartalmaz, Hg = higanyt tartalmaz.