

Használati útmutató Elektronikus trezor

Rend. sz.: 1762988

Rendeltetésszerű használat

A trezor értéktárgyak megőrzésére szolgál. Stabil acéllemez ház, amit vagy a falra, vagy egy stabil felületre lehet rögzíteni.

Üzemeltetése 4 db ceruzaelemmel történik. A készlettel szállított kulcsokkal a trezort lemerült elemek esetén is ki lehet nyitni.

Vegye figyelembe a jelen használati útmutató biztonsági előírásait és összes információját.

A termék megfelel a nemzeti és európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és készüléknév a mindenkorai tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

A csomag tartalma

- Trezor
- Két db kulcs
- 4 db csavar és 4 db alátét
- Elemtartó doboz
- Használati útmutató

Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatót a www.conrad.com/downloads weboldaltól, vagy szkennelje be a QR-kódot. Kövesse a honlapon található útmutatásokat.



A szimbólumok jelentése



Ez a szimbólum a kezelés, működés vagy használat során fellépő rendkívüli veszélyekre hívja fel a figyelmet.



A „nyíl”-szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.

Biztonsági tudnivalók



A használati útmutató figyelmen kívül hagyásából eredő károk esetén a jótállás/szavatosság érvényét veszti. A következményes károkért nem vállalunk felelősséget!

A szakszerűtlen kezelés, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkezett tárgyi vagy személyi sérülésekért nem vállalunk felelősséget! Ilyen esetekben megszűnik a szavatosság/jótállás!

a) Általános információk

- Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készülék önkényes átépítése és/vagy megváltoztatása.
- A termék csak száraz, zárt beltéri helyiségekben való használatra alkalmas. Nem érheti víz vagy nedvesség sem a készüléket, sem annak részeit.
- A termék nem játékszer, gyermekek kezébe nem való!
- Soha ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert gyermekek számára veszélyes játékszerré válhat.

b) Elemmel kapcsolatos információk

- Az elemek nem valók gyermekek kezébe.
- Ne hagyja az elemeket szabadon hozzáférhető helyen, mert ez azzal a veszéllyel jár, hogy gyermekek vagy háziállatok lenyelhetik őket. Ha mégis lenyelnek egy elemet, azonnal keressen fel egy orvost.
- Kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marást okozhatnak, ezért használjon ilyen esetekben megfelelő védőkesztyűt.
- Az elemeket nem szabad rövidre zární, szétszedni, vagy a tűzbe dobni. Robbanásveszély áll fenn!
- Hagyományos (nem feltölthető) elemeket nem szabad töltöni, robbanásveszély áll fenn!
- Soha ne használjon különböző töltöttségi szintű elemeket (pl. teljesen és félig feltöltött elemeket).
- Az üzembiztonság és az elemek hosszabb élettartama érdekében kizárólag értékes alkáli elemeket használjon, és ne alkalmazzon újratölthető akkukat.

Szerelés

A felszerelésre válasszon olyan helyet, amely nem közvetlenül látható, vagy nem közelíthető meg könnyen. Ez a hely lehet pl. egy szekrényajtó, vagy könyvek, mappák stb. mögött. Ideális lenne még a beépítés egy közfalba (üreges falba); a trezor ajtaja előtt például fel lehet akasztani egy képet.



Óvja a trezort nedvességtől és víztől. Ezért ne szerelje fel a trezort nedves helyiségekben vagy nyirkos pincében.

A trezort a készülék házában lévő nyílásokon keresztül akár a falra, akár a padlóhoz, illetve egy másik stabil felülethez lehet rögzíteni.



A trezort a felszereléshez vagy az egyik egyútszállított kulccsal, vagy az elemdoboz segítségével (lásd „A külső elemdoboz használata” c. fejezetet) nyithatja ki.

A megfelelő zár az LC-kijelző mellett jobbra lévő fedéllel van eltakarva, forgassa a kerek fedelet egy kissé balra, és vegye le.

A trezor felszereléséhez az alaptól függően csavarok és adott esetben tiplik szükségesek. További rögzítés is lehetséges pl. egy speciális ragasztóval, vagy más hasonlóval, amennyiben ezt az alap megengedi.

A trezor nyitása/zárása kulccsal



Erre akkor lehet szükség, ha az elemek gyengék vagy lemerültek, és a trezor nem nyitható a nyitókód megadásával. Ezenkívül a trezor elemek nélkül is működtethető, amennyiben ezt szeretné.



Ha véletlenül nyitott trezorajtó mellett balra forgatná a zárfogantyút, úgy, hogy mindkét zárcsap kiáll a trezor ajtajából, (és ezáltal a trezor ajtaját már nem lehet becsukni), tegye azt, amit fentebb olvasott a trezor ajtajának a kinyitásáról.

A külső elemdoboz használata

A trezor egyútszállított tartozéka egy elemdoboz. Ez használható a széf áramellátására, ha a belső elemek lemerültek, és nincsenek kéznél a kulcsok (vagy ha véletlenül a trezorban hagyta őket).

- Rakjon be 4 AA-méretű ceruzaelemet az elemdobozba, és zárja vissza.
- A trezor ajtaján lévő kezelőegység alsó peremén van egy kis csatlakozóhüvely (lásd a fenti képet, „B”). Csatlakoztassa ebbe az elemdobozt.
- A trezort most a szokásos módon ki lehet nyitni a hozzáférési kód beadása által. Nyomja meg a „#START” gombot és adja meg a felhasználói kódot (gyári beállítás „1234”) vagy a mesterkódot (gyári beállítás „123456”). Erősítse meg a kódot a „#START” gombbal. Forgassa el a zár fogantyút 5 másodpercen belül jobbra ütközésig, és nyissa ki a trezor ajtaját.

Az elemek berakása/cseréje

- Nyissa ki a trezort. Használja erre pl. az egyútszállított kulcsot (lásd a „A trezor nyitása/csukása kulccsal” c. fejezetet), vagy az elemdobozt.
- Nyissa ki az ajtó hátoldalán található elemtartót, tolja ehhez hátrafelé a fedelet, amíg le nem vehető.
- Rakjon be négy új ceruzaelemet, helyes polaritással (a plusz/+ és mínusz/- jelet vegye figyelembe).
- Zárja vissza az elemtartó rekesz fedelét.
- Elemcserére akkor van szükség, ha lecsökken a kijelző kontrasztja, a kódbeadásnak a megkezdésekor rövid időre megjelenik „Lo-BAT” üzenet, vagy az LC-kijelzőn már nem jelenik meg semmi.



A hozzáférési kódok az elemcsere közben is megőrződnek.

Ahhoz azonban, hogy a dátum, a pontos idő és a tárolt adatkészletek is megmaradjanak, csatlakoztatni kell az elemdobozt.

A készülék kezelése

a) A trezor kinyitása a kód beadásával

- Nyomja meg röviden a „#START” gombot, az LC-kijelzőn 8 vonal („-----”) jelenik meg. Egyidejűleg aktívva válik a kijelző megvilágítása.
- Adja be vagy a mesterkódot vagy a felhasználói kódot. A hibás beadást a „*CLEAN” (törítés) gombbal korrigálhatja.



Erősítse meg a kódot a „#START” gombbal.

A szállításkori alapbeállítás: a mesterkód „123456” és a felhasználói kód „1234”.

- Ha helyes a kód, a kijelzőn megjelenik az „OPEN” (nyitás) üzenet, és felhangzik egy hangjel. Ekkor 5 másodpercen belül forgassa el jobbra a zár fogantyút ütközésig, és nyissa ki a trezor ajtaját. Ha nem mozdítja meg a zár fogantyút, akkor a zár az 5 másodperc után biztonsági okokból automatikusan reteszeli.
- Ha helytelen a kód, az „Error” (hiba) üzenet jelenik meg a kijelzőn. Ezenkívül felhangzik egy figyelmeztető hangjel.



Háromszori hibás beadás után a trezor kb. egy percig hangos riasztást ad ki. Ez idő alatt nem lehet beadni új kódot.

- A trezor bezárásához először a trezor ajtaját kell bezárni. Majd forgassa el balra ütközésig a zár fogantyút, ezzel a zár reteszeli.
- Vizsgálja meg most az elreteszelt, a zár fogantyúnak nem szabad jobb felé elfordulnia.



Ha véletlenül nyitott trezorajtó mellett balra forgatná a zár fogantyút, úgy, hogy mindkét zárcsap kiáll a trezor ajtajából, (és ezáltal a trezor ajtaját már nem lehet becsukni), tegye azt, amit fentebb olvasott a trezor ajtajának a kinyitásáról.

b) A kódkijelzés elrejtése kódbeadáskor

Ha a fenti „A trezor kinyitása a kód beadásával” c. fejezet szerint jár el, a mester-, ill. a felhasználói kód beadás közben megjelenik a kijelzőn.

Ezt elkerülheti azáltal, hogy a kódnak a „#START” gomb megnyomásával történő elkezdése (8 vonal jelenik meg most a kijelzőn) után röviden megnyomja a „*CLEAN” gombot.

A mester-, ill. a felhasználói kód ezután történő beadásakor a kódszám helyett csak egy „o” jelenik meg a kijelzőn.

c) Új mesterkód vagy felhasználói kód beállítása

- A mesterkód és a felhasználói kód megváltoztatása azonos sorrendben történik. Vigyázzon arra, hogy mindenkor eltérő kódot programozzon be. Alaposan jegyezze meg ezt a kódot. Ha elfelejti a kódokat, a trezort már csak az együttcszállított kulcsokkal tudja kinyitni.
- Nyomja meg röviden a „#START” gombot, az LC-kijelzőn 8 vonal („-----”) jelenik meg.
 - Adja be az eddigi, régi kódot (vagy a mesterkódot vagy a felhasználói kódot). A hibás beadást a „*CLEAN” (törlés) gombbal korrigálhatja.
A szállításkori alapbeállítás: a mesterkód „123456” és a felhasználói kód „1234”.
 - Nyomja meg a „#START” gombot.
 - Ha helyes a kód, a kijelzőn megjelenik az „OPEN” (nyitás) üzenet.
 - Nyomja meg 7 másodpercen belül a „*CLEAN” gombot, hogy az LC-kijelzőn 8 vonal jelenjen meg („-----”).
Adjon be most egy új kódot (1.... 8 jegyű). A hibás beadást a „*CLEAN” (törlés) gombbal korrigálhatja.
Ajánljuk, hogy legalább 4-jegyű kódot programozzon be.
 - Erősítse meg az új kódot a „#START” gombbal. A kijelzőn az „INTO” (be) üzenet jelenik meg, ezzel az új mester- vagy felhasználói kód tárolva van.

d) Riasztás mozgatókaskor

Erős mozgáskor (a trezor erőszakos kinyitásakor vagy a falról való leszerelésekor) a trezor egy riasztási hangjelet bocsát ki. A riasztást a helyes mester- vagy felhasználói kód beadásával lehet leállítani.

Nyomja meg a „o” gombot ennek a funkciónak a bekapcsolása céljából.

- Biztonsági okokból ezt a funkciót már nem lehet gombnyomással kikapcsolni.
- Ha ki akarja kapcsolni ezt a funkciót, akkor pár másodpercre ki kell venni az elemeket, majd vissza kell tenni. Eközben azonban elvesznek a dátum, a pontos idő, a hét napja, és a nyitáshoz szükséges adatkészletek beállítási adatai.

e) A dátum, a pontos idő és a hét napja beállítása

- Normál kijelzés mellett (azaz nem kódbeadás közben) nyomja meg a „*CLEAN” gombot. Elkezd villogni az év kijelzett számjegye.
- Állítsa be az évet a „0” (lefelé) vagy a „8” (felfelé) gombbal.
- Váltson át a „#START” gombbal sorra a hónap, a dátum, a pontos idő órája és perce, továbbá a hét napja beadására, és állítsa be ott a kívánt értéket a „0” (lefelé) vagy a „8” (felfelé) gombbal.
Felső sor: YY-MM-DD = Év-hónap-dátum
Alsó sor: HH-MM = óra-perc; ezenkívül a hét napja (hétfő...vasárnap)
- A beállítási üzemmód automatikusan befejeződik, ha néhány másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem. Az addigi beállítások ekkor elmentésre kerülnek.

f) A kinyitási műveletek adatkészleteinek a megjelenítése

A trezor tárolja az utolsó 14 sikeres kinyitási művelet adatkészletét a dátummal, a pontos idővel és az alkalmazott kóddal együtt. Ezeket az alábbi módon lehet megnézni:

- Nyomja meg röviden a „#START” gombot, az LC-kijelzőn 8 vonal („-----”) jelenik meg. Ugyanekkor a kijelzővilágítás is bekapcsol.
- Adja be vagy a mesterkódot vagy a felhasználói kódot. A hibás beadást a „*CLEAN” (törlés) gombbal korrigálhatja.
Erősítse meg a kódot a „#START” gombbal.
- Ha helyes a kód, a kijelzőn megjelenik az „OPEN” (nyitás) üzenet, és felhangzik egy hangjel.
- Ha eltűnik az „OPEN” kiírás, de a kijelző megvilágítása még aktív, nyomja meg azonnal a „0” gombot. Most megjelenik az utolsó kinyitási művelet dátuma (YY-MM-DD = év-hónap-dátum), majd a pontos ideje (HH-MM = óra-perc).
Ezenkívül megjelenik a „PASS1” jelölés a felhasználói kódra, és a „PASS2” a mesterkódra.

- Az első kijelzett adatkészlet az aktuális dátum/pontos időnek felel meg, és az éppen beadott kódtípusnak.
- A következő adatkészlet megjelenítése céljából nyomja meg a „0” gombot éppen abban a pillanatban, amikor megjelenik a „PASS1” vagy a „PASS2” kiírás. Különben automatikusan befejeződik ez a kijelzési mód.

g) A mesterkód és a felhasználói kód visszaállítása a gyári beállításra

- Nyissa ki először is a trezor ajtaját a fentebb elmondottak szerint.
 - A trezor ajtajának hátulján (az ajtópánt közelében az ajtó belső oldalán) rejtetten van elhelyezve egy nyomógomb, lásd a jobboldali ábrán a körben.
 - Nyomja meg röviden ezt a nyomógombot, a kijelzőn a „CLEAR” (törlés) üzenet jelenik meg.
- A mesterkód és a felhasználói kód most visszaállítódik a gyári beállításra.
- Mesterkód = 123456
- felhasználói kód = 1234



Tanácsok és tudnivalók

- A termék értéktárgyak megőrzésére, valamint illetéktelenek általi hozzáférés elleni védelemre szolgál. A betörés elleni védelmet a konstrukció, azaz az acéllemez ház, az ajtó kivitele, és a hozzáférési kódhoz kapcsolódó elektronika adja. A trezorban tárolt tárgyakhoz való illetéktelen hozzáférést ez a kialakítás megnehezíti.
- Amikor a trezort nyitja vagy zárja, ügyeljen arra, hogy ezen idő alatt senkinek ne legyen módja Önt megfigyelni.
- A zármechanikát magába foglaló vastag ajtó miatt nem áll rendelkezésre tárolásra a trezor teljes belső tere. Óvatosan csukja be az ajtót, ne alkalmazzon erőszakot! Különben megsérülhetnek a trezorban tárolt tárgyak.
- Soha ne tárolja a két vele szállított kulcsot a trezorban. Ha elfelejtette a felhasználói- vagy a mesterkódot, másképp soha többé nem tudja kinyitni a trezort!
- Ha elfelejtette a felhasználói- vagy a mesterkódot, nyissa ki a trezort az együttcszállított kulccsal, és programozzon be egy új felhasználói- vagy a mesterkódot

Karbantartás és ápolás

- A készüléken - az időnként szükséges elemcserétől eltekintve - Önnek semmilyen karbantartást nem kell végeznie.
- Alkalmanként tisztítsa meg a trezort egy tiszta, puha és száraz törölruhával. Semmi esetre ne használjon agresszív tisztítószeret vagy kémiai oldatokat, mivel ezek a készülék házát tönkreteszik (elszíneződés keletkezik).

Hulladékkezelés

a) A készülék

- A használt elektronikus készülékek értékes nyersanyagoknak tekintendők, ezért nem válók a háztartási hulladékba.
- A használt készüléket a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
- Vegye ki a készülékből az elemeket, és a terméktől elkülönítve adja le őket megfelelő gyűjtőhelyen.

b) Elemek és akkuk

Ön, mint végfelhasználó, törvényileg kötelezett minden használt elem és akku leadására (elemekről szóló rendelet); tilos ezeket a háztartási hulladékba tenni!

- A káros anyag tartalmú elemek/akkumulátorok az itt látható szimbólumokkal vannak megjelölve, amelyek a háztartási szemét útján történő eltávolítás tilalmára utalnak. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=Cadmium, Hg=higany, Pb = ólom (a jelölés a baloldalt látható szemeses tartály szimbólum alatt található).
- A használt elemeket/akkukat ingyenesen leadhatja a lakóhelye hulladékgyűjtő helyén, a szaküzleteinkben vagy minden olyan helyen, ahol elemeket, akkukat forgalmaznak.
- Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

Áramellátás.....	4 db AA/Mignon típusú elem
Méret.....	Külső: 250 x 350 x 250 mm (Ma x Sz x Mé) külső, a forgatógombbal: 250 x 350 x 270 mm (ma x sz x mé) belső: 245 x 345 x 190 mm (ma x sz x mé)
Ajtókivágás.....	183 x 240 mm (Ma x Sz)
Falvastagság.....	Ház: 1,5 mm; ajtó: 4 mm
Ürtartalom.....	16 l
Súly.....	7,5 kg
A méreteken és súlyban csekély eltérések gyártástechnikai okokból adódóan előfordulhatnak.	