

Mobiltelefon, M 170 BRAVO

SWITEL



MAGYAR

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Kérjük, olvassa el és vegye figyelembe a következő információkat, és őrizze meg a jelen használati útmutatót későbbi betekintés érdekében!



FIGYELMEZTETÉS!

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- ☐ Robbanásveszély
 - ☐ Csak a készülékkel szállított adaptereket használja!
 - ☐ Csak a vele szállított, vagy azonos típusú akkukat/elemeket használjon!
 - ☐ Az akkukat/elemeket óvatosan kezelje, és csak az előírásoknak megfelelően használja.
 - ☐ Ne használjon együtt akkukat és elemeket.
 - ☐ Ne használjon együtt különböző kapacitású vagy töltöttségi állapotú akkukat vagy elemeket.
 - ☐ Ne használjon hibás, károsodott akkukat vagy elemeket.
 - ☐ Szívritmus szabályozó alkalmazása esetén életveszélyes.
- ☐ Tartson legalább 15 cm biztonsági távolságot a szívritmus szabályozótól.
- ☐ Fulladás veszélye áll fenn a kis részek, csomagoló- és védőfóliák által! ✓ Ezért tartsa távol a gyerekeket a terméktől és annak csomagolásától!
- ☐ Az elemek és akkuk veszélyeztetik a környezetet és ezáltal az egészséget is! ✓ Az elemeket/akkukat nem szabad felnyitni, károsítani, lenyelni, vagy a környezetbe juttatni. Mérgező és környezetre ártalmas nehézfémeket tartalmaznak.

Figyelem!

- ☐ Anyagi károk lehetősége!
- ☐ Az olyan környezeti befolyásokat kerülni kell, mint pl. a füst, por, rázkódások, vegyszerek, forróság vagy közvetlen napsütés.
- ☐ Csak szerelő végezheti a javításokat.

- Vegye figyelembe, hogy bizonyos szolgáltatásokat a mobilszolgáltató segítségével kell aktiválni, mielőtt azt használni tudná.

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

Ez a mobiltelefon alkalmas telefonálásra, internetes böngészésre és SMS-ek küldésére egy mobilhálózaton belül. Minden más felhasználás rendeltetésellenesnek számít. Vegye figyelembe a helyi előírásokat és szabályokat. A készülék önkényes módosítása vagy átépítése nem megengedett. Semmiképpen ne nyissa fel a készüléket, és ne próbálja sajátkezűleg megjavítani.

A CSOMAG TARTALMA

1 db mobiltelefon, 1 db lítiumion akku, használati útmutató,
1 db töltőbőlcso

KEZELŐSZERVEK

1. Kijelző
2. Bal Softkey (a funkció bal oldalt a kijelzőn jelenik meg)
Telefonáláskor "Kihangosítás" be/ki
3. Hívásfogadás

4 Számjegygombok, 0 - 9

5 Csillag gomb, 2-szer röviden nyomva = „+” a nemzetközi előhívószám elé

3 mp = némítás

6 SOS vész hívó gomb

7 LED-es zseblámpa, „0” gombot 3 mp-ig nyomva

8 Hallgató

9 Jobb Softkey (a funkció jobb oldalt

a kijelzőn jelenik meg), készenléti üzemmódban: telefonkönyv

10 Navigációs gombok (fel / le / balra / jobbra); Középső gomb "OK"

Gyors hozzáférés: fel = csengőhang beállítások; le = naptár;

bal = SMS írás; jobb = ébresztés

A „Einstellungen” → „TelefonEinstellungen” → „Dedizierte Tasten” (beállítások - telefonbeállítások - dedikált gombok) menüben a navigációs gombok egyedileg beállíthatók.

11 Telefonálás befejezése 3 mp-ig nyomva = be-/kikapcsolás

12 Kettőskereszt gomb 3 mp-ig nyomva = billentyűzár, Aa1

szöveges bevitel váltogatása

13 Töltőérintkező

14 Fejhallgató csatlakozó

15 Mikrofon

16 Mini USB csatlakozó

17 Hangszóró

18 Akkutartó fedél

19 Akku

20 SIM kártya

21 Töltőbőlcso

ÜZEMBE HELYEZÉS

A SIM-kártya és az akkumulátor berakása

Figyelem!

- ☐ A SIM kártya megsérülhet!
- ☐ Ügyeljen arra, hogy a SIM kártya tiszta és sérülésmentes maradjon. A megfelelő oldalával helyezze be a SIM kártyát.
- ☐ Az aku vagy a telefon megsérülhet. ➔ Ügyeljen arra, hogy helyesen tegye be az akkut.

Kapcsolja ki a mobiltelefont, mielőtt leveszi az akkutartó fedelét. Csak akkor kapcsolja ismét be, ha az akkutartó fedelét felhelyezte és lezárta.

Akkutartó fedelét vegye le, SIM kártyát és akkut helyezze be, akkutartó fedelét helyezze fel és zárja le.



Az akku feltöltése

- Az akku első töltésénél töltse az akkut legalább 12 órán keresztül. Néhány cikluson keresztül töltse fel és süssse ki teljesen. Ezzel kedvez az akku hosszabb élettartamának. Állítsa a mobil egységet a töltőbőlcso vagy töltse közvetlenül a mini USB csatlakozón keresztül.

A KIJELZŐ NYELVÉNEK BEÁLLÍTÁSA

- ☐ <Főmenü> ➡ <Beállítások> OK ➡
<Telefonbeállítások> OK ➡ <Nyelv> OK ➡
[nyelv kiválasztása] Kész

TELEFONÁLÁS

Hívás

- ☐ [hívószám megadása] ➡ A hívószám tárcsázódik.

Hívás fogadása



Beszélgetés befejezése



Hívás a híváslistából

- ➡ ➡ ➡ [válasszon ki egy bejegyzést] ➡

MENÜSZERKEZET ÉS FUNKCIÓ

TELEFONKÖNYV

Optio...

- ➡ Új kontakt hozzáadása ➡ Kontaktok szerkesztése

ESZKÖZÖK

► Naptár ► Számológép ► Ébresztés

► Szolgáltatások BEÁLLÍTÁSOK

□ Hang beállítások

□ Telefon beállítások

► Idő és dátum ► Nyelv ► Megjelenítés (háttérkép, gombzár, kijelző, megvilágítás) ► Dedikált gombok ► Repülő üzemmód

□ Hívás beállítások

► Kopogás ► Hívásátírányítás ► Híváskorlátozás ► Vonalcsere
► Bővített beállítások

□ Biztonsági beállítások

► SIM biztonság ► Telefon biztonság (telefonzár, jelszó módosítása - gyári PIN: 1122))

□ Beállítások visszaállítása

(**Figyelem:** A gyári beállítások visszaállításakor az összes személyes beállítás elvész! A SIM memóriában lévő adatok viszont megmaradnak.)

SOS

► On / Off ► Vészhívószám megadása (max. 5 hívószámot adhat meg)
► Vészhívó üzenet beállítása (standard vagy meghatározott) **Az üzenet max. 10 másodperc hosszú lehet.** SOS vészhívó gombot 3 másodpercig tartva nyomva a vészhívó üzenet elküldéséhez

HÍVÁSNAPLÓ

► Elmulasztott ► Tárcsázott hívások ► Fogadott hívások ►

Hívásnapló törlése

ÜZENETEK

► Üzenet írása ► Bejövő posta ► Piszkozatok ► Kimenő posta ► Elküldött üzenetek ► SMS-beállítások

Ápolási tanácsok

A készülékház felületét puha és nem szárazos törölruhával tisztítsa.

Ne használjon erős tisztítószert vagy oldószert!

Garancia

A SWITEL készülékeket a legmodernebb előállítási eljárásokkal gyártják és vizsgálják. Válogatott anyagok és magas fejlettségű technológia biztosítja a kifogástalan funkciókat és a hosszú élettartamot. Nem érvényes a garancia, ha a hibás működés oka a telefonhálózat szolgáltatójára vezethető vissza. A garancia nem érvényes a termékhez használt elemekre, akkukra vagy akkucsomagokra. A garanciaidő alatt az összes olyan hiba, ami anyag- vagy gyártási hibára vezethető vissza, térítésmentesen javításra kerül. A garancia hatályát veszti a vásárló vagy harmadik személy beavatkozását követően. Károk, amelyek szakszerűtlen kezelésből, működtetésből, helytelen elhelyezésből vagy tárolásból, szakszerűtlen csatlakoztatásból vagy felszerelésből, erőszakos kezelésből vagy más külső beavatkozásból adódnak, nem tartoznak a garancia érvényessége alá. Fenntartjuk a jogot, hogy reklamáció esetén a hibás egységet kijavítsuk vagy kicseréljük, vagy a készüléket kicseréljük. A kicserélt egységek vagy kicserélt készülékek cégünk tulajdonába kerülnek. A kártérítési igény kizárt, hacsak nem a gyártó hibájára vagy durva figyelmetlenségére hivatkozva terjesztik elő. Amennyiben a készüléke a garanciális idő alatt meghibásodik, kérjük, forduljon garanciális igényeinek kielégítése céljából kizárólag ahhoz a üzlethez, ahol Ön a SWITEL készülékét vásárolta. Az összes garanciális igényt kizárólagosan csak a szakkereskedőn keresztül lehet kielégíteni. A vásárlást és termékátadást követő 2 év elteltével a termékeinkre nem lehet többé garanciális igényeket benyújtani, a garancia érvényét veszti.

Eltávolítás

Ha már használhatatlanná vált a készüléke, juttassa el lakóhelye egyik szelektív hulladék gyűjtő helyére (pl. a szelektív hulladékgyűjtő udvarba). Az elektromos és elektronikai hulladékokra vonatkozó törvény szerint a felhasználónak külön kell eltávolítania. Az oldalt látható szimbólum arra utal, hogy a készüléket nem szabad a háztartási szemétbe dobni! Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi (elemekre vonatkozó rendelkezések) az elhasznált elemek és akkuk leadására; a háztartási szeméten keresztül való selejtezés tilos! Az

Az eltávolítás ingyenes. A szimbólumok azt jelentik, hogy az elemeket semmiképpen nem szabad a háztartási szemétbe juttatni, hanem a különleges hulladékok gyűjtőhelyén kell leadni. A csomagolóanyagokat a helyi előírásoknak megfelelően selejtezze.

Konformitási nyilatkozat

Ez a készülék megfelel az 1999/5/EU irányelv követelményeinek: a vezeték nélküli készülékek és a távközlési adóberendezések irányelvei, és konformitásuk kölcsönös elismerése. A

fenti irányelveknek való megfelelést a CE jelölés a készüléken igazolja. A teljes megfelelési nyilatkozat megtekintéséhez használja az ingyenes letöltési lehetőséget honlapunkon: www.switel.com.

Műszaki adatok (Műszaki változtatások joga fenntartva)

jellemzők	érték
M 170 BRAVO Quad sávú GSM (850/900/1800/1900 MHz)	
(Sz x Ma x Mé)	51 x 112 x 15 mm
Súly	76 g (akkuval)
Beszélgetési idő	max. 300 perc
Készenléti idő	300 óra
akkumulátor	Li-ION 3,7 V 800 mAh / 2,96 Wh
SAR	Head: 0.253 W/Kg
Kijelző	1,77" színes kijelző

Hálózati adapter

energiatakarékos SKL-5WE-U050-0500 hálózati adapter (bemenet: AC 100-240V ~50-60Hz, kimenet: DC 5V/500mA)