



**Tectalk Smile rádiós  
walkie-talkie készülék**

## használati útmutató



## Tartalomjegyzék

### Tartalomjegyzék

1. A szállítás tartalma	3
2. Kezelőgombok és ismertető .....	4
3. Az első használat előtt	5
4. A rádiós készülékek használata .....	5
4.1. A készülék bekapcsolása vagy kikapcsolása	5
4.2. Adás és vétel	6
4.3. Csatorna váltása .....	6
4.4. A hívás hang kiküldése .....	6
5. Műszaki adatok.....	7
6. Biztonsági tudnivalók.....	7
7. Termékszavatossági tudnivalók .....	8
Az elektromos hulladékokra és újrahasznosításukra vonatkozó	
8. szabályok.....	9
9. A szervíz címe és a műszaki forródrót (hotline).....	9
10. Megfelelőségi Nyilatkozat.....	10



## 1. A szállítás tartalma

1.2 darab Tectalk Smile rádiós készülék

2.Csavarhúzó (az elemtartó nyitásához)

3.6 db alkáli mikroelem

#### 4.Használati útmutató

Figyelem: Kérjük, még a használatbavétel előtt olvassa át figyelmesen a Használati Útmutatót és tartsa be a biztonsági előírásokat

## 2. Kezelőgombok és ismertető



	Leírás	funkció
1	Antenna	
2	be/ki	nyomva tartani, ezzel kapcsoljuk be vagy ki a készüléket
3	Csatornaváltó gomb:	meg kell nyomni a csatorna váltáshoz
4	LED1	csak a bal oldali LED világít = 1. csatorna
5	LED2	csak a jobb oldali LED világít = 2. csatorna
		mindkét oldali LED világít = 3. csatorna
6	PTT/CALL hívás	A hívó hang kiküldése ..... .....
7	mikrofon	
8	hangszóró	

### 3. Az első használat előtt

1. Vegye le az övcsíptetőt
2. Az együtt szállított csavarhúzóval csavarja ki a csavart.
3. Nyissa fel az elemtartó fedelét.
4. Helyezze be a 3 db AAA elemet, közben ügyeljen a helyes polarításra.
5. Zárja be az elemtartót és jól húzza meg a csavart.

**Figyelem:** Ellenőrizze, hogy mindkét rádiós készülék ugyanarra a csatornára van beállítva

(ld. 4.3. fejezet), máskülönben nem tud kommunikálni a beszélgetőtársával.

### 4. A rádiós készülékek használata

.....

#### 4.1. A készülék be- és kikapcsolása

A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a **Be/Ki** gombot kb. 3 másodpercig. Egy rövid hang jelzi a sikeres műveletet.

A rádiós készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a **Be/Ki** gombot kb. 3 másodpercig. Egy rövid hang jelzi a sikeres műveletet.

#### 4.2. A forgalmazás (adás és vétel)

#### 4.2. A forgalmazás (adás és vétel)

A Tectalk Smiles rádiós készülékek azonnal használhatók, miután bekapcsoltuk azokat.

Ha megnyomja a PTT (Push to Talk) gombot, a készülék adás üzemmódba kapcsol.

Tartsa a készüléket függőlegesen, a mikrofon 3-5 cm távolságra legyen a szájától. A beszélgetéshez tartsa nyomva a PTT (Push to Talk) gombot és a szokásos hangerővel beszéljen bele a mikrofonba.

A beszélgetés végén engedje fel a PTT (Push to Talk) gombot és fogadja a másik oldalról a hívást. Ahhoz, hogy két rádiós készülék között létrejöhessen a kommunikáció, mindkét készüléket ugyanarra a csatornára kell állítani.

Figyelem: a környezet nagyban befolyásolja a rádiós forgalmazás hatótávolságát. A legjobb eredményt a szabadban lehet elérni, amikor nincs a két készülék között

semmilyen zavaró tárgy, vagy objektum (épület, fák, stb.)

#### 4.3. Csatornaváltás

Nyomja meg a Csatornaváltó gombot és állítsa be a készüléket az egyik, gyárilag előre beállított csatornára:

Csatorna	Kijelző LED
	<b>1</b> Balra
	<b>2</b> Jobbra
	<b>3</b> Balra és jobbra

Figyelem: ha 6 másodpercig nem nyomnak le egy gombot se, a készülék automatikusan visszaáll a készenléti (Standby) üzemmódra.

#### 4.4. A hívó hang kiküldése

A CALL funkcióval egy jól hallható hívó dallamot küldünk a másik készülékre, ez a jelzi a hívást vagy az üzenetet. Ehhez csak röviden nyomja le a PTT (Push to Talk) gombot, ezzel küldi ki a másik készülékre a hívás jelzést.



## 5. Műszaki adatok:

Frekvencia	446,00625 MHz 446,01875 MHz 446,03125 MHz
Csatornák száma	3 csatorna
teljesítmény	≤0.5 Watt
Hatótávolság	A nyílt terepen kb 3 km.

## 6. Biztonsági tudnivalók

- Életkori ajánlás: 6 éves kortól.
- Figyelem: 3 év alatti gyerekek számára nem ajánlott.
- A készülék apró alkatrészeket is tartalmaz, fennáll a véletlen lenyelés, fulladás veszélye.
- Csak felnőtt felügyelete mellett használható.
- A készüléket csak egy száraz ruhával tisztítsa meg.
- Ne érje víz vagy nedvesség a készüléket.
- Ne használja a készüléket nagy hőségben.
- Ne használja a készülékeket egymástól 1,5 m távolságnál közelebb. Különben zajos, torzult forgalmazás alakulhat ki.

## 7. Termékszavatossági tudnivalók

### 7. Termékszavatossági tudnivalók

Kötelesek vagyunk minden készülék mellé megfelelő információt mellékelni a szakszerű ártalmatlanításról és a termékfelelősség törvényi előírásairól és az EU

Megfelelőségi Nyilatkozatát, amely a terméknek az egyes országokban történő használatáról tartalmaz tájékoztatást. Ezeket az információkat az alábbi szöveg tartalmazza. **A törvényes termékfelelősségi kötelezettség a vásárlástól számított 2 évig áll fenn.**

Jelen készülék forgalmazója a törvény szerint a vásárlástól számított 2 évig termékfelelősséggel tartozik. Ez a garancia minden olyan hibára kiterjed, amely hibás szerkezeti elemek, vagy hibás funkciók következtében a garanciális időtartamon belül jelentkezik, de nem vonatkozik a normál használatból eredő hibákra, mint pl. az akkuk lemerülése, karcolások keletkezése a kijelzőn, kisebb sérülések a készülékházon, antenna letörése, valamint egyéb külső tényezők, pl. korrózió hatására, vagy nem az engedélyezett áramforrás, vagy nem megfelelő kiegészítők, tartozékok használata során bekövetkező meghibásodásra. Ugyancsak ki vannak zárva a garanciából a készülék szakszerűtlen kezeléséből eredő hibák.

Garanciális igényével forduljon közvetlenül a kereskedőhöz, akinél a készüléket beszerezte, vagy közvetlenül a szerviz-partnerünkhöz. A kereskedő az Ön készülékét megjavítja vagy kicseréli, vagy megadja egy, a készülékre specializálódott szakszerviz címét.

Ha Ön beküldi a készüléket a céghez, ne felejtse el mellékelni a számlát, amely bizonyítja a vásárlás időpontját. Mellékeljen részletes leírást a tapasztalt meghibásodásról.

## 8. Az elektromos hulladékokra és újrahasznosításukra vonatkozó szabályok



Az európai törvények tiltják a hibás vagy már nem használható elektromos készülékeknek a háztartási szeméttel együtt történő ártalmatlanítását. Amennyiben egyszer az Ön készüléke ártalmatlanítására is sor kerül, akkor kérjük,

csak az országban mindenhol elérhető hulladékudvarok egyikében adja le azt újrahasznosításra. Ezeket a gyűjtőhelyeket az ipar finanszírozza és egyben biztosítja az értékes nyersanyagok környezetbarát ártalmatlanítását és újrahasznosítását.

## 9. A szerviz címe és a műszaki forródrót (hotline)

(a Németországban vásárolt cikkekre)

**ALAN Electronics GmbH**

**Szervíz**

**Daimlerstraße 1K**

**63303 Dreieich**

**Németország**

A műszaki forródrót (hotline) telefonszáma:

**+49 (0) 6103 9481 66** (a német vezetékes hálózat

tarifája szerinti költségek mellett) vagy pedig E-Mail-en ezen a címen:

**[service@alan-electronics.de](mailto:service@alan-electronics.de)**

Mielőtt Ön a vélhetően hibás készüléket visszaküldené, időt és postaköltséget spórolhat meg, ha előbb felhívja a szervízt.

## 10. Megfelelőségi nyilatkozat

### 10. Megfelelőségi nyilatkozat



Az Alan Electronics GmbH ezennel kijelenti, hogy a Tectalk Smile rádiós készülék megfelel a 2014/53/EU irányelveinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen áll rendelkezésre:

<http://service.alan-electronics.de/CE-Papiere/>

**Nyomtatási hibák előfordulhatnak.**

**A jelen útmutatóban megjelent információk előzetes bejelentés nélkül változtathatnak.**