

VHS-C kazetta adapter

Rend. sz.: 2135890

Rendeltetészerű használat

A termék arra szolgál, hogy egy kis VHS-C kazettát egy hagyományos VHS videómagnóban le lehessen játszani.

A készüléket csak zárt helyiségben szabad használni, tehát a szabadban nem. Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülékre nedvesség kerüljön, pl. a fürdőszobában vagy hasonló helyeken.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt a készüléket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék károsodhat. A szakszerűtlen alkalmazás ezen kívül veszélyekhez, mint pl. rövidzár, tűz, vagy áramütés, vezethet. Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi betekintés céljára. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A készülék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeit. Az útmutatóban található cégnevek és készüléknevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- VHS-C kazetta adapter
- Használati útmutató



Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatót: www.conrad.com/downloads, vagy skennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a weboldalon található utasításokat.

Biztonsági tudnivalók



Olvassa figyelmesen végig a használati útmutatót, és különösen a biztonsági tudnivalókat vegye figyelembe. Amennyiben a biztonsági rendelkezéseket, és a szakszerű kezeléshez a jelen használati útmutatóban megadott utasításokat nem tartja be, az ebből következő személyi és dologi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek játékszerek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha már nem lehetséges a biztonságos működtetés, ne használja



Üzembe helyezés

a) VHS-C kazetta behelyezése

- Tolja a záróreteszt a nyíl irányába, az adapter rekesz ajtajának nyitására.



Az ajtó csak akkor nyitható, ha előzőleg egy elemet betettek.

- Tegyen be egy VHS-C kazettát a rekeszbe. A VHS-C kazetta ablakának a bal oldalon kell lennie, és felfelé kell mutatnia.



A VHS-C kazetta borítójának az adapterbe betételkor nyitva kell lennie. Ha nem nyílik, vegye ki a kazettát, és ismételje meg az eljárást.

- Zárja az adapter rekesz ajtaját. Ne érintsen forgó részeket, mialatt a videószalag megfeszül.
- Ha a videószalag megfeszült, a terméket beteheti egy VHS videólejátszóba.



Ha a videómagnón véletlenül a felvétel funkciót aktiválta, a VHS-C kazetta az adapterben felülíródik. Ez akkor is előfordul, ha a kis zárókapcsolót (REC OFF) a VHS-C kazettán aktiválta.

b) VHS-C kazetta kivétele

- Csúsztassa el a záróreteszt a nyíl irányába. A videószalag ismét a kiindulási helyzetbe továbbtördököl és a termék hajtókája kinyílik.
- Vegye ki a VHS-C kazettát, és zárja az ajtót. A termék automatikusan visszaáll a kiinduló helyzetébe.

Karbantartás és tisztítás



Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószert vagy oldószereket, mert azok megtámadhatják a készülék házat (elszineződés), vagy káros hatással lehetnek a működésre.

tovább a készüléket, és akadályozza meg a véletlen használatát. A

biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek

-- látható sérülései vannak, vagy már nem is működik rendesen,

-- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy

-- jelentős szállítási terhelésnek lett kitéve.

- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be az összes olyan készülék használati útmutatóját és biztonsági előírásait, amit a termékhez csatlakoztat.
- Az elemek/akkuk berakásánál ügyeljen a helyes polarításra.
- Vegye ki az elemet/akkumulátort, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, hogy megelőzze a kifolyásuk által okozott károkat. A kifolyt vagy sérült elemek / akkuk a bőrrel való érintkezés esetén marási sérüléseket okozhatnak. Ha sérült elemekkel/akkukkal kell foglalkoznia, viseljen védőkesztyűt.
- Az elemeket/akkukat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Ne hagyja őrizetlenül szanaszét az elemeket/akkukat, mert azokat gyerekek vagy állatok lenyelhetik.
- Ne szedje szét az elemeket/akkukat, ne zárja rövidre, és ne dobja tűzbe őket. Soha ne próbáljon feltölteni nem tölthető elemeket. Robbanásveszély!
- Forduljon szakemberhez, ha kétsége van a készülék működésével, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, csatlakoztatási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.