

-- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.



## Stopperóra

Rend. sz. 2136251

### Rendeltetésszerű használat

A termék időmérésre szolgál, a részdíók kijelzésével. Ezen kívül mutatja az óraidőt, a dátumot és a hét napját. A termék alarm (ébresztés) funkcióval is rendelkezik. A tápfeszültséget egy gombelém szolgáltatja. A készülék kizárólag száraz környezetben használható. Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a fentiekől eltérő célokra használja a készüléket, a készülék károsodhat, vagy fennáll a sérülés veszélye. Olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg. Ha a készüléket továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és készüléknevezés a mindenkorai tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

### A szállítási tartalma

- Stopperóra
- Nyakpánt
- Használati útmutató



### Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) linkről, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a weboldalon olvasható útmutatásokat.

### A jelképek magyarázata

A háromszögbe foglalt felkiáltójel a készülék kezelése és használata közben fellépő rendkívüli veszélyekre figyelmeztet.

A „nyíl”-szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.

### Biztonsági előírások

Olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, és vegye figyelembe különösen a biztonsági tudnivalókat. Amennyiben a biztonsági rendelkezéseket, és a szakszerű kezeléshez a jelen használati útmutatóban megadott utasításokat nem tartja be, az ebből következő személyi és dologi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben elvész a szavatosság / garancia.

- A készülék nem játék. Tartsa távol gyermekektől és állatoktól.
    - Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, mert ez gyermekek veszélyes játékszerévé válhat.
  - Védje meg a terméket extrém hőmérsékletektől, közvetlen napsütéstől, erős megrázkódásoktól, nagy nedvességtől, nyirkosságtól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
    - Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
  - Ha nem lehetséges többé a biztonságos működés, helyezze üzemen kívül a terméket és óvja meg a felügyelet nélküli véletlen használatától. A biztonságos működés nincs garantálva, ha a terméknek:
    - látható sérülései vannak,
    - nem működik rendeltetésszerűen, hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy csukló.
  - Kezelje óvatosan a készüléket. Lökések, ütés, vagy leesés csekély magasságból is, károsíthatják.
- A nap beállítása. Tartsa megnyomva a **START/STOP** gombot, a számkó gyorsabb átfutásához.

- Nyomja meg a **SPLIT/RESET** gombot, A vonal a hét napjának kijelzésére villog.

Az elemek/akkuk behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra.

- Vegye ki az elemet, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, hogy megelőzze a kifolyt elem által okozott károkat. A kifolyt vagy sérült elemek/akkuk a bőrről érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Ha hibás elemeket/akkukat kell kézbe venni, viseljen védőkesztyűt.
- Tárolja az elemeket/akkukat olyan helyen, ahol gyerekek azt nem érhetik el. Az elemeket/akkukat ne hagyja szanaszét, mert a gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket.
- Ne szedje szét az elemeket/akkukat, ne zárja rövidre, és ne dobja tűzbe őket. Ne próbáljon feltölteni nem feltölthető elemeket. Ezáltal robbanásveszély áll fenn!
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberekhez.

### Üzembe helyezés

Az első használat előtt húzza ki a termék hátoldalán lévő elemvédő biztonsági csíkot.

### a) Üzemzérő áttekintése

Nyomja meg a **MODE** gombot, ezzel válthat a különböző üzemmódok között.



óraidő, dátum, hét napja



Stopperóra



napi riasztás

### b) Óraidő és naptár beállítása

- Ha a termék normális üzemi módban van, nyomja meg háromszor a **MODE** gombot. A másodpercek, és a vonalak a hét napjának kijelzésére villognak.
  - Nyomja meg ebben az időpontban szükség szerint a **START/STOP** gombot, a másodpercek nullára visszaállítására.
  - Nyomja meg a **SPLIT/RESET** gombot. A percek villognak.
  - Nyomja meg a **START/STOP** gombot, a percek beállítására. Tartsa a **START/STOP** gombot, a számkó gyorsabb átfutásához.
  - Nyomja meg a **SPLIT/RESET** gombot, Az órák villognak.
  - Nyomja meg a **START/STOP** gombot, az órák beállítására. Tartsa megnyomva a **START/STOP** gombot, a számkó gyorsabb átfutásához.
- Az óraidő mögött megjelenik az alábbi jelzők egyike:
- A, P** vagy **H**.
- A** = 12-órás kijelzés, éjfélről 11:59-ig  
Óra délben  
**P** = 12 órás kijelzés, déli 12:00 órától 23:59 óráig  
**H** = 24 órás időkijelzés

Copyright 2019 by Conrad Electronic SE.

\*2136251\_v1\_0719\_02\_dh\_m\_de

- Nyomja meg a **SPLIT/RESET** gombot, a nap villog.
- Nyomja meg a gombot: **START/STOP**, vagy a hét napját beállítsa Tartsa a **START/STOP** gombot egy gyors átfutáshoz nyomva.

→  $SU = \text{vasárnap} / MO = \text{hétfő} / TU = \text{kedd} / WE = \text{szerda} / TH = \text{csütörtök} / FR = \text{péntek} / SA = \text{szombat}$

Nyomja meg a **MODE** gombot jóváhagyásként. Die Einstellungen wurden erfolgreich vorgenommen.

- c) **Ébresztés beállítása**
  - Ha a termék normál óraidő kijelző módban van, nyomja kétszer a **MODE** gombot. Az ébresztés órája és a vonal a hét napjának jelzésére villog.
  - Nyomja meg a **START/STOP** gombot, az órák beállítására. Tartsa a **START/STOP** gombot egy gyors átfutásra nyomva.
  - Nyomja meg a **SPLIT/RESET** gombot, A percek villognak.
  - Nyomja meg a **START/STOP** gombot, a percek beállítására. Tartsa a **START/STOP** gombot egy gyors átfutásra nyomva.
  - Nyomja a **MODE** gombot jóváhagyásként. Der Alarm wurde erfolgreich eingestellt.

### d) A riasztás/ébresztés funkció aktiválása / deaktiválása

- Tartsa normál óraidő kijelzés módban a **SPLIT/RESET** gombot nyomva, a riasztási idő kijelzésére. Nyomja egyidejűleg röviden a **START/STOP** gombot, hogy az Alarm funkciót aktiválja vagy deaktiválja.
- Az Alarm (riasztás, ébresztés) funkció aktív, ha a kijelző felső jobb sarkában az Alarm szimbólum van kijejezve.

→ Ha az ébresztés funkció aktív, az ébresztő jel naponta felhangzik, a beállított időpontban.

Ha az ébresztő jelzés felhangzik, nyomja meg a **START/STOP** vagy a **SPLIT/RESET** gombot, a hangjelzés kikapcsolására.

- **START/STOP**: szunnyadás funkció, a riasztás 5 perc múlva újból felhangzik.
- **SPLIT/RESET**: Alarm kikapcsolva, a következő napon az előbeállított időben felhangzik.

→ Ha nem nyom meg egy gombot sem, az ébresztő hang 59 másodperc után leáll.

- e) **Stopperóra**
  - Nyomja a **MODE** gombot, amíg a stopperóra kijelzés meg nem jelenik.
  - Nyomja szükség esetén a **SPLIT/RESET** gombot, a stopperóra nullára visszatételére. Ez csak megszakított időmérésnél működik.
  - Nyomja meg a **START/STOP** gombot, az időmérés megkezdéséhez.
  - Nyomja a **SPLIT/RESET** gombot, mialatt a stopperóra fut, hogy a köztes időt a kijelzőn "befagyassza". Nyomja a **SPLIT/RESET** gombot újból, a tovább futó időmérés bemutatására.
  - Nyomja a **START/STOP** gombot, - a stopper fut - az időmérés leállítására. Nyomja meg a **START/STOP** gombot ismét, az időmérés folytatására.

### f) Óraidő, naptár, hét napja és riasztás (ébresztés) kijelzése

- Nyomja a **MODE** gombot, amíg az óraidő kijelzés meg nem jelenik.
- A hét aktuális napját egy vonal jelzi a kijelző felső részén, a nap betűje alatt.
- Ha a **START/STOP** gombot nyomva tartja, a dátum kijelződik.
- Ha a **SPLIT/RESET** gombot nyomva tartja, az ébresztés ideje jelződik ki.

### g) Hangjelzés minden egész órában

Tartsa normál óraidő kijelző módban a **SPLIT/RESET** gombot nyomva. Nyomja meg egyidejűleg röviden a **MODE** gombot, ekkor a vonalsor a kijelző felső részén megjelenik vagy eltűnik.

Ha a vonalsor látható: a hangjelzés minden egész órában aktív és hallható.

- Ha a vonalsor nem látható: a hangjelzés minden egész órára kikapcsolt állapotban van

### Elemzése

Cserélje ki az elemet, ha a kijelző láthatóan gyengébb, vagy teljesen kiálszik. Tegye a következőket:

Forgassa az elemtartó rekesz fedelét az óramutató járásával ellenkező irányban. Használaton ehhez pl. egy pénzdarabot.

- Vegye le az elemtartó fedelét.
- Vegye ki a kimerült elemet.
- Rakjon be egy új elemet. A pozitív (+) pólusnak a ház hátoldala felé kell mutatnia.
- Tegye vissza az elemtartó fedelét, és forgassa az óramutató járásával egyezően.

### Karbantartás és tisztítás

- A termék egy esetleges elemcserén és az esetenkénti tisztításon kívül nem igényel karbantartást.
- Ne használjon súroló vagy kémiai tisztítószeret.
- Ne merítse vízbe vagy víz alá a készüléket tisztítás céljából!
- Ne nyomja meg túl erősen a kamera felületet, védje meg az esetleges karcolásoktól.
- A készüléket csak egy száraz, puha, tiszta és szálmentes ruhával tisztítsa. Erős szennyeződés esetén langyos vízzel nedvesítse meg a ruhát. Használaton hozzá szappant vagy lágy tisztítószeret.

### Eltávolítás

#### a) A készülék

Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szemétkébe!

Az elhasználódott készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Vegye ki az esetleg a készülékben lévő elemeket/akkumulátorokat, és elkülönítve távolítsa el őket.

#### b) Elemek / akkuk

Végfelhasználóként törvény (elemekre vonatkozó törvény) vonatkozik használt elem/akkumulátor leadására; tilos őket a háztartási szeméttel együtt kidobni.

A károsanyag tartalmú elemeket/akkumulátorokat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szemét útján való eltávolítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon, pl. a baloldalon látható szeméttartály ikon alatt található). Az elhasznált elemeket /akkukat ingyenesen leadhatja a cégünk gyűjtőhelyein, a leányvállalatoknál, ill. mindenütt, ahol elemeket, akkukat forgalmaznak. Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

### Műszaki adatok

Táparámmellátás..... 1 db CR2032 gombelém CR2032  
Áramfelvétel..... 50 µA  
Stopperóra felbontás..... 1/100s  
Üzemelési feltételek..... 0 ...+40 °C  
5 - 95% rel. légnedv.  
Tárolási feltételek..... 0 ...+40 °C,  
5 - 95% rel. légnedv.  
Méret (Sz x Ma x Mé): 66 x 78 x 20 mm  
Súly..... 43 g (stopperóra)  
8 g (nyakpánt)