

használati útmutató

Audio konverter, digitális-analóg

Rend. sz.: 21339967

Rendeltetésszerű használat

A termék egy digitális hangjel átalakítására szolgál (optikai vagy koaxiális csatlakozón keresztül) egy analóg sztereo hangjellé. A tápellátásra egy vele szállított külső dugaszadapter szolgál.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt a készüléket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék károsodhat. A szakszerűtlen alkalmazás ezen kívül veszélyekhez, mint pl. rövidzár, tűz, vagy áramütés, vezethet. Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizz meg későbbi betekintés céljára. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A készülék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeit. Az útmutatóban található cégnevek és készüléknevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Audio átalakító
- Dugaszadapter
- használati útmutató



Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: www.conrad.com/downloads, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

Biztonsági előírások



Olvassa el gondosan a használati útmutatót és tartsa be különösen a biztonsági tudnivalókat. Ha a rendeltetészerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat nem veszi figyelembe, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi- vagy dologi károkért. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja meg a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, vonja ki a készüléket a használatból, és védje meg a véletlen használatától. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek

-- látható sérülései vannak,

- nem működik rendeltetészerűen, hosszabb ideig kedvezőtlen környezeti feltételek mellett tárolták, tárolva, vagy

-- jelentős szállítási terhelésnek lett kitéve.

- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökések, ütközés vagy a leesés még csekély magasságból is károsíthatja a készüléket.

Ha bizonytalan lenne a termék működtetésével, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon szakemberhez.

- A karbantartási-, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy egy erre szakosodott műhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.
- A készülék nem játék. A hálózati feszültségről működő készülékek nem valók gyerek kezébe. Gyerekek jelenlétében különös gondossággal kell eljárni.

- Helyezze el a készüléket úgy, hogy gyerekek ne érhessek el.
- A készüléket csak száraz, zárt beltéri helyiségekben szabad használni. A készüléket nem érheti víz vagy nedvesség, soha ne fogja meg nedves kézzel!

A dugaszadapternél életveszélyes áramütés fordulhat elő!

- A dugaszadapter kivitele szerint a II. érintésvédelmi osztályba tartozik. A hálózati adapter feszültségforrásként csak szabványos hálózati dugalji használható.

- Az audio konverter tápellátásához kizárólag a vele szállított hálózati adaptert használja.
- A hálózati tápegységet ne a kábelénél fogva húzza ki a dugaszaljából. Fogja meg oldalt a tápegység házát, és így húzza ki a hálózati dugaszaljából.

- Ha a dugaszadapter láthatóan sérült, ne fogja meg, mert életveszélyes áramütés érheti!

Először áramtalanítsa azt a dugaszalját, amelyre a tápegység csatlakoztatva van (a hozzátartozó kismegszakító lekapcsolása, vagy a biztosíték kicsavarása által), majd az áramvédő kapcsolót is kapcsolja le, hogy a dugaszalj mindegyik pólusa le legyen választva a hálózatról).

Csak ezután húzza ki a készüléket a hálózati dugaszaljából. A meghibásodott hálózati dugaszadaptert környezetbarát módon távolítsa el, ne használja azt többé. Cserélje le egy azonos felépítésű dugaszadapterre.

Üzembe helyezés, csatlakoztatás

- Kösse össze a két RCA aljat, amelyek „Output”-tal vannak jelölve, pl. egy erősítő analóg audio kimenetével.
Piros RCA alj = sztereo jel jobboldalt
Fehér RCA alj = sztereo jel baloldalt
- Digitális audio kimenetként egy optikai „Toslink” alj és egy RCA alj ("Coaxial" felirattal) áll rendelkezésre.

→ A két csatlakozó egyikét használja csak („Toslink” vagy „Coaxial”).

Soha ne csatlakoztasson egyszerre kábel mindét csatlakozóhoz.

- Csatlakoztassa a vele szállított dugasz tápegység kifeszültségű dugóját az audio konverteren található megfelelő csatlakozójába.
- Dugja be a hálózati adaptert egy hálózati dugaszoló aljzatba. A piros „Power” LED az audio átalakítón világít, és jelzi az üzemi állapotot.
- Indítsa a lejátszó készüléket, úgy, hogy az audio átalakító analóg audio bemenetén egy megfelelő jel legyen.
Válassza ki ezután pl. egy erősítőn a helyes analóg audio bemenetet.

Kezelés

- A készüléket csak száraz belső helyiségben szabad alkalmazni. A terméket nem érheti víz vagy nedvesség! Áramütés miatti életveszély áll fenn!
- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyre

vitte. Az ekkor keletkező kondenzvíz kedvezőtlen körülmények között tönkretelheti a terméket. Ezen kívül a dugasz tápegységnek elektromos áramütés kockázata miatt életveszély áll fenn.

Hagyja, hogy a készülék először vegye fel a szobahőmérsékletet, mielőtt csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez több óra hosszat is eltarthat.

- Kerülje el a következő kedvezőtlen környezeti körülményeket a felállítási helyen vagy szállítás közben:

Szállítás:

- nedvesség, vagy túl magas páratartalom
- Hideg vagy hőség, közvetlen napsugárzás
- Por vagy éghető gázok, gőzök, vagy oldószer
- erős rázkódás, ütközés, ütés
- erős mágneses tér, mint pl. elektromos gépek vagy hangszórók közelében.
- Karbantartást vagy javítást csak szakszerviz végezhet.
- A termék elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy a vezeték ne legyen megtörve vagy összenyomva.

Tisztítás

A termék tisztítása előtt húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból.

A készülék külső részét elegendő egy száraz, puha, tiszta törölkendővel letörölni. Ne használjon agresszív tisztítószert, mert az elszínezheti a készüléket. Tisztításnál ne nyomja erősen a felületet, hogy a karcolásokat elkerülje.

A port egy tiszta hosszúszájú ecsettel és porszívóval távolíthatja el.

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szeméthez! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. Vegye ki az elemeket, és a készüléktől elkülönítve távolítsa el őket. Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok

a) Audio átalakító

Digitális audio bemenetek Optikai (Toslink alj) és koaxiális (RCA alj)
Analóg audió-kimenet..... Sztereo audio jel, Line szint
Támogatott mintavételezési ráta..... 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
Környezeti hőmérséklet 0°C... +40°C

A környezeti levegő páratartalma.....0% - 80% relatív páratartalom, nem kondenzálódó

Méretek: (h x szé x ma)..... 51 x 41 x 26 mm (aljak nélkül)

Súly..... 71 gramm

b) Dugaszadapter

Tápfeszültség..... 100 - 240V~, 50/60 Hz

Kimenet..... 5 V/DC, 1 A

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog, beleértve a fordítás jogát is - fenntartva. . Mindenütt másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével állítható elő. Utánnyomás tilos, kivonatok formájában is. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.