



TOOLCRAFT



Használati útmutató

LED-es nagyító lámpa 8 W-os, csíptetős tartóval

Rend. sz. 2147853

Rendeltetésszerű használat

A termék különböző tárgyról nagyobb kép létrehozására szolgál. A lencse alá 60 db SMD-LED van szerelve, amelyek a megtekintendő tárgyak megvilágítására szolgálnak. A terméket egy megfelelő felületen (pl. asztal, munkapad) rögzíteni kell. A termék tápellátása háztartásban használatos hálózati dugaljról történik.

A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülék nedvességgel - pl. a fürdőszobában, vagy hasonló helyeken - érintkezzen.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a fent leírtaktól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és készüléknevezés a mindenkorai tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- LED-es nagyító lámpa
- Csíptetős tartó.
- Használati útmutató



Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a www.conrad.com/linke keresztül, vagy szkennelje a QR kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt villám szimbólum akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegető veszély, például áramütés.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.



A „nyíl” szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert veszélyes játékszerré válhatnak gyermekek kezében.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsugárzástól, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.

• Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, ne használja tovább a készüléket, és védje meg a véletlen használatba vételtől. A biztonságos használat már nem biztosítható, ha a készüléknek

- látható sérülései vannak,
- már nem működik rendeltetésszerűen,
- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy
- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

• Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.

• Takarja le mindig a lencsét a patintható fedéllel, ha nem használja. Egyébként napsugárzás esetén gyulladás veszély áll fenn, mivel a lencse gyújtóüvegként hat.

• Ne nyúljon a lencséhez az ujjával (különösen nem a körmével) vagy éles/ hegyes tárgyakkal.

• Soha ne tekintsen a lencsével közvetlenül világos fényforrásokba. Ezzel veszélyezteti a szemét!

• Figyelem, LED-világítás:

- Ne nézzen bele a LED-fénysugárba!
- Ne nézze a LED-et közvetlenül, vagy optikai eszközökkel!

• Ne irányozza a fénysugarat tükörrre, vagy más visszaverő felületre.

• Ne irányozza a fénysugarat személyekre vagy állatokra. A fénysugárzás károsíthatja a szemet és a bőrt.

• A fénysugarat lehetőség szerint ne szemmagasságban vezesse.

• Ne működtesse a terméket felügyelet nélkül.

• A hálózati dugaszoló aljzat legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.

• A hálózati csatlakozódugót soha ne a vezetékénél fogva húzza ki a dugaszoló aljzattól, hanem az erre kialakított fogófelületnél fogja meg.

• Húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljból, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.

• Zivatar idején a biztonság kedvéért mindig húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljból.

• A hálózati kábel ne nyomódjon szét, ne törjön meg, ne sértsék meg éles szélék, és egyéb módon sem érje mechanikai terhelés. Kerülje a hálózati kábel túlzott hőterhelését nagy meleg vagy nagy hideg által. Ne változtassa meg a hálózati kábelt. Ha nem veszi ezt figyelembe, a hálózati kábel megsérülhet. A sérült hálózati kábel életveszélyes áramütést okozhat.

• Ha sérültnek látszik a hálózati kábel, ne nyúljon hozzá. Áramtalanítsa először a hozzátartozó hálózati dugaszaljat(pl. a kismegszakító lekapcsolásával), majd óvatosan húzza ki a hálózati dugót a konnektorból. Semmi esetre se használja a készüléket sérült hálózati kábellel.

• A sérült hálózati kábelt csak a gyártó, az általa felhatalmazott szakműhely, vagy hasonló képzettségű szakember cserélheti ki a veszélyeztetettség megelőzése érdekében.

• A hálózati dugót nem szabad nedves kézzel bedugni vagy kihúzni.

• Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. Az eközben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti a készüléket. Hagyja a készüléket először szobahőmérsékletre melegedni, mielőtt csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez több óráig is eltarthat.

• Ne öntsön ki folyadékot a készülék fölé vagy mellé. Életveszélyes áramütés lehetősége áll fenn!

• A csíptetős tartót kizárólag egy vízszintes, egyenes, stabil felületen rögzítse.

• Ne erősítsen tárgyakat (pl. dekorációs anyagot) a termékre.



- Ne állítsa a készüléket gyúlékony anyagok közelébe (pl. függönyök, dekorációs anyagok stb.). Vigyázzon arra, hogy a léghuzat semmilyen tárgyat (pl. függönnyt) ne vigyen neki a lámpának, vagy ne kerüljön a közelébe. Különben gyulladás veszélye áll fenn!
- Ipari alkalmazás esetén vegye figyelembe az illetékes szakmai szervezetnek az elektromos berendezésekre és szerelési anyagokra vonatkozó balesetmegelőzési rendszabályait is.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- Karbantartási-, beállítási- és javítási munkát csak szakemberrel vagy szakmühellyel végeztesen.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberekhez.

Szerelés

- Rögzítse a csíptetős tartót egy erre alkalmas felületre (pl. asztalra, munkapadra).
- Forgassa a csavaros szorítót addig, amíg a csíptetős tartó szorosan ül a tartóban, és nem lehet kimozdítani.
- Dugja be a nagyítós lámpa lábát a csíptetős tartóba.
- Rögzítse a világítótest fejét a szárnyas csavarral, miután azt a kívánt helyzetbe beállította.

Üzembe helyezés

- Csatlakoztassa a hálózati kábel hálózati dugóját egy szokványos háztartási dugaszoló aljzatba.
- Pattintsa a fedelet felfelé.
- Kapcsolja be a terméket (a be-/kikapcsoló I állásban legyen).
- Használat után kapcsolja ki a terméket (a be-/kikapcsoló O állásban), és pattintsa a fedelet lefelé.

Ápolás és tisztítás

a) Általános tudnivalók

- Tisztítás előtt válassza le a készüléket a feszültségforrásról.
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt, vagy más vegyszereket, mivel ezek a házat károsíthatják, sőt, a működést is kedvezőtlenül befolyásolhatják.
- A készülék nem igényel karbantartást, tehát ne szedje szét. Karbantartást vagy javítást csak szakszerviz végezhet.
- A készülék tisztítására használjon egy puha, szőszmentes törlőruhát.
- A tisztításnál ne nyomja túlzottan a lencsét vagy a házat, nehogy karcolási nyomok keletkezzenek.
- A LED-ek fixen be vannak építve és nem cserélhetők.

b) Lencse

- Forgassa a bajonettzárát az óramutató járásával ellenkező irányban.



- Vegye le a bajonettzárát.



- Vegye ki a lencsét.



- A lencse tisztításához egy lencse vagy szemüveg tisztító kendőt használjon. Alternatívaként használhat egy száraz, tiszta, puha és nem szőszölő kendőt vagy egy porcecsetet. Erős elszennyeződésnél a kendőt langyos vízzel enyhén be lehet nedvesíteni.
- Ha a lencsét tisztítószerrel tisztítja, ügyeljen arra, hogy a tisztítószer ne cseppenjen közvetlenül a lencsére. A tisztítószerrel mindig először a tisztító kendőre cseppentse.
- Tisztítás után helyezze vissza a lencsét. Forgassa a bajonettzárát az óramutató járásával egyezően, a lencse helyzetének biztosítására. A zárnak hallhatóan be kell pattannia.

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagok tekintendők, nem valók a háztartási szemétként. Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez!

Műszaki adatok:

Tápfeszültség.....	220 - 240 V/AC, 50 Hz
Teljesítmény felvét.....	8 W
Fényforrás.....	60 db 0,2 W SMD-LED
Élettartam.....	25000 óra
Fényáram.....	700 lm
Színhőmérséklet.....	6500 K (hidegfehér)
Lencse méret.....	Ø 127 mm (122 mm látható)
Nagyítási tényező.....	1,75x
Csíptető befogás.....	max. 50 mm
Védettség:	IP20
Üzemi feltételek.....	-5 ... +40°C, <95 % rel. nedvesség
Tárolási feltételek.....	-10 ... +50°C, <95 % rel. nedvesség
Méret (H x Szé x Ma).....	650 x 230 x 820 mm
Súly.....	2,26 kg