

## Használati útmutató VC-65WC-PD USB-s töltőállomás, 65 W

Rend. sz.: 2160339

### Rendeltetészerű használat

A termék két USB-A kimenettel és egy USB-C™ kimenettel rendelkezik. A termék legfeljebb négy USB-s készülék egyidejű töltésére és működtetésére alkalmas. A tápfeszültségellátás egy szokványos hálózati dugaszoló aljzatról történik. A termék védett rövidzárlat és túláram ellen.

A készüléket csak zárt helyiségben szabad használni, tehát a szabadban nem. Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülékre nedvesség kerüljön, pl. a fürdőszobában vagy hasonló helyeken.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. A készülék károsodhat, ha a megadottól eltérő célokra használja. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Harmadik személynek csak a használati útmutatóval együtt adja tovább.

A termék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és készülékmegnevezés a mindenkori tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

### A szállítás tartalma

- USB-s töltőállomás
- Használati útmutató
- Hálózati kábel (kb. 1,2 m hosszú)

### Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) linkről, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



### A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt villám szimbólum akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, például áramütés.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az útmutatóban, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és be kell tartani.



A terméket csak száraz és zárt belső helyiségekben szabad felállítani és használni. A készülék nem válhat nedvessé vagy vízzé, életveszélyes áramütés lehetősége áll ilyenkor fenn!

### Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági, és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

#### a) Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, vonja ki a készüléket a használatból, és védje meg a véletlen használatától. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
  - látható sérülései vannak,
  - már nem működik rendeltetészerűen,
  - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy
  - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- A hálózati dugaszoló aljzat legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.



- Válassza le a készüléket a hálózati dugaszoló aljzatról, és a csatlakoztatott USB hordozható készülékről, ha azt nem használja.
- Elektromos készülékeket soha nem szabad nedves kézzel csatlakoztatni vagy kihúzni.
- Ha a készülék láthatóan sérült, ne fogja meg, mert életveszélyes áramütés érheti! Ehhez először áramtalanítsa azt a dugaszaljat, amelyre a tápegység csatlakoztatva van (a hozzátartozó kismegszakító lekapcsolása, vagy a biztosíték kicsavarása által), majd az áramvédő kapcsolót is kapcsolja le, hogy a dugaszalj mindegyik pólusa le legyen választva a hálózatról). Csak ezután húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljból. A meghibásodott töltőt távolítsa el környezetbarát módon, ne használja többé. Cserélje ki egy azonos konstrukciójú töltőre.
- A termék számára feszültségforrásként csak a közüzemi elektromos hálózat egy szabványos dugaszalja használható. Ellenőrizze a töltő csatlakoztatása előtt, hogy a töltőn megadott feszültség azonos-e az Ön áramszolgáltatójának a feszültségével.
- Elektromos készülékeket soha ne húzzon ki a vezetéküknél fogva a konnektorból, hanem mindig csak az erre szolgáló fogófelületeknél fogva.
- A tápegység elhelyezésekor a vezetékeket ne nyomja össze, ne törje meg, vagy éles peremek ne sértsék meg.
- Úgy fektesse le a kábeleket, hogy senki se botolhasson meg és ne akadhasson el bennük. Sérülésveszély áll fenn.
- Biztonsági okokból vihar esetén húzza ki a terméket a hálózati dugaszaljból.
- Ne öntsön ki folyadékot a készülék felett, ill. ne rakjon semmilyen folyadékot tartalmazó edényt a készülék mellé. Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal áramtalanítsa a hozzá tartozó hálózati dugaszaljat(pl. a kismegszakító lekapcsolásával), majd húzza ki a hálózati dugót a dugaljból. Ezután a készüléket nem szabad tovább használni, el kell vinni egy szakszervizbe.
- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. A közben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti a készüléket. Ezen kívül életveszély állhat fenn áramütés következtében! Hagyja, hogy a készülék először vegye fel a szobahőmérsékletet, mielőtt csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez több óra hosszat is eltarthat.
- Az USB csatlakozót soha nem szabad rövidre zární.
- A készülék használatakor figyeljen arra, hogy elegendő légáramlás legyen biztosítva. Ne fedje le a készüléket!
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

#### b) Csatlakoztatott készülékek

- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- Kapcsolja ki mindig a csatlakoztatott készüléket csatlakoztatás és lecsatlakoztatás előtt.

### Kezelőszervek



1 Hálózati kábel csatlakozó alj

4 USB-A kimenet FastCharge (gyorstöltés)

2 Működést jelző LED

5 USB-A kimenet 2.4 Amax. (2 x)

3 USB-C™ kimenet USB-C PD

### Üzembe helyezés

- Kösse össze a vele szállított hálózati kábel csatlakozódugóját a hálózati kábel dugaszoló aljzattal (1). Állítsa az USB-s töltőállomást egy sima és tiszta felületre. Csatlakoztassa a hálózati dugót egy megfelelő dugaszoló aljzathoz. A A működést jelző LED (2) világitani kezd.

- Csatlakoztasson egy kikapcsolt USB-A kimenettel rendelkező USB- s készüléket a **FastCharge (4), 2.4 A max. (5)** vagy az **USB-C™ USB-C PD (3)** kimenethez. Max. 4 készüléket egyidejűleg tölthet fel. Vegye itt figyelembe a rendelkezésre álló töltőáramokat, - lásd "Műszaki adatok" fejezetet.
- Az USB készülék ezután feltöltődik. Amennyiben az USB-s készüléket üzembe akarja helyezni, azt most bekapcsolhatja. Kapcsolja ki az USB-s készüléket, mielőtt a terméket a hálózati dugaljra leválasztja.
- A **FastCharge** USB-A kimeneten keresztül gyorsított töltés lehetséges. Ezenkívül ezen a kimeneten különböző feszültségű készülékeket tölthet (3,6 - 6 V, 6 - 9 V és 9 - 12 V).
- Az **USB-C™ USB-C PD** kimeneten keresztül különböző feszültségű készülékek tölthetők (5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V) és USB Power Delivery (PD 45 W) segítségével tölthetők.
- Válassza le az összes csatlakoztatott USB-s készüléket használat után az USB-s töltőállomásról. Válassza le az USB töltőállomást használat után a hálózati dugaszoló aljzatról. A működést jelző LED kb. 30 másodperc után kapcsol ki.

## Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt válassza el a dugaszoló aljzat kapcsolót a hálózati konnektortól és a csatlakoztatott készülékektől.
- Semmiképpen se használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt vagy más kémiai oldatot, mivel a készülékházat károsíthatják, sőt, a készülék működését is kedvezőtlenül befolyásolhatják.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a terméket.
- A készülék tisztítására használjon puha, szőszmentes ruhát.

## Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétként! **Eltávolítás**

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez.

## Műszaki adatok

Bemeneti feszültség/-áram.....100 - 240 V/AC, 50/60 Hz, max. 1,5 A

Kimenő feszültség/-áram

USB-A kimenet FastCharge..... 3,6 - 6 V/DC 3 A, 6 - 9 V/DC 2 A,  
9 - 12 V/DC 1,5 A, max. 18 W

USB-C™ kimenet..... 5 / 9 / 12 / 15 V/DC 3 A; 20 V/DC 2,25 A, max. 45 W

2 x USB-A kimenet..... 5 V/DC max. 2,4 A összesen, max. 12 W

USB kimenetek..... 3 x USB-A, 1 x USB-C™

Üzemi feltételek..... 0 ... +35 °C, 10 – 90 % rF

Tárolási feltételek..... -10 ... +55 °C, 5 – 95 % rF

Méret: (H x Sz x Ma)..... 82 x 82 x 32 mm

Súly..... kb. 318 g

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Mindenfajta sokszorosítás, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus

adatfeldolgozó eszközzel való terjesztés a kiadó írásbeli engedélyéhez van kötve.

Az utánnomás, kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.

Copyright 2019 by Conrad Electronic SE.

\*2160339\_v1\_1119\_02\_hk\_m\_de