



- Időről időre ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés a készüléken. Ha az elosztó meghibásodna, a karbantartását szakemberek kell végeznie.
- Soha ne öntsön ki folyadékot a készülék fölé. Ilyen esetben fennáll a tűz legnagyobb veszélye. Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, válassza le azonnal a tápfeszültségéről, és forduljon szakemberhez.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a termék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási-, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy engedélyezett szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

D Használati útmutató

2 részes szivargyújtó elosztó 2 db USB-vel

Rend. sz.: 2180893

Rendeltetés szerű használat

Az USB-vel rendelkező 2 részes szivargyújtó elosztó lehetővé teszi, hogy egy autó szivargyújtó csatlakozójához több fogyasztót csatlakoztassunk, valamint USB-s tápellátásra is lehetőséget kínál. A készülék csatlakoztatása csak olyan 12 V-os egyenfeszültségű fedélzeti hálózatra engedélyezett, ahol a karosszéria az akkumulátor negatív pólusával van összekötve, és csak az ilyen fedélzeti hálózattal szerelt járművekbe szabad beépíteni és üzembe helyezni. Ne csatlakoztassa a műszert más tápáramforrásra!

Csak gépjármű belsejében működtethető, tehát szabadtéren nem. Nedvességgel történő érintkezését feltétlenül kerülje el.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készülékeket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a készüléket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék károsodhat. Ezen túlmenően, a szakszerűtlen használat következtében balesetveszély, pl. rövidzárlat, tűz, áramütés, stb., alakulhat ki. Figyelmesen olvassa el és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket másnak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Ez a készülék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek. Az útmutatóban előforduló összes cégnév és készüléknév a mindenkorai tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- 2 részes szivargyújtó elosztó 2 db USB-vel
- használati útmutató

A legújabb használati útmutatók:

Töltse le a legújabb változatokat a www.conrad.com/downloads, vagy skenelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt villám szimbóluma az egészségre ártalmas veszélyekre, pl. áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a használati útmutató fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.

A nyíl szimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra utal.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Ha az ebben a használati útmutatóban található, szabályszerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat nem veszi figyelembe, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi sérülésekért vagy anyagi károkért. Ezen felül érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

a) Általános tudnivalók

- Ez a készülék nem játék. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat a gyermekek számára.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a készülék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemben kívül, és akadályozza meg, hogy valaki akár véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a termék:
 - látható sérülést szenvedett,
 - már nem működik rendeltetés szerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Bánjon mindig óvatosan a készülékkel. Lökések, ütések vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.
- Soha ne dugjon szivargyújtót az elosztó kimeneti csatlakozóiba. A készüléket ez túlterhelné és így meghibásodna.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e a műszer! Ha igen, ne vegye használatba.
- Tápfeszültségforrásul csak a 12 V-os vagy 24 V-os egyenfeszültségű fedélzeti hálózatot (az akkumulátor negatív kapcsa van rákötve a gépkocsi karosszériájára) szabad alkalmazni. Ne csatlakoztassa a készüléket más tápfeszültségre.
- Ügyeljen a termék szakszerű üzembehelyezésére. Ennek során vegye figyelembe a jelen használati útmutatót.

b) Csatlakoztatott készülékek

- Vegye figyelembe a készülékhez csatlakoztatott készülék biztonsági előírásait és használati útmutatóit is.

A készülék kezelése

a) Első lépések



Az elosztó 12/24 V-os csatlakozóinak összes terhelhetősége 10 A. Az USB csatlakozók összes terhelhetősége 2 A.

Az összes csatlakoztatott fogyasztó áramfelvételének összege ezt az értéket nem haladhatja meg.

- Dugja be az elosztó szivargyújtó dugóját a jármű szivargyújtó csatlakozójába.
- Amint az elosztó áramot kap, a 12/24 V-os csatlakozók belseje kéken világítani kezd.
- Amennyiben nem világítanak a csatlakozó hüvelyek, lehet, hogy a jármű gyújtását újra be kell kapcsolni.
- Irányítsa a csatlakozódugó csuklóját a kívánt irányba.
- A csatlakoztatandó 12/24 V-os készülékeinek dugóját dugja be az elosztó nagy csatlakozóiba.
- A csatlakoztatandó 5 V-os USB-s készülékeinek USB dugóját dugja az elosztó USB csatlakozóiba.

b) Biztosítékcseré



Ha biztosítékcserére van szükség, akkor csak a műszaki adatokban megadott típusú és névleges áramerősségű biztosítékot rakjon be (lásd "Műszaki adatok").

Tilos a biztosíték megpatkolása vagy áthidalása!

- Ha a csatlakozók belseje annak ellenére sem világít, hogy az elosztó áramot kap, lehetséges, hogy kiment a biztosíték.
- Húzza ki az elosztó szivargyújtó dugóját a jármű szivargyújtó csatlakozójából.
- Csavarozza le a zárócsavart a szivargyújtó dugó végéről.
- Távolítsa el a tönkrement biztosítékot és cserélje ki egy azonos típusú új biztosítékra.
- Csavarozza vissza a zárócsavart a szivargyújtó dugóra.

Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket a feszültségforrásról.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más vegyi oldószert, mert ezek a ház sérüléséhez és hibás működéshez vezethetnek.
- A készülékház tisztításához használjon száraz, szálmentes ruhát.

Eltávolítás



Az elektronikus készülékek értékes alapanyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé. A használt készülékeket az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség.....	12 / 24 V/DC
Kimenőfeszültség.....	2 x 12/24 V/DC
	2 x 5 V/DC
Terhelhetőség.....	10 A (12/24 V-os kimenetek)
	2 A (USB kimenetek)
Biztosíték.....	10 A/250 V (6 x 30 mm)
Méretek.....	124 x 94 x 36 mm
Súly.....	100 g

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez vagy elektronikus adattfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnyomás, még kivonatos formában is, tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.