

Használati útmutató

Stopperóra

Red. sz.: 2181384

Rendeltetészerű használat

A termék időmérésre szolgál, a részidők kijelzésével. Ezen kívül kijelzi az óraidőt, a dátumot és a hét napját. A termék alarm (ébresztés) funkcióval is rendelkezik. A tápfeszültséget egy gombelém szolgáltatja. A készülék kizárólag száraz környezetben használható.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a fentiekől eltérő célokra használja a készüléket, a készülék károsodhat, vagy fennáll a sérülés veszélye. Olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg. Ha a készüléket továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és készüléknevezés a mindenkori tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Stopperóra
- Nyakpánt
- LR44 típusú elem
- Használati útmutató



Aktuális használati útmutató

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: www.conrad.com/downloads linkről, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a weboldalon olvasható útmutatásokat.

A jelképek magyarázata

A háromszögbe foglalt felkiáltójel a készülék kezelése és használata közben fellépő rendkívüli veszélyekre figyelmeztet.

→ "nyíl" szimbólum speciális helyzetekre utal.

Biztonsági előírások

Olvassa el a használati útmutatót figyelmesen, és kövesse különösen a biztonsági utasításokat. Amennyiben a biztonsági rendelkezéseket, és a szakszerű kezeléshöz a jelen használati útmutatóban megadott utasításokat nem tartja be, az ebből következő személyi és dologi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben elvesz a szavatosság / garancia.

- A készülék nem játék. Tartsa a terméket távol gyermekektől és állatoktól.

- Ne hagyja a csomagolóanyagot percek beállítására. Tartsa a **START/STOP** gombot, a számok gyorsabb átfutásához.

szanaszét heverni, mert ez gyermekek veszélyes játékszerévé válhat.

- Védje meg a terméket extrém hőmérsékletektől, közvetlen napsugárzástól, erős rázkódásoktól, nagyfokú nedvességtől, nyirkosságtól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.

- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.

- Ha nem lehetséges többé a biztonságos működés, helyezze üzemen kívül a terméket és óvja meg a felügyelet nélküli véletlen használatától. Az üzemelés már nem biztonságos, ha a termék:

- látható sérüléseket mutat,
- nem működik rendeltetészerűen,
- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva,

vagy

ah

ho

z,

ho

gy

START/STOP gombot, a napot elindítsa. Tartsa megnyomva a **START/STOP** gombot, a számok egy gyors átfutásá hoz.

- Nyomja meg a **SPLIT/RESET** gombot. A vonal a hét napja kijelzéséhez villog.

– súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.


- Kezelje óvatosan a készüléket. A szabályozó nyomása Utódéstől, üstől vagy akár kis magasságból történő leesés következtében is megsérülhet.

- Az elemek/akkuk behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra.
- Vegye ki az elemet, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, hogy megelőzze a kifolyt elem által okozott károkat. A kifolyt vagy sérült elemek/akkuk a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Ha hibás elemeket/akkukat kell kézbe venni, viseljen védőkesztyűt.
- Az elemeket/akkukat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemeket/akkukat ne hagyja szanaszét, mert a gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket.
- Ne szedje szét az elemeket/akkukat, ne zárja rövidre, és ne dobja tűzbe őket. Ne próbáljon feltölteni nem feltölthető elemeket. Ekkor robbanásveszély áll fenn!
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakmühelyllyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberekhez.


Üzembe helyezés

a) Üzemmódok áttekintése

Nyomja meg a **MODE** gombot, ezzel válthat a különböző üzemmódok között..



óraidő, dátum, hét napja,



stopperóra

b) Óraidő és naptár beállítása

Ha a termék normális óraidő zésben van, nyomja háromszor a **MODE** gombot. A másodpercek és a vonalak a hét napjának kijelzésére villognak.

Nyomja meg ebben az időpontban, ha szükséges, a **START/STOP** gombot, hogy a másodperceket nullára visszaállítsa.

- Nyomja meg a **SPLIT/RESET** gombot. A percek villognak.
- Nyomja meg a **START/STOP** gombot, a számok gyorsabb átfutásához.

- Nyomja meg a **SPLIT/RESET** gombot. Az órák villognak.
- Nyomja be a **START/STOP** gombot, hogy ikat beállítsa. Tartsa megnyomva a **START/STOP** gombot, hogy a számok gyorsabban átfussanak.

Az óraidő mögött megjelenik az egyike a jelzőknek: **A, P** vagy **H**.

A = 12 óras kijelzés, éjfél 11:59-ig óraidő délben
P = 12 óras kijelzés, déli 12:00 órától 23:59 óráig
23:59 Uhr

H = 24 óras időkijelzés

- Nyomja meg a **SPLIT/RESET** gombot. A nap villog.

ah

ho

z,

ho

gy

START/STOP gombot, a napot elindítsa. Tartsa megnyomva a **START/STOP** gombot, a számok egy gyors átfutásá hoz.

- Nyomja meg a **SPLIT/RESET** gombot. A vonal a hét napja kijelzéséhez villog.

Nyomja meg a **START/STOP** gombot, a hét napjának beállítására. Tartsa a **START/STOP** gombot egy gyors átfutás érdekében nyomva.

→ SU = vasárnap / MO = hétfő / TU = kedd / WE = szerda / TH = csütörtök / FR = péntek / SA = szombat

Nyomja meg a **MODE** gombot jóváhagyásként. A beállítások sikeresen megtörténtek.

c) Riasztás / ébresztés beállítása

- Ha a termék normál óraidő-kijelzés módban van, nyomja meg kétszer a **MODE** gombot. Az ébresztés órája és a vonal a sorban a hét napjának a kijelzésére villog.
- Nyomja meg a **START/STOP** gombot az órák beállítására. Tartsa a **START/STOP** gombot egy gyors átfutás érdekében nyomva.
- Nyomja meg a **SPLIT/RESET** gombot. A percek villognak.
- Nyomja meg a **START/STOP** gombot a percek beállítására. Tartsa a **START/STOP** gombot nyomva, egy gyors átfutás érdekében.
- Nyomja meg a **MODE** gombot a jóváhagyáshoz. A riasztást (alarm) sikeresen beállította.

d) Az ébresztés funkció aktiválása / deaktiválása

- Tartsa a normál óraidő-kijelzés módban a **SPLIT/RESET** gombot nyomva, az ébresztési idő kijelzésére. Nyomja egyidejűleg röviden a **START/STOP** gombot, az ébresztés funkció aktiválására vagy deaktiválására.
- A riasztás/ébresztés funkció aktiválva van, ha a kijelző felső jobb sarkában az alarm szimbólum a kijelzőn megjelenik.

→ Ha az ébresztés funkció aktív, az ébresztő jel naponta felhangzik, a beállított időpontban.

Ha az alarm/ébresztés jelzés felhangzik, nyomja meg a **START/STOP** vagy a **SPLIT/RESET** gombot, a hangjelzés kikapcsolására.

START/STOP: szunyadási funkció, az ébresztés 5 perccel múltva újból felhangzik.

SPLIT/RESET: az ébresztés kikapcsolva, a következő napon a beállított időben ismét felhangzik.

→ Ha nem nyom meg egy gombot sem, az ébresztő hang 59 másodperc után leáll.

e) Stopperóra

- Nyomja a **MODE** gombot, amíg a stopperóra kijelzés meg nem jelenik.
- Nyomja szükség esetén a **SPLIT/RESET** gombot, a stopperóra nullára való visszaállítására. Ez csak megszakított időmérésnél működik.
- Nyomja meg a **START/STOP** gombot, az időmérés megkezdéséhez.
- Nyomja a **SPLIT/RESET** gombot, mialatt a stopperóra fut, a köztes idő befagyaszttására a kijelzőn. Nyomja meg a **SPLIT/RESET** gombot újból, az időmérés folytatás kijelzésére.
- Nyomja meg a **START/STOP** gombot, miközben az óra fut, az időmérés megállítására. Nyomja meg a **START/STOP** gombot, az időmérés folytatására.

f) Óraidő, naptár, hét napja és riasztás (ébresztés) kijelzése

- Nyomja a **MODE** gombot, amíg az óraidő kijelzés meg nem jelenik.
- A hét aktuális napját egy vonal jelzi a kijelző felső részén, a nap betűje alatt.
- Ha a **START/STOP** gombot nyomva tartja, a dátum kijelződik.
- Ha a **SPLIT/RESET** gombot nyomva tartja, az ébresztés ideje jelződik ki.

g) Hangjelzés minden egész órában

Tartsa normál óraidő kijelző módban a **SPLIT/RESET** gombot nyomva. Nyomja meg egyidejűleg röviden a **MODE** gombot, ekkor a vonalsor a kijelző felső részén megjelenik vagy eltűnik.

Ha a vonalsor látható: a hangjelzés minden egész órában aktíválódik.

- Ha a vonalsor nem látható: a hangjelzés minden egész órára kikapcsolt állapotban van.

Elemcsere



Cserélje ki az elemet, ha a kijelző láthatóan gyengébb, vagy teljesen kialszik. Tegye a következőket:

- Oldja meg a 6 csavart a hátlapon egy csillagcsavarhúzóval.
- Vegye le óvatosan a ház hátlapját. Vigyázzon, hogy ne szakítson kárt a kábelkapcsolatok és ne okozzon kárt a szerkezetben.
- Vegye ki a kimerült elemet.
- Rakjon be egy új elemet. A pozitív (+) pólusnak a ház hátoldala felé kell mutatnia.
- Zárja le ismét a házat.

Karbantartás és tisztítás

- A termék egy esetleges elemcsere és az esetenkénti tisztításon kívül nem igényel karbantartást.
- Ne használjon súroló vagy kémiai tisztítószeret.
- Ne merítse vízbe vagy víz alá a készüléket tisztítás céljából!
- Ne nyomja meg túl erősen a kijelző felületét, hogy elkerülje az esetleges karcos nyomatok.
- A készüléket csak egy száraz, puha, tiszta és szálfmentes ruhával tisztítsa. Erős szennyeződés esetén langyos vízzel nedvesítse meg a ruhát. Használjon hozzá szappant vagy lágy tisztítószert.

Eltávolítás

a) A készülék

→ Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szemétkébe!

→ Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. Vegye ki az esetleg a készülékben lévő elemeket/akkumulátorokat, és elkülönítve távolítsa el őket.

b) Elemek / akkuk

→ Végfelhasználóként törvény kötelezi a felhasználót,

(elemekre vonatkozó törvény) a használt elem/akkumulátor leadására; tilos őket a háztartási szeméttel együtt kidobni.

A károsanyag tartalmú elemeket/akkumulátorokat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szemét újján való eltávolítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon, pl. a baloldalon látható szeméttartály ikon alatt található).

Az elhasznált elemeket, akkukat térítésmentesen leadhatja a lakóhelye közelében található gyűjtőhelyen, szakszervezetekben vagy minden olyan helyen, ahol elemeket, akkukat árusítanak.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok

Táparamellátás.....	1 db gombelém LR44 típus
Áramfelvétel.....	50 µA
Stopperóra felbontás.....	1/100s
Üzemelési feltételek.....	0 bis +40 °C, 5 - 95% rel. légnedv. 40°C
Tárolási feltételek.....	0°C ... 5 - 95% rel. légnedv.
Méret (Sz x Ma x Mé):	57 x 78 x 13 mm
Súly.....	25 g (stopperóra) 6 g (nyakpánt)