

ⓓ használati útmutató

USB-s forrasztópáka kerámia forrasztóheggyel, 400 °C 8 Watt

Rend. sz.: 2182450

Rendeltetészerű használat

A termék képes a forrasztóon felforrósítására annak érdekében, hogy alkatrészeket forraszson egymáshoz. A tápellátás USB-n keresztül történik.

A készüléket csak zárt helyiségben szabad használni, tehát a szabadban nem. Nedvességgel való érintkezését (pl. a fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készülék átalakítása és/vagy módosítása. A készülék károsodhat, ha a megadottól eltérő célokra használja. Ezenkívül a nem megfelelő használat veszélyeket, például rövidzárlatot, tüzet, áramütést stb. okozhat. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és tartsa biztonságos helyen. Ha a készüléket másnak továbbadja, adja vele a használati útmutatót is.

A készülék megfelel a nemzeti és európai törvényi követelményeknek. Az útmutatóban található cégnevek és termékelnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Forrasztópáka
- védősapka
- Lerakóállvány
- Forrasztóon
- használati útmutató



Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: www.conrad.com/downloads linkről, vagy skennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt villám szimbólum akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegető veszély, például áramütés.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az útmutatóban, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és be kell tartani.

Biztonsági tudnivalók



Olvassa el a használati útmutatót

és vegye figyelembe különösen a biztonsági útmutatót. Ha nem követi a biztonsági utasításokat és a kezelési útmutatóban a megfelelő kezeléssel szülő információkat, nem vállalunk semmilyen felelősséget az ebből eredő személyi-/anyagkároskért. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.



Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (gyerekeket is ideértve), vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismeret híján levők használják, még akkor is, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára.

- Gyerekeknél felügyelet szükséges annak biztosítására, hogy nem játékszernek használják a készüléket.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Ővja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, vonja ki a készüléket a használatból, és védje meg a véletlen használatától. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek

-- látható sérülései vannak, - nem működik rendeltetészerűen, hosszabb ideig kedvezőtlen környezeti feltételek mellett tárolták,

- feltételek között volt tárolva, vagy - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- A forrasztóhegy nagyon felforrósodik működés közben. Ne érintse meg a forró pakahegyet. Súlyos égési sérülés veszélye áll fenn.
- Amikor nem dolgozik vele, a forrasztópákát a forrasztóhegyével helyezze a vele szállított pákatartóra.
- A pákatartót helyezze egy hőálló felületre. Különböző felület megsérülhet, amennyiben a forrasztópáka lecsúszik a pákatartóról.

- Használat után hagyja a terméket szobahőmérsékletűre hűlni, mielőtt eltenné.
- Ne lélegezze be a gőzt. A gőz károsíthatja az egészséget. Csak olyan helyiségekben dolgozzon, ahol van füstelszívó.
- Ipari alkalmazás esetén vegye figyelembe az illetékes szakmai szervezetnek az elektromos berendezésekre és szerelési anyagokra vonatkozó balesetmegelőzési rendszabályait is!
- Gondoskodjon arról, hogy a vezeték ne legyen összenyomva, megtörve, és éles szélék se sértsék meg.

- Forduljon szakemberhez, ha kétségei lennének a működéssel, biztonsággal vagy vagy csatlakoztatásával kapcsolatban
- Karbantartási, beállítási és szerelési munkát kizárólag az ez. szakemberekhez forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz, vagy más szakemberekhez.

Üzembe helyezés



Soha ne csatlakoztassa a terméket számítógéphez vagy notebookhoz. Annak az USB csatlakozónak, amire a terméket csatlakoztatja, 1,6 A (1600 mA) kimenő áramot kell rendelkezésre bocsátania.

- Tápforrásként használjon egy USB-s tápegységet vagy egy powerbanket.
- Húzza le a védősapkát a forrasztóhegyről. Ne forgassa el ekkor a védősapkát.
- Csatlakoztassa a vele szállított kábel jack dugóját a markolat alján található csatlakozóba.
- Dugja be a kábel USB-dugóját egy alkalmas USB-áramforrásba.
- Érintse meg a kis fém félgömböt a markolaton. A piros LED folyamatosan világít. A forrasztóhegy felforrósodik. Kb. 15 mp elteltével a termék készen áll a forrasztásra.
- Ha elengedi a kis fém félgömböt, a termék 25 mp után automatikusan alvó üzemmódba kapcsol. A fűtési folyamat megáll.
- A termék teljes kikapcsolásához válassza le a kábelt.

Forrasztóhegy cseréje

- Válassza le a készüléket a feszültségforrásról. Hagyja teljesen kihűlni a forrasztóhegyet.
- Oldja ki az anyát a forrasztóhegy alsó végén. Vegye le az anyát.
- Húzza ki óvatosan a forrasztóhegyet.
- Helyezzen be egy új, azonos típusú forrasztóhegyet.
- Biztosítsa a forrasztóhegyet a korábban kioldott anyával.

Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt válassza le a készüléket a feszültségforrásról. Hagyja teljesen kihűlni a forrasztóhegyet.
- A készülék belsejében nincsenek Ön által karbantartandó alkatrészek, ezért ne nyissa fel.
- Semmiképpen se használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldatot, mivel a készülék házat károsíthatják, sőt, a készülék működését is kedvezőtlenül befolyásolhatják.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a terméket.
- A pakahegy tisztításához ne használjon reszelőt vagy dörzspapírt. Ez tönkretelheti a pakahegyet.
- A pakahegyet egy megnedvesített szivaccsal tisztítsa, a folyasztószer és a forrasztóon maradványok eltávolításához.
- Végeztesd gondosan tisztítsa meg a pakahegyet.
- A készüléket csak egy puha, száraz ruhával vagy ecsettel tisztítsa.

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szemétként! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok:

Üzemi feszültség.....	5 (V) DC
Teljesítményfelvétel.....	8 W
Forrasztási hőmérséklet.....	max. 400 °C
Kábelhossz.....	1,35 m
Üzemi feltételek.....	-6 ...+46 °C, 10 – 90 % rel. légnedv.
Tárolási feltételek.....	-20 ...+60 °C, 10 – 70 % rel. légnedv.
Méret (L x Ø).....	170 x 19 mm
Súly.....	22 g

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm felvételhez vagy elektronikus adattároló készülékre való átviteléhez a kiadó írásbeli engedélyre van szükség. Az utánnomás, kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.

*2182450_v1_0120_02_dh_m_de