

## D Használati útmutató

### BN-S11 típusú USB optikai egér

Rend.sz.: 2245865

#### Rendeltetészerű használat

A termék rendeltetése az, hogy vele egy számítógép USB portjához csatlakoztatva az operációs rendszert kezeljük.

A készülék csak beltérben való használatra alkalmas. Ne használja a szabadban. A nedvességgel való érintkezését (pl. fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a készüléket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék károsodhat. Ezen kívül a nem megfelelő használat rövidzárlatot, tüzet, vagy más veszélyeket is okozhat. Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Ez a termék megfelel a nemzeti és európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és készülék megnevezés az adott tulajdonos védjegyének tekintendő. Minden jog fenntartva.

#### A szállítás tartalma

- Egér
- Kezelési utasítás

#### Aktuális használati útmutatók

Töltse le legújabb változatot a következő web-oldalról: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) weblapról, vagy szkennelje be a megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



#### A jelképek magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel fontos tudnivalókra hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.



A nyílak segítségével különleges információkra és kezelési tanácsokra hívjuk fel a figyelmet.

#### Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Amennyiben a rendeltetészerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat nem tartja be, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi- vagy dologi károkért. Ezen kívül érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

##### a) Általános tudnivalók

- Ez a készülék nem játék. Tartsa távol a gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek kezében.
- Óvja meg a terméket szélsőséges hőmérséklettől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Bánjon mindig óvatosan a készülékkel! Ütések, ütődések, sőt még a kis magasságból történő leesés is károsíthatják a készüléket.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

##### b) Csatlakoztatott készülékek

- Tartsa be azon készülékek biztonsági előírásait és használati útmutatóit, amelyek ezzel a termékkel közösen vannak csatlakoztatva.

##### c) LED kerékfény

- Figyelem, LED-világítás:
  - Soha ne nézzen bele közvetlenül a LED fényébe!
  - Se közvetlenül, se optikai eszközön keresztül ne nézzen bele a fénycsóvába!

#### Csatlakoztatás és kezelés

- Dugja be az egér USB dugóját a számítógépe egy szabad USB portjába (a számítógépet közben nem kell kikapcsolni)
- Az operációs rendszer felismeri az egeret és automatikusan telepíti az egér vezérlő programjait; ezek az operációs rendszer részei.

- Helyezze az egeret egy sima, sík és kellően nagy méretű felületre.

→ Az USB egér optikai mozgásfelismerő képessége a működési elvből fakadóan nem minden felületen működik. Különösen nem lehetséges a működése tükröződő vagy üveg felületeken. Ha az egérmutató (kurzor) mozgatása során problémát észlel, akkor próbaképp helyezze az egeret egy megfelelő egérfelületre.

Ha a hosszabb használat után az egér mutatója már nem mozgatható megfelelően, vizsgálja meg, hogy az egér alján lévő érzékelő nincs-e elszennyeződve.

Ha szennyeződést lát, akkor röviden fújjon rá az érzékelőre, vagy vegyen egy tiszta puha ecsetet és azzal tisztítsa meg.

- Az egér vezetékét úgy vezesse, hogy az ne sérülhessen meg tárgyak éles szélei által. Az egér vezetékét ne törje meg.
- A számítógép operációs rendszerében állítsa be az Ön számára legmegfelelőbb kurzor sebességet.

#### Ápolás és tisztítás

- A készülék nem igényel karbantartást, ezért ne szerelje szét.
- A készülék külsejét csak egy tiszta, puha, száraz kendővel törölje át. Amennyiben az egér erősen szennyezett, enyhén nedvesítse meg a törlőrongyot vízzel, de használhat erre alkalmas műanyag tisztító folyadékot is. Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószerrel vagy oldószereket, mert azok megtámadhatják a készülékházat (elszíneződés), vagy káros hatással lehetnek a működésre.
- Alkalmanként tisztítsa meg az egér alját a portól, ehhez használjon egy tiszta puha ecsetet.
- Az egér alján, amin az egér csúszik, idővel összegyűlhet a szennyeződés, ez pedig nehezíti az egér mozgatását. Gondosan tisztítsa meg az egér csúszó felületét.

#### Hulladékkezelés



Az elektromos készülékek értékes alapanyagok, így nem valók a háztartási hulladékba. A készülék élettartama végén gondoskodni kell az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelő hulladékkezelésről.

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez.

#### Műszaki adatok

Csatlakozó USB 2.0, 5 V/DC, 500 mA

A vezeték hossza..... kb. 150 cm

Fajta..... 3-gombos, görgető kerekes egér

Mozgásérzékelés..... optikai érzékelő

Kivétel..... szimmetrikus, bal- és jobbkezeseknek egyaránt

Érzékenység..... 1000 dpi

Üzemi feltételek..... -5 és +50 °C között, 10 – 85 % relatív páratartalom mellett (nem kondenzálódó)

-10 és +50 °C között, 10 – 95 % relatív páratartalom mellett (nem kondenzálódó)

Méret (H x Sz x Ma)..... 108 x 60,5 x 37,5 mm

Súly..... 82 g