

Használati útmutató

Hálózati elosztó

Render.sz.: 2267534 / négyes (egyedileg kapcsolható)

Render.sz.: 2267535 / hatos (egyedileg kapcsolható)

Rendeltetészerű használat

A BE/KI világító főkapcsolóval az összes elosztóra csatlakoztatott fogyasztó leválasztható a hálózatról. Ezen kívül az elosztó minden egyes dugója saját BE/KI kapcsolóval rendelkezik.

A készüléket csak száraz és zárt belső helyiségekben szabad használni.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos az eszközt átalakítani és/vagy módosítani. Ha a készüléket a fentiekben leírtaktól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés miatt balesetveszély léphet fel, pl. rövidzár, tűz, áramütés stb. veszélye.

Olvassa át figyelmesen, és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a terméket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A készülék megfelel a nemzeti és európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és készülék megnevezés az adott tulajdonos védjegyének tekintendő. Minden jog fenntartva.



A szállítás tartalma

- Hálózati elosztó
- Használati útmutató

Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: www.conrad.com/downloads, vagy skennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a weboldalon található utasításokat.

A szimbólumok magyarázata

A háromszögbe foglalt villámszimbólum akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegető veszély, például áramütés.

A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóra hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.

A nyíl szimbólum mellett különleges tanácsokat és kezelési tudnivalókat olvashat.

Biztonsági tudnivalók

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és feltétlenül tartsa be a biztonsági előírásokat! Amennyiben a jelen használati útmutatóban lévő biztonsági utasításokat és a szakszerű kezelésre vonatkozó útmutatásokat nem tartja be, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi sérülésért vagy anyagi károkért. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

- Ez a készülék nem játék. Tartsa távol a gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a csomagolóanyagot, mert kisgyerekek számára veszélyes játékká válhat.
- Védje a terméket extrém hőmérsékletektől, közvetlen napsugárzástól, erős rázkódásoktól, nagy nedvességtől, nyirkosságtól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.

- Ha a készüléket tovább már nem lehet biztonságosan működtetni, helyezze üzemben kívül és gondoskodjon arról, hogy senki ne tudja ismét használatba venni. A biztonságos használat tovább már nem biztosított, ha a készülék

- külső sérülések láthatók
- már nem működik rendeltetészerűen,

- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy

- szállítás közben jelentős igénybevételnek volt kitéve.

- Bányon óvatosan készülékekkel. A készülék lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leesés következtében is megsérülhet.

- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóiban és biztonsági előírásaiban foglaltakat is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- A készülék fokozott érintésvédelemmel van ellátva. Csak akkor szabadítja fel a beépített mechanika a konnektor nyílásait, ha a hálózati dugó mindkét érintkezőjét egyidejűleg vezetik be a két nyílásba.

• Gyerekek jelenlétében különös gondossággal kell eljárni. A gyerekek nem képesek felismerni a veszélyeket, amelyek az elektromos készülékek kezelésénél adódhatnak. Életveszélyes áramütés fenyeget!

• Feszültségforrásként kizárólag a nyilvános elektromos hálózat egy szabványi hálózati csatlakozóját használja.

• A hálózati dugaszalj legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.

• A használatához tekerje le teljesen a hálózati kábelt. A kábelt nem szabad megtörni, és nem sérülhet meg éles szélektől.

Ne állítson tárgyakat a hálózati kábelre, és ne lépjen rá. Fektesse úgy a kábelt, hogy senki ne tudjon belebotlani, és a hálózati dugaszalj legyen könnyen hozzáférhető. Ne fektesse a kábelt szőnyeg vagy hasonló tárgy alá.

- Soha ne nyúljon a készülékekhez nedves vagy vizes kézzel,

ne is érintse meg azt és ilyenkor nem szabad a konnektorba bedugni vagy onnan kihúzni sem. Életveszélyes áramütés érheti Önt!

- Ne azonnal csatlakoztassa a készüléket a hálózatra, ha előtte

hideg környezetből meleg helyiségbe vitte (pl. szállítás után). Az eközben keletkező kondenzvíz bizonyos esetekben tönkretelheti a készüléket, vagy áramütést is okozhat! Hagyja, hogy a készülék előbb felvegye a helyiség hőmérsékletét. Várjon, amíg a kondenzvíz elpárolog - ez néha több órát is igénybe vehet. Csak ez után szabad a készüléket a hálózatra csatlakoztatni és használatba venni.

- A hálózati dugót mindig a fogófelületénél fogva húzza ki a dugaljból, soha ne a kábelnél fogva húzza ki!
- Ne terhelje túl az elosztót. Vegye figyelembe a „Műszaki adatok”-ban a csatlakoztatott készülékekre vonatkozó maximális teljesítményt.

• Ne dugjon egymásba több készüléket! Ez az elosztó túlterheléséhez vezethet! Tűzveszély! Dugja be az elosztó védőérintkezős dugóvilágját például közvetlenül a fali konnektorba. Ne csatlakoztasson ehhez az elosztóhoz további elosztókat.

- Ne üzemeltesse az elosztót letakart állapotban! Nagyobb teljesítményű készülék csatlakoztatásakor az elosztó és a csatlakozó kábel felmelegedhet. Ha ilyenkor ezek még le is vannak takarva, az túlmelegedéshez, sőt gyulladáshoz is vezethet!

• Az elosztó csak akkor feszültségmentes, ha a hálózati dugót kihúzza a dugaljból.

- A következő esetekben a hálózati dugót okvetlenül ki kell húzni a dugaljból:

- a készülék tisztítása előtt
- ha hosszabb időn keresztül nem fogja használni a készüléket.

Ne a készülék fölött vagy mellett öntsön át/ki folyadékot. Ilyen esetekben ui. nagyon könnyen tűz keletkezhet, vagy Önt életveszélyes áramütés éri! Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, először áramtalanítsa teljesen azt a konnektort, amelybe az elosztó be van dugva (pl. kapcsolja le a hozzátartozó kismegszakítót, ill. az áramkör hibaáram kapcsolóját is). Csak ezután húzza ki a készülék hálózati dugóját a konnektorból, és forduljon szakemberhez. Ne használja tovább a készüléket.

- Ipari üzemekben be kell tartani az elektromos berendezésekre és üzemi anyagokra vonatkozó szakszervezeti balesetvédelmi előírásokat.
- Iskolákban, tanműhelyekben, hobbi- és barkácműhelyekben az elektromos készülékek használatát szakképzett személynek kell felügyelnie.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnának a készülék megfelelő és biztonságos működésével vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, csatlakoztatási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakmüvellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberekhez.

Üzembe helyezés



A csatlakozókábelek ne törjenek meg, és ne csipődjenek be. Ennek működési hiba, rövidzárlat, valamint a készülék meghibásodása lehet a következménye.

Fogyasztók csatlakoztatása előtt ügyeljen arra, hogy az elosztó ne legyen feszültség alatt. Ne felelde, hogy az elosztó csak akkor nincs feszültség alatt, ha ki van húzva a fali konnektorból!



Az elosztót nem úgy alakították ki, hogy pl. csavarozással felszerelhető vagy felakasztható legyen. Az elosztót egyenes és vízszintes felületen helyezze el.

Ügyeljen arra, hogy a BE/KI (ON/OFF) főkapcsoló és a külön BE/KI kapcsolók is kikapcsolts állapotban legyenek O (KI).

- Az elosztó csatlakozódugóját dugja be a hálózati konnektorba.
- Csatlakoztassa a fogyasztókat az elosztó védőérintkezős dugjaiba.
- Kapcsolja most be az elosztót a BE/KI főkapcsolóval. BE/KI főkapcsoló fénye pirosan fog világítani.
- Kapcsolja be a dugaszaljakat egyenként a külön BE/KI kapcsolókkal. A BE/KI kapcsolók pirosan világítanak.

Karbantartás és tisztítás

- A készülék az Ön részéről nem igényel karbantartást. A készülék belsejében nincsenek Ön által karbantartandó alkatrészek, ezért ne nyissa fel. Karbantartást, javítást csak szakemberrel, ill. szakszervizzel végeztesse.
- A hálózati dugót minden tisztítás előtt húzza ki a hálózati konnektorból. Majd válassza le az összes csatlakoztatott fogyasztót az elosztóról.
- A készülék külsejét elegendő egy száraz, tiszta, puha kendővel letörölni. A port a készülékről hosszú szűrő, puha és tiszta ecsettel, vagy porszívóval könnyen el lehet távolítani.
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószer vagy vegyi oldószert, mert ezek megtámadhatják a készülékházat, vagy káros hatással lehet a működésére.

Hulladékkezelés

Az elektromos készülékek értékes alapanyagok, így nem valók a háztartási hulladéka.



A használt készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Ezzel Ön eleget tesz törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

Rendelési szám:	2267534	2267535
Csatlakozási adatok	250 V/AC, 50 Hz, 16 A, max. 3680 W	250 V/AC, 50 Hz, 16 A, max. 3680 W
Védőérintkezős dugalj	4.	6.
Megnövelt érintésvédelem	Igen	Igen
Kábel típus.....	H05VV-F 3G1,5 mm ²	H05VV-F 3G1,5 mm ²
Vezeték hossza	1,4 m	1,4 m
Üzemi feltételek	-10 tól 50 °C-ig, 10 – 90 % rF	-10 tól 50 °C-ig, 10 – 90 % rF
Tárolási feltételek	-10 tól 50 °C-ig, 10 – 90 % rF	-10 tól 50 °C-ig, 10 – 90 % rF
Méret (H x Ma x Sz)	246 x 77 x 42 mm	342 x 77 x 42 mm
Súly	ca. 390 g	ca. 490 g

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvitelhez vagy elektronikus adatfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélyre van szükség. Az utánnyomás, még kivonat formában is, tilos. A jelen kiadvány megfelel a nyomtatás idején érvényes műszaki fejlettségi szintnek. Copyright 2020 by Conrad Electronic SE. *2267534_2267535_v2_1120_02_jh_m_4L_(1)