

Használati útmutató Elektromos légyriasztó eSwatter

Rend. sz.: 2299834

Rendeltetészerű használat

Ez a készülék rovarok (pl. legyek, szúnyogok) megsemmisítésére való a fémrács elektromos feszültsége által.

A készülék kizárólag száraz környezetben használható. Nedvességgel történő érintkezését feltétlenül kerülje el.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készülékeket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a készüléket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék károsodhat. Ezenkívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. kialakulásának veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg ezt a használati útmutatót. A készüléket csak a használati útmutatóval együtt adja tovább.

A termék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Az útmutatóban előforduló cégnevek és termék megnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Légycsapó
- Használati útmutató



A legújabb használati útmutatók:

Töltse le a legújabb változatokat a www.conrad.com/downloads, vagy skennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

Jelmagyarázat



A háromszögbe foglalt villámszimbólum akkor jelenik meg, ha az Ön testi épségét veszély, például áramütés fenyegeti.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet, amelyeket feltétlenül be kell tartani.

A nyíl szimbólum mellett különleges tanácsokat és kezelési tudnivalókat olvashat.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutató utasításait, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Az ebben a használati útmutatóban szereplő, biztonságra és szakszerű használatra vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. A fentiekben túlmézően érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.



- Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 éves vagy afeletti korú gyerekek, továbbá csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel bíró személyek, ideértve azokat is, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással a készülék használatára vonatkozóan, ha felügyelik őket vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértik a készülék használatával kapcsolatos veszélyeket.
- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Gyermek a tisztítást és felhasználói karbantartást csak felügyelet mellett végezhetik.

a) Általános információk

- Ez a készülék nem játék. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert kisgyermek számára veszélyes játékká válhat.
- Óvja a terméket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napfénytől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, akkor vonja ki a készüléket a használatból, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat már nem lehetséges, ha a készülék
 - látható sérülést szenvedett,
 - már nem működik rendeltetészerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Bánjon mindig óvatosan a készülékkel. A készülék lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leesés következtében is megsérülhet.
- Ne nyomja össze a rácsot az ujjával. Ne érintse meg a középső rácsot. Ettől egy kis áramütés éri.
- Ne dugjon semmilyen tárgyat át a rácsra.



- Tartsa távol a készüléket portól és éghető gázoktól. Ilyen esetben robbanásveszély áll fenn!
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságos használatával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még maradna olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.



b) Elemek/akkuk

- Az elemek/akkuk berakásakor ügyeljen a helyes polarításra.
- Vegye ki az elemeket/akkukat, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, hogy megelőzze a kifolyásukból származó károkat. A kifolyt vagy sérült elemek/akkuk a bőrről érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Ezért amikor sérült elemeket/akkukat kell megfogni, vegyen fel védőkesztyűt.
- Az elemeket/akkukat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemeket/akkukat ne hagyja könnyen hozzáférhető helyen, mert a gyerekek vagy háziállatok könnyen lenyelhetik őket.
- Az összes elemet/akkut egyszerre kell cserélni. A régi és új elemek/akkumulátorok vegyes használata az elemek/akkumulátorok kifolyásához és a készülék károsodásához vezethet.
- Ne szedje szét az elemeket/akkukat, ne zárja rövidre, és ne dobja őket tűzbe. Ne próbáljon meg feltölteni nem tölthető elemeket! Ilyen esetben robbanásveszély áll fenn!

Az elemek berakása/cseréje

- Vegye le a nyél alsó végén lévő elemtartó fedelét.

- Helyezzen be helyes polaritással 2 db AA-méretű ceruzaelemet. Vegye figyelembe az elemtartóban látható polaritájszimbólumokat.
- Zárja vissza az elemtartót.

→ Cserélje ki az elemeket, ha a piros LED már nem gyullad ki a gomb megnyomásakor.

Üzembe helyezés



Figyelem: A magasfeszültség elektromos áramütést okozhat!

- Tartsa nyomva a nyél oldalán lévő nyomógombot. A piros LED folyamatosan világít. A középső rács most elektromos feszültségen van.
- Legyezzen a készülékkel a rovar irányába.
- Mihelyt eltalálta a rács a rovar, egy rövid sűrű hang hallatszik, és rövid időre egy kék szikra is látható.
- Eressze fel a nyomógombot. A piros LED kialszik. A rács ismét feszültségmentes.

Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt vegye ki az elemeket.
- Rázza jól meg a készüléket, vagy egy kefével távolítsa el a döglött rovarokat a rácsról.
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más vegyi oldatot, mivel ezek a készülékházat károsíthatják, vagy akár a készülék működését is kedvezőtlenül befolyásolhatják.
- Ne használjon vizet vagy más folyadékot a tisztításra. Más különben megsérülnek a rácsok.
- A termék tisztítására használjon száraz, szőszmentes törölkendőt.

Eltávolítás

a) A készülék



Az elektronikus készülékek értékes alapanyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé. A készülék élettartama végén gondoskodni kell az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelő hulladékkezelésről.

Vegye ki a készülékben esetleg benmaradt elemeket/akkukat, és ezeket a készüléktől elkülönítve adja le megfelelő gyűjtőhelyen.

b) Elemek/akkuk



Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden használt elem és akkumulátor leadására; tilos ezeket a háztartási szeméttel együtt kidobni.

A károsanyag tartalmú elemeket az itt látható szimbólum jelöli, amely a háztartási hulladékként történő kezelés tilalmára hívja fel a figyelmet. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkukon, pl. a baloldalon látható hulladéktartály ikon alatt található).

A használt elemek és akkuk ingyenesen leadhatók lakóhelye hulladékgyűjtő állomásain, főközleleteinkben, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket, akkukat forgalmaznak. Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

Feszültségellátás.....	2 db ceruzaelem (nem szállítjuk vele)
Kimenő feszültség/áram	1500 V
Érintésvédelmi osztály.....	II
Üzem/tárolási feltételek.....	-10°C-tól +50°C-ig, max. 90% rel. páratart.
Méret (H x Sz x Ma).....	460 x 180 x 32 mm
Súly.....	155 g

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez vagy elektronikus adatfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnomlás, még kivonat formában is, tilos. A kiadvány megfelel a technika nyomtatás idején fennálló fejlettségének.