



## D Használati útmutató

### Úszókapcsoló

Rend. sz.: 2302386

Rend. sz.: 2302387

#### Rendeltetészerű használat

Ez a termék búvár- vagy felszíni szivattyúk be-/kikapcsolási funkcióinak vezérlésére alkalmas. A termék kizárólag privát- és háztartási célokra használható.

Az első üzembe helyezés előtt olvassa el gondosan a biztonsági tudnivalókat, és győződjön meg arról, hogy megértette azokat. Mindig kövesse a biztonsági útmutatót, hogy a tárgyi- és személyi ill. állati sérüléseket minimalizálja. Őrizze meg az útmutatót későbbi betekintés céljára!

Az útmutatóban ismertetett alkalmazáson kívül bármilyen más alkalmazás a termék sérüléséhez vezethet és komoly veszélyt jelenthet a felhasználóra vagy a közelben lévő személyekre.

Az ebben a kezelési útmutatóban leírt biztonsági óvintézkedések és utasítások nem fedhetik le a termék használatának minden lehetséges körülményét és helyzetét.

A kezelőnek és / vagy a felhasználónak józan ésszel és körültekintéssel kell eljárnia a termék üzemeltetése során, különösen az összes olyan körülmény között és helyzetekben, amelyek nem szerepelnek ebben a használati útmutatóban.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készülékeket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék meghibásodhat. Ezen túlmenően a szakszerűtlen használat további veszélyekhez vezethet. Figyelmesen olvassa el és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Ez a készülék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek. Az útmutatóban található cégnevek és készüléknevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

#### Szállítási terjedelem

- Úszókapcsoló
- Használati útmutató

#### A legújabb használati útmutatók

Töltse le a legújabb változatokat a [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) weblapról, vagy szkennelje be a megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



#### Szimbólumok jelentése



A háromszögbe foglalt villám szimbóluma az egészségre ártalmas veszélyekre, pl. áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a használati útmutató fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.



A nyíl szimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra hívja fel a figyelmet.



A könyv vagy a körben lévő, könyvet olvasó személy szimbóluma arra utal, hogy a termék használata előtt gondosan el kell olvasni a használati utasítást.



Az ajtóval és egy személlyel ellátott szimbólum arra utal, hogy más embereket, különösen gyermekeket és állatokat, távol kell tartani a terméktől és a felhasználási területtől.

#### Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Ha Ön nem tartja be a rendeltetészerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi sérülésekért vagy anyagi károkért. Ezen felül érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

##### a) Általános tudnivalók

- Ez a készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyerekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat a gyermekek számára.

- Ügyeljen arra, hogy a kívülállóknak ne érthessék meg a terméket vagy annak hálózati kábelét.
- Csak jól oktatott felnőttek kezelhetik a terméket. Ez a termék nem alkalmas arra, hogy korlátozott testi, érzéki vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) használják, illetve olyan személyek, akik hiányosak a tapasztalatai és ismeretei a készülékkel kapcsolatban; kivéve, ha őket egy az ő biztonságukért felelős személy felügyeli, vagy megfelelően oktatta őket a használatról.
- Győződjön meg arról, hogy az elektromos csatlakoztatás száraz, víztől védett helyen történik.
- Az elektromos csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy az áramforrás feszültsége megegyezik-e a terméken megadott adatokkal (lásd a "Műszaki adatok" fejezetet).
- Óvja a terméket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsugárzástól, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- A terméket csak tiszta és jól szellőztetett helyen használja.
- Csak a kezelőnek vagy a felhasználónak szabad a használat helyén tartózkodnia. Tartsa távol a gyermekeket, állatokat és a kívülállókat a terméktől és a munkaterülettől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ne használja erőszakosan a tápkábelt, és tartsa távol hőtől, olajtól, éles szélektől, zsíros részekről, nedves vagy nedves környezettől. Rendszeresen ellenőrizze a termék vezetékét, és ha sérült, javíttassa meg / cseréltesse ki egy hivatalos szervizközpontban, vagy dobja ki a terméket.
- Kapcsolja le mindig az elektromos tápellátást, mielőtt a csatlakoztatott készülék dugóját vagy a hosszabbítókábelt kihúzza ill. az elektromos kapcsolatokat bontja. Óvatosan tekerje fel a kábelt, hogy elkerülje az összecsomósodást. Ha nem használja a terméket, mindig válassza le az elektromos hálózatról.
- Ha a hálózati kábel köpenyén sérülés látható, ne érintse meg a kábelt. Azonnal kapcsolja le a tápellátást és cseréltesse ki a hálózati kábelt egy szakemberrel a veszélyek elkerülése miatt. Selejtezze le a hibás kábelt.
- Alaposan vizsgálta át a sérült összetevőket. A készülék minden további használata előtt alaposan ellenőrizni kell, hogy az megfelelően működik és alkalmas a feladata ellátására.
- Ha a termék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemén kívül, és akadályozza meg, hogy valaki akár véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat már nem lehetséges, ha a készülék

- a készüléknek látható sérülései vannak,
- már nem működik rendeltetészerűen,
- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
- a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.

- - a használati útmutatóban leírtaktól eltérő módon lett használva.
- - drog, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt álló személy használta.
- Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a termék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási-, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy engedélyezett szakműhellyel végeztesse.
- Ha a terméket nem használja, tárolja azt egy száraz, gyermekek számára elérhetetlen magas, biztonságos helyen.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

##### Vigyázat:

- A sérülések elkerülése érdekében ne próbálja meg szakember bevonása nélkül szétszerelni vagy megjavítani a készüléket.
- A hatótávolságot környezeti tényezők és a közelben lévő zavarforrások befolyásolhatják.
- A felhasználó és/vagy a működtető a felelős az összes okozott tárgyi- és személyi sérülésért.

##### b) Csatlakoztatott fogyasztók

- Tartsa be a termékhez csatlakoztatott más készülékek biztonsági előírásait és használati útmutatóit is.

#### Kezelőszervek és alkotórészek

- 1 Úszókapcsoló
- 2 Tápkábel

3 Ballaszt súly

## A működés előkészítése

- Kicsomagolás
  - Vegye ki a terméket a csomagolásból és ellenőrizze, hogy ne legyenek sérülések a terméken vagy a tartozékain.
- A ballaszt súly felszerelése
  - Vezesse át a tápkábelt (2) a ballaszt súlyon (3).
  - Állítsa be a ballaszt súlyt a szükséges magasságra. A ballaszt súly beállított magassága határozza meg az úszókapcsoló bekapcsolási magasságát (a szivattyú indítását vagy leállítását).
- Kábel csatlakoztatása

Megjegyzés: Ajánlott a csatlakoztatást egy villanyszerelővel végeztetni. A tápkábel (2) és a szivattyúkábel csatlakoztatását egy zárt és teljesen szigetelt házban (pl. csatlakozódobozban) kell végezni.

Ne merítse a csatlakozódobozt folyadékba.

A szivattyút vegy földelt hálózati csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.

  - Csatlakoztassa a kék vezetékét (az úszókapcsoló kábelét) az elektromos szivattyú motorvezetékéhez (és cserélje ki az eredeti vezetékét).
  - Csatlakoztassa a barna vezetékét (az úszókapcsoló kábelét) a szivattyú eredeti nulla vezetékéhez (kék).
  - Csatlakoztassa a sárga/zöld vezetékét (az úszókapcsoló kábelét) a szivattyú földjéhez.
- Üzemállapot
  - Amikor a tartályban vagy tárolóban a vízszint eléri a felső határt (vagyis amikor az úszó eléri a felső határt), a szivattyú automatikusan bekapcsol, és kiüríti a tartályt vagy tárolót.
  - Ha a vízszint a tartályban vagy tárolóban alacsony (azaz az úszó eléri az alsó határt), leáll a szivattyú.
  - A felső és alsó magasság határ beállításához a ballaszt súlyt egyszerűen a kívánt magasságba kell állítani és rögzíteni.

## Üzembe helyezés

- Csatlakoztassa a termék kábelt a szivattyúhoz.
- Állítsa be a ballaszt súlyt a szükséges bekapcsolási magasságra.
- Csatlakoztassa a szivattyút egy áramforráshoz.
- A szivattyú elindul és megáll, amint az úszókapcsoló eléri a beállított magasságot.

## Karbantartás és tárolás



Mielőtt a terméket elteszi vagy karbantartást végez rajta, győződjön meg arról, hogy leválasztotta a készüléket az áramforrásról.

- Karbantartás
  - Tisztítsa meg a termék műanyag részeit egy puha, tiszta ruhával.
  - Ne használjon agresszív tisztítószeret (oldószer vagy súrolószer) vagy súrolószivacsot.
- Tárolás
  - Mindig tisztítsa meg a terméket tárolás előtt.
  - Tárolja a terméket egy száraz, közvetlen napsugártól és fagytól védett helyen.
  - Zárja el a terméket és tárolja gyermekek által hozzáférhetetlen helyen.
- Fagymentes körülmények
  - Kb. 0 °C vagy annál hidegebb időben vegye ki az úszókapcsolót a vízből és tárolja egy száraz helyen, hogy megóvja a terméket a fagytól.
- Hulladékkezelés
  - Ne távolítsa el a terméket a normál háztartási hulladékkal együtt és ne dobja el a környezetben.
  - Adja le a terméket egy elektromos- és elektronikus régi készülékeket átvevő gyűjtőállomáson. Szükség esetén forduljon tanácsért egy szakemberhez.
  - Távolítsa el a terméket, a tartozékait és a csomagolását a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.

## Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket a feszültségforrásról.
- Semmi esetre se használjon agresszív tisztítószeret, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldatokat, mivel azok megrongálhatják a házat vagy a termék meghibásodását okozhatják.
- A készülékház tisztításához használjon száraz, szálmentes ruhát.

## Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

→ Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen áll rendelkezésre: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads)

Adja meg a kereső mezőbe a termék rendelési számát; a rendelkezésre álló nyelveken már letöltheti az EU Megfelelési Nyilatkozatot.

## Hulladékkezelés



Az elektronikus készülékek újrahasznosítható anyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé. A készülék élettartama végén gondoskodni kell az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelő hulladékkezelésről.

Ezzel teljesíti a törvényi kötelezettségeit és hozzájárul a környezetünk védelméhez.

## Műszaki adatok

Megnevezés.....	Úszókapcsoló
Modell kivitel.....	FK-JH-X
Anyag osztály.....	Szivattyú tartozék – 06220
Feszültség.....	230 V
Áram beállítás.....	10 (5) A
Frekvencia .....	50 - 60 Hz
Kábeltípus.....	H07RN-F 3G1,0mm2
Kábelhossz.....(kb.) 3 m (kb.) (2302386)	(kb.) 10 m (2302387)
Védelmi fokozat .....	IPX8
Max. folyadék hőmérséklet.....	+35 °C
Méret (H x Sz x Mé).....	86 x 112 x 46 mm
Súly.....	0,56 kg (2302386) 1,47 kg (2302387)

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog fenntartva, beleértve a fordítás jogát is. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez vagy elektronikus adatfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélyre van szükség. Az utánnyomás tilos, még kivonatos formájában is. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.