

Használati útmutató

Cikkszám: 62403

Állapot:
01/18

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy egyik minőségi termékünk mellett döntött. A következőkben ismertetjük a készülék funkcióit és kezelését. Fordítson időt rá, és figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Vegye figyelembe a biztonsági- és használati utasításokat. Amennyiben kérdései lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon a szakkereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálati csapatunkhoz. Örülénk, ha továbbajánlaná termékünket, és sok örömet kívánunk a használatához.

1. Rendeltetés szerű használat

Ez a készülék szúnyogok és legyek befogására és megsemmisítésére szolgál. A repülő rovarokat az UV-fény odacsalogtatja, és a nagyfeszültségű rács megöli. Más, a fentiekől eltérő alkalmazás nem megengedett! A szakszerűtlen használat és/vagy az útmutató utasításainak figyelmen kívül hagyása, és/vagy a készülék nem megengedett átalakítása miatt keletkezett anyagi károkért vagy azok következményeierő a gyártó nem vállal felelősséget, és a garanciára vonatkozó igény is érvényét veszíti.

2. Fontos tudnivalók a hatásmódról és az alkalmazásról.

A szúnyogok az éjjel aktív rovarokhoz tartoznak, az alkonyati fényben jönnek elő, számukra a fény a vonzerő. A fény mellett a szúnyogok az emberek szagát is kedvelik, ezért meg kell próbálnia elkapni a szúnyogokat, mielőtt még Ön használná a területeket. Ehhez néhány dologra kell odafigyelni a helyek meghatározásánál.

- Akassza fel vagy állítsa a készüléket lehetőleg sötét helyen..
- Ne akassza élelmiszerek közelébe, vagy olyan helyre, ahol élelmiszereket dolgoznak fel.
- Zárja be az ablakokat és az ajtókat, és ne akassza a készüléket huzatba.
- Kapcsolja be a készüléket szürkületkor, kb. 1-1,5 órával a helyiség használata előtt. A szúnyogok akadályok nélkül gyorsabban megtalálják az utat a fény felé.
- Amint saját maga használja a helyiséget, a lámpát a szobán kívülre kell helyeznie. Ez kicsalogtatja a szúnyogokat a szobából.

Tartsa be a rovarirtó szerek használatára vonatkozó országspecifikus utasításokat. Környezetvédelmi okokból Németországban például tilos a készülék szabadtéri használata, mivel elpusztíthatja a hasznos rovarokat (pl. méheket) is. Nem szabad használni a szabadban.

3. Biztonsági előírások

- Az elektromos készülékek, csomagolóanyagok stb. nem valók gyerekek kezébe. Ne engedje a gyereket játszani a készülékkel.
- A készüléket csak a számára előírt feszültségről működtesse. 220 – 240 V~, 50/60 Hz
- Ezt a készüléket a 8 éven túli gyerekek és a testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékos, vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismerettel nem rendelkező személyek csak abban az esetben használhatják, ha közben a biztonságukért felelős, szakképzett személy felügyel rájuk, vagy előzőleg kioktatta őket a készülék biztonságos használatára és az abból fakadó veszélyekre.
- Őrizze meg a használati útmutatót, és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is.
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas!
- A készüléket védeni kell a párától, nedvességtől, szélsőséges hidegtől és a hőhatásoktól. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről. Csak beltéri helyiségekben használható.
- Ne használja a készüléket olyan környezetben, ahol éghető gázok, gőzök, vagy por vannak jelen.
- Kérjük, ne szedje le a készülékre ragasztott matricákat, mert ezek biztonsági tudnivalókat tartalmaznak.
- Ha a készüléken sérüléseket észlel, ne használja többé. Kapcsolja le a kismegszakítót a biztosítékszekerényben, majd húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
- Javítást vagy egyéb műveleteket csak szakember végezhet a készüléken.
- A kábeleket úgy fektesse, hogy ne jelentsenek veszélyt. A kábelek ne törjenek meg, ne nyomódjanak össze, vagy éles szélék ne sértsék meg. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne jelentsen botlásveszélyt.
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék használat közben jól szellőzzön. Ne takarja le más tárgyakkal, például újságokkal, terítővel vagy függönyökkel.
- Ez a készülék nem alkalmas mezőgazdasági épületekben (pl. istállókban) történő használatra.



Figyelem! A készülék működés közben nagyfeszültséget generál a rovarfogó térben. Ne helyezzen tárgyakat a rácsok közé a készülék működése közben. A készülék tisztításához húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.

4. A szállítás tartalma

- Profi repülő rovar irtó, 150 m²
 - függesztőlánc
 - Használati útmutató

Megjegyzés: Az éppen a készülék közelében lévő állatok reakciója a készülékre változó lehet. Készülékeink, módszereink és használati tanácsaink fejlesztése tapasztalatainkon, vizsgálatainkon és vevőink visszajelzésein alapszik.

Ezért az állatok elriasztása a legtöbb esetben sikeres. A funkció csak a fényre reagáló repülő rovarok esetében adott.

5. Üzembehelyezés

A repülő rovar irtót állványra helyezheti, felakaszthatja vagy a falra rögzítheti. A készüléket és a tápkábelt tartsa mindig gyermekektől elzárva.

- Akassza fel a készüléket a tervezett berendezési tárgyra, vagy helyezze biztonságos helyre. A hálózati kábelt gondosan úgy vezesse, hogy a repülő rovar irtót ne lehessen véletlenül lerántani. Akassza fel a készüléket 1,5 m - 3 m magasságban.
- Ha a készüléket a falra kell akasztani, használja a készülék hátoldalán található láncot.
- Dugja be a hálózati csatlakozót a hálózati dugaszaljba, a készülék most már használatra kész.
- A bekapcsoláshoz nyomja meg a készülék elején lévő piros kapcsolót.



Vigyázat: A készüléket csak a függesztőláncnál fogva akassza fel, és soha ne a kábelnél fogva.

Fontos figyelmeztetés falba történő fúráskor: A fúrás előtt győződjön meg arról, hogy a fúrás helyén nincsenek gáz-, víz- vagy elektromos vezetékek. Csak hozzáértő személyek szerelhetik fel a készüléket. A fal állapotára feltétlenül figyelni kell, mivel a mellékelt nem minden faltípushoz alkalmas. Feltétlenül figyeljen a fal adottságaira, mivel az egyútt szállított rögzítőanyag nem minden faltípushoz alkalmas. A kereskedésben tájékozódjon az adott fal adottságainak megfelelő csavarokról és tiplikről. A nem szakszerű fal-tipli kapcsolat miatt keletkező károkkért a gyártó nem vállal felelősséget.

Karbantartás és tisztítás

1. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati dugót, és várjon 30 másodpercet, amíg a nagyfeszültségű rács feszültségmentes nem lesz.
2. A tisztításhoz húzza ki a készülék alján lévő gyűjtőtálcát a tartójából. Ūritse ki a tálcát a háztartási hulladéktartóba, és nedves ruhával tisztítsa meg a gyűjtőtálcát.



Vigyázat: Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész teljesen száraz, mielőtt a készüléket újra üzembe helyezi!

6. Műszaki adatok

- **Feszültség:** 220 – 240 V~, 50/60 Hz
- **Teljesítményfelvétel:** 38 Watt
- **Hatóterület:** 150 m²
- **Nagyfeszültségű rács:** 2100 – 2600 V
- **Méret:** 65,9 x 9 x 28,7 cm

7. Általános tudnivalók

- A CE-megfelelőség igazolva van. A megfelelő dokumentumok a gyártónál vannak elhelyezve és bármikor megtekinthetők.
- Biztonsági és engedélyezési okokból nem megengedett a készülék átépítése és/vagy átalakítása, vagy szakszerűtlen használatának lehetővé tétele.
- Gondoljon arra, hogy a kezelési vagy csatlakoztatási hiba, vagy a használati útmutató figyelmen kívül hagyása következtében keletkező károk nem tartoznak a Gardigo hatáskörébe, az ebből adódó károkkért a gyártó nem vállalja a felelősséget. Ez akkor is érvényes, ha a készüléken változtatást vagy javításokat végeztek, vagy más alkatrészt tettek

bele, valamint hibás kezelés, hanyag bánásmód vagy helytelen használat által keletkező károokra és következményes károokra is. Mindezen esetekben a garancia érvényét veszti.

- Ha a készülék elszennyeződött, tisztítsa meg egy nedves kendővel. Ne használjon erős tisztító- vagy oldószert.

Szervíz-forróvonal: Telefon (0 53 02) 9 34 87 88

A Gardigo csapat



Csak beltéri használatra!

Természet- és fajtavédelem alatt álló rovarok védelmére a készüléket kizárólag belső helyiségekben szabad használni. A szabad téren való használatot tiltja a természetvédelmi törvény.

A kis rovarok, mint pl. csípőszúnyogok fájdalom nélkül múlnak ki, a szabadban élő pillangóknak és az ártalmatlan kétszárnyúaknak viszont leéghet a szárnyuk, ami, sajnos, hosszabb elpusztulást jelent. Kérjük ennek figyelembe vételét, és a környezet megfelelő védelmét.



Tilos az elemeket és akkumulátorokat a háztartási szemétkébe dobni!

Az elhasznált készüléket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt eltávolítani, hanem az elektromos és elektronikai hulladékok gyűjtőhelyén kell újrahasznosítás céljából leadni. A terméken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett jelkép erre utal.

Az anyagok jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatók. A használt készülékek ismételt felhasználásával, alapanyaguk újrahasznosításával, vagy a hasznosítás egyéb formáival Ön jelentős mértékben hozzájárul környezetünk védelméhez. Érdeklődjön a helyi önkormányzatnál az illetékes eltávolítási helyről.