

XXL digitális forrólevegős fritőz

01.182026.01.001

Használati útmutató



A készülék részei



[WEEE Logo]



BIZTONSÁG

- A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó nem vállal felelősséget a károkért.
- Ha a hálózati kábel sérült, a gyártónak, az ügyfélszolgálatnak vagy más erre feljogosított személynek ki kell cserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.
- Ne a kábelnél fogva mozgassa a készüléket, és győződjön meg arról, hogy a kábel nem tud összegabalyodni.
- A készüléket sík, stabil felületre kell felállítani.
- Ez a készülék csak háztartási célokra és arra használható, amire a gyártó szánta. A legrosszabb esetben az étel meggyulladhat. (Ne használjon egy teáskanálnál több olajat, ne használjon olyan húst, amely túl sok zsírt bocsát ki magából, vagy főzésre szánt vizet).
 - A készüléket nem használhatják 8 évnél fiatalabb gyerekek. Ezt az eszközt 8 éves vagy annál idősebb gyerekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalat és ismeretek nélküli személyek csak akkor használhatják, ha ezeket a személyeket felügyelik vagy a készülék biztonságos használatáról tájékoztatták őket, és megértették a veszélyeket. Gyerekek a készülékkel nem játszhatnak. Tartsa a készüléket és a hálózati kábelét 8 év alatti gyerekek által el nem érhető helyen. Tisztítási és karbantartási munkákat gyerek nem végezhet, kivéve ha elmúlt 8 éves, és figyeljen rá.
- Az áramütés megelőzése érdekében ne merítse vízbe vagy folyadékba a hálózati dugót vagy a készüléket.
- A készüléket csak földelt dugaszaljhoz (amely I. osztályú készülékekhez való) csatlakoztassa.
- FIGYELEM: Ha a felületen repedés van, kapcsolja ki a készüléket az áramütés elkerülése érdekében.
- Tartsa a készüléket és a hálózati kábelét 8 év alatti gyerekek által el nem érhető helyen.
- A hozzáférhető felületek hőmérséklete magas lehet, ha a készülék működik.
- A készüléket nem szabad külső időzítővel vagy önálló távvezérlő rendszerrel működtetni.



- Az ezzel a logóval jelölt felületek használat közben felforrósodhatnak.
- Ne rakjon tárgyakat a készülékre, és mindig biztosítson a készülék körül 10 cm szabad tért, hogy a levegő akadálytalanul keringhessen.
- Sütés után a készüléknek le kell hűlnie; ez a lehűlési folyamat automatikusan aktiválódik, amikor az időzítő lejár. Ne húzza ki a készüléket a hálózatról a lehűlés befejezése előtt, különben a visszamaradó forró levegő károsíthatja a készüléket.

A készüléket a háztartásban és hasonló alkalmazásokra terveztük, például

- üzletek, irodák és más alkalmazotti munkahelyek konyhája számára,

- hotelek, motelek és más lakásra szolgáló helyek vendégei számára,
- panziókban
- udvarházakban.

ŐRIZZE MEG EZT A KÉZIKÖNYVET CSAK OTTHONI HASZNÁLATRA

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

1	időbeállító gombok	11	pékáru program
2	hőmérsékletbeállító gombok	12	zöldségprogram
3	be-/kikapcsoló gomb	13	LCD-kijelző
4	előbeállítás gomb	14	felfűtő lámpa
5	sült-program	15	rács
6	baromfi program	16	kosár
7	garnélarák program	17	kosár fogantyúja
8	halétel program	18	levegőbeszívó nyílás
9	pizza-program	19	levegőkidobó nyílások
10	sültkrumpli program		

Az első használatba vétel előtt:

- Távolítsa el a csomagolóanyagokat.
- Vegye le a címkéket vagy táblákat a készülékről.
- Tisztítsa meg a kosarat és a tartályt forró vízzel, egy kevés mosogatószerrel és egy puha szivaccsal.
- Törölje át a készülék belsejét és külsejét nedves ruhával.
- Állítsa a készüléket stabil, vízszintes és sík felületre. Ne állítsa a készüléket nem hőálló felületre.
- Rakja be a kosarat megfelelő módon a tartályba.
- **Ez a fritőz forró levegőt használ. Ne töltsen meg a tartályt olajjal vagy sütőzsírral.**
- **Ne rakjon tárgyakat a készülékre, és mindig biztosítson a készülék körül 10 cm szabad térközt, hogy a levegő akadálytalanul keringessen.**
- **Megjegyzés: Chips készítéséhez a legjobb eredmény elérése érdekében legfeljebb 800 grammos mennyiséget ajánlunk.**
- **MEGJEGYZÉS: Sütés után a készüléknek le kell hűlnie; ez a lehülési folyamat automatikusan aktiválódik, amikor az időzítő lejár.**
- **Ne húzza ki a készüléket a hálózathoz a lehülés befejezése előtt, különben a visszamaradó forró levegő károsíthatja a készüléket.**

HASZNÁLAT

- Dugja be a hálózati dugót egy földelt dugaszaljba.
- Óvatosan húzza ki a tartályt a forrólevegős fritőzből.
- Töltsen be a hozzávalókat a kosárba.
- Tolja vissza a tartályt a forrólevegős fritőzbe.

- Ne használja a tartályt a kosár nélkül.
- Ne érintse meg a tartályt használat közben vagy használat után rövid ideig, mert nagyon felforrósodik. A tartályt csak a fogantyújánál fogva tartsa.
- Ha a tartály hideg, melegítse fel 80 fokra 5 percig. A készülék ezután használatra kész.
- A következő 9 sütési program áll rendelkezésre: SÜLTKRUMPLI, CSIRKE, STEAK, GARNÉLA, HÚS, TORTA, PIZZA, ZÖLDSÉG és HAL. Az előbeállítás (program) gomb segítségével válassza ki a kívánt programot.

A be-/ki gomb megnyomásakor a forrólevegős fritőz elindítja a megfelelő programot. Ha rossz programot választott ki, a be-/ki gomb megnyomásával törölheti. A készülék 20 másodperc után leáll. Ezután kiválaszthat egy másik funkciót. Lehetőség van a kiválasztott program módosítására is az idő és a hőmérséklet megváltoztatásával.

Az időt az időzítő vezérlőgombokkal lehet beállítani. Nyomja meg egyszer az időzítő vezérlőgombokat a sütési idő egy perccel történő növeléséhez vagy csökkentéséhez. Az idő gyorsabb állításához tartsa lenyomva az egyik gombot. Az időzítőt 1 és 60 perc között állíthatja be.

- A hőmérsékletet a hőmérséklet-szabályzó gombokkal állíthatja. Nyomja meg egyszer a hőmérséklet-szabályzó gombokat a hőmérséklet 5 fokkal történő növeléséhez vagy csökkentéséhez. A hőmérséklet gyorsabb állításához tartsa lenyomva az egyik gombot. A hőmérsékletet 80 és 200 fok között állíthatja be.
- A készüléket funkció kiválasztása nélkül is el lehet indítani. Állítsa be az időt és a hőmérsékletet az időzítő és a hőmérséklet-szabályzó gombokkal, majd nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
- Ha a sütés közben kihúzza a tartályt, a készülék automatikusan kikapcsolódik. Amikor visszateszi, a program folytatódik.
- Bármelyik program törléséhez nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot. A készülék 20 másodperc után kikapcsolódik.
- A forrólevegős sütés folyamán a fűtlámpa időről időre be- és kikapcsolódik. Ez azt jelzi, hogy a fűtőelem a beállított hőmérséklet fenntartása érdekében be- és kikapcsolódik.
- A tartály alján összegyűlik az ételből származó felesleges olaj.
- Egyes hozzávalók esetében az elkészítési idő felénél fel kell rázni a tartályt. A hozzávalók felrázásához húzza ki a tartályt a fogantyúnál fogva a készülékből, és rázza fel. Ezután tolja vissza a tartályt a forrólevegős fritőzbe. Rázás közben ne nyomja meg a kosárkioldó gombot.
- Amikor az időzítő hangjelzését hallja, a beállított előkészítési idő letelt. A készülék 20 másodperc után kikapcsolódik. Húzza ki a tartályt a készülékből, és rakja le egy hőálló felületre.
- Ellenőrizze, hogy az étel elkészült-e. Ha az étel még nincs kész, egyszerűen tolja vissza a tartályt a

készülékbe, és állítsa be az időzítőt néhány perccel hosszabb időre.

- A kisebb összetevők (pl. sült krumpli) kivételéhez nyomja meg a kosárkioldó gombot, és emelje ki a kosarat a tartályból. Ne fordítsa meg a kosarat, amíg a tartály még hozzá van erősítve, mert akkor a tartály alján összegyűlt felesleges olaj ráfolyik a kosár tartalmára.
- Ürítse a kosarat egy tálba vagy egy tányérra. Amikor egy adag befejeződik, a forrólevegős sütő azonnal készen áll a következő adag elkészítésére.
- Tanácsok
- A mellékelt rács arra használható, hogy több helyet biztosítson a forrólevegős fritőzben. A rácsot beillesztheti az összetevők közé, hogy egy újabb szintet hozzon létre a forrólevegős fritőzben.
- A mellékelt elválasztóelem segítségével két különböző teret hozhat létre a forrólevegős fritőzben.

MEGJEGYZÉS:

AZ ELVÁLASZTÓELEMEN VAN EGY HÁROMSZÖG ALAKÚ JELÖLÉS. A JEL FELTÉTLENÜL LEFELÉ KELL NÉZZEN, AMIKOR BESZERELI AZ ELVÁLASZTÓT.

- Ha az elkészítési idő alatt a kisebb hozzávalókat megrázza, javul a végeredmény, és elkerülhető az egyenetlenül megsült étel.
- A friss burgonyához adjon egy kevés olajat; ettől ropogósabb lesz az eredmény. Az olaj hozzáadása után néhány percig süsse a krumplit a forrólevegős fritőzben.
- Ne készítsen nagyon zsíros ételeket, például szoszokat a forrólevegős sütőben.
- Rakjon a kosárba egy sütőformát vagy sütőedényt, ha tortát szeretne sütni, vagy ha törékeny vagy töltött hozzávalókat szeretne sütni.
- A forrólevegős sütőt az ételek felmelegítésére is használhatja. Az ételek felmelegítéséhez állítsa a hőmérsékletet 150°C-ra legfeljebb 10 percre.

Tisztítás és ápolás

- Tisztítás előtt húzza ki a hálózati dugót és várjon, amíg a készülék kihűl.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket. A készülék nem való mosogatógépbe.
- Tisztítsa meg az alkatrészeket egy kevés mosogatószerrel és egy puha szivaccsal. Az alkatrészeket ne tisztítsa mosogatógépben.
- Ha a kosárhoz vagy a tartály aljához szennyeződés tapad, töltsen fel a tartályt forró vízzel és némi mosogatószerrel. Rakja be a kosarat a tartályba, és hagyja a tartályt és a kosarat kb. 10 percig ázni.
- A készüléket egy megnedvesített kendővel tisztítsa. Ne használjon éles vagy súroló hatású tisztítószer, edénytisztítót vagy acélgyaprot. Ezekről megsérülhet a készülék.

KÖRNYEZETVÉDELEM



■ Az elhasználdott készüléket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt eltávolítani, hanem az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítására rendszeresített lakossági gyűjtőhelyen kell leadni. A szimbólum a készüléken, a használati útmutatóban és a csomagoláson ennek a témának a fontosságára hívja fel a figyelmet. A készülékben használt anyagok újrahasznosíthatók. Az elhasználdott háztartási készülékek újrahasznosításával Ön is hozzájárul környezete védelméhez. Tájékozódjon a helyi hatóságoknál a megfelelő gyűjtőhelyről.

Karbantartás

Minden elérhető információt és pótalkatrészt megtalál a www.princesshome.eu web-oldalon!