



- Ha kétélyei vannak a készülék működési módjával vagy biztonságával kapcsolatban, forduljon szakemberhez.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakmühellyel végeztesse.
- Ha nincs tisztában a helyes csatlakoztatással vagy a kezeléssel, vagy olyan kérdései vannak, amelyekre az útmutató nem adott választ, forduljon műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.
- Vegye figyelembe a jelen útmutató kiegészítő biztonsági előírásait is.

Használati útmutató Megafon, 20 W

Rend. sz.: 2368702

Rendeltetés szerű használat

A termék bemondások erősítésére, bemondások, figyelmeztető hangok, zenei jele stb. felvételére és lejátszására alkalmas pl. gyülekezéseken, demonstrációkon, sporteseményeken stb.

A készülék tápellátását egy beépített akku biztosítja, ami csak USB-s töltővel tölthető fel. Ennek az USB-s töltőnek meg kell felelnie a "Műszaki adatok" fejezetben ismertetett áram-értékeknek. A fentiekől eltérő alkalmazás károsíthatja a készüléket, továbbá rövidzárlathoz, tűzhoz, áramütéshez stb. vezethet.

A termék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Az útmutatóban található cégnevek és készüléknevezések a mindenkorai tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Megafon
- Hordszíj
- Lítium akku
- USB töltőkábel
- Használati útmutató



A legújabb használati útmutatók

Töltse le a legfrissebb használati útmutatókat a www.conrad.com/downloads_web-oldalról, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

A szimbólumok jelentése



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóra hívja fel a figyelmet, amelyeket feltétlenül be kell tartani.

A „nyíl” szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.

Biztonsági tudnivalók

Figyelmesen olvassa el, és vegye figyelembe a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Az ebben a használati útmutatóban szereplő, biztonságra és szakszerű használatra vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért/ anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. A fentiekben túlmenően érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.



a) Általános információk

- Ez a készülék nem játékszer. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- A termék csak háztartási célokra alkalmas, üzleti vagy ipari használatra nem.
- Biztonsági okokból nem engedélyezett a készülék önkényes átépítése és/vagy megváltoztatása.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerre válhat kisgyermek kezében.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- A készüléket ne használja trópusi klímán, hanem csak mérsékelt égövön.
- Bánjon mindig óvatosan a termékkel. A termék lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leesés következtében is megsérülhet.
- Ne tegye ki a készüléket erős mechanikai igénybevételnek.
- Ha már nem biztonságos a készülék további használata, üzemen kívül kell helyezni, és meg kell akadályozni a véletlenszerű használatbavételt. A biztonságos használat már nem lehetséges, ha a termék:
 - láthatóan sérült,
 - már nem szabályszerűen működik,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Ne használja a terméket zavarok esetén, leesést követően vagy meghibásodásnál, hanem szakemberrel javíttassa azt meg. A szakszerűtlen javításnak a következménye a felhasználó jelentős veszélyeztetése lehet.

b) Akku

- A beépített akku csak a készülékben tölthető. Soha ne próbálja meg az akkut a megafonon kívül egy külső töltőben tölteni.
- Az akku csak egy megfelelő terhelhetőségű (ld. a "Műszaki adatok" fejezetben) USB-s töltő USB csatlakozóján keresztül tölthető. Más töltőáram betáplálás a készülék meghibásodásához vezethet és a beépített akku túlhevülhet ill. kigyulladhat (robbanásveszély!).

c) Használat

- A termék igen nagy hangnyomással működik, ami a fülre való közvetlen rásugárzás esetén halláskárosodást okozhat. Ezért a készüléket felelősségteljesen kell kezelni, és nem szabad közvetlenül emberekre vagy állatokra irányítani. Működés közben mindig tartson megfelelő távolságot emberektől és állatoktól.
- Ne működtesse a készüléket kis helyiségekben.
- Nyilvános helyen történő használatakor számos törvényt és előírást kell betartani, pl. a balesetmegelőzési és zavárjelzési szempontok miatt. Mint üzemeltető, tájékozódnia kell az illetékes hivataloknál és hatóságoknál, és felelősséggel tartozik az érvényes törvények és előírások betartásáért.

Akku



Az akkumulátort 5 V DC kimeneti feszültségű és legalább 500 mA áramerősségű USB-s tápegységgel kell tölteni. Ha az USB-s töltő nem felel meg az előírásoknak, a megafon meghibásodhat.



Üzembeállítás előtt előbb teljesen fel kell tölteni az akkut. A töltési időtartam kb. 9 óra.

Rendszeresen töltse fel az akkut, akkor is, ha nincs szüksége rá (legalább kb. 2 havonta). Ellenkező esetben bekövetkezhet az akku mélykísülése, ami azt tartósan használhatatlanná teszi.

a) Az akkumulátor behelyezése/kivétele

- Nyissa ki a ház tetején található akkutartót.
- Helyezze be (ha még nem történt meg) az akkut pólushelyesen az akkutartóba. A helyes polaritás az akkutartóban be van jelölve.
- Zárja le ismét az akkutartót.

b) Az akkumulátor töltése

- Csatlakoztassa az egyútszállított USB töltőkábelét az INPUT 5V/DC csatlakozóhoz.
- Csatlakoztassa a töltőkábel USB dugóját az USB-s töltő olyan USB kimenetéhez, ami az akku töltéséhez alkalmas.
- Amint létrejön a kapcsolat és az USB-s tápforrás aktív, elkezdődik a töltés.
- Töltés közben a LED-es jelző kéken világít.
- Miután teljesen feltöltődött az akku, a LED-es jelző kialszik.

Kezelés

a) Általános tudnivalók

- Nyomja meg az ON/OFF gombot a megafon be- vagy kikapcsolásához.
- Ha be van kapcsolva a megafon, a LED-es jelző kéken világít.
- A hangerőt a VOL+ vagy VOL- gombokkal szabályozhatja.
- Bemondáshoz beszéljen a kezelőfelület felett található mikrofonba.

b) Felvétel funkció

→ A maximális felvételi időtartam kb. 240-300 mp.

- Szabályozza a hangerőt a VOL- gombbal a minimumra a felvétel elkészítéséhez.
- Nyomja meg a REC gombot és mondja be a kívánt szöveget a mikrofonba.
- Felvétel közben a LED-es jelző kéken villog.
- Nyomja meg ismét a REC gombot a felvétel befejezéséhez.
- A felvétel lejátszásához nyomja meg a PLAY gombot.
- A lejátszás folyamatosan megismétlődik.
- A lejátszás befejezéséhez nyomja meg ismét a PLAY gombot.

c) Dallam- ill. sziréna lejátszása

- Nyomja meg a MUSIC/SIREN gombot röviden egy dallam lejátszásához.
- Nyomja meg a MUSIC/SIREN gombot hosszan a sziréna bekapcsolásához.
- Nyomja meg ismét röviden a MUSIC/SIREN gombot a lejátszás befejezéséhez.

d) USB-s ill. memóriakártyás működés

A készülék egy USB csatlakozóval és egy mikro SD memóriakártya olvasóval van ellátva. Az ezeken a tárolóeszközökön tárolt MP3 fájlok lejátszhatók a készülékel.



Ne csatlakoztasson MP3 lejátszót az USB csatlakozóhoz, ha az elemről működik. Az USB csatlakozón keresztül áramellátás következtében az elemek töltődni kezdenek, ez az elemek túlmelegedéséhez, de akár robbanásához is vezethet.

→ A készülék max. 64 GB-os USB-s eszközöket és mikro SD memóriakártyákat támogat. A tárolóeszközöket a FAT 32 fájlrendszerben kell formátálni.

Az USB interfészen keresztül kizárólag USB adathordozók működtethetők. Az USB csatlakozóval rendelkező MP3 lejátszók a csatlakoztatás után általában PC üzemmódba kapcsolnak. Ebben az üzemmódban a zenefájlok lejátszása nem lehetséges.

Az USB- és SD tároló készülékek sokasága, és azok gyakran gyártóspecifikus funkciói miatt nem garantálható, hogy a készülék az összes ilyen tárolóeszközt felismeri, és az összes kezelési lehetőségük biztosítva lesz.

Amennyiben a berendezése nem ismeri fel az adathordozó eszközt, húzza ki és csatlakoztassa újra.

- Dugja be az USB-adattárolóeszközt az USB csatlakozóba.
- Egy mikro SD memóriakártya használatánál dugja be ezt a mikro SD kártyaolvasóba.
- A készülék automatikusan a megfelelő bemenetre kapcsolódik át, és elkezdődik a lejátszás.
- Mindig az utolsóként behelyezett eszköz lesz automatikusan kiválasztva.
- A lejátszás a következő 3 gombbal vezérelhető:

Gomb	Gombnyomás	Funkció
	rövid	előző cím
	rövid	Lejátszás/szünet
	rövid	következő zeneszám
⏪	hosszú	A hangerő csökkentése
⏮ ⏭	hosszú	Az aktuális zeneszám ismételt lejátszása / összes zeneszám ismételt lejátszása
⏩	hosszú	A hangerő növelése

Ápolás és tisztítás



Minden tisztítás előtt vegye ki az akkut. Soha ne merítse a készüléket vízbe tisztítás céljából.

Semmi esetre se alkalmazzon agresszív tisztítószeret, mosóalkoholt, szerves oldószert vagy kémiai oldatokat, mert azok rongálhatják a házat vagy a működést károsan befolyásolhatják. A megafont egy száraz vagy enyhén benedvesített kendővel törölje le és törölje ezután szárazra, ha szükséges.

Hulladékkezelés

a) A termék



Az elektronikus készülékek újrahasznosítható anyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé.

Ártalmatlanítás: a termék élettartama végén gondoskodjon a készülék hatályos törvényi szabályozás szerinti ártalmatlanításáról. Vegye ki előbb a benne lévő akkut, és elkülönítve távolítsa el

b) Elemek és akkuk



Ön, mint végfelhasználó törvényileg kötelezett (elemekre vonatkozó rendelkezés szerint) minden használt elem és akku visszaadására; tilos azokat a háztartási szemétként dobni! A káros anyagot tartalmazó elemeket/akkukat a mellékelt szimbólumok jelölik, amelyek utalnak a háztartási szemétként való eltávolítás tilalmára.

A nehézfémekre vonatkozó jelölések: Cd=Cadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken, akkukon pl. a baloldali szeméttartály szimbólum alatt látható).

A kimerült elemeket/akkukat díjmentesen leadhatja a lakóhelyén létesült a mi cégünk üzleteiben, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkukat forgalmaznak!

Műszaki adatok

Töltési feszültség.....5 V/DC

Töltési áramfelvételt.....500 mA max.

Akkulítiumion akku, 3,7 V/1500 mAh (18650 típus)

A töltés időtartama.....kb. 9 óra

Üzemidő egy akkumulátor-töltésselkb. 8-10 óra

Kimeneti teljesítmény.....2 x 10W RMS

Hang hatótávolságmax. 500 m

Lejátszható hangformátumokMP3

Felvételhez használt eszköz.....USB-s adattároló/mikro SD kártya (max. 64 GB)

Felvételi időtartam.....max. 300 mp

Súly458 g

Méret.....200 x 125 x 180 mm

USB-kábel.....kb. 50 cm

Működési és tárolási feltételek.....-10 ... +60 °C/<80 % rel. légnedvesség

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Mindenfajta sokszorosítás, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozó eszközön való rögzítés a kiadó írásbeli engedélyéhez van kötve.

Az utánnomás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.

Copyright 2021 by Conrad Electronic SE.

2368702_v1_1121_02_VTP_m_de