



TOOLCRAFT



- A kifolyt vagy sérült elemek/akkuk bõrrel érintkezve marási sérülést okoznak, ezért ilyen esetben használjon inkább megfelelő védőkesztyűt.
- Az elemekből/akkukból kifolyt folyadék nagyon agresszív vegyi anyag. Ez a folyadék erősen károsíthatja mindazokat a tárgyakat vagy felületeket (vagy azok egy részét), amelyekkel érintkezésbe kerül. Ezért az elemeket/akkukat erre alkalmas helyen tárolja.
- Mindig egyszerre cserélje le az összes elemet, ill. akkut. Ne használjon egyidejűleg különböző töltöttségi állapotú (pl. új és félig lemerült) elemeket.
- Egyidejűleg vagy csak elemeket vagy csak akkukat használjon, ezeket sohasé vegyítse egymással. Mindig azonos típusú és ugyanattól a gyártótól származó elemeket/akkumulátorokat használjon.
- A környezetkímélő eltávolításról olvassa el az "Eltávolítás" c. fejezetet.

Használati útmutató Programozható öntözőautomata

Rend. sz.: 2384970

Rendeltetészerű használat

A termék egy megfelelő vízcsaphoz csatlakoztatható. Az öntözés időpontja és időtartama programozható. Szállított folyadékként csak tiszta édesvíz használata megengedett. A szállított folyadék hőmérséklete nem haladhatja meg a +38 °C-ot. A készülék üzemeltetése 2 db AAA típusú mikroelemről történik (ez nem része a szállításnak, külön rendelhető).

Biztonsági okokból a terméket nem szabad átépíteni és/vagy módosítani. Ha a terméket a fentiekben leírtaktól eltérő célra használja, a termék károsodhat. Olvassa át gondosan, és őrizze meg a használati útmutatót. A készüléket csak a használati útmutatóval együtt adja tovább harmadik félnek.

A termék megfelel a nemzeti és európai törvényi követelményeknek. Az útmutatóban előforduló ógnyelvek és terméknevezések a mindenkor tulajdonos végjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Programozható öntözőautomata
- Gyorszáro csatlakozó
- Használati útmutató



A legújabb használati útmutatók

Töltse le a legfrissebb használati útmutatókat a www.conrad.com/downloads web-oldalról, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

A szimbólumok jelentése



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a használati útmutatóban található olyan fontos tudnivalókra hívja fel a figyelmet, amelyeket feltétlenül be kell tartani.

A „nyíl” szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el és vegye figyelembe a használati útmutatót, különösen tekintettel a biztonsági tudnivalókra. Az ebben a használati útmutatóban szereplő, biztonságra és szakszerű használatra vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért/ anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. A fentiekben túlmenően érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

a) Általános információk

- Ez a készülék nem játékszer. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek kezében.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérsékletváltozástól, közvetlen napsugárzástól, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerkektől. Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Bánjon óvatosan a termékkel. A termék lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leesés következtében is megsérülhet.
- Szállított folyadékként csak üledékmentes, tiszta édesvíz használható (hőmérséklet max. +38 °C). A készülék nem alkalmas sem ivóvíz, sem pedig olyan, rozsdásodást kiváltó, maró, éghető vagy robbanásveszélyes folyadékok szállításának vezérlésére, mint például benzín, fűtőolaj, nitrohígító, zsírok, olajok, tengervíz, vagy a toalettek szennyvize.
- Minden használatba vétel előtt ellenőrizze a termék sérülésmentességét. Amennyiben Ön sérülést talál a készüléken, akkor azt nem szabad használatba venni.
- A készülék felszerelési helyén nem megengedett a fagyponthoz közeli vagy az alatti környezeti hőmérséklet (<0°C). Különben a víz belefagy a készülékbe; nagyobb mennyiségű víz befagyása pedig tönkretelheti a készüléket. A téli időszakban száraz, fagymentes helyen tárolja a készüléket.
- Tartsa be a termékhez csatlakoztatott többi készülék biztonsági előírásait és használati utasításait is.
- Ha még maradna olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

Tudnivalók az elemekről és akkról

- A készülék akkumulátorral is üzemeltethető. Mindenesetre a kisebb feszültség (elem = 1,5 V, akku = 1,2 V) miatt jelentősen csökken az üzemidő. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket jó minőségű alkáli elemekkel működtesse, hogy hosszabb idejű és biztos legyen az üzemeltetés.
- Az elemek/akkuk nem valók gyermekek kezébe.
- Az elemeket/akkukat ne tárolja könnyen hozzáférhető helyen, mert fennáll annak a veszélye, hogy gyerekek vagy háziállatok véletlenül lenyelik ezeket. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz, mert életveszély áll fenn!
- Az elemek/akkumulátorok behelyezésénél ügyeljen a helyes polarításra (a plusz/+ és mínusz/- jelzéseket követve).
- Az elemeket tilos rövidre zární, felnyitni, szétszedni vagy tűzbe dobni. Ekkor tűz- és robbanásveszély áll fenn!
- Tilos tölteni a hagyományos (nem tölthető) elemeket, ez robbanásveszélyes lehet! Csak újratölthető akkumulátorokat töltsön fel, ehhez használjon megfelelő töltőkészüléket.
- Az előregedett vagy sérült elemekből/akkumulátorokból olyan vegyi anyagok folyhatnak ki, amelyek tönkreteszik a készüléket. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket (pl. a raktározás idejére), előbb vegye ki belőle az elemeket, akkukat.

Kezelőelemek

- 1 Durva szűrő
- 2 Hollander a vízcsapra való csatlakoztatáshoz
- 3 <3>Beállítókerék
- 4 Locsolótömlő csatlakozó
- 5 LC kijelző
- 6 „DELAY/+” gomb
- 7 „-” gomb
- 8 OK/MANUAL” gomb
- 9 Elemtartó fedél



4

Az elemek berakása, elemcsere

- Vegye le az elemtartó fedelét úgy, hogy azt hátrahúzza.
- Helyezzen be két AAA típusú mikroelemet (plusz/+ és mínusz/- pólusokra ügyelve) az elemtartóba. Az elemtartó belsejében lévő jelzések mutatják a pólusok irányát.
- Az elemek behelyezését követően röviden felvillan az összes kijelző szegmens, ezután az öntözőautomata üzemkész.
- Zárja vissza az elemtartó fedelét. Ügyeljen arra, hogy az elemtartó fedelében lévő tömítőgyűrű megfelelően illeszkedjen.
- Elemcsere van szükség, ha a kijelző kontrasztja erősen lecsökken, vagy az akkumulátor állapotát jelző szimbólum (a kijelző jobb felső sarkában) már nem mutat vonalat vagy villog.

Csatlakoztatás a vízcsaphoz

→ Az öntözőautomata programozását természetesen már a vízcsapra való bekötés előtt el lehet végezni.

- Ha a kerti vízcsapon gyorscsatlakozó van, akkor azt előbb vegye le.

- Ellenőrizze, hogy a durvaszűrő megfelelően illeszkedik-e a hollandi anyába.
- Tartsa biztos kézzel az öntözőautomatát, amíg meghúzza a vízcsapon a hollandi anyát.

→ A meglévő vízcsaptól és annak menetétől függően előfordulhat, hogy a mellékelt adaptergyűrűt kell használni.



Vigyázzon, amikor elkezdí csavarni a hollandert, nehogy megszakítsa a menetet! Elég, ha a hollandert csak kézzel, szerszám nélkül húzza meg! Különben megsérül a hollander és elvesz a szavatosság/garancia!

- A kimenetre csatlakoztathatja a kerti tömlőt, használhat erre a célra egy gyorscsatlakozót is.

