

**Vigyázat:**

- Az alkatrészek rongálódásának elkerülése érdekében ne próbálja meg szakember bevonása nélkül szétszerelni vagy megjavítani a készüléket.
- A hatósugarat a környezeti tényezők és közelben lévő zavarforrások hátrányosan befolyásolhatják.
- A helyes használat hozzájárul a termék élettartamának meghosszabbításához.

b) Csatlakoztatott készülékek

Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyek ehhez a készülékhez csatlakoznak.

c) Akku

- A készülék fixen beépített akkuval rendelkezik, amely nem cserélhető.
- Soha ne károsítsa az akkut. Az akku burkolatának sérülése robbanás- és tűzveszélyhez vezet. A LiPo-akku burkolata a hagyományos (pl. AA vagy AAA) elemektől/akkuktól eltérően nem vékony lemezből, hanem csak egy érzékeny műanyag fóliából áll.
- Ne zárja rövidre az akku érintkezőit/kapcsait. Ne dobja tűzbe az akkut, ill. a készüléket. Robbanás- és tűzveszély áll fenn!
- Akkor is rendszeresen tölts fel az akkut, amikor nincs szüksége a készülékre. Az alkalmazott akkutechnikának köszönhetően nem szükséges az akku előzetes kisütése.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a töltés alatt lévő akkut.
- A töltés idejére tegye a készüléket hőálló felületre. Töltés közben az akku bizonyos mértékű melegedése normális jelenség.

d) Személyek / készülék biztonsága

Ne vegye azonnal használatba a készüléket, amikor hideg helyről meleg helyiségbe viszi. Az ilyenkor lecsapódó pára javíthatatlan károkat okozhat a készülékben. A termék csatlakoztatása és bekapcsolása előtt hagyja, hogy a termék felmelegedjen a környezeti hőmérsékletre. Adott esetben ez több óráig eltarthat.

e) Kezelés

- Ne használja a terméket járművezetés közben. Mindig tartsa be a vonatkozó nemzeti előírásokat.
- Figyeljen arra, hogy minden készüléket és tartozékalkatrészt biztonságosan, gyermekek és háziállatok által hozzá nem férhető helyen tároljon.
- Ne használja a készüléket szélsőséges hőmérsékletek mellett. A -10 °C alatti vagy 45 °C feletti használat a termék deformálódásához, a töltőkapacitás és a termék élettartamának csökkenéséhez vezethet.
- Ne tegye ki a készüléket túl sok víznek vagy más folyadékknak. A folyadék súlyos károkat okozhat a terméken.
- Ne használja a készüléket nedves kézzel, mivel ez károsíthatja a készüléket és a jóállás elvesztéséhez vezethet.
- A hosszabb ideig nagy hangerővel történő hanglejtés halláskárosodáshoz vezethet. Ezért javasoljuk a lehető legalacsonyabb hangerősség használatát.



A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgasson zenét hosszabb időn keresztül túl nagy hangerővel.

Használati útmutató**2 az 1-ben vezeték nélküli fülhallgató és hangszóró**

Rend.sz.: 2389816

Rendeltetészerű használat

Ez a 2 az 1-ben sztereo headset fülhallgatóval és hangszórókimenettel, valamint érintő kezelőfelülettel is rendelkezik.

A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ezért ne használja a szabadban. Kerülje a készülék érintkezését nedvességgel, pl. fürdőszobában.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a terméket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat. A szakszerűtlen alkalmazás ezen kívül olyan veszélyekhez vezethet, mint pl. rövidzárlat, tűz, vagy áramütés. Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót. Ha a terméket továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Ez a termék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és terméknév a mindenkori tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- 1 pár fülhallgató
- Mikro USB töltőkábel
- Hangszóró töltőfunkcióval
- Használati útmutató
- 3 pár fül dugó

A legújabb használati útmutatók

Tölts le az aktuális használati útmutatót a www.conrad.com/downloads weboldáról, vagy szkennelje be a QR-kódot. Kövesse a honlap útmutatásait.

**Jelmagyarázat**

A háromszögbe foglalt villámszimbólum akkor jelenik meg, ha az Ön testi épségét veszély, például áramütés fenyegeti.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a használati útmutatóban található fontos információkra hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.



A nyíl szimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra utal.

Biztonsági tudnivalók















Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Amennyiben Ön nem tartja be az ebben a használati útmutatóban olvasható biztonsági tudnivalókat és a szabályszerű használatra vonatkozó információkat, a gyártó nem vállal felelősséget az ebből adódó személyi sérülésekért vagy anyagi károkat. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jóállás is.

a) Általános információk










- Ez a termék nem játékszer. Tartsa távol kisgyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek kezében.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettel, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a termék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemem kívül, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a termék
 - láthatóan sérült,
 - már nem működik szabályszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - jelentős szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Bánjon a termékkel mindig óvatosan. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a terméket.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a termék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, módosítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy engedéllyel rendelkező szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vendégszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

A készülék kezelése**a) Első beállítás/ párosítás**



1. A fülhallgatók bekapcsolásához a jobb **R** és a bal **L** fülhallgatón tartsa kb. 3 másodpercig egyidejűleg lenyomva a gombot. Ezt követően a fülhallgatókon keresztül a „Power on” (bekapcsolás) szöveg hallható. Ha csak az **R** fülhallgató kapcsolódik be automatikusan, akkor nyomja 3 másodpercig az **L** fülhallgatót a bekapcsoláshoz.
2. Amint a fülhallgatók be vannak kapcsolva, megszólal a párosításra vonatkozó értesítés, és a bal fülhallgatón váltakozva piros és kék jelzőfény villog, míg a jobb fülhallgatón 5 másodpercenként kék jelzőfény villog. Ekkor egy kettős sípoló hang jelzi, hogy a fülhallgatók párosítva vannak.
3. Nyissa meg okostelefonjának/tabletjének/laptopjának Bluetooth beállításait, és keresse meg az „RF-TWS-610” készüléknevet. Ha megtalálta, kattintson a „Verbinden” (párosítás) lehetőségre.
- Manuális bekapcsolás: Tartsa a bekapcsoláshoz egyidejűleg kb. 3 másodpercig lenyomva a be-/kikapcsoló gombot az **R** és **L** fülhallgatón. Ekkor a fülhallgatón keresztül megszólal a bekapcsolásra vonatkozó értesítés.
- Manuális kikapcsolás: Tartsa a kikapcsoláshoz egyidejűleg kb. 5 másodpercig lenyomva a be-/kikapcsoló gombot az **R** és **L** fülhallgatón. Ekkor a fülhallgatón keresztül megszólal a kikapcsolásra vonatkozó értesítés.
- Zenelejátszás/szünet: A zene lejátszásához vagy megállításához nyomja meg röviden az **R** vagy **L** gombot.

- Következő/előző zeneszám: Nyomja meg kétszer a be-/kikapcsoló gombot az  fülhallgatón az előző zeneszámmra ugráshoz. Nyomja meg kétszer a be-/kikapcsoló gombot a  fülhallgatón a következő zeneszámmra ugráshoz.
- Hívás fogadása: Bejövő hívás esetén a hívás fogadásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot az  vagy  fülhallgatón.
- Beszélgetés befejezése: Nyomja meg beszélgetés közben a be-/kikapcsoló gombot az  vagy  fülhallgatón a beszélgetés befejezéséhez.
- Hívás elutasítása: Bejövő hívásnál nyomja hosszan a be-/kikapcsoló gombot az  vagy  fülhallgatón a hívás elutasításához.
- Hívás megszakítása: Hívás közben nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot az  vagy  fülhallgatón a hívás befejezéséhez.
- Siri/Google asszisztens: Nyomja készenléti üzemmódban vagy megállított zenelejátszásnál 1,5 másodpercig a be-/kikapcsoló gombot az  vagy  fülhallgatón az asszisztens aktiválásához.
- Automatikus kapcsolódás: Az első bekapcsolás és párosítás után a fülhallgatók az ismételt használatkor automatikusan kapcsolódnak a készülékhez (Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van kapcsolva az okostelefonján.).
- Riasztás alacsony akkuszinthez: Ha a fülhallgatók töltöttségi szintje 20 % alá csökken, akkor a fülhallgatókon keresztül a „Low Battery, Please Charge” (Alacsony töltöttség, kérjük, tölts fel az akkut) értesítés hallható.
- A gyári beállítások visszaállítása: Tartsa kikapcsolt állapotban az  és  gombot kb. 10 másodpercig lenyomva (mindkét fülhallgatón háromszor felváltva piros és kék jelzőfény villog). (Megjegyzés: Ha a fülhallgatók a normál használat során nem kapcsolhatók össze egymással, akkor ajánlott ennek a funkciónak a használata.)

b) Hangszóró

- Manuális be- és kikapcsolás: Nyomja a hangszóró gombot 2 másodpercig.
- Zenelejátszás/szünet: Csatlakoztassa a fülhallgatókat a Bluetooth készülékhez, és tegye be őket a hangszóróba. Nyomja meg a  gombot a zene lejátszásához vagy megállításához.
- Következő/előző zeneszám: Nyomja meg kétszer a  gombot az előző zeneszámmra ugráshoz. Nyomja meg kétszer a  gombot a következő zeneszámmra ugráshoz.
- Hangerőszabályozás zenelejátszáshoz: Nyomja hosszan a  gombot a hangerő növeléséhez. Nyomja hosszan a  gombot a hangerő csökkentéséhez. Hívás fogadása: A bejövő hívás fogadásához nyomja meg a  gombot
- Beszélgetés befejezése: A hívás befejezéséhez nyomja meg beszélgetés végén a  gombot.
- Hívás elutasítása: A bejövő hívás elutasításához nyomja meg kétszer a  gombot.
- Hívás megszakítása: A szám kiválasztásakor nyomja meg röviden a  gombot a hívás megszakításához.

c) A fülhallgató/hangszóró feltöltése

- A töltés üzemmód aktiválásához csatlakoztassa a Micro-USB töltőkábelt egy csatlakozóaljzatba és a hangszóróhoz.
- A hangszóró töltése közben a hangszóró piros jelzőfénye villog, és amikor a hangszóró teljesen fel van töltve, akkor folyamatos piros fényel világít.
- A hangszóró töltése közben, bekapcsolt állapotban a piros és kék fény egyidejűleg villog.
- Tegye az  és  fülhallgatót a töltőállomásba, és zárja be a fedelet a töltéshez. Ha a fülhallgatók teljesen fel vannak töltve, a piros fény automatikusan kikapcsolódik.

Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt mindig válassza le a terméket az elektromos hálózatról.
- Ne használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt vagy más kémiai oldószert, mert ezek károsítják a házat, és a termék hibás működéséhez vezethetnek.
- A termék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törülkövöt.

Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

→ Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: www.conrad.com/downloads
Írja be a termék rendelési számát a keresőmezőbe, ez után a megfelelési nyilatkozatot letöltheti a rendelkezésre álló nyelveken.

Hulladékkezelés

Termék



Az elektronikus készülékek értékes alapanyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé. A használt készülék hulladékkezeléséhez be kell tartani az érvényes törvényi rendelkezéseket.

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

A Bluetooth-kapcsolat neve.....	RF-TWS-610
Üzemi-/tárolási feltételek.....	0 ... +55 °C (üzemben) -20 ... +65 °C (tárolás) 20 - 90 % rel. páratartalom (nem kondenzálódó)
Méret (Sz x Ma x Mé).....	27,8 x 21,6 x 22,7 mm (fülhallgatók) 120 x 60 x 32,5 mm (töltődoboz + hangszóró)
Súly.....	112 g (töltődoboz) 4,5 g (fülhallgató)

Fülhallgató

Bluetooth verzió.....	5.1
Akkukapacitás.....	45 mAh
Hangkódolási szabvány.....	AAC, SBC
Vezérlőegység.....	10 mm
Hangszóró impedancia.....	32 Ω
Hatástartomány.....	10 -15 m
Beszélgetési/zenelejátszási idő.....	4 - 5 óra
Töltési időtartam.....	1 óra
Frekvenciamenet.....	20 -20 KHz
RF-üzemi frekvenciatartomány.....	2,402-2,480 GHz
Hangnyomás.....	99 dB
Antenna adóteljesítménye.....	max. 6 dBm
Átvitel hatótávolsága.....	Max. 15 m
Érzékenység.....	105±3 dB
IP védelem.....	IPX4

Mikrofon

Impedancia.....	1000 Hz, 220 Ω
Frekvenciamenet.....	100-10.000 Hz
THD.....	< 1 %

Töltődoboz + hangszóró

Beszélgetési/zenelejátszási idő.....	6 óra
Akku feltöltése.....	1000 mAh
Töltőcsatlakozó.....	Mikro USB
Töltési időtartam.....	3 óra
Vezérlőegység.....	45 mm
Hatótávolság.....	10 - 15 m
Hangszóró impedancia.....	4 Ω / 3 W
Érzékenység.....	125±3 dB
IP védelem.....	IPX4