

**1 Rendeltetészerű használat**

A termék egy hordozható biztonsági doboz, beépített számkódos zárral. A rozsdaképződés elkerülése érdekében mindenképpen kerülni kell a nedvességgel történő érintkezést. Ez a készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat.

A szakszerűtlen kezelés veszélyes lehet. Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is. Az összes előforduló cégnév és termék megnevezés a mindenkor tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

**2 A szállítás tartalma**

- a készülék
- drótkötél
- 2 db tiplik
- 2 db csavar
- használati útmutató

**3 A termék legfrissebb információi**

A használati útmutató legfrissebb változatát letöltheti a [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) weblapról, vagy szkennelje be a képen látható QR-kódot. Kövesse a weboldal útmutatásait.

**4 A szimbólumok magyarázata**



A háromszögben található felkiáltójel szimbólum a dokumentumban található fontos információkra utal. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.

**5) Biztonsági tudnivalók**



**Gondosan olvassa el, és vegye figyelembe a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra. Ha a rendeltetészerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat nem veszi figyelembe, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi- vagy dologi károkért. Ezen felül érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.**

**5.1 Általános tudnivalók**

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, mert veszélyes játékszerré válhatnak kisgyermek kezében.

**5.2 A kezelés**

- Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.

**5.3 A használat környezete**

- Ne tegye ki a készüléket erős mechanikai igénybevételnek.
- Óvja a készüléket nedvességtől és nyirkosságtól.

**5.4 Kezelés**

- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, akkor vonja ki a készüléket a használatból, és akadályozza meg a véletlenszerű használatot. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
  - láthatóan sérült,
  - nem működik rendeltetészerűen,
  - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
  - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

**6 Kezelés**

**Fontos:**

- Mihamarabb változtassa meg a zár kireteszeléséhez való kódot egy olyanra, ami a "000" gyári beállításától eltér.
- Ügyeljen arra, hogy a számkód beadásakor takarja el a számszárat a kezével vagy testével, hogy ne láthassa más a kódot.

**6.1 A biztonsági doboz reteszelése és kireteszelése**

Használja a számokkal ellátott kerekeket és a forgatógombot az ajtó kireteszeléséhez.

**Reteszelés**

1. Zárja be az ajtót.
2. Forgassa el a forgatógombot az ajtó reteszeléséhez.
3. Tekerje el végül a számkódokat.

**Kireteszelés**

1. Állítsa be a számokka ellátott kerekeket a kireteszeléshez szükséges számkód helyzetbe. Győződjön meg róla, hogy a számok egy vonalban vannak.
2. Forgassa el a forgatógombot az ajtó kireteszeléséhez.

**6.2 A számkombináció módosítása**



1. Nyissa ki az ajtót.
2. Ügyeljen arra, hogy a számkerekek a kireteszelő helyzetben vannak.
3. Állítsa át a kapcsolót A helyzetből B helyzetbe (a képek megfelelően).
4. Állítson be ekkor egy új kireteszelő kódot úgy, hogy a számjegyek kerekeket a kívánt helyzetbe állítja.
5. Forgassa el a gombot nyitott ajtónál a kireteszelő helyzetbe.
6. Állítsa vissza a gombot B helyzetből A helyzetbe (ld. a képet) az új kombináció eltárolásához.

☞ Sikeresen módosította a számkombinációt.

**7 Felszerelés**

**7.1 A biztonsági doboz felszerelése**



**VIGYÁZAT**

**Rejtett kábel. A fúrás életveszélyes áramütést okozhat.**

- Fúrás előtt mindig győződjön meg arról, hogy nem fut elektromos vezeték a szerelési felület alatt.

**FELTÉTELEK:**

1. A felszerelés helyeül kiválasztott felületnek stabilnak, simának és megfelelő anyagúnak kell lennie.
2. Ezután fúrja ki a megjelölt helyeken a lyukakat.
3. Csak az együtszállított tipliket és csavarokat használja a termék rögzítéséhez.

**7.2 Lopásvédelem alkalmazása**

A termék lopás elleni védelméhez rögzítse az együtszállított drótkötelet a termékre.

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Ezután tekerje a kötelet egy fixen álló ill. megmozdíthatatlan tárgy köré.
3. Végül akassza be a kötélt másik végét a termék házában kialakított mélyedésbe (a csap környékén).

☞ Ha ekkor az ajtót reteszeli, a terméket biztosította lopás ellen.

**8 Tisztítás és karbantartás**

**Fontos:**

- Ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy oldószert. Ezek károsíthatják a házat és a termék meghibásodását okozhatják.
- Ne merítse a készüléket vízbe.

1. A készülékház tisztításához használjon száraz, szálmentes ruhát.

**9 Műszaki adatok**

Szerkezeti anyag.....	Acél
Méret (Sz x Ma x Mé) (kb.) .....	165 x 245 x 55 mm
Súly (kb.) .....	1200 g

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)). Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Másolatok bármilyen formában történő készítéséhez, pl. fotókópia, mikrofilm, vagy elektronikus adattfeldolgozásban való rögzítéshez a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnomás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.

Copyright by Conrad Electronic SE.