

Használati útmutató Race stopperóra

Rend. sz.: 2498120

Rendeltetészerű használat

A termék időmérésre szolgál, köztes- és köridő kijelzéssel. Az első 30 percben 1/100 mp pontossággal, ezután órákban és másodpercekben mér. Ezenkívül választhatóan 12/24 órás formátumban mutatja az időt, a dátumot és a hét napját. A termék egy naponta ismétlődő akusztikus ébresztés funkcióval, valamint szundi funkcióval rendelkezik. A tápfeszültséget egy gombelem szolgáltatja.

A termék csak beltérben használható, kültéri használata nem megengedett. Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülékre nedvesség kerüljön, pl. a fürdőszobában vagy hasonló helyeken.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a terméket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a terméket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék károsodhat, tönkremehet. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézhethet. Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg. A terméket csak a használati útmutatóval együtt adja tovább.

A termék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Az összes előforduló cégnev és terméknév a mindenkori tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Stopperóra
- LR44 gombelem
- Használati útmutató



A legújabb használati útmutatók

A legfrissebb termékinformációkat tölts le a www.conrad.com/downloads, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a weboldalon található útmutatást.

A szimbólumok jelentése



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a használati útmutatóban található fontos információkra hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.

A nyíl szimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra utal.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és különösen a biztonsági tudnivalókat tartsa be! Az ebben a használati útmutatóban ismertett biztonsági előírások és a szakszerű használatra vonatkozó tájékoztatás figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért, vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. A fentiekben túlmenően érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

a) Általános információk

- Ez a termék nem való kisgyermek kezébe. Tartsa távol a kisgyermekektől és a háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek számára.
- Óvja a terméket a szélsőséges hőmérsékletektől, a közvetlen napfénytől, az erős rázkódásoktól, a magas páratartalomtól, a nedvességtől, az éghető gázoktól, gőzöktől és az oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, akkor vonja ki a terméket a használatból, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a termék:
 - szemmel látható sérülést szenvedett,
 - már nem a rendeltetésének megfelelően működik,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Bánjon mindig óvatosan a termékkel. A termék lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leesés következtében is megsérülhet.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a termék működésével, biztonságos használatával vagy az elektromos hálózatra való csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.
- Ha lenne még olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberekhez.

b) Elem



- Az elem berakásakor ügyeljen a helyes polarításra.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor a kifolyt elemek által okozott károk megelőzése érdekében vegye ki az elemeket. A kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Ha sérült vagy kifolyt elemeket kell megfogni, viseljen ezért védőkesztyűt.
- Az elemet úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzá. Az elemeket ne hagyja szabadon hozzáférhető helyen, mert gyermekek vagy háziállatok lenyelhetik őket.
- Ne szedje szét, ne zárja rövidre és ne dobja tűzbe az elemeket. Ne próbáljon meg feltölteni nem tölthető elemeket! Ilyen esetben robbanásveszély áll fenn!

KEZELŐELEMEK



SPLIT/RESET (A) gomb

MODE (B) gomb

START/STOP (C) gomb

Üzembe helyezés

- Kiszállításkor az elem már be van helyezve.
- Első használat előtt húzza ki a termékből az oldalt lévő elem-biztonsági csíkot. A stopperóra ekkor működik. Az LC kijelző világítani kezd.
- Ha az LC kijelző olvashatatlan, ellenőrizze az elem érintkezését. Ha szükséges, vegye ki és helyezze vissza, hogy létrejöjjön a megfelelő érintkezés. Olvassa el az "a) Elemcsere" fejezetet.

a) Elemcsere

- Oldja ki a hátoldalon található 4 csavart egy megfelelő csavarhúzóval és vegye le a hátlapon lévő elemtartó fedelet.
- Cserélje ki az elemet egy ugyanolyan típusú elemre. Az elem behelyezésénél ügyeljen a helyes polarításra.
- Zárja vissza az elemtartó fedelét a csavarok visszacsavarásával.
- Csak LR 44 típusú gombelemet használjon.

b) Üzem mód áttekintés

- Nyomja meg a **MODE (B)** gombot, ezzel válthat a különböző üzemmódok között.
 - Idő, dátum, hét napja
 - Napi ébresztés
 - Stopperóra

Einstellungen

a) Óra üzemmód - óraidő és naptár beállítása

- Az idő beállításához nyomja meg a **MODE (B)** gombot háromszor, hogy az idő üzemmódba kerüljön. Onnét ismeri fel az idő üzemmódot, hogy a hét napja, az óra, a perc és a másodperc megjelenik a kijelzőn. A „TU” felett lévő hét napja jelző elkezd villogni. Ugyanekkor elkezd villogni a másodperc jelző.
- Nyomja meg a **START/STOP (C)** gombot, hogy az értéket egy léptéssel felfelé módosítsa. A másodperc részen a másodperc számokat csak 00-ra állíthatja vissza (nullázás).
- Ahhoz, hogy a számjegyeket és a beállítható értékeket gyorsan módosítsa, nyomja meg és tartsa lenyomva a **START/STOP (C)** gombot.
- A **SPLIT/RESET (A)** gombbal további beállításokat végezhet a következő sorrendben: Másodperc > Perc > Óra > Nap > Hónap > Hét napja.
- Az idő- és naptár beállítások befejezéséhez nyomja meg egyszer a **MODE (B)** gombot.

b) 12/24 órás kijelzés

- Ha az óra beállításnál (óra villog) nyomva tartja a **START/STOP (C)** gombot, a beállítás gyorsan változik és így átvált 12 órás kijelzésre (éjféltől délig 11:59 óráig). Ha ismét megnyomja és nyomva tartja, a 24 órás kijelzésre jut (12:00 órától 23:59 óráig). A kijelzés átvált 24 órás ill. 12 órás üzemmód között, - „AM” vagy „PM” jelzés jelenik meg.

c) Dátum és ébresztési idő leolvasása

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **START/STOP (C)** gombot idő üzemmódban és leolvashatja a dátumot. Engedje el a gombot, hogy ismét a normál idő jelenjen meg.
- Úgy olvashatja le a beállított ébresztési időt, hogy megnyomja és nyomva tartja a **SPLIT/RESET (A)** gombot. Engedje el a gombot, hogy visszatérjen a normál idő kijelzésre.

d) Ébresztés beállítása

- Az ébresztési idő beállításához nyomja meg idő üzemmódban kétszer a **MODE** (B) gombot. A "MO" feletti hét napja jelző elkezd villogni és az ébresztési idő óra beállítása villog. A **START/STOP** (C) gombbal állíthatja be növekedve az órát.
- Nyomja meg a **SPLIT/RESET** (A) gombot, és átvált a perc beállításra. A perc-számjegyek elkezdnek villogni. A percek szintén a **START/STOP** (C) gombbal állíthatja be növekvő irányban, ismétlődő ciklusban.
- Ha beállítja az ébresztési időt, az automatikusan aktiválódik (a kijelzőn harang szimbólum látható).
- Tartsa lenyomva a **START/STOP** (C) gombot a számjegyek gyors állításához.
- A **START/STOP** (C) gomb megnyomásával hagyhatja jóvá és fejezheti be az ébresztés beállítását.

e) Ébresztés funkciók

Ébresztés beállítás aktiválása / deaktiválása

- Ha idő üzemmódban megnyomja és nyomva tartja a **SPLIT/RESET** (A) gombot, akkor a beállított ébresztési idő jelenik meg. Tartsa tovább benyomva a **SPLIT/RESET** (A) gombot. Ekkor a **START/STOP** (C) gomb megnyomásával kapcsolhatja be- vagy ki az ébresztést.
- Ha be van kapcsolva az ébresztés, az LC kijelzőn harang szimbólum látható. Kikapcsolásakor eltűnik a harang szimbólum. Ha bekapcsolják ismét az ébresztés funkciót, ez a harang szimbólum ismét megjelenik. Beállításkor visszaigazoló hang hallható.

Óránkénti riasztás aktiválása / deaktiválása

- Ha idő üzemmódban megnyomja és nyomva tartja a **SPLIT/RESET** (A) gombot, bekapcsolja az óránkénti riasztást, ha egyidejűleg megnyomja a **MODE** (B) gombot.
- Ha be van kapcsolva az óránkénti riasztás, az LC kijelzőn megjelenik az összes, a hét napjait jelző vonalka. A riasztás minden egész óraker rövid ideig megszólal.
- A **MODE** (B) gomb ismételt megnyomásával az óránkénti riasztás dupla ciklusban ismét kikapcsol. A hét napját jelző vonalkák eltűnnek az óránkénti riasztás kikapcsolásakor.

Aktivált ébresztés kikapcsolása

- Ha megszólal az ébresztés, akkor a **SPLIT/RESET** (A) vagy **START/STOP** (C) gomb megnyomásával kapcsolható ki.

f) Stopperóra

- Ha óra üzemmódban van, nyomja meg a **MODE** (B) gombot egyszer a stopperóra kijelzéshez.
- A stopperórát a **START/STOP** (C) gomb megnyomásával kell elindítani. A kijelzőn az 1/100 mp, az 1/10 mp, mp és a perc látható.
- A **START/STOP** (C) gomb újabb megnyomásával megállítja a stopperórát. Ekkor leolvashatja az eredményt.
- Ha megnyomja a **SPLIT/RESET** (A) gombot, a stopperóra visszaáll nullára. Ekkor új időt indíthat.
- Ha a köztes időt szeretné megtudni, pl. két vagy több futó idejét mérve, akkor egy vagy két köztes időt kronológikus sorrendben egymás után megjeleníthet.
- Ehhez indítsa el a stopperórát és nyomja meg a **START/STOP** (C) gombot, hogy elindítsa az időmérést.
- Ha az első futó beért a célba, nyomja meg először a **SPLIT/RESET** (A) gombot, hogy az első futó köztes idejét befagyassza a kijelzőn. A stopperóra tovább fut a háttérben.
- A második futó megérkezésekor nyomja meg a **START/STOP** (C) gombot, hogy teljesen kikapcsolja az időmérést. Az LC kijelzőn ekkor a második futó ideje látható.
- Ha további köztes időket szeretne, nyomja meg mindig a **SPLIT/RESET** (A) gombot minden további köztes időnél. A különböző értékeket nyugodtan leolvashatja és feljegyezheti, amíg azok be vannak fagyasztva.
- Csak akkor áll meg az időmérés, amikor a **START/STOP** (C) gombot megnyomja.
- A stopperóra megállítása után nyomja meg a **SPLIT/RESET** (A) gombot a megállított értékek törléséhez. Ez a törlés csak azután működik, miután a **START/STOP** (C) gomb megnyomásával befejezte a mérést. A stopperóra visszaáll nullára.

Ápolás és tisztítás

- A termék egy esetleges elemcserén és az esetenkénti tisztításon kívül nem igényel karbantartást.
- Ne merítse vízbe vagy víz alá a készüléket tisztítás céljából!
- Tisztításnál ne nyomja erősen a felületet, hogy a karcolásokat elkerülje.
- Válassza le a terméket minden tisztítás előtt a tápáramellátásról (elemet vegye ki)
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószerket, alkoholt vagy más vegyi oldatot, mivel ezek károsíthatják a tartószerkezetet, vagy akár a polc helyes működését is hátrányosan befolyásolhatják.
- A készülék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törölkendőt.

Hulladékkezelés

a) Készülék



Az összes európai piacra szánt elektromos és elektronikus készüléket el kell látni ezzel a szimbólummal. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell kezelni.

Az összes használt készülék tulajdonosa köteles a használt készüléket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve, ártalmatlanítás céljára leadni. A végfelhasználó köteles az összes, készüléken kívül fellelhető használt elemet és akkut, valamint a roncsolásmentesen eltávolítható lámpákat a használt készülékektől még a gyűjtőhelyen történő leadás előtt roncsolásmentesen elkülöníteni.

Az elektromos és elektronikus készülékek forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek tértízesmentes visszavételére. A Conrad az alábbi **díjmentes** termék visszaadási lehetőséget nyújtja Önnek (bővebb információ az internetoldalunkon található):

az összes Conrad szaküzletben

a Conrad cég által létesített gyűjtőhelyeken,

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény értelmében létrehozott gyűjtőhelyein

A leadandó használt készülékek tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó a felelős. Vegye figyelembe, hogy a Németországban érvényben lévőktől eltérő szabályok vonatkozhatnak más országokban a használt készülékek begyűjtésére és újrahasznosítására.

b) Elemek/akkuk

Vegye ki az esetleg a készülékben maradt elemeket/akkukat, és ezeket a készüléktől elkülönítve adja le a hulladékgyűjtésbe. Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden használt elem és akkumulátor leadására. Tilos ezeket a háztartási szeméttel együtt kidobni.



A káros anyagot tartalmazó elemeket/akkukat a mellékelt szimbólum jelöli, amely a háztartási hulladékkal történő együttes kezelés tilalmára hívja fel a figyelmet. A

A mértékadó nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkukon, pl. a baloldalon látható hulladéktartály ikon alatt található).

A használt elemek/akkuk ingyenesen leadhatók a lakóhelye hulladékgyűjtő állomásain, fiókjainkban, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkukat forgalmaznak. Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségének és hozzájárul a környezet védelméhez.

A hulladékgyűjtésbe való leadás előtt az elem/akku szabad érintkezőit teljesen le kell fedni egy ragasztószalaggal a rövidzárlat elkerülése érdekében. Még akkor is, ha az elemek/akkuk lemerültek, a bennük lévő maradék energia veszélyes lehet rövidzárlat esetén (robbanás, túlmelegedés, tűz, robbanás).

Műszaki adatok

Tápellátás.....	1 db 1,5 V LR44 gombelem
Időkijelzés formátuma.....	12 vagy 24 órás kijelzési forma
Körirdők száma.....	1
Pontosság.....	1/100 másodperc
Anyag.....	Műanyag
Szín.....	sárga és fekete
Pontosság.....	az első 30 percben 1/100 mp
Méret (sz x ma x mé).....	55 x 14 x 73 mm

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Minden másolat, pl. fénymásolat, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével állítható elő. Az utányomás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.