



Cikkszám: **WK 3647**

DE\ Használati útmutató

Úti vízforraló\

4

Tisztelt Vásárlónk!

Sok örömet kívánunk a Severin cég minőségi termékének használatához, és köszönjük a bizalmát!

A SEVERIN márka már 120 éve egyet jelent a tartóssággal, német minőséggel és fejlesztési potenciállal. Minden készüléket nagy gondossággal gyártunk és ellenőrizzük.

A közmondásos "Dél-Vesztáliai" alaposággal, pontossággal és becsületességgel sunderni családi vállalkozásunk az 1892-es alapítás óta világszerte innovatív termékekkel látja el a piacot.

A hét termékcsoporthoz: a kávé, reggeli, konyha, grill, háztartás, testápolás és a hűtés - fagyasztás termékcsoporthoz több mint 250 terméket tartalmazó széleskörű elektromos készülék kínálatot szolgáljuk a vevőket. Minden célra a megfelelő terméket!

Ismerje meg a SEVERIN termékek sokszínűségét, és keressen bennünket az alábbi weblapokon: **www.severin.de** vagy **www.severin.com**.

A SEVERIN Elektrogeräte GmbH üzletvezetése és munkatársai

SEVERIN



Úti vizforraló**Tisztelt Vásárlónk!**

A készülék használata előtt gondosan olvassa át a használati útmutatót, és őrizze meg a későbbi betekintés céljából. A készüléket csak olyan személyek használhatják, akik jól ismerik a biztonsági tudnivalókat.

Csatlakoztatás

A készüléket csak szabályosan szerelt, védőérintkezős csatlakozójelzőbe szabad csatlakoztatni.

A feszültség átkapcsolóval különböző feszültségekre lehet átkapcsolni. A beállításnak meg kell egyeznie az adott felhasználási helyen rendelkezésre álló hálózati feszültséggel!

A készülék megfelel a CE-jelöléshez kötelező irányelveknek.

Felszerelés

- 1.\ Víztartály fedele
- 2.\ Fedélnyitó gomb
- 3.\ Fogantyú
- 4.\ Be-/ki kapcsoló gomb ellenőrző lámpával
- 5.\ Csatlakozóvezeték hálózati dugóval
- 6.\ Kanál
- 7.\ Poharak
- 8.\ Feszültség átkapcsoló
(a készülék alján)
- 9.\ Víztartály vízszintjelzővel
- 10.\ Kiöntő csőr, szűrővel

Biztonsági tudnivalók

- \ A veszélyhelyzetek elkerülésére és a biztonsági előírások betartása érdekében a készüléken és a csatlakozóvezetékén csak a vevőszolgálatunk végezhet javításokat. Ha javítás válik szükségessé, küldje el ezért a készüléket az ügyfélszolgálatunknak (lásd a mellékletet).
- \ Minden tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót, és hagyja lehűlni a készüléket.
- \ A készüléket az elektromos biztonság érdekében nem szabad folyadékokkal kezelni, vagy abba belemeríteni.
- \ Rendszeresen vízkömentesítse a készüléket, és szükség esetén tisztítsa meg a víztartályt egy megnedvesített törülközővel.

- \ Erre vonatkozó részletes információk a *Tisztítás és ápolás* részben található.
- \ Ezt a készüléket 8 éven felüli gyermekek, valamint olyan személyek, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy ismerettel, csak felelős személy felügyelete mellett vagy akkor használhatják, ha a biztonságos kezeléshez szükséges oktatásban részesültek, és megértették a használatból adódó veszélyeket.
- \ Gyermekek a készülékkel nem játszhatnak.
- \ Gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül a készülék tisztítását és felhasználói karbantartását, kivéve, ha

- a 8 évet betöltött
gyerekek a **SEVERIN**
tevékenységet
felügyelet alatt végzik.
- \ munkahelyi
konyhákban, irodákban
vagy hasonló
munkahelyi
környezetben, -\
mezőgazdasági
üzemekben,
-\ hotelek, motelek és
más jellemző
lakókönyezetek
vendégei számára,
-\ panziókban
 - \ A készülékház felülete
működés közben és azt
követően forró.
- \ A 8 év alatti
gyermeket és az
állatokat távol kell tartani
a készüléktől és a
csatlakozóvezetékétől.
 - \ A készülék a
kialakítása
következtében
háztartási és hasonló
használatra szolgál,
például:

5

- \ A vízforralót csak felügyelet mellett, és csak tiszta vízzel működtesse, és vegye figyelembe a vízszintjelző **MIN**, ill. **Max** jelzéseit. Túltöltésnél forró víz spriccelhet ki.
- \ Figyeljen a fedél tartományában kilépő gőzre is (égési sérülés veszélye áll fenn!).
Ezért a vízforralót üzemelés közben csak a fogantyúnál fogja meg.
- \ **Figyelem!** A fedélnek a forralási folyamat közben és a kiöntésnél zárva kell maradnia.
- \ **Vigyázat!** A készülék helytelen használata sérülésekhez vezethet.
- \ Tartsa távol a csomagolóanyagot a gyermekektől. Fulladásveszély áll fenn.
- \ Üzembe helyezés előtt ellenőrizze le a teljes készüléket, a csatlakozóvezetékét és az esetleges tartozékokat olyan hibákra és sérülésekre vonatkozóan, amelyek a működés biztonságát befolyásolhatják. Ha pl. leesett a készülék, vagy a csatlakozóvezetékét meghúzták, olyan károk keletkezhetnek, amelyek kívülről nem láthatók. Ilyen esetekben a készüléket nem szabad üzembe helyezni.
- \ **A használat előtt a poharakat és a kanalakat ki kell venni a vízforralóból.**

- \ A készülék működés közben nem állhat falra akasztott szekrény alatt, mert a gőz a szekrény alatt összegyűlhet.
- \ Helyezze a készüléket hőálló, sík felületre.
- \ Ne tegye se a készüléket, se a csatlakozóvezetékét túl közel forró főzőfelülethez vagy nyílt lánghoz.
- \ Figyeljen, hogy a csatlakozóvezeték ne lógjon, és tartsa távol a vezetékét a forró készülékrészekről.
- \ **Húzza ki a csatlakozódugót,**
 - \ a működés közben fellépő hibák esetén,
 - \ minden használat után, -\ minden tisztítás előtt.
- \ A hálózati dugót ne a csatlakozókábelnél fogva húzza ki a csatlakozóaljzatból; hanem fogja meg ehhez magát a dugót.
 - \ A készülék helytelen vagy rendeltetésének nem megfelelő használata esetén nem vállalunk felelősséget az esetleg fellépő károsodásért.

Túlmelegedés elleni védelem

A fixen beállított hőmérséklet szabályozó megvédi a fűtőbetétet a túlhevüléstől, ha a készüléket véletlenül víz nélkül kapcsolják be, vagy a fűtőbetétet vízkő rakódott le. Ha a hőmérséklet szabályozó lekapcsol, hagyja a vízforralót először lehűlni, és adott esetben távolítsa el a vízkövet az újbóli használat előtt.

Az első használat előtt Higiéniai okokból az első két forralás után öntse ki a vizet az új vízforralóból.

A forralási folyamat

- \ Állítsa be a feszültségátkapcsolót a megfelelő hálózati feszültségre.
- \ Nyissa fel a víztartály fedelét, és töltsse be a kívánt vízmennyiséget. Vegye figyelembe ehhez a vízszintjelölés **Max**-jelzését.
- \ Zárja be a fedelet.
- \ Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót, és kapcsolja be a vízforralót a be-/ki kapcsoló gombbal. Az ellenőrző lámpa világít.
- \ A forralási folyamat megkezdődik, és a gőzérzékelő automatika a forráspont elérése után automatikusan kikapcsolja a vízforralót. Az ellenőrző fény kialszik.
- \ Ha hamarabb szeretné befejezni a forralási folyamatot, akkor kapcsolja ki a vízforralót a be-/kikapcsoló gombbal.
- \ A kiöntéshez húzza ki a csatlakozódugót

az aljzatból.

- \ A fedélnek a kiöntéskor zárva kell maradnia, hogy forró gőz ne léphessen ki.
- \ Ne hagyja a maradék vizet a vízforralóban.
- \ Ha a vízforralót egymás után többször használja lehülési szünet nélkül, akkor a víztartály alatti páralecsapódás miatt néhány vízcsepp jelenhet meg. Ez a folyamat nem jár veszéllyel, és nem jelent hibát.

Vízkömentesítés

A víz keménységétől függően a fűtőbetétet vízkő képződik. Ezen okból a vízforralót rendszeresen vízkömentesíteni kell.

A jótállási igény megszűnik olyan készüléknél, amely az elmaradt vízkömentesítés miatt nem működik kifogástalanul.

A vízkömentesítéshez legalkalmasabb egy 0,3 liter vízből és két evőkanál ecetből álló keverék.

- \ Töltsse be a vízkömentesítő keveréket, \ a keveréket szokás szerint forralja fel. \ hagyja rövid ideig hatni.
- \ Végül a víztartály tisztításához öblítse ki a tartályt tiszta vízzel.
- \ A vízkömentesítő keveréket ne öntse zománczott mosogatóba/mosdóba.

Vízköszűrő

- \ Erős szennyeződésnél a kiöntő csőben lévő szűrő tisztításhoz kivethető.
- \ A vízköszűrő kivételéhez, húzza

az alsó fület a vízköszűrő kioldásához felfelé.

- \ A vízköszűrő behelyezésekor a szűrőt először felül akassza be, és utána nyomja be lent.

Tisztítás és karbantartás

- \ Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót, és hagyja lehűlni a készüléket.
- \ Az elektromos biztonság érdekében a vízforralót soha ne merítse folyadékba, és ne tisztítsa folyó vízben.
- \ A tisztításhoz elég egy megnedvesített törleruha.
- \ Ne használjon erős vagy súroló hatású tisztítószeret vagy keféket a tisztításhoz.
- \ A poharak és a kanalak mosogatóvízben tisztíthatók. Ne használjon a tisztításhoz mosogatógépet!


Tárolás

A poharak egymásba tehetők, és a kanalakkal együtt a víztartályban tárolhatók. Hagyja előtte a vízforralót kihűlni, és távolítsa el az esetlegesen a tartályban maradt vizet.

Tartalékalkatrészek és tartozékok

A pótalkatrészeket és tartozékokat kényelmesen megrendelheti az interneten a www.severin.de weboldalunkon a „Service / Ersatzteile“ menüpont alatt.

Hulladékkezelés

 Az ezzel a szimbóllumal jelölt készülékeket nem szabad a háztartási

hulladékba tenni. Ezek a készülékek értékes alapanyagokat tartalmaznak, amelyek újrahasznosíthatók. A szabályoknak megfelelő hulladékkezelés védi a környezetet és embertársaink egészségét. Az Ön lakóhelyének önkormányzata, ill. a szakkereskedő információkkal szolgál a szabályszerű hulladékkezelésről.

Jótállás

Az alább felsorolt jótállási feltételek nem érintik a vevő törvényben meghatározott szavatossági jogait, és az eladó által biztosított esetleges jótállást. Jótállási igények esetén forduljon közvetlenül az eladóhoz. A Severin cég a vásárlás dátumától számított két évig gyártói jótállást vállal. Ez idő alatt költségmentesen megjavítjuk a bizonyíthatóan anyag- vagy gyártási hibára visszavezethető, és a működést jelentősen befolyásoló hibákat. További követeléseknek helye nincs. A jótállás nem vonatkozik: a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából, a szakszerűtlen használatból vagy a normál elhasználódásból eredő károkra, és szintén nem vonatkozik a törékeny alkatrészekre, pl. üvegre, műanyagra vagy izzólámpákra sem. A jótállás megszűnik az erre felhatalmazással nem rendelkező személyek általi beavatkozás esetén. Ha egy javítás szükségessé válik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot telefonon vagy emailen a vevőszolgálatunkkal. Az elérhetőségek az útmutató mellékletében található.