

Champion Juicer Pro Használati útmutató



Használati útmutató

BIZTONSÁG

- A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó nem vállal felelősséget a károkért.
- Ha a hálózati kábel sérült, akkor a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak, az ügyfélszolgáltatnak vagy hasonlóan szakképzett személynek a sérült kábelt ki kell cserélnie.
- Soha ne mozgassa a készüléket a kábel húzásával, és győződjön meg arról, hogy a kábel nem tud összegabalyodni.
- A készüléket sík, stabil felületre kell felállítani.
- Tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni, amikor az egy áramforrásra van csatlakoztatva.
- Ez a készülék csak háztartási felhasználásra és arra a célra alkalmazható, amelyre készült.
- A készüléket nem használhatják 8 évnél fiatalabb gyerekek. Ezt az eszközt 8 éves vagy annál idősebb gyerekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalat és ismeretek nélküli személyek csak akkor használhatják, ha ezeket a személyeket felügyelik vagy a készülék biztonságos használatáról tájékoztatták őket, és megértették a veszélyeket. Gyermek a készülékkel nem játszhatnak. Tartsa a készüléket és a hálózati kábelét 8 év alatti gyermekek által el nem érhető helyen. Tisztítási és karbantartási munkákat gyerek nem végezhet, kivéve, ha elmúlt 8 éves, és felügyelet alatt áll.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse a kábelt, a dugót vagy a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Kisgyerekek nem használhatják felügyelet nélkül a készüléket.
- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápellátásból, mielőtt tartozékokat cserélne, vagy mozgó alkatrészekhez közelítene.
- Ha felügyelet nélkül hagyja a készüléket, valamint össze- és szétszerelés vagy tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket az áramellátásról.
- A készüléket mindig tisztán kell tartani, mivel közvetlenül érintkezik élelmiszerekkel.
- A készülék a háztartási felhasználásra és hasonló alkalmazásokra készült, például:
 - üzletek, irodák és más alkalmazotti munkahelyek konyhája számára,
 - hotelek, motelek és más lakásra szolgáló helyek vendégei számára,
 - panziókban
 - udvarházakban.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

1. Nyomókar
2. Gyümölcskúp
3. Átlátszó nyomó kúp
4. Nemesacél szűrő
5. Állítható gyümölcshús szita
6. Tartály
7. Lé kiöntő
8. Motortengely

HASZNÁLAT

- Amint a félbevágott citrusfélét a facsaró kúpjára préselik, a motor aktiválódik.
- Helyezzen egy megfelelő poharat a gyűjtőedény kifolyója alá. A kiöntő lenyomható, hogy a lé kifolyhasson, és felfelé dönthető a csöpögésgátló funkcióhoz.

- Ne gyakoroljon túl nagy nyomást a gyümölcsprés kúpjára. Ha a motorzaj nagyon hangossá válik, vagy a motor jelentősen lelassul, akkor túl nagy nyomást alkalmaznak.
- Ne hagyja a gyümölcscentrifugát 15 másodpercnél tovább folyamatosan működni. 20 narancs levének kifacsarása után tartson 20 perces szünetet.
- Vegye figyelembe, hogy ez a készülék túlmelegedés elleni védelemmel van felszerelve, amely kikapcsolja a készüléket, ha túlmelegszi. Amint a készülék lehűlt, a termosztát automatikusan visszaáll.

AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

- Vegye ki a dobozból a készüléket és tartozékait. Távolítsa el minden matricát, védőfóliát és szállítási biztosítást a készülékről.
- Törölje le az első használatba vétel előtt a készülék minden levehető részét egy nedves ruhával. Soha ne használjon súrolószereket.
- Dugja be a hálózati kábel dugóját a dugaszoló aljzatba
 - .. (Megjegyzés: a készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a készüléken megadott hálózati feszültség a helyi közüzemi feszültséggel megegyezik. Feszültség: 220-240 V -60 Hz)

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból. Törölje le a készülék felületét egy puha, enyhén benedvesített kendővel. Víz vagy más folyadék nem juthat be a készülék belsejébe.
- Az élelmiszerrel érintkezésbe került alkatrészek szappanos vízben tisztíthatók.
- Ne használjon súroló hatású tisztítószereket vagy acélgyapotot a vasaló tisztításához, mert károsíthatják a felületeket.
- Az alkatrészek mosogatógépben moshatók.
- A kar nyomórésze könnyen szétszerelhető tisztítás céljából.

Környezet

- Tilos a használt háztartási gépeket a normál háztartási hulladékba tenni, ehelyett az elektromos és elektronikai hulladékok gyűjtőhelyén újrahasznosítás céljából le kell adni. A készüléken, a használati útmutatóban és a csomagoláson látható szimbólum ennek fontosságára hívja fel a figyelmet. A készülékhez felhasznált anyagok újrahasznosíthatók. A használt háztartási készülékek újrahasznosításával Ön is hozzájárul a környezet védelméhez. A helyi hatóságoknál érdeklődhet a gyűjtőhelyekkel kapcsolatban.

Ügyféltámogatás

Minden elérhető információt és alkatrészt megtalál a www.princesshome.eu oldalon!

-

PÓTKATRÉSZEKRE VAN SZÜKSÉGE? LÁTOGASSON EL A

WWW.PRINCESSHOME.EU/NLNL/CUSTOMERSERVICE/ACCESSORIESSPAREPARTS WEBOLDALRA.



© Princess 2021 | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands | www.princesshome.eu