



Használati útmutató

60 perces visszaszámláló időzítő

Rend. sz.: 2522651

Rendeltetészerű használat

A termék egy dugaszoló aljzattal rendelkezik, amelyet a beépített mechanikus időzítő egy beállítható időtartam (max. 60 perc) eltelte után kikapcsol.

A terméket csak száraz, zárt beltéri helyiségekben szabad működtetni.

A terméket egy védőérintkezős hálózati csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni. A csatlakoztatási adatok és a csatlakoztatott fogyasztó max. megengedett teljesítmény felvétele a "Műszaki adatok" fejezetben található.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a terméket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. A terméket csak a használati útmutatóval együtt adja tovább.

A termék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Az útmutatóban található cégnevek és készüléknevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Visszaszámláló időzítő
- Címkekeszlet (típusablak)
- Használati útmutató



A legújabb használati útmutatók

A legfrissebb termékinformációkat letöltheti a www.conrad.com/downloads oldalról, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a weboldalon található útmutatást.

Jelmagyarázat



A háromszögbe foglalt villám akkor látható, ha az egészségét veszély, pl. áramütés fenyegeti.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.

A „nyíl” szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.



Tartsa be a használati útmutató utasításait!

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és vegye figyelembe a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A jelen használati útmutatóban megadott biztonsági előírások és szakszerű kezelésre vonatkozó adatok figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért és anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a jótállás is.

a) Általános információk

- Ez a termék nem való kisgyermek kezébe. Tartsa távol a kisgyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen. mert veszélyes játszerezre válhat kisgyermek kezében.
- Óvja a terméket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napfénytől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Ha már nem biztonságos a készülék további használata, üzemen kívül kell helyezni, és meg kell akadályozni a véletlenszerű használatbavételét. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a termék:
 - szemmel látható sérülést szenvedett,
 - már nem a rendeltetésének megfelelően működik,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Bánjon mindig óvatosan a termékkel. A termék lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leesés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyeket ehhez a készülékhez csatlakoztat.

- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a termék működésével, biztonságos használatával vagy az elektromos hálózatra való csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

b) Csatlakoztatás és használat

- A termék felépítése az I. védelmi osztálynak felel meg. Feszültségforrásként a termékhez csak szabvány védőérintkezős dugaszolóaljzat használható.
 - Az a hálózati dugaszolóaljzat, amelyhez a visszaszámláló időzítőt csatlakoztatja, könnyen hozzáférhető helyen kell legyen.
 - A készülék gyermekvédelemmel van ellátva. Csak akkor szabadítja fel a beépített mechanika a konnektor nyílásait, ha a hálózati dugó mindkét érintkezőjét egyidejűleg vezetik be a két nyílásba. Gyermekek jelenlétében különös gondossággal kell eljárni. A gyerekek nem képesek felismerni a veszélyeket, amelyek az elektromos készülékek kezelésénél előadódhatnak. Fennáll a halálos kimenetelű áramütés veszélye!
 - A terméket csak száraz, zárt beltéri helyiségekben szabad működtetni. A termék semelyik része nem válhat vízzé vagy nedvessé; soha ne fogja meg nedves kézzel! Soha ne helyezze a készüléket fürdőszoba, tusoló, kád, medence, stb. közvetlen közelébe. Ez életveszélyes áramütést okozhat!
 - A készüléket csak mérsékelt klímán használja, trópusi klímán ne.
 - Tilos a készülék használata magas portartalmú környezetben, éghető gázok, gőzök vagy oldószerek közelében! Robbanás- és tűzveszély áll fenn!
 - Soha ne működtesse az időzítőt járműben!
 - Ne kapcsolja be azonnal a terméket, ha hideg helyiségből meleg helyiségbe vitte át (pl. szállítás közben). Az eközben keletkező kondenzvíz tönkretelheti a készüléket, vagy áramütést okozhat. Hagyja, hogy a készülék előbb felvegye a helyiség hőmérsékletét. Várjon, amíg a kondenzvíz elpárolog - ami néha több órát is igénybe vehet. Csak ez után szabad a készüléket a hálózatra csatlakoztatni és használatba venni.
 - A készülék homlokoldali dugaszoló aljzatához csatlakoztatott hálózati dugót ne húzza ki a kábelnél fogva. A dugót mindig az oldalt lévő megfogó felületénél fogva húzza ki a homlokoldali dugaszoló aljzattól.
 - Ne terhelje túl a visszaszámláló időzítőt. Vegye figyelembe a „Műszaki adatok”-ban a csatlakoztatott készülékekre vonatkozó maximális teljesítményt.
 - Húzza ki a vezeték nélküli dugóját mindig a konnektorból, mielőtt tisztítja, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
 - Ne öntsön ki folyadékot a készülék fölé vagy mellé. Fennáll a tűz keletkezésének vagy életveszélyes áramütésnek a lehetősége! Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, először áramtalanítsa teljesen azt a dugaszaljat, amelyre a töltőkészülék csatlakoztatva van (pl. kapcsolja le a hozzátartozó kismegszakítót, ill. az áramkör hibaáram kapcsolóját is). Csak ezután húzza ki az időzítőt a hálózati dugaszaljból, és forduljon szakemberhez. Ne használja tovább a készüléket.
 - Ne csatlakoztasson egymásba több készüléket! Ez a visszaszámláló időzítő túlterheléséhez vezethet. Tűzveszély!
 - Ne használja letakarva a készüléket! Nagyobb teljesítményű készülék csatlakoztatásakor a visszaszámláló időzítő felmelegedhet, ami letakarás esetén túlmelegedéshez, sőt gyulladáshoz is vezethet!
 - Csak a hálózati csatlakozóaljzattól kihúzott készülék feszültségmentes!
 - Ha a visszaszámláló időzítő megsérült, ne fogja meg, mert egy elektromos áramütés által életveszélyes!
- Ehhez először áramtalanítsa azt a dugaszaljat, amelyre a készüléket csatlakoztatta (a hozzátartozó kismegszakító lekapcsolása, vagy a biztosíték kicsavarása által), majd az áramvédő kapcsolót is kapcsolja le, hogy a dugaszalj mindegyik pólusa le legyen választva a hálózatról).
- Csak ezután húzza ki az időzítő dugóját a hálózati dugaszoló aljzattól. Ne használja többé a sérült visszaszámláló időzítőt, hanem környezetbarát módon távolítsa azt el.

Előkészületek

A szállítás részét képezik többnyelvű típusablák. Az időzítő német nyelvű típus tábláját ragassza felül a megfelelő nyelvű változattal.

Egy készülék csatlakoztatása a visszaszámláló időzítőhöz

- Állítsa be a visszaszámláló időzítőn a kívánt időzítési időt (lásd köv. fejezet).
- Kapcsolja ki azt a készüléket, amelyet az időzítőhöz kíván csatlakoztatni (amennyiben van be-kikapcsolója).
- Dugja a készüléket az időzítő dugaszoló aljzatába. Tolja be a dugót teljesen a visszaszámláló időzítő dugaszoló aljzatába.
- Kapcsolja be a készüléket.
- A visszaszámláló időzítőn lévő beállító gyűrű állásától függően van a csatlakoztatott készülék bekapcsolva. A beállított visszaszámlálási idő lefutása után a készülék automatikusan kikapcsolódik.

→ Ha korábban szeretné leállítani az időzítőt, lassan forgassa a beállító gyűrűt jobbra az óramutató járásával megegyező irányban, amíg a gyűrűn belüli „▲” nyíl az „OFF” (kikapcsolva) állást mutatja. A visszaszámláló időzítő és a csatlakoztatott fogyasztó ki van kapcsolva.

Az időzítési időtartam beállítása

Forgassa el jobbra a nyomtatott időosztásokkal ellátott külső beállítógyűrűt az óramutató járásával megegyező irányban (vegye figyelembe a beállítógyűrű külső szélén lévő nyílakat), amíg a gyűrű belsejében lévő nyíl „▲” a kívánt időzítési időre nem mutat. Az aljzat és így a csatlakoztatott fogyasztó is automatikusan bekapcsol.



A beállító gyűrűt csak jobbra forgassa az óramutató járásával egyező irányba, erre könnyen forgatható.

A balra, az óramutató járásával ellentétes irányba történő forgatás nem lehetséges. Eközben ne fejtse ki nagyobb erőt! A visszaszámláló időzítőt ezzel tönkretelheti, és elvesz a szavatosság/garancia!

A visszaszámláló időzítő csak akkor működik, ha a termék tápáram ellátást kap, azaz egy aktív konnektorba be van dugva.

Az időzítő idejének letelte után a csatlakoztatott fogyasztó kikapcsol, és a visszaszámláló is kikapcsol. A „▲” nyíl a gyűrű belsejében az "OFF" (kikapcsolva) állásra mutat.

Egy újabb kapcsolási folyamat elindításakor a fent leírtakkal azonos módon járjon el.

Ápolás és tisztítás

Mielőtt megtisztítja a terméket, húzza ki a csatlakoztatott fogyasztót az időzítőből. Válassza le ezután az időzítőt az áramellátástól, húzza ki teljesen a hálózati dugaszoló aljzataból. Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt, vagy más vegyszereket, mivel károsíthatják a házat, sőt a működést is károsan befolyásolhatják.

A termék tisztítására használjon száraz, szőszmentes törölkendőt.

Hulladékkezelés



Az összes európai piacra szánt elektromos és elektronikus készüléket el kell látni ezzel a szimbólummal. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartama végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanításra leadni.

Minden készülék tulajdonosa köteles eljuttatni használt készülékét a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönített hulladékgyűjtőbe. A végfelhasználó köteles a nem véglegesen beépített elemeket és akkukat, valamint égőket roncsolásmentesen eltávolítani a használt készülékből, mielőtt leadja azt a kijelölt gyűjtőhelyen.

Az elektromos és elektronikus készülékek forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad cég az Ön számára a következő **ingyenes** leadási lehetőséget biztosítja (bővebb információ a honlapunkon található):

- a Conrad szaküzletünkben
- a Conrad cég által létesített gyűjtőhelyeken,
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény értelmében létrehozott gyűjtőhelyein.

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel.

Vegye figyelembe, hogy a Németországban érvényben lévőktől eltérő szabályok vonatkozhatnak más országokban a használt készülékek leadására és újrahasznosítására.

Műszaki adatok

Üzemi feszültség..... 230 V/AC, 50 Hz

Csatlakozási teljesítmény..... ohmos terhelés: max. 3680 W (230 V/AC, 16 A)
induktív terhelés: max. 460 W (230 V/AC, 2 A)

→ Fogyasztók túlnyomóan ohmos terheléssel pl. izólámpák, fűtőkészülékek és hasonlók.

Induktív terhelésű fogyasztók, pl. motorok, előtétkapcsolók, hagyományos transzformátorok, energiatakarékos fényforrások és hasonlók.

Védettség..... IP20

Kapcsoló típus..... Mikrokapcsoló (egypólusú)

Beállítható visszaszámlálási idő-60 perc

Megnövelt érintésvédelem..... igen

Környezeti feltételek..... Hőmérséklet: 0°C ... +55°C, légnedvesség 0% ... 85%,
relatív, nem kondenzálódó

Méret..... 82 x 81 x 78 mm (H x Szé x Ma, dugóval)

Súly..... 130 g

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez vagy elektronikus adatfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélyre van szükség. Az utánnomás, még kivonatolt formában is, tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.

Copyright 2023 by Conrad Electronic SE.

*2522651_V2_0623_02_jh_mh_de