



Használati útmutató

Mechanikus heti időkapcsoló óra

Rend. sz.: 2522652

Rendeltetészerű használat

A termék egy dugaszoló aljzattal rendelkezik, ami a beépített mechanikus időkapcsoló órával be- vagy kikapcsolható. Így egy elektromos fogyasztó automatikusan kapcsolható be vagy ki.

A terméket csak száraz, zárt beltéri helyiségekben szabad működtetni.

A terméket egy védőérintkezős hálózati csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni. A csatlakoztatási adatok és a csatlakoztatott fogyasztó max. megengedett teljesítmény felvétele a "Műszaki adatok" fejezetben található.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a terméket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék károsodhat, tönkremehet. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézhetheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. A terméket csak a használati útmutatóval együtt adja tovább.

A termék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Az útmutatóban található cégnevek és készüléknevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Heti időkapcsoló óra
- Címkekészlet (típus táblák)
- Használati útmutató



A legújabb használati útmutatók

A legfrissebb termékinformációkat töltsse le a www.conrad.com/downloads oldalról, vagy skenelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a weboldalon található útmutatást.

Jelmagyarázat



A háromszögbe foglalt villám akkor látható, ha az egészségét veszély, pl. áramütés fenyegeti.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.

A „nyíl” szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.



Tartsa be a használati útmutató utasításait!

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és különösen a biztonsági tudnivalókat tartsa be! A jelen használati útmutatóban megadott biztonsági előírások és szakszerű kezelésre vonatkozó adatok figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért és anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a jótállás is.

a) Általános információk

- Ez a termék nem való kisgyermek kezébe. Tartsa távol a kisgyermekektől és a háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek kezében.
- Óvja a terméket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napfénytől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Ha már nem biztonságos a készülék további használata, üzenen kívül kell helyezni, és meg kell akadályozni a véletlenszerű használatbavételét. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a termék:
 - szemmel látható sérülést szenvedett,
 - már nem a rendeltetésének megfelelően működik,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Bánjon mindig óvatosan a termékkel. A termék lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leesés következtében is megsérülhet.

- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyeket ehhez a készülékhez csatlakoztat.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a termék működésével, biztonságos használatával vagy az elektromos hálózatra való csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

b) Csatlakoztatás és használat

- A termék felépítése az I. védelmi osztálynak felel meg. Feszültségforrásként a termékhez csak szabvány védőérintkezős dugaszolóaljzat használható.
- A hálózati dugaszoló aljzatnak, amelyhez az időkapcsoló órát csatlakoztatja, könnyen hozzáférhető helyen kell lennie.
- A készülék gyermekvédelemmel van ellátva. Csak akkor szabadítja fel a beépített mechanika a konnektor nyílásait, ha a hálózati dugó mindkét érintkezőjét egyidejűleg vezetik be a két nyílásba.
- Gyermeknek jelenlétében különös gondossággal kell eljárni. A gyerekek nem képesek felismerni a veszélyeket, amelyek az elektromos készülékek kezelésénél előadódhatnak. Fennáll a halálos kimenetelű áramütés veszélye!
- A terméket csak száraz, zárt beltéri helyiségekben szabad működtetni. A termék semelyik része nem válhat vízzé vagy nedvessé; soha ne fogja meg nedves kézzel! Soha ne helyezze a készüléket fürdőszoba, tusoló, kád, medence, stb. közvetlen közelébe. Ez életveszélyes áramütést okozhat!
- A készüléket csak mérsékelt klímán használja, trópusi klímán ne.
- Tilos a készülék használata magas portartalmú környezetben, éghető gázok, gőzök vagy oldószerek közelében! Robbanás- és tűzveszély áll fenn!
- Soha ne működtesse az időkapcsoló órát járműben.
- Ne kapcsolja be azonnal a terméket, ha hideg helyiségből meleg helyiségbe vitte át (pl. szállítás közben). Az eközben keletkező kondenzvíz tönkretelheti a készüléket, vagy áramütést okozhat. Hagyja, hogy a készülék előbb felvegye a helyiség hőmérsékletét. Várjon, amíg a kondenzvíz elpárolog - ami néha több órát is igénybe vehet. Csak ez után szabad a készüléket a hálózatra csatlakoztatni és használatba venni.
- A készülék homlokoldali dugaszoló aljzatához csatlakoztatott hálózati dugót soha ne húzza ki a kábelnél fogva. A dugót mindig az oldalt lévő megfogó felületénél fogva húzza ki a homlokoldali dugaszoló aljzattól.
- Ne terhelje túl a heti időkapcsoló órát. Vegye figyelembe a „Műszaki adatok”-ban megadott maximális csatlakozási teljesítményt.
- Húzza ki a kapcsolóórát mindig a konnektorból, mielőtt tisztítja vagy ha hosszabb ideig nem használja.
- Ne öntsön ki folyadékot a készülék fölé vagy mellé. Fennáll a tűz keletkezésének vagy életveszélyes áramütésnek a lehetősége! Ha mégis folyadék jutna a készülék belsejébe, azonnal kapcsolja le az elektromos hálózatról azt a dugaszoló aljzatot, amihez az időkapcsoló órát csatlakoztatta (a hozzá tartozó áramkör biztosítékának/biztosíték automatájának/Fl védőkapcsolójának lekapcsolásával). Csak ezután húzza ki a kapcsolóórát a hálózati dugaszaljból, és forduljon szakemberhez. Ne használja tovább a készüléket.
- Ne csatlakoztasson egymásra több készüléket! Ez a kapcsolóóra túlterheléséhez vezethet! Tűzveszély!
- Ne használja letakarva a készüléket! Nagyobb teljesítményű készülék csatlakoztatásakor a heti időkapcsoló óra felmelegedhet, ami letakarás esetén túlmelegedéshez, sőt gyulladáshoz is vezethet!
- Csak a hálózati csatlakozóaljzattól kihúzott készülék feszültségmentes!
- Ha az időkapcsoló óra megsérült, ne fogja meg, mert egy elektromos áramütés általi életveszély áll fenn.

Ehhez először áramtalanítsa azt a dugaszaljat, amelyre az időkapcsoló óra csatlakoztatva van (a hozzátartozó kismegszakító lekapcsolása, vagy a biztosíték kicsavarása által), majd az áramvédő kapcsolót is kapcsolja le, hogy a dugaszalj mindegyik pólusa le legyen választva a hálózatról).

Csak ezután húzza ki az időkapcsoló órát a hálózati aljzattól. Ne használja többé a sérült időkapcsoló órát, hanem távolítsa el környezetbarát módon.

Előkészületek

A szállítás részét képezik többnyelvű típusablák. Ragassza át a német nyelvű típusablát az időkapcsoló órán az Önnek megfelelő nyelvű típusablával.

Választás tartós- és kapcsolóüzem között

Az időkapcsoló óra oldalán található egy tolókapcsoló a kívánt üzemmód kiválasztásához:

- „I” állás A dugalj tartósan be van kapcsolva, az időkapcsoló beállításai nem relevánsak
- „⏻” állás A dugaljat az időkapcsoló automatikusan be- ill. kikapcsolja a meglévő beállítástól függően

A pontos idő beállítása

Forgassa el a külső beállító gyűrűt, amelyen a rányomtatott óraidők láthatók, jobbra, az óramutató járásával egyező irányba (vegye figyelembe a belső gyűrűn lévő nagy nyilat) addig, amíg a „▲” szimbólum a belső gyűrűn az aktuális pontos időt és a hét napját mutatja.

A beállító gyűrűt csak jobbra forgassa az óramutató járásával egyező irányba, erre könnyen forgatható.

A balra, az óramutató járásával ellentétes irányba történő forgatás nem lehetséges. Eközben ne fejtessen ki nagyobb erőt! Az időkapcsoló órát ezzel tönkretelheti, és elveszti a szavatosságot/garanciát!

Az időkapcsoló óra csak akkor működik, ha a termék tápellátást kap, tehát egy aktív hálózati csatlakozó aljzatba van dugva.

Be-/kikapcsolási idő beállítása

A beállító gyűrű peremén lévő szegmensekkel (96 kapcsolási szegmens 7 naphoz) állíthatók be a be- ill. kikapcsolási idők.

Egy alulra nyomott szegmens aktiválja a csatlakozóaljat (hálózati feszültség elérhető), egy felülre tolt ill. kihúzott szegmens kapcsolja ki a csatlakozóaljat (nincs hálózati feszültség, a csatlakoztatott készülék deaktiválódik).

Példa: Ha a csatlakoztatott fogyasztónak minden hétköznap 6 és 10 óra között bekapcsolva kell lennie, akkor nyomja lefelé a 6 és 10 óra közötti szegmenseket minden hétköznapnál.. Az összes többi szegmensnek kihúzva kell lennie.

A hét napjainak felirata a beállító gyűrűn található (angol nyelven):

Feliratozás a beállító gyűrűn:	A hét napja
MONDAY	Hétfő
TUESDAY	Kedd
WEDNESDAY	Szerda
THURSDAY	Csütörtök
FRIDAY	Péntek
SATURDAY	Szombat
SUNDAY	Vasárnap

→ A heti időkapcsoló óra kivételét követően (mechanikus meghajtás és kapcsolás; 96 kapcsoló szegmens 7 napra) - előfordulhatnak eltérések a kapcsolási időkben.

Azokhoz a kapcsolási folyamatokhoz ill. kapcsolási időkhöz, ahol fontos a pontosság, elektronikus időkapcsoló óra használata ajánlott.

A mechanikus időkapcsoló óráknak viszont az a nagy előnye, hogy a beállításai nagyon gyorsan elvégezhetők.

Egy készülék csatlakoztatása a heti időkapcsoló órához

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Dugja be a csatlakoztatandó készüléket az időkapcsoló óra dugaszoló aljzatába; dugja bele teljes mélységig a hálózati dugót a kapcsolóóra dugaszalójába.
- Kapcsolja be a készüléket.
- Ha a tolókapcsoló azon üzemmódban van, mely az „I” álláshoz tartozik, akkor a kapcsolóóra dugaszolja tartósan be van kapcsolva.
Ha a tolókapcsoló azon üzemmódban van, amely a „⏻” álláshoz tartozik, akkor az időkapcsoló óra csatlakozó aljzata a beállító gyűrűn beállított szegmensektől függően kapcsol be ill. ki automatikusan.

→ Ha a dugaszoló alj az időkapcsoló órán aktív, akkor egy piros LED világít az időkapcsoló óra homlokoldalán.

Ápolás és tisztítás

Mielőtt megtisztítja a terméket, húzza ki a csatlakoztatott fogyasztót az időkapcsoló órából. Ezután válassza le az időkapcsoló órát a tápellátásról, húzza ki azt teljesen a hálózati csatlakozó aljzattól.

Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt, vagy más vegyszereket, mivel károsíthatják a házat, sőt a működést is károsan befolyásolhatják.

A készülék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törlőkendőt.

Hulladékkezelés



Az összes európai piacra szánt elektromos és elektronikus készüléket el kell látni ezzel a szimbólummal. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell kezelni.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönített hulladékgyűjtésbe juttatni. A végfelhasználó köteles a használt készülékbe be nem épített használt elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivethető lámpákat a használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt roncsolásmentesen eltávolítani a használt készülékből.

Az elektromos és elektronikus készülékek forgalmazóját törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad az alábbi **díjmentes** termék visszaadási lehetőséget nyújtja Önnek (bővebb információ az internetoldalunkon található):

- a Conrad szaküzletünkben
 - a Conrad cég által létesített gyűjtőhelyeken,
 - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény értelmében létrehozott gyűjtőhelyein
- A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó a felelős.
- Vegye figyelembe, hogy a Németországban érvényben lévőktől eltérő szabályok vonatkozhatnak más országokban a használt készülékek leadására és újrahasznosítására.

Műszaki adatok

Üzemi feszültség..... 230 V/AC, 50 Hz

Csatlakoztatott teljesítmény..... ohmos terhelés: max. 3680 W (230 V/AC, 16 A)
induktív terhelés: max. 460 W (230 V/AC, 2 A)

→ Fogyasztók túlnyomóan ohmos terheléssel pl. izzólámpák, fűtőkészülékek és hasonlók.
Induktív terhelésű fogyasztók, pl. motorok, előtétkapcsolók, hagyományos transzformátorok, energiatakarékos fényforrások és hasonlók.

Védettség..... IP20

Kapcsoló típus..... Mikrokapcsoló (egypólusú)

Legkisebb kapcsolható időegység..... 1 óra 45 perc (96 kapcsoló szegmens 7 napra)

Megnövelt érintésvédelem..... igen

Környezeti feltételek.....Hőmérséklet -°C ... +40°C, Páratartalom 20% - 85%
relatív, nem kondenzálódó

Méreték..... 121,5 x 74,5 x 76 mm (H x Sz x Ma dugóval)

Súly166 g

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Minden másolat, pl. fénymásolat, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével állítható elő. Az utányomás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.

Copyright 2023 by Conrad Electronic SE.

*2522652_v2_0423_02_dh_mh_de