



Használati útmutató



Turbo Tiger Compact vákuum porszívó
01.332757.01.001

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI



Használati útmutató

BIZTONSÁG

- A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó nem vállal felelősséget a károkért.
- Ha a hálózati kábel sérült, akkor a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak, az ügyfélszolgálatnak vagy hasonlóan szakképzett személynek a sérült kábelt ki kell cserélnie.
- Soha ne a kábelnél fogva mozgassa a készüléket és győződjön meg róla, hogy a kábel nem tud összetekercselődni.
- A készülék nem maradhat felügyelet nélkül, ha a hálózatra rá van kapcsolva.
- Ez a készülék csak háztartási felhasználásra és arra a célra alkalmazható, amelyre készült.
- A készüléket nem használhatják 8 évnél fiatalabb gyerekek. Ezt az eszközt 8 éves vagy annál idősebb gyerekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalat és ismeretek nélküli személyek csak akkor használhatják, ha ezeket a személyeket felügyelik vagy a készülék biztonságos használatáról tájékoztatták őket, és megértették a veszélyeket. Gyermekek a készülékkel nem játszhatnak. Tartsa a készüléket és a hálózati kábelét 8 év alatti gyermekek által el nem érhető helyen. Tisztítási és karbantartási munkákat gyerek nem végezhet, kivéve, ha elmúlt 8 éves, és felügyelet alatt áll.
- Az áramütés megelőzése érdekében ne merítse vízbe vagy folyadékba a hálózati dugót vagy a készüléket.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt a készülék dugóját ki kell húzni a konnektorból.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

- Be-/ kikapcsoló gomb
- Porgyűjtő rekesz
- Kiengedő gomb (porgyűjtő rekesz)
- Fogantyú
- Szívónyílás
- Tömlő
- Kéfé porszívófej (asztalok, pultok és polcok porszívózásához)
- Kárpittisztító fej (szőnyegek, kárpitok, függönyök és egyéb textil tárgyak porszívózásához)
- Réstisztító fej (szűk és nehezen hozzáférhető helyek porszívózásához)

AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

- Vegye ki a dobozból a készüléket és tartozékait. Vegye le a címkét, a védőfóliát vagy műanyagot a készülékről.
- A porszívó száraz anyagok felszívására szolgál.
- A készülék nem alkalmas nedves anyagok porszívózására.
- A készülék csak háztartási célokra alkalmas.
- A készülék összeszerelése vagy szétszerelése előtt kapcsolja ki, és húzza ki a fali aljzatból.
- B1. ábra: Tartsa lenyomva a kioldógombot, és vegye ki a porgyűjtőt.
- B2. ábra: Helyezze be a motorszűrőt a porgyűjtő rekeszbe.
- B3. ábra: Helyezze vissza a porgyűjtőt, amíg a kioldógomb a helyére nem kattan.
- B4. ábra — A tömlő csatlakoztatása: Csatlakoztassa a tömlőt a szívónyíláshoz.
- B5. ábra — A tartozék csatlakoztatása: Csatlakoztassa a tartozékot a szívónyíláshoz vagy a tömlőhöz.

HASZNÁLAT

- Dugja be a tápkábel hálózati dugóját egy dugaszoló aljzatba.
- A készülék bekapcsolásához állítsa a be-/kikapcsolót "ON" helyzetbe.
- A készüléket a fogantyújánál fogva szállítsa. A könnyebb hordozás érdekében helyezze a vállpántot a vállára.
- A készülék kikapcsolásához állítsa a be-/kikapcsolót "OFF" helyzetbe.
- Húzza ki a csatlakozódugót a hálózati konnektorból minden használat után.
- Hagyja teljesen lehűlni a készüléket.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a hálózati dugót, és várjon, amíg a készülék kihűl.
- A készüléket soha nem szabad vízbe vagy folyadékba meríteni.
- Ne használjon oldószert és/vagy súroló hatású anyagot a készülék tisztítására.
- Ne használjon éles tárgyat a készülék tisztítására.
- Tisztítsa meg a készülék külsőjét nedves ruhával, majd törölje szárazra puha, tiszta ruhával. Soha ne használjon súrolószereket.
- Tisztítsa meg a tartozékokat egy puha kefével.

A motorszűrő tisztítása és cseréje

- A motorszűrőt rendszeresen tisztítsa.
- A motorszűrőt néhány hónap elteltével, illetve ha elkopott vagy sérült, ki kell cserélni.
- Csere motorszűrők kaphatók a szervizben.
- Tartsa lenyomva a kioldógombot, és vegye ki a porgyűjtőt.
- Vegye ki a motorszűrőt a porgyűjtő rekeszből.
- Távolítsa el a port a motorszűrőről.
- Tisztítsa meg a motorszűrőt folyó víz alatt.
- Mindig alaposan szárítsa meg a motorszűrőt.
- Helyezze be a motorszűrőt a porgyűjtő rekeszbe.
- Csatlakoztassa a porgyűjtőt, amíg a kioldógomb a helyére nem kattan.

Környezet



■ Tilos a használt háztartási gépeket a normál háztartási hulladékba tenni, ehelyett az elektromos és elektronikai hulladékok gyűjtőhelyén újrahasznosítás céljából le kell adni. A szimbólum a készüléken, a használati útmutatóban és a

csomagoláson a legfontosabb témákra hívja fel a figyelmet. A készülékhez felhasznált anyagok újrahasznosíthatók. A használt háztartási készülékek újrahasznosításával Ön is hozzájárul a környezet védelméhez. A helyi hatóságoknál érdeklődhet a gyűjtőhelyekkel kapcsolatban.

Ügyféltámogatás

Minden elérhető információt és pótalkatrészt megtalál a www.princesshome.eu weboldalon.