



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Halogén hősugárzó

SHX03HS800



TISZTELETTEL GRATULÁLUNK!

NAGYON KÖSZÖNJÜK ÖNNEK, HOGY AZ SHX TERMÉKÉT
VÁLASZTOTTA.



Ez a termék csak jól szigetelt helyiségekben vagy alkalmi
használatra alkalmas.

TARTALOMJEGYZÉK

Fontos információk a készülék biztonságával, elhelyezésével és az elektromos hálózatra történő csatlakoztatásával kapcsolatban
Újrahasznosítás, ártalmatlanítás, a Megfelelőségi Nyilatkozat
A szállítás tartalma
A készülék ismertetése
Elhelyezés és csatlakoztatás
Az üzembehelyezés és a működés
Tisztítás és karbantartás
Műszaki információk
Szükséges adatok elektromos fűtőkészülékekhez
Jótállás

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MIELŐTT HOZZÁKEZDENE A KÉSZÜLÉK SZERELÉSÉHEZ, ÜZEMBEHELYEZÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ VAGY KARBANTARTÁSÁHOZ. ÓVJA MAGÁT ÉS MÁSOKAT IS AZZAL, HOGY BETARTJA A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT. AZ UTASÍTÁSOK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA SZEMÉLYI SÉRÜLÉSHEZ ÉS/VAGY ANYAGI KÁRHOZ ÉS/VAGY A GARANCIÁLIS JOGOK ELVESZTÉSÉHEZ!

Rendeltetésszerű használat

Ezt a készüléket **kizárólag a háztartások lakóhelyiségeinek fűtésére tervezték**, tilos azt egyéb célokra használni.

FONTOS INFORMÁCIÓK A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGÁVAL, A VONATKOZÓ SZABVÁNY ELŐÍRÁSAIVAL ÉS AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRA TÖRTÉNŐ CSATLAKOZTATÁSÁVAL KAPCSOLATBAN.



1. Ezt a készüléket **kizárólag a kezelési útmutató iránymutatásai szerint használja**. Minden olyan egyéb alkalmazás, amelyet a gyártó nem javasol, elektromos tűzhez, áramütéshez vagy személyi sérüléshez vezethet.
2. Ezt a készüléket **kizárólag a háztartások lakóhelyiségeinek fűtésére tervezték**, tilos azt egyéb célokra használni.
3. Távolítsa el a csomagolást és derítse ki, hogy sérült-e a készülék. Amennyiben Önnek ezzel kapcsolatban kétségei támadnak, ne is kezdje el használni a készüléket, hanem vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
4. Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás előtt feltétlenül ellenőrizze, **hogyan az elektromos áram fajtája és a hálózati feszültség egyezik-e a Ön készüléke típus táblán feltüntetett adatokkal**.
5. Az a hálózati csatlakozóaljzat, amihez a készülék csatlakozik, nem lehet hibás és

alkalmasnak kell lennie a terhelésre és mindenekelőtt megbízhatóan földelve kell lennie.

6. Kerülje a hosszabbító alkalmazását, mert az könnyen túlmelegszik és elektromos tüzet okozhat.

7. Tilos a készüléket közvetlenül egy fali konnektor alá elhelyezni. Probléma esetén hívjon inkább egy minősített villanyszerelőt, aki átvizsgálja a lakásban lévő elektromos hálózatot.

8. Ennek a készüléknek a tulajdonságait tilos módosítani, vagy akár csak kis mértékben is kiigazítani. Csak a gyártó által javasolt pótalkatrészeket és tartozékokat használja (ennek figyelmen kívül hagyása a termékfelelősség megszűnéséhez vonhatja maga után).

9. Ne használja ezt a fűtőkészüléket, amennyiben rajta a sérülés legcsekélyebb jelét is észleli.

10. **Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül.** Ha elhagyja a helyiséget, **mindig kapcsolja ki a készüléket.**

11. Ne használja a készüléket olyan kisebb helyiségben, amelyben olyan emberek tartózkodnak, akik szükség esetén nem képesek önállóan elhagyni azt, feltéve, hogy felügyeletük folyamatosan biztosított.

12. **Kisgyermek nem játszhat a készülékkel.**

Tartsa távol a készüléktől 3 év alatti kisgyermeket, kivéve, ha azok folyamatos felügyelet alatt vannak.

13. Tartsa távol a gyerekektől a csomagolóanyagokat. **A gyerekek szájába kerülve ezek fulladást okozhatnak.**

14. Ez a készülék nem **rendelkezik olyan berendezéssel** , amely képes szabályozni a helyiség hőmérsékletét.

15. A készülék nem alkalmas tartós és precíziós üzemre.

16. Ne használja ezt a fűtőkészüléket, amennyiben azt előzőleg leejtették.

17. Ez a készülék csakis **a száraz beltéri helyiségekben történő használatra alkalmas.**

18. Ne használja a készüléket víz közelében vagy erős pára, nedvesség esetén, pl. egy vizes pincében, az úszómedence, fürdőkád vagy zuhanyzó közelében. Vigyázzon arra, hogy víz ne juthasson be a készülék belsejébe.

19. Ne használja a készüléket benzin, gáz, olaj, alkohol vagy egyéb robbanásveszélyes és könnyen éghető folyadék vagy gázok közvetlen közelében.

20. A tüzeset megelőzése érdekében a készülék kifúvó nyílásától számítva **legalább egy méteres távolságot tartson bármely gyúlékony anyagtól** , ilyen például

- a. a nyomás alatt lévő edény(pl. spray flakon)
- b. bútor
- c. bármely textil

21. Ezt a fűtőkészüléket csakis függőleges, álló helyzetben és stabilen padozaton szabad használni.
22. **Soha ne takarja le a készüléket üzem közben és utána, a hűlés közben.**
23. Ügyeljen arra, hogy semmi olyan idegen tárgy ne kerülhessen a készülék és szerelési fal közé, amelyik hozzáérhet a fűtőfelülethez.
24. Mindig kapcsolja ki a készüléket **,mielőtt a konnektorból kihúzza a hálózati csatlakozódugót.**
25. **Vigyázat - A termék egyes részei nagyon átforrósodnak** és égési sérülést okozhatnak. Rendkívüli körülménysé szükséges akkor, ha a készülék közelében kisgyermek vagy felügyeletre szoruló személyek tartózkodnak. Előbb mindig hagyja **a készüléket teljesen lehűlni,** mielőtt hozzákezdene a tisztításához vagy leszereléséhez.
26. Előbb húzza a dugaszt, ha már nem használja tovább a készüléket, vagy amikor hozzákezdene a tisztításához, ill. az esedékes karbantartásához.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik kisgyermek, ha nem biztosított a felügyeletük.
27. Ne fogja meg a dugaszt nedves/vizes kézzel, hogy megelőzze az áramütést.

FIGYELEM 	<u>SÉRÜLÉSVESZÉLY</u> A készülék használat közben felforrósodik! Soha ne érintse meg a készüléket használat közben → ez ugyanis komoly ÉGÉSI SÉRÜLÉST okozhat.
FIGYELEM 	<u>TŰZVESZÉLY</u> Tilos letakarni a készüléket működés közben.
	<u>BIZTONSÁGI TÁVOLSÁG</u> Tartson legalább egy méteres biztonsági távolságot, ha a közelben olyan gyúlékony tárgyak vannak, mint egy bútordarab, függöny, papír, stb.! A KÉSZÜLÉK ELHELYEZ ÉSE Mindig oly módon helyezze el a készüléket, hogy a levegő akadálytalanul áramolhasson be és ki.
FIGYELEM 	<u>JELENTŐS AZ ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE!</u> Használat közben a készülék nagyon átforrósodik és égési sérülést okozhat. Rendkívüli körülméekintés szükséges akkor, ha a készülék közelében kisgyermekek vagy felügyeletre szoruló személyek tartózkodnak. <u>JELENTŐS A KÉSZÜLÉK TÚLMELEGEDÉSÉNEK A KOCKÁZATA!</u> Ne fűtsön a készülékkel olyan helyiséget, melynek térfogata 4 m³-nél kisebb.

A készüléken lévő szimbólumok

szimbólum:



A jelentése

Figyelem! TILOS letakarni! A készüléken látható szimbólum azt jelenti, hogy tilos bármilyen tárgyat is (pl.törülköző, ruhadarab, stb.) közvetlenül a készülék fölé vagy elé tenni (akasztani, teregetni).. Tilos a fűtőkészüléket letakarni, ezzel elkerülhető a túlmelegedés és a tűz keletkezése!

Újrahasznosítás, ártalmatlanítás, a Megfelelőségi Nyilatkozat

	<u>Újrahasznosítás</u> A csomagolóanyagokat újra fel lehet használni. Ezért azt javasoljuk, hogy ezeket fajtánként különválasztva adja le ártalmatlanításra.
	<u>HULLADÉKKEZELÉS</u> Az "áthúzott kuka" szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket (WEEE) elkülönítetten kell ártalmatlanítani. Az elektromos és elektronikus készülékek veszélyes és a környezetre ártalmas anyagokat tartalmazhatnak. Ezért ezeket ne a vegyes háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítsa, hanem adja le a használt elektromos és elektronikus készülékek begyűjtésére kijelölt állomáson. Ezzel Ön is hozzájárul a környezete védelméhez. Kérjük, hogy további információkért forduljon a készülék forgalmazójához vagy a helyileg illetékes hatósághoz. 2012/19/EU sz. Irányelv.
	<u>Megfelelőségi Nyilatkozat</u> Ezennel nyilatkozunk, hogy ez a termék megfelel az EU által megszabott alapvető feltételeknek, előírásoknak és az általa jóváhagyott Irányelveknek. A Megfelelőségi Nyilatkozat részletes szövege bármikor megtekinthető az alábbi linken: https://www.schuss-home.at/downloads

A tévedések és a műszaki változtatások jogát fenntartva!

A szállítás tartalma

- Hősugárzó
- Használati útmutató

A készülék ismertetése



- (1) Üzem mód forgatókapcsoló:
0 – KI
1 – 400W
2 – 800W
- (2) Talp
- (3) Fogantyú
- (4) Hősugárzó kilépő nyílás
- (5) Biztonsági billenőkapcsoló a talpon

Elhelyezés és csatlakoztatás

- A készüléket mindig sima, stabil felületre kell helyezni és legalább 1 méteres távolságot kell tőle tartani. Ez a készülék nem alkalmas szekrényben vagy a szabadban való csatlakoztatásra és alkalmazásra.
- A készülékkel együtt szállított hátsó lábakat fixen dugja be készülék hátoldalán kialakított mélyedésekbe.
- A készülék első bekapcsolásakor enyhe szagképződés előfordulhat. Ez normális jelenség. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről. Ez a szag csak rövid ideig érezhető, és hamarosan megszűnik.



Egyes készülékrészek nagyon forrók lehetnek
és égési sebet is okozhatnak.

Az üzembehelyezés és a működés

- Dugja be a hálózati csatlakozót egy földelt aljzatba, és kapcsolja be a készüléket a BE/KI kapcsolóval.
- A jobb oldali BE/KI kapcsoló a felső fűtőelemhez, a bal oldali pedig az alsó fűtőelemhez tartozik. Egy fűtőelem bekapcsolásakor a készülék 400 watt fűtőtéljesítményt, mindkét fűtőelem bekapcsolásakor pedig 800 watt fűtőtéljesítményt ad le.



Ne tegyen semmilyen tárgyat (pl. ruhát vagy kendőt) a hőszugárzóra.

Ne használja a hőszugárzót fürdőszobában vagy más nedves területen.

A hőszugárzó védőrácsa nagyon forró lesz.

A készülék háza működés közben felforrósodik!

Kerülje a testi kontaktust, az súlyos sérülésekhez vezethet. Hagyja teljesen kihűlni a készüléket, mielőtt átvinné egy másik helyre.

Használja a készülék fogantyúját!

Tisztítás és karbantartás

A készüléknek csak a külsejét kell rendszeresen tisztítani.

- Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót és várjon, amíg a készülék teljesen kihűl.
- Távolítsa el a rácsról a port.
- A készüléket egy megnedvesített kendővel tisztítsa. Soha ne használjon éles tárgyakat vagy súrolószereket, száraztisztítót vagy acélgyapotot, mert ezek megsértik a készüléket.

Az elhasznált készüléket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt eltávolítani, hanem az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítására rendszeresített lakossági gyűjtőhelyen kell leadni.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

cikkszám:	SHX03HS800
Bemeneti feszültség:	220-240 V
Frekvencia:	50-60 Hz
Névleges teljesítmény:	800 W
Beállítás lehetőségek:	400 – 800 W
Termosztát	Nem
Súly	0,78 kg
Méretek	37,5 x 26,6 x 9 cm
Kontaktadatok további információkhoz:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Wien A szervíz telefonszáma: +43 (1) 97 0 21 www.schuss-home.at FB-Nr: 236974 t / FB-Bíróság: Bécs

Szükséges adatok elektromos fűtőkészülékekhez

Termékszám: SHX37PTC2000LD					Adat	Mértékegység
Adat	Szimbólum	Érték	Mértékegység		Adat	Mértékegység
Hőteljesítmény				Csak elektromos tárolós egyedi helyiség fűtőkészülékeknek!		
				A hőáramlás szabályozásának módja		
Névleges hőteljesítmény	P_{nom}	0,8	kW	kézi szabályzás a hőkibocsátás integrált termosztáttal	Nem	
Minimumhő kibocsátás (irányérték)	P_{min}	0,0	kW	A hőkibocsátás kézi szabályozása a szoba- és/vagy a külső hőmérsékleti adatok figyelembevételével	Nem	
Maximális folyamatos hőteljesítmény	$P_{max,c}$	0,8	kW	A hőkibocsátás elektronikus szabályozása a szoba- és/vagy a külső hőmérsékleti adatok figyelembevételével	Nem	
Segédáram fogyasztás				Hőleadás fűvóka alátámasztással	Nem	
Névleges hőteljesítménynél	e_{lmax}	N/A	kW	A hőteljesítmény/helyiség-hőmérséklet kontroll módja		
Minimális hőteljesítménynél	e_{lmin}	N/A	kW	egyfokozatú hőkibocsátás, nem volt szobahőmérséklet ellenőrzés	Nem	
Készenléti állapotban	e_{lss}	N/A	kW	kézzel állítható két vagy több fokozat, nincs szobahőmérséklet ellenőrzés	Igen	
				szobahőmérséklet ellenőrzés mechanikus termosztáttal	Nem	
				elektronikus szobahőmérséklet ellenőrzéssel	Nem	
				elektronikus szobahőmérséklet ellenőrzés és szabályzás napszakok szerint	Nem	
				elektronikus szobahőmérséklet ellenőrzés és szabályzás a hét napjai szerint	Nem	
				Egyéb szabályozási lehetőségek		
				Helyiség hőmérséklet ellenőrzés a jelenlét felismerésével	Nem	
				szobai hőmérséklet szabályozás nyitott ablak felismeréssel	Nem	
				távolsági irányítási lehetőséggel (WiFi)	Nem	
				a fűtés kezdetének adaptív szabályozása	Nem	
				működési idő korlátozással	Nem	
				fekete golyó érzékelővel	Nem	
Elérhetőségi adatok	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3 - 1140 Wien -Österreich https://www.schuss-home.at/					

GARANCIA

Az SHX ezen minőségi termékének megvásárlásával Ön az innováció, a hosszú élettartam és a megbízhatóság mellett döntött.

Erre az SHX készülékre a gyártó a vásárlás időpontjától számított 2 év garanciát nyújt, ami Ausztriában és Németországban érvényes!

Amennyiben ezen időszak alatt az Ön elvárásaival ellentétben mégis szükségessé válna a készülék szervizelése, akkor ezennel a gyártó Önnel (az alkatrészekre és a munkadíjra vonatkozó) ingyenes javítást vagy (a mérlegelést követően) cserét garantál. Amennyiben gazdaságossági szempontból sem a javítás, sem a csere nem lehetséges, a gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a vásárló számára időarányosan jóváírást eszközöljön.

Kérjük, hogy elsőként minden esetre a Vásárlói Forró vonalon keressen meg bennünket (ld. használati utasítás – „A további felvilágosításhoz szükséges kapcsolati cím és a szervíz telefonszáma”).

Felhívjuk a figyelmét, hogy mindazon javítási beavatkozások, amelyeket egy gyártói engedéllyel nem rendelkező, nem szerződött szervíz végzett, a gyártói garancia azonnali befejezését idézik elő.

Nem tartozik ezen garancia hatálya alá a következő:

- a kezelési útmutató utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkezett károk
- a szokásos kopás következtében szükségessé váló javítás vagy csere
- azok a készülékek, amelyeket - akár részlegesen is - üzleti célra használtak.
- külső behatás miatt mechanikailag sérült készülékek (leesés, ütés, törés, nem szakszerű használat stb.) valamint az elhasználódás esztétikai vonatkozású jelei
- azok a készülékek, amelyeket szakszerűtlenül kezeltek
- azok a készülékek, amelyeket nem a gyártói engedéllyel rendelkező szervizállomás bontott meg
- a nem megvalósult vásárlói várakozások
- mindazon károk, amelyek vis maior, víz, villámcsapás, túlfeszültség bekövetkezésére vezethetők vissza.
- mindazon készülékek, amelyek esetében a típusjelölés és/vagy sorozatszám módosított, törölt, olvashatatlaná tett vagy eltávolított
- a rendkívüli szennyeződés alapján bekövetkezett meghibásodások
- a gyártói engedéllyel rendelkező szervizeken kívül nyújtott összes szolgáltatás, a szerződött szervíz vagy a gyártó címére való beküldés és az onnan való visszaküldés kapcsán felmerült szállítási költségek, valamint az ezekkel összefüggő kockázatok

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmét, hogy a garanciális időn belül kezelői hiba miatt bekövetkezett meghibásodásra, illetve arra az esetre, amikor a gyártó nem talál hibát, egy € 60.- átalányösszegű számla kerül kiállításra (indoklás: Basis VPI 2015, Juni 2020).

A garanciális kötelezettségből adódó teljesítés (javítás vagy a készülékcsere) által a vásárlás időpontjával kezdődő 2 éves abszolút garanciális idő számítása nem indul újra.

A 2 éves garancia csak a vásárlást igazoló dokumentum (amely kötelezően tartalmazza a vásárló nevét, a forgalmazó adatait és a készülék teljes megnevezését) és a hozzátartozó garanciajegy bemutatása esetén lép érvénybe. Ez utóbbit fel kell tüntetni a készülék típusát és sorozatszámát (ezek megtalálhatók a csomagolódobozon és a készülék hátoldalán, ill. alján)! A garanciajegy bemutatásának elmulasztása esetén csak a törvény által biztosított termékgarancia érvényesíthető!

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmét, hogy a törvény által biztosított termékgaranciát nem érinti a gyártó által vállalt garancia, annak érvénye változatlanul fennmarad.

A Schuss Home Electronic GmbH valamint a garanciális kötelezettségvállalásában a gyártó mellett részes felek számára felmerülő kártérítési kötelezettség csakis a bizonyított durva hanyagság vagy szándékosság esetén állja meg a helyét. Mindenesetre a kártérítési felelősségből kizártak az elveszett nyereség, a *remélt, de nem teljesült megtakarítások, a következménykárok és a harmadik fél igénye következtében beállt károk.*

A *mindenkori* gyártói szervizállomások listáját a cégünk honlapján találja: www.schuss-home.at.

Szívélyesen gratulálunk választásához Sok örömet kívánunk ehhez az új SHX termékhez!

A levelezési cím:

SHX Vertrieb

Schuss Home Electronic GmbH

A-1140 Wien, Scheringgasse 3

Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Típus megjelölés.....

Sorozatszám.....