

## 1 Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék egy vezeték nélküli ajtócsengő. A csengőgomb elemmel működik, a csengődoboz pedig hálózatra csatlakoztatható.

### Fontos:

- Az adó (csengőgomb) IP44 védelemmel rendelkezik. Minden irányból védett fröccsenő víz ellen. Szabadfőren védett helyekre szerelhető.
- A vevő (csengődoboz) nem védett víz ellen. Mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését. Kizárólag beltéri használatra alkalmas.

Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat.

A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat.

Ez a készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót.

Ha a készüléket továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A benne található összes cégnév és terméknév a mindenkor tulajdonosok védjegye.

Minden jog fenntartva.

## 2 A szállítás tartalma

- **Csengődoboz (vevő)** - 1 db CR2032 gombelem
- **Csengőgomb (adó)** - Használati útmutató

## 3 A legfrissebb termékinformációk

A legfrissebb termékinformációkat letöltheti a [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) oldalról, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a honlapon megjelenő utasításokat.

## 4 A szimbólumok jelentése

Az alábbi szimbólumok fordulnak elő a terméken/készüléken vagy a szövegben:



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.



Ez a szimbólum olyan veszélyes feszültségre figyelmeztet, amely áramütést következtében sérülést okozhat.



A készüléket csak száraz, zárt beltéri terekben szabad alkalmazni. A készüléket nem érheti víz vagy nedvesség. Fennáll a halálos kimenetelű áramütés veszélye!



Az első használat előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót.



A termék megfelel a II-es érintésvédelmi osztály követelményeinek (megerősített vagy kettős szigetelés, védőszigetelés).

## 5 Biztonsági tudnivalók



**Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban található biztonsági előírások és a szabályszerű használatra vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekért vagy anyagi károkkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.**

### 5.1 Általános információk

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert az veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek számára.
- Amennyiben Önnek olyan kérdései lennének, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy szakemberhez.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, illetve szakműhellyel végeztesse.

### 5.2 Kezelés

- Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.

### 5.3 Az üzemeltetési környezet

- Ne tegye ki a készüléket semmilyen mechanikai igénybevételnek.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Óvja a készüléket a közvetlen napsütéstől.

### 6.4 Kezelés

- Ha Ön bizonytalan lenne a termék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon inkább szakemberhez.
- Amennyiben a készüléket tovább már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze azt üzemen kívül és akadályozza meg a véletlen használatbavételét. SEMMIKÉPPEN ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a terméket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
  - láthatóan sérült,
  - már nem működik szabályszerűen,
  - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
  - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

### 5.5 Vevő: elektromos biztonság



Ne módosítsa, és ne javítsa az áramellátás alkatrészeit, beleértve a csatlakozókat, tápkábeleket és adaptereket is. Ne használjon sérült alkatrészeket! Életveszély áll fenn áramütés következtében!

- A terméket mindig egy könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.
- Csak olyan hálózati aljzathoz csatlakoztassa a terméket, amely a nyilvános hálózatra csatlakozik. A termék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az adattáblán megadott feszültség megegyezik az áramszolgáltató által megadott feszültséggel.
- A terméket semmi esetre se szabad nedves kézzel csatlakoztatni a táphálózatra, vagy lebontani arról. Áramütés miatt életveszély áll fenn!
- Biztonsági okokból zivatar idején mindig húzza ki a terméket a konnektorból.
- Ne érintse meg a terméket, ha sérülés jeleit mutatja. Ez rendkívül veszélyes, halálos áramütést okozhat. Ehelett tegye a következőket:
  - Kapcsolja ki a termék tápellátását (kapcsolja ki a megfelelő megszakítót vagy vegye ki a biztosítékot, majd kapcsolja ki a megfelelő FI védőkapcsolót).
  - Ezután válassza le a terméket a hálózati csatlakozóaljzatról.
  - Semmiképp se használja tovább a terméket. Gondoskodjon arról is, hogy más se használhassa.

### 5.6 Adó: elem/akkumulátor

- Az elemek/akkumulátorok behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor a kifolyásból származó károk megelőzése érdekében vegye ki az elemeket/akkukat. A kifolyt vagy sérült elemek/akkuk a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Ha sérült elemekkel/akkukkal kell foglalkoznia, viseljen védőkesztyűt.
- Az elemeket/akkukat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemet/akkut ne hagyja felügyelet nélkül, mert azt a gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik.
- Ne szedje szét az elemeket/akkukat, ne zárja rövidre, és ne dobja tűzbe őket. Soha ne próbálja meg feltölteni a nem tölthető elemet. Robbanásveszély!

## 6 Az elemek berakása/cseréje

Ha az ajtócsengő gombja már nem aktiválja a csengődobozt, előfordulhat, hogy ki kell cserélni az elemet.

1. (Amennyiben egy szigetelőcsík lóg ki az akkutartóból) akkor óvatosan húzza ezt ki, ezzel létrejön a készülék feszültség-betáplálása.
2. Először távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét.
3. Helyezzen be egy elemet az elemtartóban jelzett polaritásnak megfelelően.
4. Tegye vissza az elemtartó fedelét. Győződjön meg arról, hogy az elemtartó fedelének tömítése megfelelően illeszkedik.

## 7 Felszerelés

Ehhez az alábbiakra van szükség:

- a A rögzítési felülete száraz, egyenletes, pórus- és szennyeződésmentes.
- a Az adó és a vevő hatótávolságon belül van.
- a Az adóba be van helyezve az elem.
  1. Vegye le az adóról a ragasztószalagot.
  2. Tartsa az adót fixen a rögzítési felülethez (kb. 30 másodpercig), hogy a ragasztó megtapadjon.
  3. Csatlakoztassa az ajtócsengő vevőjét egy szabványos elektromos aljzathoz, amely az adó hatótávolságán belül van.

à A vezeték nélküli ajtócsengő rendszer használatra kész.

## 8 Kezelés

### 8.1 Csatolás/párosítás

A készülék részei gyárilag egymásra vannak hangolva.

Hajtsa végre a párosítást, amennyiben adót szeretne cserélni, vagy több adót/vevőt kíván csatolni.

#### Megjegyzések:

- 1 db adó korlátlan számú vevővel párosítható (hatótávolságon belül).
- 1 db vevő max. 8 db adóval párosítható.

Ehhez az alábbiakra van szükség:

- a Az adó és a vevő(k) hatótávolságon belül vannak, és be vannak kapcsolva.
- a A vevő 8-nál kevesebb adóval van párosítva.
  1. A vevőn nyomja meg és tartsa lenyomva a mód gombot körülbelül 3 másodpercig, amíg hangjelzést nem hall.
    - à A vevő 30 másodpercig nyitva áll a párosításra.
  2. Nyomja meg kétszer az adón lévő gombot.
    - à Ismétlje meg a fenti lépéseket, ha a párosítás sikertelen.
  3. A párosítás sikeres, ha az ajtócsengő(k) megszólalnak.




### 8.2 A párosítás törlése

Hajtsa végre a visszaállítást, ha törölni szeretné a vevő összes párosítási kódját.

Ehhez az alábbiakra van szükség:

- a A vevő tápellátáshoz csatlakozik.
  1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a vevő mód gombját körülbelül 10 másodpercig.
  2. 2 hangjelzést fog hallani, ami azt jelzi, hogy az összes párosítási kód törölve lett.
    - à A vevő ekkor max. 8 adóval párosítható.

### 8.3 Funkciók

Gomb	Megnevezés	Funkció
	Üzem mód	Nyomja meg a gombot a következő módok közötti váltáshoz: —Csengetés és villogás, csak csengetés, csak villogás, csengetés tartós fényrel
	Hangerő	Nyomja meg ezt a gombot a hangerőfokozatok közti váltáshoz.
	Hangok	Nyomja meg ezt a gombot a csengőhangok közti váltáshoz.

## 9 Tisztítás

#### Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldószert. Ez károsíthatja a készülékházat, és a termék meghibásodásához vezethet.
- Ne merítse vízbe a terméket.

1. Válassza le a csengődobozt a tápellátásról.
2. A termék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törölruhát.

## 10 Megfeleléségi Nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU Irányelvnek.

- Az EU Megfeleléségi Nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen áll rendelkezésre: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads)

A keresőmezőben adja meg a készülék rendelési számát; ezután le tudja tölteni a rendelkezésre álló nyelveken az EU Megfeleléségi Nyilatkozatot.

## 11. Hulladékkezelés

### 11.1 Készülék



Az európai piacon forgalomba hozott összes elektromos- és elektronikus készüléket ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell kezelni.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni. A végfelhasználók kötelesek a használt készülékbe be nem épített használt elemeket és akkukat, valamint roncsolásmentesen kivethető lámpákat a használt készülékek gyűjtőhelyén roncsolásmentesen eltávolítani a használt készülékből.

Az elektromos és elektronikus berendezések forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad a következő **ingyenes** visszaadási lehetőségeket biztosítja az Ön számára (további lehetőségek az internetoldalunkon találhatóak)

- a Conrad cég lerakatain
- Conrad cég által létrehozott gyűjtőhelyeken
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény értelmében létrehozott gyűjtőhelyein

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel.

Vegye figyelembe, hogy a használt készülék leadására vonatkozó szabályozások Németországon kívül országoként eltérők lehetnek.

### 11.2 Elemek/akkuk

Vegye ki a készülékből az elemeket, és azokat a készüléktől elkülönítve távolítsa el. Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden használt elem és akkumulátor leadására. Tilos ezeket a háztartási szeméttel együtt kidobni.



A károsanyag tartalmú elemeket/akkukat az itt látható szimbólum jelöli, amely a háztartási hulladékkal történő együttes kezelés tilalmára hívja fel a figyelmet. A mértékadó nehézfém jelölése a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkukon, pl. a szöveg mellett látható hulladéktartály ikon alatt található).

Az elhasznált elemek/akkumulátorok ingyenesen leadhatók a lakóhelye hulladékgyűjtő állomásain, fiókjainkban, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkumulátorokat forgalmaznak. Ezzel Ön teljesíti a törvényi kötelezettségeit és hozzájárul a környezet védelméhez.

Az ártalmatlanításra történő leadás előtt a rövidzárlat elkerülése érdekében egy ragasztószalaggal teljesen be kell fedni az elem/akku szabadon álló érintkezőit. Még akkor is, ha az elemek/akkuk lemerültek, a bennük lévő maradék energia veszélyes lehet rövidzárlat esetén (felnyílás, erős melegedés, tűz, robbanás).

## 12 Műszaki adatok

### 12.1 Vevő

Bemenet .....	100 – 240 V/AC, 50/60 Hz, 0,5 W max.
Védelmi osztály.....	II
Memória .....	max. 8 adó
Dallamok .....	58
Hangerő fokozatok.....	4
Üzem módok.....	Csengetés és villogás, csak csengetés, csak villogás, csengetés tartós fényrel
Ajtócsengő hangereje .....	max. 85 dB
Üzemi- / tárolási feltételek .....	-20 ... +60 °C, ≤ 85 % rF
Méret (H x Sz x Mé):.....	90 x 60 x 69 mm
Súly.....	68 g

### 12.2 Adó

Tápellátás .....	1 db 3 V-os CR2032 gombelem
Védettség.....	IP44
Adófrekvencia .....	433,845 - 433,995 MHz
Adóteljesítmény.....	< 10 dBm
Átviteli hatótávolság .....	≤ 180 m (szabad rálátásnál)
Üzemi-/tárolási hőmérséklet.....	-20 ... +60 °C
Méret (H x Sz x Ma):.....	31 x 72 x 21 mm
Súly.....	28 g

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez, vagy elektronikus adattfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélyre van szükség. Az utánnomás, még kivonatolt formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.

Copyright by Conrad Electronic SE.

\*2612693\_V1\_0822\_dh\_mh\_de 632545035-1 11/01\_en