



1 Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék egy vezeték nélküli ajtócsengő. A csengőgomb működéséhez nincs szükség elemre, a csengőegységet pedig hálózati áramforrásra kell csatlakoztatni.

Fontos:

- A jeladó (csengőgomb) IP65-ös védelmi osztállyal rendelkezik. Minden irányból védett vízsugár ellen. Szabadtéren védett helyekre szerelhető.
- A vevő (csengődoboz) nem védett víz ellen. Mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését. Csak épületen belüli helyiségben való használatra alkalmas.

Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat.

A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet, áramütést vagy más veszélyeket okozhat.

Ez a termék megfelel a jogszabályi, nemzeti és európai követelményeknek.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készülék átalakítása és/vagy módosítása.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót.

Ha a terméket továbbadja, adja vele a használati útmutatót is.

Az összes előforduló cégnév és terméknév a mindenkorai tulajdonosok védjegye. Minden jog fenntartva.

2 A csomag tartalma

- Csengődoboz (vevő)
- Csengőgomb (adóegység)
- Használati útmutató

3 A legfrissebb termékinformációk

Tölts le az aktuális használati útmutatót a www.conrad.com/downloads weboldaltól, vagy szkennelje be a QR-kódot. Kövesse a honlapon megjelenő utasításokat.

4 A szimbólumok jelentése

Az alábbi szimbólumok fordulnak elő a terméken/készüléken vagy a szövegben:



Ez a szimbólum olyan veszélyekre figyelmeztet, amelyek sérülésekhez vezethetnek.



Ez a szimbólum olyan veszélyes feszültségre figyelmeztet, amely áramütést következtében sérüléseket okozhat.



A készüléket csak száraz és zárt belső helyiségekben szabad működtetni. A készüléket nem érheti víz vagy nedvesség. Életveszélyes áramütés veszélye áll fenn!



Az első használat előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót.



A termék megfelel a II. érintésvédelmi osztály követelményeinek (megerősített vagy kettős szigetelés, védőszigetelés).

5 Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban található biztonsági előírások és a szabályszerű használatra vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

5.1 Általános információk

- Ez a készülék nem játékszer. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek számára.
- Ha maradna olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.

5.2 Kezelés

- Bánjon a készülékkel mindig óvatosan. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatják a készüléket.

5.3 Az üzemeltetési környezet

- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Óvja a terméket szélsőséges hőmérsékletektől, erős ütésektől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Óvja a készüléket a közvetlen napfénytől.

5.4 A készülék kezelése

- Ha bizonytalan lenne a készülék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon szakemberhez.
- Ha a készülék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemén kívül, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. SEMMIKEPPEN ne próbálja saját kezűleg megjavítani a készüléket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
 - láthatóan sérült,
 - már nem működik szabályszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti feltételek mellett volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

5.5 Elektromos biztonság (vevő)



Ne módosítsa, és ne javítsa az áramellátás szerkezeti elemeit, beleértve a hálózati csatlakozódugót, tápkábeleket és adaptereket is. Ne használjon sérült, károsodott alkatrészeket. Áramütés következtében életveszély léphet fel!

- Csatlakoztassa a készüléket egy könnyen hozzáférhető csatlakozóaljzatba.
- Csak olyan hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amely a közüzemi elektromos hálózatra csatlakozik. A termék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az adattáblán megadott feszültségérték megegyezik az áramszolgáltató által biztosított feszültséggel.
- A terméket semmilyen körülmények között nem szabad nedves kézzel a csatlakozóaljzatba csatlakoztatni vagy onnan kihúzni. Életveszélyes áramütés veszélye áll fenn!
- Biztonsági okokból zivatar idején mindig húzza ki a terméket a csatlakozóaljzatról.
- Ne érintse meg a terméket, ha a terméken sérülés jelei észlelhetők. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén fennáll az életveszélyes áramütés veszélye! Ehelyett az alábbiak szerint járjon el:
 - Kapcsolja ki a termék tápellátását (kapcsolja ki a megfelelő megszakítót, vagy vegye ki a biztosítékot, majd kapcsolja ki a megfelelő hibaáram-védőkapcsolót).
 - Válassza le a készüléket a hálózati csatlakozóaljzatról.
 - Semmiképpen ne használja tovább a terméket. — Gondoskodjon arról is, hogy mások számára se legyen lehetséges a használat.

6 Összeszerelés

Feltételek:

- A rögzítési felülete száraz, egyenletes, porus- és szennyeződésmentes.
- Az adó és a vevő hatótávolságon belül van.
- 1. Vegye le az adóról a ragasztószalagot.
- 2. Tartsa az adót fixen a rögzítési felülethez (kb. 30 másodpercig), hogy a ragasztó megtapadjon.
- 3. Csatlakoztassa az ajtócsengő vevőjét egy szabványos elektromos aljzathoz, amely az adó hatótávolságán belül van.
- A vezeték nélküli ajtócsengő rendszer használatra kész.

7 Kezelés

7.1 Csatolás (párosítás)

A készülék részei gyárilag egymásra vannak hangolva.

Hajtsa végre a párosítást, amennyiben adót szeretne cserélni, vagy több adót/vevőt kíván csatolni.

Megjegyzések:

- 1 db adó korlátlan számú vevővel párosítható (hatótávolságon belül).
- 1 db vevő max. 8 db adóval párosítható.

Feltételek:

- Az adó és a vevő(k) hatótávolságon belül vannak, és be vannak kapcsolva.
- A vevő 8-nál kevesebb adóval van párosítva.
- 1. A vevőn nyomja meg és tartsa lenyomva a mód gombot körülbelül 3 másodpercig, amíg hangjelzést nem hall.
 - A vevő 30 másodpercig nyitva áll a párosításra.
- 2. Nyomja meg kétszer az adón lévő gombot.
 - Ismételje meg a fenti lépéseket, ha a párosítás sikertelen.
- 3. A párosítás sikeres, ha az ajtócsengő(k) megszólalnak.

7.2 A párosítás törlése

Hajtsa végre a visszaállítást, ha törölni szeretné a vevő összes párosítási kódját.

Feltételek:

- ✓ A vevő tápellátáshoz csatlakozik.
 - 1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a vevő mód gombját körülbelül 10 másodpercig.
 - 2. 2 hangjelzést fog hallani, ami azt jelzi, hogy az összes párosítási kód törölve lett.
- A vevő ekkor max. 8 adóval párosítható.

7.3 Funkciók

Button	Megnevezés	Funkció
	Üzem mód	Nyomja meg a gombot a következő módok közötti váltáshoz: Csengetés és villogás, csak csengetés, csak villogás.
	Hangerő	Nyomja meg ezt a gombot a hangerőfokozatok közti váltáshoz.
	Hangok	Nyomja meg ezt a gombot a csengőhangok közti váltáshoz.

8 Tisztítás

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldószert. Ezek a készülékház károsodását okozhatják, és a termék hibás működéséhez vezethetnek.
- Ne merítse vízbe a készüléket.

1. Válassza le a csengődobozt a tápellátásról.
2. A készülék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törülköhát.

9 A Megfelelőségi Nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

- Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: www.conrad.com/downloads

A keresőmezőben adja meg a készülék rendelési számát. Ezután letölthető a rendelkezésre álló nyelveken az EU-megfelelőségi nyilatkozat.

10 Hulladékleadás

- 
- Az európai piacon forgalomba hozott összes elektromos és elektronikus készüléket el kell látni ezzel a szimbólummal. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell kezelni.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve leadni. A használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt az utolsó tulajdonos köteles a használt készülékből roncsolásmentesen eltávolítani a be nem épített elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivehető égőket.

Az elektromos és elektronikus készülékek forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad az alábbi **díjmentes** visszaadási lehetőségeket biztosítja (bővebb információk a weboldalunkon találhatók):

- a Conrad szaküzleteiben,
- a Conrad cég által létesített gyűjtőhelyeken
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók gyűjtőhelyein vagy a gyártók és forgalmazók által az ElektroG (német elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény) értelmében létrehozott visszavételi rendszerekben.

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel.

Vegye figyelembe, hogy a használt készülék leadására vonatkozó szabályozások országonként eltérők lehetnek.

11 Műszaki adatok

11.1 Vevő

Bemenet	100 — 240 V/AC, 50/60 Hz, 0,5 W max.
Érintésvédelmi osztály.....	II
Memória	max. 8 adó
Dallamok.....	38
Hangerő fokozatok.....	4
Üzem módok	Csengetés és villogás, csak csengetés, csak villogás
Ajtócsengő hangereje	max. 85 dB
Üzemi- / tárolási feltételek :	-20 ...+60 °C, ≤ 85 % rF
Méret (H x Sz x Mé).....	90 x 60 x 69 mm
Súly	68 g

11.2 Adó

IP védettség	IP65
Adófrekvencia	433,845 - 433,995 MHz
Adóteljesítmény	< 10 dBm
Átviteli hatótávolság	<150 m (nyílt terepen)
Üzemi-/tárolási hőmérséklet	-20 ... +60 °C
Méretek (H x Sz x M)	38 x 76 x 24 mm
Súly	37 g

Ez a Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau kiadványa (www.conrad.com). Minden jog fenntartva, beleértve a fordítás jogát is. Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adattfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével állítható elő. Az utánnymás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.
Copyright by Conrad Electronic SE.
*2612694_V3_1122_dh_mh_de 18014399145944843-1 I3/O3 en