

1 Rendeltetés szerű használat

Ez a termék egy elemes digitális visszaszámláló időzítő/stopperóra, mágneses talppal. Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat.

A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat.

Ez a készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg a használati útmutatót.

Ha a készüléket továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is. A benne található összes cégnév és terméknevezés a mindenkori tulajdonosok védjegye. Minden jog fenntartva.

2 A szállítás tartalma

- a készülék
- használati útmutató

3 A termékről szóló legfrissebb információk

A legfrissebb termékinformációkat letöltheti a www.conrad.com/downloads oldalról, vagy skennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a honlapon megjelenő utasításokat.

4 A szimbólumok jelentése

Az alábbi szimbólumok fordulnak elő a terméken/készüléken vagy a szövegben:



A szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.



A termék a III. érintésvédelmi osztály szerint készült.

5) Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban található biztonsági előírások és a szabályszerű használatra vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

5.1 Általános információk

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert az veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek számára.
- Amennyiben Önnek olyan kérdései lennének, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy szakemberhez.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, illetve szakműhellyel végeztesse.

5.2 Kezelés

- Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.

5.3 Az üzemeltetési környezet

- Ne tegye ki a készüléket semmilyen mechanikai igénybevételnek.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és olajoszerektől.
- Óvja a készüléket a nagy mértékű nedvességtől és nyirkosságtól.
- Óvja a készüléket a közvetlen napsütéstől.

5.4 Elemek

- Az elemek berakásakor ügyeljen a helyes polaritásra!
- Távolítsa el az elemet a készülékből, ha hosszabb ideig nem használja, hogy elkerülje a kifolyt elem által okozott károkat. A kifolyt vagy sérült elem a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhat. Ezért viseljen megfelelő védőkesztyűt, ha sérült elemmel van dolga.
- Az elemeket/akkukat a gyerekek számára nem elérhető helyen kell tárolni. Ne hagyja az elemeket őrízetlenül, mert nagy a veszélye annak, hogy gyermekek vagy háziállatok véletlenül lenyelik őket.

- Elemcserénél minden elemet egyszerre kell kicserélni. Ha régi és új elemeket egyszerre működteti a készülékben, ez az elemek kifolyásához és a készülék károsodásához vezethet.
- Az elemeket nem szabad rövidre zární, szétszedni, vagy a tűzbe dobni. Ne töltsön nem tölthető elemeket! Robbanásveszély!

6 A termék áttekintése



- | | | | |
|---|------------------|---|----------------------|
| 1 | törlés gomb | 2 | Start/stop gomb |
| 3 | forgatógomb | 4 | Hangerő-/némitó gomb |
| 5 | Elemtartó rekesz | | |

7 Az elemek behelyezése/eltávolítása

1. Először távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét.
2. Rakja be helyes polaritással az elemeket a teleptartóba. Vegye figyelembe az elemtartóban látható polaritásjelzéseket.
3. Tegye vissza az elemtartó fedelét.

8 Működtetés

8.1 Visszaszámláló időzítő

Követelmények:

- a Az összes időzítő le van állítva.
1. Tekerje el a forgatógombot egy időbeállításához.
 2. Nyomja meg a ● gombot az időzítő elindításához/leállításához.
 - a Ha megállítja az időzítőt, mielőtt az elérné a nullát, nyomja meg a ○ gombot a kijelző törléséhez.
 3. Ha az idő eléri a nullát, riasztás hallható és a kijelző villog. A riasztás kb. 60 másodpercig tart és a ● gomb megnyomásával leállítható.

Recall funkció

Ha az előző időzítő 00 perc 00 másodpercig visszszámolt, nyomja meg a ● gombot az előző beállítás visszaállításához.

8.2 Előreszámláló időzítő (stopper)

Követelmények:

- a Az összes időzítő le van állítva.
1. Ha szükséges, nyomja meg a ○ gombot a kijelző törléséhez.
 2. Nyomja meg a ● gombot az időzítő elindításához/leállításához.

8.3 A hangerő beállítása

A hangerőt a tolérszabályozóval állíthatja be a hangosításhoz, halkításhoz vagy némitáshoz.

8.4 Alacsonyabb áramfogyasztás/automatikus kikapcsolás

A termék a következőkkel spórol áramot:

- A kijelző 5 mp után elsötétül.
- 10 mp inaktivitás után kikapcsol.

9 Tisztítás és karbantartás

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószereket, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldószert. Ez károsíthatja a készülékházat, és a termék meghibásodásához is vezethet.
- Ne merítse vízbe a terméket.

1. A készülékház tisztításához használjon száraz, szőszmentes törlőruhát.

10 Hulladékkezelés

10.1 Termék



Az összes európai piacra szánt elektromos és elektronikus készüléket el kell látni

ezzel a szimbólummal. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy ezt a készüléket az életciklusa végén a napi háztartási szeméttől megfelelően különválasztva kell ártalmatlanítani.

Minden készülék tulajdonosa köteles eljuttatni használt készülékét a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönített hulladékgyűjtőbe. A végfelhasználó köteles

a nem véglegesen beépített és abból roncsolásmentesen eltávolítható elemet és akkut, valamint lámpákat, égőket

a gyűjtőhelyen való leadást megelőzően a leadandó készülékből roncsolásmentesen kiemelni.

Az elektromos és elektronikus berendezések forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad a következő **ingyenes** visszaadási lehetőségeket biztosítja az Ön számára (további lehetőségek az internetoldalunkon találhatóak)

- a Conrad cég lerakatain
- Conrad cég által létrehozott gyűjtőhelyeken

- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény értelmében létrehozott gyűjtőhelyein

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó a felelős.

Vegye figyelembe, hogy a használt készülék ártalmatlanításra adására vonatkozó szabályozások Németországon kívül országoként eltérők lehetnek.

10.2 Elemek/akkuk

Vegye ki a készülékből az elemeket, és azokat a készüléktől elkülönítve távolítsa el. Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden használt elem és akkumulátor leadására. Tilos ezeket a háztartási szeméttel együtt kidobni.



A károsanyagot tartalmazó elemeket/akkumulátorokat a mellékelt szimbólumok jelölik, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy ezeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kezelni.

A nehézfémekre vonatkozó jelölések: Cd=Cadmium,

Hg=higany, Pb=ólom (jelölés az elemeken, akkukon található pl.

a hulladéktartály szimbóluma alatt).

Az elhasznált elemek/akkumulátorok ingyenesen leadhatók a lakóhelye hulladékgyűjtő állomásain, fiókjainkban, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkumulátorokat forgalmaznak. Ezzel Ön teljesíti a törvényi kötelezettségeit és hozzájárul a környezet védelméhez.

A hulladékgyűjtésbe való leadás előtt az elem/akku szabad érintkezőit teljesen le kell fedni egy ragasztószalaggal a rövidzárlat elkerülése érdekében. Még akkor is, ha az elemek/akkuk lemerültek, a bennük lévő maradék energia veszélyes lehet rövidzárlat esetén (felnyílás, erős melegedés, tűz, robbanás).

11 Műszaki adatok

| | |
|----------------------------------|---|
| Tápellátás..... | 3 db 1,5 V-os ceruzaelem (AA) |
| Védelmi osztály..... | III |
| Időzítési tartomány..... | 0 - 99 perc 55 másodperc |
| Üzemi-/tárolási feltételek | 0 ... +50 °C, 40 – 85 % rel. nedv. (nem kondenzálódó) |
| Méret..... | ø87 x 33 mm |
| Súly..... | 155 g |

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez, vagy elektronikus adatfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélyre van szükség. Az utánnomás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*2734632_V2_0323_dh_mh_de 9007200022104587-1 I2/O2 en