



Rendeltetésszerű használat

A termék egy melegítő ágytakaró. A készülék csak házi használatra való.

A termék nem alkalmas kórházi használatra.

A terméket kizárólag olyan személyek használhatják, akik képesek érezni a hőt.

A képesek megítélni a testük által elfogadhatónak tartott meleg mértékét a termék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban.

Mindegyik esetben el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését.

Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék ártó lehet.

A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat.

A készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.

A biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót.

A készüléket továbbadja, adja vele a használati útmutatót is.

Az összes előforduló cégnév és terméknév a mindenkori tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

Termék ■ Használati útmutató

A legfrissebb termékinformációk

A legfrissebb termékinformációkat letöltheti a www.conrad.com/downloads oldalról, vagy letöltheti be az ott található QR-kódot. Kövesse a weboldalon található útmutatást.

A szimbólumok jelentése

Az alábbi szimbólumok fordulnak elő a terméken/készüléken vagy a szövegben:

Kövesse ezeket az utasításokat a biztonságos és megfelelő használat érdekében. Őrizze meg a használati útmutatót, hogy később hozzáférhessen.		Nem alkalmas 3 évnél fiatalabb gyermekek számára.
	Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.	Ez a szimbólum olyan veszélyes feszültségre figyelmeztet, amely áramütés következtében sérülést okozhat.
	A termék megfelel a II-es érintésvédelmi osztály követelményeinek (megegyeztetett vagy kettős szigetelés, védőszigetelés).	Ne használja összehajlítva.
	Ne szúrja át!	Mosógépben mosható; maximális vízhőmérséklet: 30 °C.
	Tilos fehéríteni.	Tilos szárítógépben szárítani.
	Tilos vegyi tisztítással tisztítani.	Tilos vasalni.

Biztonsági tudnivalók

Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban található biztonsági előírások és a szabályszerű használatra vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekért vagy anyagi károkat nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

5.1 Használat előtt elolvasando!

- A termék nem alkalmas gyógyászati használatra (például: kórházi használatra).
- A terméket nem használhatják hőre érzékeny személyek. A készüléket nem használhatják nagyon sérülékeny személyek.
- A terméket 3 évnél idősebb és 8 évnél fiatalabb gyermekek felügyelet mellett használhatják úgy, hogy a szabályozó mindig a legalacsonyabb hőmérsékletre van állítva.
- Ezt a készüléket 8 éves kortól gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és szakértelemmel nem rendelkező személyek úgy használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és ismerik az ezzel járó veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Kisgyermek csak akkor végezhetnek tisztítási és karbantartási munkákat, ha közben folyamatos felügyelet alatt állnak.
- A tápkábel és a vezérlőegység nem megfelelő vezetése beleakadás- fulladás-, megbotlás- vagy ráépés veszélyét jelenti. Helyezze el megfelelően a tápkábelt és a vezérlőegységet a kapcsolódó kockázatok minimalizálása érdekében.
- A terméket csak a terméken megjelölt eltávolítható részekkel használja (pl. vezérlőegység).
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e. Ne használja a készüléket, ha sérült.
- Ne használja, ha nedves. Ne kezelje a készüléket nedves kézzel.
- Tároláskor hagyja kihűlni a készüléket, mielőtt összehajtaná.
- Tároláskor ne helyezzen semmilyen tárgyat a termékre, hogy elkerülje a gyűrődést.

5.2 A kezelővel szemben támasztott követelmények

- A hő negatív hatással lehet a testre. Használat előtt konzultáljon orvosával, ha: [1] már fennálló egészségügyi problémája van, [2] aggódik amiatt, hogy a hő hogyan befolyásolhatja egészségét.
- Ne használja a terméket mozgássérült vagy alvó emberekkel.
- Ne használja a terméket 3 évesnél fiatalabb gyerekekkel, mert nem képesek visszajelezni a túlmelegedésre.

5.3 Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert az veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek számára.
- Amennyiben Önnek olyan kérdései lennének, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy szakemberhez.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, illetve szakmühellyel végeztesse.

5.4 Hogyan bánjunk a készülékkel?

- Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.

5.5 Hálózati kábel

- Ne módosítsa, és ne javítsa az áramellátás alkatrészeit, beleértve a csatlakozókat, tápkábeleket és adaptereket is. Ne használjon sérült, károsodott alkatrészeket. Életveszély áll fenn áramütés következtében!
- A hálózati dugalj legyen a készülék közelében és könnyen hozzáférhető helyen.
- Soha ne fogja meg a hálózati dugaszt nedves/vizes kézzel, amikor azt bedugja vagy kihúzza a hálózati dugaljából.
- Soha ne a vezetéknel fogva húzza ki a hálózati dugaszt a konnektorból. A dugót mindig az arra szolgáló fogófelületen fogja meg.
- Húzza ki a hálózati dugót a dugaszoló aljzatból, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- Zivatar idején a biztonság érdekében mindig húzza ki a hálózati dugót a dugaljából.
- Vigyázzon arra, hogy az elektromos vezeték ne csipődjön be, ne törjön meg, ne sérülhessen meg éles peremek által és mechanikus igénybevételnek se legyen kitéve.
- Kerülje a hálózati kábel túlzott terhelését nagy hő vagy nagy hideg által.
- Ne végezzen rajta módosítást. Ha ezt nem veszi figyelembe, a hálózati kábel károsodhat. Egy sérült, hibás hálózati kábel halálos áramütéshez vezethet.
- Ha a hálózati kábelben sérülés látható, ne érintse meg.
- Először a hozzátartozó hálózati dugalt áramtalanítsa (pl. az azt védő kismegszakító kikapcsolásával), és csak ezután húzza ki óvatosan a hálózati dugót a konnektorból.
- Semmilyen körülmények között ne vegyen használatba olyan készüléket, amelynek sérült az elektromos vezetéke.
- A balesetveszély megelőzése érdekében a sérült hálózati kábelt csak a gyártó, az által felhatalmazott szakmühely, vagy hasonló képzettségű szakember cserélheti ki.
- Ügyeljen arra, hogy csatlakoztatáskor a kábel ne csipődjön be, ne törjön meg és ne sérüljön egy éles peremen.
- Mindig úgy vezesse el a készülék elektromos vezetékét, hogy abban senki ne botorhasson meg és ne akadhatson el. Ha ezt figyelmen kívül hagyják, akkor megnő a sebesülés veszélye.

6. Munkaadási környezet

Csak száraz környezetben használja a terméket. Ne használja fürdőszobában vagy hasonló nedves/vizes környezetben.
Ne tegye ki a készüléket semmilyen mechanikai igénybevételnek.
Óvja a készüléket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
Óvja a készüléket a nagy mértékű nedvességtől és nyirkosságtól.
Óvja a készüléket a közvetlen napsütéstől.

7. Kiterítés

Az összecsatolható ágypántok/zsanérok károsíthatják a tápkábelt, a vezérlőegységet és a terméket. Tartsa ezektől távol a tápkábelt a vezérlőegységet és a terméket.
Ne használjon biztosítótűket vagy más hegyes vagy éles tárgyakat a készülék rögzítéséhez.
Ne szúrja át a terméket.
Ne fúrja át a terméket.

8. Kezelés

Ne használja a terméket felügyelet nélkül.
A hő égési sérüléseket okozhat. Ne használja a terméket huzamosabb ideig magas hőbeállítások mellett.
Ha kellemetlenül érzi magát, hagyja abba. Ha a kellemetlen érzés továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.
A koncentrált hő tüzet okozhat. Használat előtt teljesen hajtogassa szét a terméket.
Ne a tápkábelnél fogva tartsa a terméket.
Ha a termék vízbe esett, ne érintse meg. Ziehen Sie den Netz-stecker, bevor Sie das Produkt aus dem Wasser nehmen.
Ha Ön bizonytalan lenne a termék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon inkább szakemberhez.
Amennyiben a készüléket tovább már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze azt üzemén kívül és akadályozza meg a véletlen használatbavételét.
SEMMIKEPPEN ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a terméket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
– láthatóan sérült,
– már nem működik szabályszerűen,
– hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
– súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

9. Tárolás

- A koncentrált hő tüzet okozhat. Elrakás előtt hagyja a terméket teljesen lehűlni.

10. Kiterítés

- Terítse az ágytakarót a matrac tetejére. **VIGYÁZAT! Hajtsa szét teljesen, hogy egy esetleges tüzet elkerüljön!**
- Az ágytakaró összes sarkát rögzítse az elastikus szalagok egyikével.
- Terítsen lepedőt az ágytakaróra.
- Dugja be a vezérlőegység 4 tűs csatlakozóját az ágytakaró aljzatába.
- Az ágytakaró ekkor teljességgel kész a használatra.

11. Kezelés

..efekvés előtt 30 perccel kapcsolja be az ágytakarót. Különböző hőmérsékletbeállítások :özül választhat. A fűtött ágytakaró 3 óra folyamatos, bármilyen hőmérsékleten történő nűködés után automatikusan kikapcsol.

Hőmérsékletbeállítások:

Kapcsolóállás a szabályozóhoz	a hőmérséklet beállításához	Tartós üzemhez
1	Alacsony	Igen
2	Közepes	Nem ajánlott, mivel az ágytakaró nagyon meleg lesz
3	Magas	Nem ajánlott, mivel az ágytakaró nagyon meleg lesz

Feltételek:

- Az ágytakaró teljesen szét van terítve.
 - Takarja le a fűthető ágytakarót lepedővel vagy sima ágytakaróval.
 - A hálózati csatlakozódugót csatlakoztassa megfelelő csatlakozóaljzathoz.
 - Állítsa a szabályozó kapcsolóját a kívánt hőmérsékleti szintre (1 - 3).
 - A kapcsoló visszajelző lámpája világítani kezd.
 - Az ágytakaró felmelegszik.
 - Mielőtt aludni térne, állítsa a szabályozót az 1-es hőmérséklet fokozatra.
 - Az ágytakaró 3 óra tartós működést követően automatikusan kikapcsol.
 - Használat után, vagy ha az ágytakaró automatikusan kikapcsolt, állítsa a vezérlőt 0 állásba.
 - Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.

8. Tisztítás

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószereket, tisztítóalkoholt vagy más vegyi oldószert.
- Maximális mosási hőmérséklet: 30 °C.
- Tilos szárítógépben szárítani.
- Tilos vegytisztítani.
- Tilos vasalni.

- Válassza le az ágytakarót a tápfeszültségről.
- Hagyja ezután az ágytakarót környezeti hőmérsékletűre hűlni.
- Húzza ki a 4 pólusú dugót az ágytakaró csatlakozóaljzatából.
- Mossa ki az ágytakarót max. 30 °C-on mosógépben, vagy kézzel. Használjon enyhe mosószert.
- Terítse ki az ágytakarót és hagyja megszáradni a friss levegőn. Ne használjon hajszárítót a szárításhoz.
- Hajtogassa össze az ágytakarót és tárolja száraz helyen. Ne helyezzen semmilyen tárgyat az ágytakaróra.

HULLADÉKKEZELÉS



Az összes olyan elektromos- és elektronikus készüléket, amiket az európai piacon forgalmaznak, ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell kezelni.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni. A használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt az utolsó tulajdonos köteles a használt készülékből roncsolásmentesen eltávolítani a be nem épített elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivehető égőket.

Az elektromos és elektronikus készülékek forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek környezetbarát visszavételére. A Conrad cég az Ön számára a következő **ingyenes** leadási lehetőséget biztosítja (bővebb információ a honlapunkon található):
a Conrad cég lerakatain

Conrad cég által létrehozott gyűjtőhelyeken

az összes engedéllyel rendelkező, ártalmatlanítással foglalkozó, vagy az összes elektromos és elektronikus készüléket gyártó és forgalmazó vállalkozás gyűjtőhelyein.

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel.

Egyre figyelembe, hogy más országokban a Németországban érvényben lévőktől eltérő szabályok vonatkozhatnak a használt készülékek leadására és újrahasznosítására.

0 Műszaki adatok

Állományi feszültség.....	220 - 240 V/AC
Állományi váltóáram frekvenciája .	50/60 Hz
Állományfogyasztás.....	55 – 60 W
Automatikus kikapcsolási funkció...	Igen; 3 óra elteltével
Hőmérsékletbeállítások.....	3 hőmérséklet beállítás
Anyag.....	Kétoldalú viűes anyag; mosható;
Személyi hőmérséklet.....	-5 ... 40 °C
Állománytartalom működés közben	20 - 80% rF (nem kondenzálódó)
Tárolási hőmérséklet	- 5 ... + 55°C
Állománytartalom tárolás közben	20 - 80% rF (nem kondenzálódó)
Állomány (H x Sz).....	1500 x 900 mm
Súly (kb.)	0,96 kg

©z a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Minden jog fenntartva, beleértve a fordítás jogát is. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-
elvételezhez, vagy elektronikus adatfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges.
©z utánnyomás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.

Copyright by Conrad Electronic SE.

2859458_V1_0623_jh_mh_de 27021598646472587-1 I4/O1 en