

1.

Fontos biztonsági tudnivalók

FIGYELEM: Az első használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági tudnivalókat, és őrizze meg az útmutatót későbbi betekintés céljából!

1. A termék nem játékszer. Tartsa a gyerekek számára nem hozzáférhető helyen.
2. Tartsa távol a rendszert háziállatoktól.
3. Ez a termék egy tölthető lítium-polimer akkut tartalmaz.
4. Soha ne kísérelje meg szétszerelni a powerbankot. 5. Óvja a powerbankot a hőségtől, víztől és nedvességtől.
6. Ne próbálja meg saját maga kicserélni az akkumulátort - az akkumulátor sérülése túlmelegedéshez és személyi sérüléshez vezethet. Javítási és karbantartási munkákat csak képezített személyek végezhetnek.
7. Az akkumulátort újra kell hasznosítani, vagy a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Ne dobja tűzbe az akkumulátort.
8. A tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a terméket esőnek vagy nedvességnek.
9. Húzza ki az USB-töltőkábelt, ha a powerbank teljesen feltöltődött.
10. A termék üzemi és tárolási hőmérséklet-tartománya 5 °C és 40 °C között van. Ezen hőmérséklet-tartomány túllépése vagy alulmúlása működési zavarokhoz vezethet.
11. Ne ejtse le a készüléket, és ne tegye ki erős ütődéseknek és rázkódásnak.

Figyelmeztetés!

- Beépített lítium akku!
- Ne próbálja meg felnyitni a terméket!
- Ne tegye ki esőnek vagy nagy nedvességnek.

2.

1. 5-V kimenet (USB-A1)
2. 5-V kimenet (USB-A2)
3. 5-V bemenet (Typ-C)
4. Napelem modul
5. Akku LED
6. LED lámpa
7. Megfogási terület
8. EIN (be) / AUS (ki) gomb

3-4. oldal

A csomag tartalma

Powerbank

Typ-C töltőkábel

Használati útmutató

Carabine hook

Műszaki adatok

* Akkukapacitás: 10000 mAh

*Napelemes töltőbemenet: 5 V/0,24 A

(1,2 W)

* Typ-C bemenet: 5 V/2 A

* USB kimenet 1: 5 V/2 A

* USB kimenet 2: 5 V/2 A

POWERBANK FELTÖLTÉSE

Három töltési mód: napelemes, kézi tekerős, elektromos hálózat.

Dupla USB-kimenet: Egyidejűleg két készüléket is tölthet.

A három fényerőfokozattal és SOS-móddal rendelkező LED-es zseblámpa nagyon hasznos katasztrófhelyzetekben vagy utazások során.

A fennmaradó teljesítményt jelző LED-kijelzőnek köszönhetően pontosan leolvashatja a powerbank fennmaradó akkumulátortöltöttségét.

KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE A POWERBANKKAL

A POWERBANK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

Csatlakoztassa a kábelt a powerbank USB-csatlakozójához és a készülékéhez. Az akkumulátor LED-kijelzője kéken világít, és a készülék jelzi, hogy töltődik. Fennmaradó akkumulátortöltöttség kijelzése: A be-/kikapcsoló gomb (8) megnyomásakor 4 LED világít az akkumulátorkapacitás megjelenítéséhez. Ha csak egy vagy két LED világít, a powerbankot fel kell tölteni. Miután feltöltötte a készülékét,

töltse fel a powerbankot, mielőtt újra használná.

LED lámpa

A lámpa be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot (8) három másodpercig.

Nyomja meg a gombot a világítási mód váltásához.

Töltés kézi tekerővel

Ez vészhelyzetekre szolgál (nincs áram, nem süt a nap).

Kérjük, ne használja, ha nem vészhelyzetről van szó.

Kérjük, egyenletes sebességgel tekerje a tekerőkart.

Ne feledje! — A módosítások joga fenntartva. Jelen használati útmutatóban a tévedések és hiányosságok joga fenntartva.

MINDEN JOG FENNTARTVA, SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSA: DENVER A/S



denver.eu



Az elektromos és elektronikus készülékek és elemek: az elemek olyan anyagokat, szerkezeti egységeket és alkotóelemeket tartalmaznak, amelyek a hulladékok (használt elektromos készülékek, és elemek) helytelen kezelése esetén az egészségre és a környezetre károsak lehetnek.

Az elektromos és elektronikus készülékeket, valamint elemeket a mellékelt ábrán látható áthúzott hulladéktartály jelöli. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékek, valamint elemek/akkuk nem tehetők a háztartási hulladékba, hanem elkülönítve kell őket gyűjteni.

Végfelhasználóként köteles a lemerült elemeket/akkukat a megfelelő gyűjtőhelyen leadni. Ezzel biztosítja, hogy az elemek/akkuk a jogszabályoknak megfelelően újrahasznosításra kerüljenek, és ne okozzanak környezeti károkat.

Minden helyi önkormányzat kialakított olyan gyűjtőhelyeket, ahol az elektromos és elektronikus készülékek, valamint elemek/akkuk ingyenesen leadhatók újrahasznosítás céljából, adott esetben alternatív elszállítás is rendelhető. További információkért tájékozódjon a helyi környezetvédelmi hatóságnál.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Dánia

www.facebook.com/denver.eu