



VOLTcraft

Isználati útmutató

C-4AXX001 USB-S TÖLTŐ

nd. sz.: 3024664



Használati útmutatók letöltése

sznája a www.conrad.com/downloads linket (vagy szkennelje be a QR kódot) a használati útmutatók iltéséhez (más nyelvű, esetleg újabb/frissebb változatok). Kövesse a weboldal utasításait.

ndeltetészerű használat

a termék egy olyan USB töltő, amely egyidejűleg akár 4 USB aljzattal ellátott készülék

ködtetésére és töltésére alkalmas. A termék áramellátása a háztartásban használatos hálózati dugaljról énik. A termék rövidzárlat és túlterhelés

n védett.

észülék kizárólag beltéri használatra szolgál. Ne használja a szabadban! A készülék nedvességgel való tkezését, pl. fürdőszobában feltétlenül el kell kerülni.

tonsági és engedélyezési okokból tilos a terméket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket az bbiekben leírtaktól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen túlmenően, a szakszerűtlen isználat következtében balesetveszély, pl. rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélye alakulhat ki. yelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót. Ha a terméket továbbadja, adja zzá a használati útmutatót is.

a termék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek. Az útmutatóban előforduló cégnevek és nékmegevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

csomag tartalma

USB-s töltő • Kezelési utasítás

szimbólumok jelentése



A háromszögbe foglalt villám szimbóluma az egészségre ártalmas veszélyekre, pl. áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel különleges tudnivalókra hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.



A nyíl szimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra utal.



Ez a szimbólum igazolja, hogy a termék teljesíti a VI. energiahatékonysági osztály követelményeit.

ztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Ha Ön figyelmen kívül hagyja a készülék szabályszerű használatára vonatkozó, jelen Kezelési utasításban ismertetett biztonsági tudnivalókat és információkat, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi sérülésért vagy dologi károkért. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

a) Általános információk

- Ez a termék nem játékszer. Tartsa távol kisgyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermekek kezében.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettel, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a termék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemén kívül, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat már nem lehetséges, ha a készülék
 - szemmel látható sérülést szenvedett,
 - már nem a rendeltetésének megfelelően működik,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Bányon a termékkel mindig óvatosan. A termék már kisebb rázkódástól, ütéstől vagy akár kisebb magasságból leejtve is károsodhat.
- Kapcsolja ki mindig a csatlakoztatott készüléket csatlakoztatás és leválasztás előtt.
- Ha már nem használja a készüléket, akkor válassza le a hálózati csatlakozójáról és a csatlakoztatott USB-készülékekről.
- Működés közben a készülék hőt termel. Ügyeljen a megfelelő szellőzésre és működés közben ne takarja le a készüléket.

- Ne zárja rövidre az USB kimeneteket.
 - Ne vegye azonnal használatba a készüléket, amikor hideg helyről hozta be meleg helyiségbe. Az ilyenkor lecsapódó pára javíthatatlan károkat okozhat a készülékben.
- A fentiekben túlmenően a hálózati adapter halálos áramütést okozhat! Mielőtt az elektromos hálózatra csatlakoztatná és bekapcsolná a készüléket, várjon, amíg az átveszi a szoba hőmérsékletét. Adott esetben ez több órát is igénybe vehet.



elektromos feszültséggel való ellátására. A hálózati tápegység csatlakoztatása e ellenőrizze, hogy a tápegységen olvasható feszültség megegyezik-e az Ön áramszolgáltat által biztosított feszültséggel.

- Soha ne csatlakoztassa a hálózati adaptert nedves kézzel.
- Biztonsági okokból zivatar esetén mindig húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a termék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, módosítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy engedéllyel rendelkező szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, fordulj a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

b) Csatlakoztatott készülékek

- Tartsa be a termékhez csatlakoztatott többi készülék biztonsági előírását és használati útmutatóját is.

Használatba vétel és használat



Mielőtt egy fogyasztót (készüléket) dug az egyik üresen maradt USB aljzatba, győződjön rr arról, hogy a fogyasztó ki legyen kapcsolva.

Ügyeljen a helyes csatlakoztatásra. Amennyiben nem az előírásnak megfelelően csatlakoztatja fogyasztót, a fali töltő túlmelegedhet, áramütést vagy tüzet is okozhat!



Ügyeljen arra, hogy a készülék és a csatlakoztatandó fogyasztó műszaki paraméterei térjenek el egymástól (ld. Műszaki adatok).



Ez a töltő úgy van kialakítva, hogy egyidejűleg több, USB aljzatról működő készüléket is kéz üzemeltetni vagy feltölteni. A készülék helyes csatlakoztatásának lépéseit a következők ismertetjük.

Az USB aljzatba csatlakoztatott készülék áramfelvétele nem haladhatja meg a 2400 mA-t. összes csatlakoztatott készülék teljes áramfelvétele nem haladhatja meg a 4800 mA-t.

Ez azt jelenti, hogy Ön nyugodtan csatlakoztathat két olyan készüléket az USB aljzatra, amely áramfelvétele egyenként max.2400 mA lehet. Ilyen esetben viszont az üresen maradt két U aljzatba már nem szabad újabb fogyasztót csatlakoztatni.

- Először a még kikapcsolt USB készüléket csatlakoztassa a termékre.
- Ezután dugja a terméket a megszokott fali konnektorbá. Ekkor az üzemelést jelző LED fény kigyullad ami azt jelzi, hogy a készülék üzemkész állapotban van.
- Ekkor el is kezdődhet az USB-aljzatra csatlakoztatott töltővel az akku töltése. Amennyiben használni szeretné az épp töltés alatt álló készüléket, mostmár bekapcsolhatja.

- Kapcsolja ki az USB-s készüléket, mielőtt a terméket a hálózati dugaljról leválasztja.

- Használat után a készüléket azonnal húzza ki a konnektorból.

Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt mindig válassza le a terméket az elektromos hálózatról.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldószert, mert ezek a ház sérüléséhez és hibás működéshez vezethetnek.

- A készülék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törölruhát.

Hulladékkezelés



Az összes európai piacra szánt elektromos és elektronikus készüléket el kell látni ezzel a szimbólummal. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végé nem válogatott hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjt kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni. A végfelhasználók kötelesek a haszn készülékbe be nem épített, roncsolásmentesen kivehető használt elemeket és akku valamint lámpákat a használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt roncsolásmentes eltávolítani a használt készülékből.

Az elektromos és elektronikus készülékek forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmenten visszavételére. A Conrad az alábbi **díjmentes** visszaadási lehetőségeket biztosítja (további lehetőségek internetoldalunkon találhatók):

- a Conrad szaküzleteinkben,

- a Conrad cég által létesített gyűjtőhelyeken,
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény értelmében létrehozott gyűjtőhelyein.

A leadandó használt készüléken található személyes adatok törléséért a végfelhasználó felel.

Vegye figyelembe, hogy más országokban a Németországban érvényben lévőktől eltérő szabályok vonatkozhatnak a használt készülékek leadására és újrahasznosítására.

jékoztatás a 2019/1782 rendelet szerint

gyártó:	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau
égjegyzékszám:	HRB 3896
ípusazonosító:	UC-4AXX001

bemeneti feszültség	100 - 240 V~
bemeneti váltóáram frekvenciája	50/60 Hz
ímeneti feszültség	Kimenet 1: 5,0 V/DC, max. 2,4 A, max. 12,0 W
ímeneti áram	Kimenet 2: 5,0 V/DC, max. 2,4 A, max. 12,0 W
ímeneti teljesítmény	Kimenet 3: 5,0 V/DC, max. 2,4 A, max. 12,0 W
	Kimenet 4: 5,0 V/DC, max. 2,4 A, max. 12,0 W
	Kimenet 1 + kimenet 2 + kimenet 3 + kimenet 4: 5,0 V/DC, max. 4,8 A, max. 24,0 W
tlagos üzemi hatásfok	84,14 %
átékonyság csekély (10 %) erhelés mellett	81,39 %
eljesítményfelvétel terhelés nélkül	0,054 W

Egyebek

emi feltételek.....	0 ... +35 °C, 20 – 85 % rF rel. nedvesség (nem kondenzálódó)
rolási feltételek.....	-20 ... +60 °C, 10 – 90 % rel. nedvesség (nem kondenzálódó)
íretek (ho x szé x mé)	73,0 x 30,0 x 70,0 mm
ly.....	max. 120 g (csomagolás nélkül)