

Használati útmutató

VC-BC4-PB1

Akkutöltő 4 db AA/AAA akku számára powerbank funkcióval (5 V/DC 500 mA)

Rend. sz.: 3030234

1 Letölthető használati útmutatók

Használja a www.conrad.com/downloads linket (vagy szkennelje be a QR kódot) a használati útmutatók letöltéséhez (más nyelvű, esetleg újabb/frissebb változatok). Kövesse a weboldalon található útmutatást.

2. Rendeltetésszerű használat

Ez a termék egy akkumulátortöltő 4 rekesssel AA/AAA NiMH akkumulátorokhoz, powerbank funkcióval.

Fontos:

Ha ezt a terméket powerbankként használja (5 V/DC 500 mA kimenet), győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott eszköz minimális töltési követelményei teljesülnek. Magasabb töltési követelményekkel rendelkező készülékek (pl. iPhone 15) lehetséges, hogy nem tölthetők a készülékkel.

A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban.

Mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését.

Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat.

A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat.

Ez a készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót.

Ha a készüléket továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A benne található összes cégnév és terméknev a mindenkori tulajdonosok védjegye.

Minden jog fenntartva.

USB4®, USB Type-C® és USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett márkái.

3 A szállítás tartalma

- Termék
- Használati útmutató
- USB-C® - USB-A kábel

4 A szimbólumok jelentése

Az alábbi szimbólumok fordulnak elő a terméken/készüléken vagy a szövegben:



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.



A készüléket csak száraz, zárt beltéri terekben szabad alkalmazni. Nem érheti folyadék vagy nedvesség.



Az első használat előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót.

5 Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban található biztonsági előírások és a szabályszerű használatra vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

5.1 Általános információk

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert az veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek számára.
- Amennyiben Önnek olyan kérdései lennének, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy szakemberhez.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, illetve szakmühellyel végeztesse.

5.2 Kezelés

- Mindig óvatosan bányon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.

5.3 Az üzemeltetési környezet

- Ne tegye ki a készüléket semmilyen mechanikai igénybevételnek.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Óvja a készüléket a nagy mértékű nedvességtől és nyirkosságtól.
- Óvja a készüléket a közvetlen napsütéstől.

5.4 A készülék kezelése

- Ha Ön bizonytalan lenne a termék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon inkább szakemberhez.
- Amennyiben a készüléket tovább már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze azt üzemen kívül és akadályozza meg a véletlen használatbavételt. SEMMIKÉPPEN ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a terméket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
 - láthatóan sérült,
 - már nem működik szabályszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

5.5 Elemek/akkuk

- Az elemek/akkumulátorok behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor a kifolyásból származó károk megelőzése érdekében vegye ki az elemeket/akkukat. A kifolyt vagy sérült elemek/akkuk a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Ha sérült elemekkel/akkukkal kell foglalkoznia, viseljen védőkesztyűt.
- elemeket/akkukat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemet/akkut ne hagyja felügyelet nélkül, mert azt a gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik.
- Az elemeket/akkumulátorokat mindig egyidejűleg kell cserélni. Régi és új elemek/akkumulátorok keverése a készülékben az elemek/akkuk kifolyását és a készülék károsodását okozhatja.
- Ne szedje szét az elemeket/akkukat, ne zárja rövidre, és ne dobja tűzbe őket. Soha ne próbálja meg feltölteni a nem tölthető elemet. Robbanásveszély!

5.6 Csatlakoztatott készülékek

- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.

6 A termék áttekintése



- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | BEMENET: USB-C® bemenet akkuk töltéséhez | 2 | KIMENET: USB-A kimenet a powerbank funkcióhoz |
| 3 | Állapotjelzők | 4 | Takarólemez |
| 5 | Akkutartó rekesz | | |

7 Akkutöltő

Helyezze be az 1,2 V-os AA vagy AAA NiMH akkuk tetszőleges kombinációját.

LED állapotok	Leírás
Gyorsan villog	Hiba
Lassan villog	Az akkumulátor töltődik.
Mindig bekapcsolva	A töltési folyamat befejeződött
KI	Nincs behelyezve akku

8 Powerbank funkció

- Az 1,2 V-os AA vagy AAA Ni-MH akkuk bármilyen kombinációja használható.
- 4 akkut kell behelyezni

LED állapotok	Leírás
Gyorsan villog	Nem elegendő töltőteljesítmény
Lassan villog	Az akkumulátor töltődik.

9 Tisztítás és karbantartás

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószereket, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldószert. Ez károsíthatja a készülékházat, és a termék meghibásodásához vezethet.
- Ne merítse vízbe a terméket.

- Válassza le a terméket a tápfeszültségről.
- A termék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törleruhát.

10 Hulladékkezelés

10.1 Termék



Az európai piacra szánt összes elektromos és elektronikus készüléket el kell látni ezzel a szimbólummal. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy ezt a készüléket az életciklusa végén a napi háztartási szeméttől megfelelően különválasztva kell ártalmatlanítani. A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönített hulladékgyűjtésbe juttatni. A végfelhasználó köteles a nem véglegesen beépített elemeket és akkukat, valamint lámpákat, égőket a gyűjtőhelyen való leadást megelőzően a leadandó készülékből roncsolásmentesen kiemelni.

Az elektromos és elektronikus berendezések forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad az alábbi **díjmentes** visszaadási lehetőségeket biztosítja (bővebb információk az internetoldalunkon találhatóak):

- a Conrad cég lerakatain
- Conrad cég által létrehozott gyűjtőhelyeken
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény értelmében létrehozott gyűjtőhelyein

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel. Vegye figyelembe, hogy a használt készülékek hulladékgyűjtésére és újrahasznosítására vonatkozóan Németországon kívül eltérő szabályok lehetnek érvényben.

10.2 Elemek/akkuk

Vegye ki az esetleg a készülékben maradt elemeket/akkukat és ezeket a készüléktől elkülönítve adja le a hulladékgyűjtésbe.

Ön, mint végfelhasználó törvényileg kötelezett (elemekre vonatkozó rendelkezés szerint) minden használt elem és akku visszaadására; tilos ezeket a háztartási szeméttel együtt kidobni.



A káros anyagot tartalmazó elemeket/akkukat a mellékelt szimbólum jelöli, amely a háztartási hulladékkal történő együttes kezelés tilalmára hívja fel a figyelmet. A mértékadó nehézfémekre vonatkozó jelölések: Hg=higany, Pb=ólom (jelölés az elemeken, akkukon található pl. a hulladéktartály szimbóluma alatt).

A használt elemek/akkuk díjmentesen leadhatók a lakóhelyén lévő gyűjtőhelyeken, cégünk üzleteiben, valamint mindenütt, ahol elemeket /akkuk forgalmaznak! Ezzel teljesíti a törvényi kötelezettségeit és hozzájárul a környezetvédelemhez.

A hulladékgyűjtésbe való leadás előtt az elem/akku szabad érintkezőt teljesen le kell fedni egy ragasztószalaggal a rövidzárlat elkerülése érdekében. Még akkor is, ha az elemek/akkuk lemerültek, a bennük lévő maradék energia veszélyes lehet rövidzárlat esetén (felnyílás, túlmelegedés, tűz, robbanás).

11 Műszaki adatok

Bemenet (USB-C®) 5 V/DC, 2 A

Kimenet (USB-A) Funkció:

Powerbank

Kimenet:

5 V/DC 500 mA

Kimenet.....

Működés:

Akkutöltő készülék

Támogatott akkutípusok:

4 x 1,2 V AA / AAA NiMH

Töltőteljesítmény: 4 x 1,4 V/DC 500 mA

Akkuvédelem

rövidzár, póluscserre, a nem tölthető

elemek felismerése, túltöltés (negatív ΔV ellenőrzés, max. 12 órás töltési idő), túlfeszültség elleni védelem (max. 1,6V-os kontroll)

Üzemi/tárolási hőmérséklet..... 0°C ... +40°C-ig, 20 - 85 % rel. páratartalom (nem kondenzálódó)

Méret (Sz x Ma x Mé) (kb.) 68 x 90 x 30 mm

Súly (kb.) 74 g

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog fenntartva, beleértve a fordítás jogát is. Mindenfajta sokszorosítás, pl. fénymásolás, mikrofilm, vagy elektronikus adathordozó eszközzel való terjesztés a kiadó írásbeli engedélyéhez van kötve. Az utánnymás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.
Copyright by Conrad Electronic SE.
*3030234_V1_0624_dh_mh_de_1447321355-1_I1/O1_en