



CCT-2500

denver.eu

12/2024



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Biztonsággal kapcsolatos információk

Az első használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági tudnivalókat, és őrizze meg az útmutatót későbbi betekintés céljából!

1. Az eszközben lévő akku csak a felvételek megfelelő mentését biztosítja. Az eszköz nem működtethető akkuról, mert ehhez kevés a kapacitás.
2. Ez a termék egy tölthető lítium-polimer akkut tartalmaz.
3. Az összerágás és lenyelés elkerülése érdekében tartsa a terméket gyermekek és háziállatok által el nem érhető helyen.
4. A termék üzemi hőmérséklete -15 ... +60 Celsius fok, a tárolási hőmérséklet -20 ... +65 Celsius fok. Az ettől eltérő hőmérsékletek befolyásolhatják a működést.
5. Soha ne nyissa fel a terméket. A belső elektronika érintése áramütéshez vezethet. Javításokat és karbantartást csak képezett személyzet végezhet.
6. Ne tegye ki hőnek, víznek, nedvességnek vagy közvetlen napfénynek!
7. Az eszköz nem vízálló.
8. Amennyiben víz vagy bármilyen tárgy kerül a készülékbe, az tüzet vagy áramütést okozhat. Ha víz vagy bármilyen tárgy kerül az eszközbe, akkor azonnal hagyja abba az eszköz használatát.
9. Kizárólag a mellékelt 12 V-os autós adapterrel használható.
10. Ne használjon a termékhez nem eredeti tartozékalkatrészeket, mivel ez befolyásolhatja a termék működését.

Rész Leírás



- | | |
|----------------------|--|
| 1. Bekapcsoló gomb | 11. C típusú USB csatlakozó |
| 2. Balra gomb | 12. AV csatlakozóaljzat |
| 3. Jobbra gomb | 13. Tapadókorong-rögzítő |
| 4. M gomb | 14. Utastér felé néző |
| 5. OK gomb | kamera |
| 6. Előre néző kamera | 15. Utastéri éjjellátó infravörös kamera |
| 7. Hangszóró | 16. Kijelző |
| 8. SD kártyanyílás | 17. Éjjellátó-infravörös kapcsoló |
| 9. Reset nyílás | |
| 10. Mikrofon | |

1. Bekapcsoló gomb

A gomb hosszú megnyomásával kapcsolható be-/ki az eszköz.

2. Balra gomb

A gomb rövid megnyomásával válassza ki a funkciót a beállításokban;

Fénykép /videó módban nyomja meg röviden a gombot az utastér felé néző kamerára való átváltáshoz (utastéri objektív szükséges hozzá);

3. Jobbra gomb

A gomb rövid megnyomásával válassza ki a funkciót a beállításokban;

A gomb rövid megnyomásával videó módban be- vagy kikapcsolható a hangfelvétel.

4. M gomb:

Beállítás/fénykép/videó/lejátszás

Nyomja meg az [M] gombot a beállítások megnyitásához.

Nyomja meg röviden az [M] gombot a fénykép/videó/lejátszás közötti átkapcsoláshoz.

5. OK kapcsolófelület

Nyomja meg röviden a beállítások jóváhagyásához, nyomja meg röviden a videofelvételek videó módban történő be-/kikapcsolásához;

Nyomja meg az [M] gombot a fénykép módba lépéshez, és nyomja meg az [OK] gombot fénykép készítéséhez;

Nyomja meg fénykép módban az [M] gombot, és nyomja meg az [OK] gombot;
Zárolási funkció: Videófelvétel közben nyomja meg röviden az [M] gombot a zárolás funkcióhoz, tehát az aktuális videófájl megvédéséhez, és ennek a fájlnak a videófelvétel ciklusból történő kizárásához.

6. Előre néző kamera

Az előre néző kamera (lencse)

7. Hangszóró

15x10mm-es mono hangszóró

8. SD kártya

Támogatja a legfeljebb 64 GB kapacitású SD-kártyákat.

*Megjegyzés: A kártya visszarakásához vagy cseréjéhez tolja be a kártyát (vagy egy új SD kártyát) az érzékelővel az objektív eleje felé a kártyanyílásba.

9. Reset nyílás

Az SD kártyanyílás mellett van egy kis nyílás. Ha a felvevő meg van állítva, egy kis hegyes tárggyal nyomja meg a nyílásban lévő gombot. A felvevő alaphelyzetbe áll.

10. MIC

4015 Standard mikrofon mindenirányú karakterisztikával

11. C típusú USB csatlakozó

Autós töltőkészülék (12 V) és külső áramellátás csatlakoztatásához az akku feltöltéséhez.

12. AV-csatlakozóaljzat

Csatlakozóaljzat a tolatókamera számára (a tolatókamera és a kábel nem része a csomagnak)

13. Tapadókorong-rögzítő

Tapadókorongok rögzítéséhez

14. Utastér felé néző kamera

Az utastér felé néző kamera (lencse)

15. Utastéri IR (éjjellátó) megvilágítás

4 IR LED

16. Kijelző

2 collos IPS kijelző

17 Az IR megvilágítás kapcsolója

Az IR megvilágítás be- és kikapcsolásához nyomja meg fénykép és videó módban röviden a gombot. A kijelzőn láthatók a szimbólumok: Aus (ki) , Ein (be) 

[Megjegyzés] A hatékony felvételhez és a törvényszéki felhasználáshoz állítsa be a dátumot és az időt közvetlenül a felvevő használata előtt.

7. Lejátszás

A lejátszás módba lépéshez fénykép módban nyomja meg az [M] gombot, és a lejátszás elindításához nyomja meg az [OK] gombot. A lejátszás módból történő kilépéshez nyomja meg még egyszer az [M] gombot.

8. Parkoló mód (parkolás közbeni felügyeleti felvételhez)

A parkolás közbeni felügyeleti felvételhez nyissa meg a menüt, a jármű rázkódása esetén a felvevő automatikusan elindul, és 30 másodperces zárolt felvételt készít. Ha nem történik további művelet, a kamera 5 másodperc után automatikusan kikapcsol.

[Megjegyzés] Ez a funkció csak állóhelyzetben használható. Normál járműmozgás közben kapcsolja ki a mozgásérzékelőt és a parkolás közbeni felügyeleti felvételt.

Akku

Lítiumion akku, 3,7 V, 0,666 W, 180 mAh

Megjegyzés: A beépített akku a felvételek mentésére szolgál. A fő készülék nem képes a működésre hosszabb időn keresztül, ha a kamera nincs a vele szállított tartozékkal egy áramforráshoz csatlakoztatva.

Jellemzők

Érzékelő: 1,3M CMOS (előre néző kamera) + 0,3M
(utastér felé néző kamera) Video: Előre: - interpolált
1080P / Utastér - interpolált 480P Objektív: 120° előre +
90° utastér

Micro SD-kártyaolvasó: Max. 64GB SD-kártya

Kijelző: 2 colos IPS kijelző

G-szenzor (gyorsulásérzékelő) támogatott

Ciklikus felvétel támogatott, beépített
mikrofon

Beépített hangszóró

Akkuk/cellák száma: 1 db cella Az akku/cella jellemzői: Li-ion

Vegye figyelembe! — A módosítások joga fenntartva. Jelen használati útmutatóban a tévedések és hiányosságok joga fenntartva.

MINDEN JOG FENNTARTVA, SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSA: DENVER A/S



denver.eu



Az elektromos és elektronikus készülékek és elemek: az elemek olyan anyagokat, szerkezeti egységeket és alkotóelemeket tartalmaznak, amelyek a hulladékok (használt elektromos készülékek, és elemek) helytelen kezelése esetén az egészségre és a környezetre károsak lehetnek.

Az elektromos és elektronikus készülékeket, valamint elemeket a mellékelt ábrán látható áthúzott hulladéktartály jelöli. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékek, valamint elemek/akkuk nem tehetők a háztartási hulladékba, hanem elkülönítve kell őket gyűjteni.

Ön, mint végfelhasználó köteles a lemerült elemeket/akkukat a megfelelő gyűjtőhelyen leadni. Ezzel biztosítja, hogy az elemek/akkuk a jogszabályoknak megfelelően újrahasznosításra kerüljenek, és ne okozzanak környezeti károkat.

Minden helyi önkormányzat kialakított olyan gyűjtőhelyeket, ahol az elektromos és elektronikus készülékek, valamint elemek/akkuk ingyenesen leadhatók újrahasznosítás céljából, adott esetben alternatív elszállítás is rendelhető. További információkért tájékozódjon a helyi környezetvédelmi hatóságnál.

DENVER A/S

Omega 5A,

Soefte DK-8382

Hinnerup

Dänemark

www.facebook.com/denver.eu