

① Istruzioni

Finta telecamera a cupola

N. ord. 454422

Uso previsto

Il prodotto è una perfetta imitazione di una telecamera di sorveglianza funzionante e quindi può essere usato come deterrente in aree isolate e critiche (ad es. scale, passi carrai, aree di ingresso, negozi ecc.).

La finta telecamera a cupola è destinata all'installazione e al funzionamento in interni, e non è idonea per ambienti umidi e bagnati.

L'alimentazione della telecamera è garantita da batterie.

Osservare sempre le istruzioni di sicurezza e tutte le altre informazioni incluse nelle presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di società e prodotti sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Fornitura

- Finta telecamera a cupola
- Materiale di montaggio
- Istruzioni per l'uso

Indicazioni di sicurezza



La garanzia decade in caso di danni dovuti alla mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni consequenziali!

Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose o a persone causati da un utilizzo inadeguato o dalla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza! In tali casi decade ogni diritto alla garanzia.

- Per motivi di sicurezza e omologazione (CE) non è consentito lo spostamento fatto autonomamente e/o la modifica dell'apparecchio. Non aprire/smontare! Non c'è alcuna parte all'interno che può essere regolata o su cui può essere effettuata la manutenzione da soli.
- Il prodotto è destinato solo per l'uso in ambienti interni asciutti e chiusi, non idoneo per ambienti umidi o bagnati.
- Il prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini. Installare e usare il prodotto dove non è raggiungibile dai bambini.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti in cui ci sono livelli elevati di polvere, gas infiammabili, vapori o solventi. Pericolo di incendio o esplosione!
- Far attenzione a non lasciare il materiale di imballaggio lasciandolo in giro in quanto potrebbe rappresentare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Maneggiare il prodotto con cura, esso può essere danneggiato da urti, colpi o cadute accidentali, anche da un'altezza ridotta.

Note generali sulle batterie/batterie ricaricabili

- Tenere le batterie/batterie ricaricabili fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare le batterie/batterie ricaricabili in giro; c'è il rischio di ingestione da parte dei bambini o degli animali domestici. Se ingerite, consultare immediatamente un medico.
- Nel caso in cui la pelle dovesse venire a contatto con batterie/batterie ricaricabili danneggiate o che presentano perdite, si possono verificare ustioni. Per questo motivo è necessario utilizzare idonei guanti protettivi.
- I liquidi che fuoriescono dalle batterie/batterie ricaricabili sono chimicamente molto aggressivi. Oggetti o superfici che vengono in contatto con tali liquidi possono essere fortemente danneggiati. Quindi, conservare le batterie/batterie ricaricabili in un luogo idoneo.
- Le batterie/batterie ricaricabili non devono essere cortocircuitate, aperte o gettate nel fuoco. Rischio di esplosione!
- Non ricaricare batterie normali, non ricaricabili. Rischio di esplosione! Caricare solo batterie/batterie ricaricabili intese per tale uso. Utilizzare un caricabatterie idoneo.
- Non mischiare batterie standard con batterie ricaricabili, utilizzare o batterie standard o batterie ricaricabili.
- Non mischiare batterie o batterie ricaricabili con diversi livelli di carica (ad es. batterie ricaricabili pienamente cariche e cariche per metà).
- Sostituire sempre l'intero set di batterie/batterie ricaricabili.
- Prestare attenzione alla corretta polarità (più/+ e meno/-), quando si inseriscono le batterie.
- Se si utilizzano batterie ricaricabili, osservare che la bassa tensione in uscita (batterie = 1,5 V, batterie ricaricabili = 1,2 V) riduce la durata di funzionamento. Quindi si raccomanda di utilizzare batterie alcaline di alta qualità per assicurare un funzionamento affidabile e di lunga durata.

Montaggio

- Innanzitutto scegliere un luogo idoneo per la finta telecamera a cupola; durante il montaggio osservare l'orientamento desiderato di apertura della telecamera.
- Avvitare la finta telecamera a cupola fermamente al soffitto. A seconda della parete utilizzare viti e tasselli idonei per tale superficie.



Assicurarsi di non danneggiare cavi o fili quando si effettuano fori/si avvita il supporto in posizione.

- A seconda della superficie (liscia, priva di polvere e grasso), la finta telecamera a cupola può essere anche fissata su nastro bi-adesivo.

Inserimento/sostituzione delle batterie

- Aprire la finta telecamera a cupola, in cui un elemento nella parte anteriore va ruotato verso sinistra in senso antiorario. Rimuovere quindi il coperchio del vano batteria. Inserire due batterie di tipo AA/Mignon prestando attenzione alla corretta polarità (più/+ e meno/-).
- Richiudere la finta telecamera a cupola.
- La sostituzione delle batterie è necessaria quando il LED è molto debole o non lampeggia/non resta più acceso.

Manutenzione e pulizia

La manutenzione o le riparazioni possono essere effettuate solo da personale qualificato o da centro assistenza specializzato. Il prodotto non contiene parti che richiedono manutenzione. Quindi, non aprilo/smontarlo (fino a quando non è necessaria la sostituzione delle batterie).

Per la pulizia utilizzare un panno pulito, morbido e asciutto. Non esercitare pressione eccessiva sull'alloggiamento, ciò potrebbe comportare graffi.



Non utilizzare agenti pulenti abrasivi, detergenti a base di alcol o altre soluzioni chimiche, queste potrebbero danneggiare l'alloggiamento o anche alterarne il funzionamento.

Smaltimento

a) Generale



Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti in materia.

Rimuovere le batterie/batterie ricaricabili inserite e smaltirle separatamente dal prodotto.

b) Batterie/batterie ricaricabili

In qualità di utente finale avete l'obbligo (Ordinanza batterie) di restituire tutte le batterie/batterie ricaricabili usate; lo smaltimento nei rifiuti domestici è vietato.



Batterie/batterie ricaricabili contaminate sono etichettate con questo simbolo indicante che lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibito. Le designazioni per i metalli pesanti coinvolti sono: Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Piombo.

È possibile portare le batterie, le batterie ricaricabili e le batterie a bottone esaurite gratuitamente presso un centro di smaltimento autorizzato nella propria zona, presso uno dei nostri negozi o qualsiasi altro negozio in cui sono vendute batterie, batterie ricaricabili e batterie a bottone.

In questo modo si rispettano le disposizioni legali e si dà il proprio contributo alla protezione dell'ambiente.

Dati tecnici

Alimentazione.....	2 Batterie Tipo AA/Mignon
Durata delle batterie.....	ca. 8 - 10 mesi
Dimensioni.....	126 x 94 mm (Ø x H)
Peso.....	ca. 184 g (senza batterie)