

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

MILK FROTHER

MF 5260

ITALIANO



IT





G



H

SICUREZZA E INSTALLAZIONE _____

Leggere questo manuale di istruzioni completamente prima di usare questo apparecchio! Seguire tutte le istruzioni di sicurezza per evitare danni dovuti all'uso non corretto!

Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro. Se questo apparecchio viene dato a terzi, bisogna consegnare anche questo manuale di istruzioni.

- Questo apparecchio è concepito solo per uso domestico privato e non è adatto a scopi di catering professionale. Non deve essere usato a scopo commerciale.
- Non usare l'apparecchio per scopi diversi da quello previsto. Il montalatte è destinato solo a montare e riscaldare il latte. Non utilizzare il montalatte per riscaldare altri liquidi o alimenti in lattina, in barattolo, in bottiglia.
- Non usare mai l'apparecchio vicino a sostanze combustibili, in luoghi con materiali e mobili infiammabili.
- Non usare l'apparecchio all'esterno o in bagno.

SICUREZZA E INSTALLAZIONE _____

- Controllare che la tensione di rete sull'etichetta informativa corrisponda alla fornitura elettrica locale. L'unico modo per scollegare l'apparecchio dalla rete è tirare via la spina.
- Come protezione aggiuntiva, questo apparecchio deve essere collegato ad un interruttore domestico di protezione dalle correnti di guasto con una tensione non superiore a 30 mA. Consultare un elettricista per assistenza.
- Non immergere l'apparecchio, la base, il cavo di alimentazione o la spina elettrica in acqua o altri liquidi e non pulirne le parti in lavastoviglie.
- Scollegare la spina di alimentazione dopo aver usato l'apparecchio, prima di pulirlo, prima di uscire dalla stanza o in caso di guasto.
- Non scollegare la spina tirando il cavo.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio.

SICUREZZA E INSTALLAZIONE _____

- Non schiacciare né piegare il cavo di alimentazione e non sfregarlo su bordi taglienti per evitare danni. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde e fiamme libere.
- Non utilizzare una prolunga con l'apparecchio.
- L'apparecchio non deve essere usato se questo o il cavo di alimentazione sono danneggiati.
- Gli elettrodomestici GRUNDIG sono conformi a tutti gli standard sulla sicurezza, pertanto se l'apparecchio o il cavo di alimentazione sono danneggiati, devono essere riparati o sostituiti da un centro assistenza per evitare danni. Lavori di riparazione errati o non autorizzati possono provocare danni e rischi per l'utente.
- Non smontare mai l'apparecchio, in alcun caso. Non saranno accettate richieste di garanzia per danni provocati da gestione non corretta.

SICUREZZA E INSTALLAZIONE _____

- Questo apparecchio può essere usato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancata esperienza o conoscenze solo sotto supervisione o con istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i rischi che comporta. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Non lasciare mai l'apparecchio privo di supervisione quando è in uso. Si consiglia attenzione estrema quando l'apparecchio viene usato vicino a bambini e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte.
- Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, pulire attentamente tutte le parti che entrano in contatto con il latte. Vedere i dettagli completi nella sezione "Pulizia e manutenzione".
- Asciugare l'apparecchio prima di collegarlo alla rete elettrica.

SICUREZZA E INSTALLAZIONE _____

- Non usare mai l'apparecchio né mettere alcuna parte dello stesso su o vicino a superfici calde come bruciatori a gas, piastra calda o forni riscaldati.
- Utilizzare l'apparecchio solo con le parti in dotazione.
- Utilizzare l'apparecchio con la base originale. Non usare la base per scopi diversi.
- Non usare mai l'apparecchio con mani umide o bagnate.
- Non toccare le parti rotanti, esiste il rischio di lesioni.
- Usare sempre l'apparecchio su una superficie stabile, piatta, pulita e asciutta.
- Assicurarsi che non ci sia il rischio che il cavo di alimentazione possa essere tirato accidentalmente o che qualcuno possa passare sullo stesso quando l'apparecchio è in uso.
- Posizionare l'apparecchio in modo tale che la spina sia sempre accessibile.

SICUREZZA E INSTALLAZIONE _____

- Assicurarsi che quando si usa il montalatte, il coperchio resti sempre correttamente chiuso.
- Non riempire il montalatte al di sotto dell'indicatore del livello minimo.
- Non utilizzare l'apparecchio senza latte all'interno.
- Non incollare oggetti estranei sull'apparecchio.
- Il liquido nella brocca potrebbe traboccare se viene superata la capacità di riempimento.
- Non inserire oggetti e/o dita nelle aperture dell'apparecchio.
- Collegare sempre per prima cosa l'apparecchio, poi inserire il cavo nella presa elettrica. Per scollegare, portare tutti i comandi su "off" e poi rimuovere la spina dalla presa elettrica.
- Si verifica rischio di ustioni se il coperchio viene rimosso durante i cicli di preparazione.

Gentile Cliente,

Congratulazioni per aver acquistato il nuovo montalatte GRUNDIG Milk Frother MF 5260.

Leggere le seguenti note per l'utente con attenzione per assicurare di godere pienamente della qualità del prodotto GRUNDIG per molti anni a venire.

Un approccio responsabile!



GRUNDIG si concentra sulle condizioni sociali di lavoro stabilite per contratto con salari equi, sia per i dipendenti in-

terni che per i fornitori. Inoltre diamo grande importanza all'uso efficiente delle materie prime con una continua riduzione dei rifiuti pari a diverse tonnellate di plastica ogni anno. Ancora, tutti i nostri accessori sono disponibili per almeno 5 anni.

Per un futuro degno di essere vissuto.

Per una buona ragione. Grundig.

Comandi e parti

Vedere la figura a pagina 3.

- A** Coperchio trasparente
- B** Beccuccio
- C** Brocca
- D** Montare e riscaldare
- E** Montare
- F** Base alimentatore
- G** Accessorio per rimescolare
- H** Frusta

PANORAMICA

Fruste	Funzioni	Capacità max	Tempo di completamento
	Montare latte freddo	100ml	60 s
	Montare e riscaldare	100ml	65-80 s
	Riscaldare (latte poco montato)	200ml	110-130 s

Preparazione

- 1 Pulire bene il montalatte prima del primo utilizzo. Vedere i dettagli nella sezione "Pulizia e manutenzione".

Funzionamento

- 1 Aprire il coperchio **A**.
- 2 Inserire un accessorio a scelta.
 - Frusta **H** per una schiuma di latte cremosa
 - Accessorio per rimescolare **G** per latte caldo

- 3 Riempire la brocca con 100 ml di latte.

Note

- Non mettere la brocca **C** sulla base **F** quando la si riempie di latte.
- Non riempire mai la brocca **C** oltre l'indicatore del livello massimo.

- 4 Chiudere il coperchio **A**.
- 5 Mettere la brocca **C** sulla base **F**. Assicurarsi che sia in posizione verticale e stabile.
- 6 Inserire la spina nella presa elettrica.

- 7 Premere il pulsante **D** per montare e riscaldare o il pulsante **E** per montare.

- La spia dell'indicatore del pulsante premuto si accende: rossa se si è premuto **D** o blu se si è premuto **E**.

- 8 Dopo aver montato o riscaldato il latte, la spia dell'indicatore del pulsante **D** o del pulsante **E** lampeggia per 30 secondi.

- 9 Scollegare la spina dalla presa elettrica.

- 10 Togliere la brocca **C** dalla base **F**.

- 11 Aprire il coperchio trasparente **A** sollevandolo. Versare il latte o la schiuma dalla brocca **C** utilizzando il beccuccio **B** nella tazza o nel bicchiere che si desidera utilizzare.

Nota

- Lasciar raffreddare il montalatte tra un processo di riscaldamento e l'altro.
- Utilizzare latte intero (contenuto di grassi 3,0%) per i migliori risultati.
- Il latte si riscalda a circa 65+/-5°. Questa è la temperatura ideale per assicurare il gusto migliore.

Pulizia e manutenzione

Attenzione

- Non usare mai benzina, solventi o pulitori abrasivi, oggetti metallici o spazzole dure per pulire l'apparecchio.
- Non mettere mai apparecchio, base **F** o cavo di alimentazione in acqua o altro liquido.
- 1 Spegnerne l'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 2 Lasciare che l'apparecchio si raffreddi completamente.
- 3 Rimuovere la brocca **C** dalla base **F** prima della pulizia, separare coperchio **A** e anello in silicone dalla brocca **C** e lavare con acqua calda.
- 4 Rimuovere le fruste dalla brocca **C** e lavare con acqua calda.
- 5 Pulire le pareti interne con acqua calda saponata e un panno non abrasivo. Poi asciugare con un panno morbido.

Nota

- Prima di usare l'apparecchio dopo la pulizia, asciugare con attenzione tutte le parti usando un panno morbido.

Conservazione

- Se si pensa di non usare l'apparecchio per un lungo periodo, riporlo con attenzione.
- Riporre frusta e accessorio per rimescolare direttamente con l'apparecchio. Il secondo accessorio può essere conservato nella staffa del coperchio.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato e completamente asciutto.
- Conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia lontano dalla portata dei bambini.

Nota ambientale

Questo prodotto è stato creato con parti e materiali di alta qualità che possono essere riutilizzati e sono adatti ad essere riciclati.



Pertanto, non smaltire il prodotto con normali rifiuti domestici alla fine della vita di servizio. Portarlo ad un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ciò è indicato dal simbolo sull'apparecchio, nel manuale operativo e sulla confezione.

Consultare le autorità locali per conoscere il punto di raccolta più vicino.

Aiutare a proteggere l'ambiente riciclando prodotti usati.

Dati tecnici



Questo prodotto è conforme alle direttive europee 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC e 2011/65/EU.

Alimentazione:

220-240 V ~, 50/60 Hz

Potenza: 365-435 W

Modifiche tecniche e al design riservate.

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 908 7600 14/20