

I ISTRUZIONI

Versione 08/13

**Supporto da soffitto per TV 43-94 cm (17-37")
girevole 20 kg**

N. ord. 62 95 63

Uso previsto

Il supporto da soffitto per TV serve per il montaggio di idonei dispositivi TV al soffitto della stanza. Il montaggio può essere effettuato su soffitti orizzontali e su tetti spioventi.

La TV non può superare i valori riportati in "Dati Tecnici" relativi a dimensioni e peso.

Qualsiasi uso diverso da quello descritto in precedenza danneggia il prodotto o la TV e comporta altri rischi quali il danneggiamento dell'arredamento in prossimità del supporto per soffitto, ferimento di persone, ecc.

Il prodotto non deve essere modificato o ricostruito.

Le istruzioni di sicurezza devono essere assolutamente osservate.

Contenuto

Si veda pag. 2 nelle indicazioni per il montaggio in dotazione.

Indicazioni di sicurezza

! La garanzia decade in caso di danni dovuti alla mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni consequenziali.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose o a persone causati da un utilizzo inadeguato o dalla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza. In tali casi decade ogni diritto alla garanzia.

Il simbolo con il punto esclamativo rimanda a note importanti contenute nel manuale d'uso.

➔ Il simbolo con la freccia indica suggerimenti e consigli.

- Un supporto da soffitto per TV non è un giocattolo. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare materiale da imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- La scelta di un luogo di montaggio non adatto può portare a lesioni personali o danni alla proprietà.
- Prestare attenzione durante il montaggio o l'installazione. Il prodotto può avere alcuni bordi taglienti. Rischio di infortunio!
- È richiesto di eseguire solo il montaggio (o impostazione) del supporto da soffitto per TV. Mai eseguire lavori di ristrutturazione o riparazioni.
- Prima del montaggio, verificare se sul retro della TV è disponibile un'ideale possibilità di fissaggio per il supporto da soffitto per TV.
- A seconda delle dimensioni e del tipo di TV e supporto da soffitto per TV può essere utile l'ausilio di una seconda persona per il montaggio. Questi può ad esempio sostenere la TV, mentre la si fissa sul supporto da soffitto.
- Eseguire il montaggio con attenzione in quanto la caduta della TV o del supporto da soffitto può comportare non solo danni costosi, ma anche l'aumento del rischio di lesioni!
- Posare tutti i cavi della TV in modo che non siano schiacciati o piegati dal supporto da soffitto.
- Periodicamente controllare tutti i collegamenti a vite. Con la regolazione e lo spostamento della TV o del supporto da soffitto, i fissaggi a vite possono con il tempo allentarsi.
- Non forzare lo spostamento/regolazione della TV o del supporto da soffitto per TV. La TV potrebbe essere danneggiata.
- Non premere sullo schermo quando si sposta/si effettuano regolazioni.
- Non sovraccaricare il supporto da soffitto per TV. Prestare attenzione alle indicazioni del produttore per il peso e le dimensioni della TV.
- Non utilizzare il supporto da soffitto per TV per sostenere o contenere.
- Non fissare nessun altro oggetto al supporto da soffitto per TV oltre alla TV.
- In caso di dubbio, non eseguire l'installazione da soli. Lasciatelo fare a un tecnico.

Montaggio

! Il montaggio a soffitto è consentito solo se la struttura della superficie di montaggio è idonea. Soffitti sottili leggeri o in cartongesso con sottostrutture instabili sono generalmente inadatti. Tuttavia, nei negozi ci possono essere ancoraggi speciali per tali posizioni di montaggio. In caso di dubbio, prima del montaggio chiedere ad un esperto!

A seconda della superficie (es. calcestruzzo) deve essere utilizzato il materiale di montaggio adatto (viti, tasselli, ecc.). I bulloni lunghi chiusi sono adatti solo per soffitti voluminosi. Tasselli e viti speciali del supporto da soffitto per TV non sono forniti e devono essere acquistati separatamente a seconda delle caratteristiche della parete.

A causa del peso della TV, il supporto da soffitto per la TV e la leva garantiscono un fissaggio stabile.

Pianificare attentamente la posizione di montaggio in modo che il supporto da soffitto per TV tenga la TV nel punto desiderato (altezza e posizione) dopo il montaggio.

Assicurarsi di non danneggiare cavi o fili sotto la superficie di montaggio quando si effettuano fori/si avvita il supporto in posizione. Nel caso in cui dovessero essere forati accidentalmente cavi elettrici, sussiste il pericolo di morte per scossa elettrica!

Quando si utilizzano utensili elettrici (ad es. un trapano) fate attenzione alla vostra sicurezza. Osservare le indicazioni di sicurezza riportate nelle istruzioni.

Assicurarsi che durante l'installazione non vi siano persone sottostanti il supporto da soffitto o la TV.

➔ Si prega di prestare attenzione alle immagini nelle istruzioni di montaggio allegate.

Preparazione della TV

- Generalmente, la base esistente della TV deve essere rimossa prima del montaggio. Per farlo osservare il manuale d'uso della TV.
- Posizionare la TV con il lato dello schermo verso il basso su una superficie morbida e pulita. Non esercitare pressione sul display. Proteggere le superfici di mobili di valore con un idoneo supporto.
- Rimuovere la base esistente. A seconda della TV, questa è avvitata o bloccata a scatto.

Fig. 1:

- Allentare le due viti con la chiave a brugola (B) in dotazione come mostrato nell'immagine.
- Rimuovere la piastra di base dal braccio del supporto da soffitto.

Fig. 2:

- Aprire la piastra di montaggio dal braccio del supporto da soffitto, e premere la piastra di montaggio contro il braccio e spingere completamente il braccio.

Fig. 3a (Montaggio in caso di costruzioni con intercapedine):

- Fissare la posizione del supporto da soffitto nel punto di montaggio.
- **➔** Assicurarsi di montare il supporto da soffitto in modo corretto. Il braccio esteso del supporto da soffitto deve essere rivolto verso il retro della TV.
- Allineare la piastra di montaggio nel modo desiderato.
- Disegnare i fori necessari sulla superficie di montaggio. Utilizzare il supporto da soffitto come modello.
- Praticare i fori necessari.
- Avvitare le due viti per i fori nella piastra di montaggio a forma di lacrima (W-A o viti adatte per il montaggio di superficie da uno specialista) nel soffitto e lasciatele sporgere circa 4 mm.
- Inserire il supporto da soffitto con fori a forma di lacrima sulle due teste delle viti e spostarlo fino a quando le viti sono nella parte stretta dei fori.
- Inserire le restanti due viti con rondelle (W-C) e avvitare il supporto da soffitto, con tutte le quattro viti.
- **➔** I tasselli chiusi (W-B) non vengono utilizzati con questo tipo di installazione.

Fig. 3b (Montaggio in caso di costruzioni con soffitto spesso):

- Fissare la posizione del supporto da soffitto nel punto di montaggio.



Assicurarsi di montare il supporto da soffitto in modo corretto. Il braccio esteso del supporto da soffitto deve essere rivolto verso il retro della TV.

- Allineare la piastra di montaggio come desiderato.
- Disegnare i fori necessari sulla superficie di montaggio. Utilizzare il supporto da soffitto come modello.
- Effettuare i fori necessari e coprire i buchi con tasselli adatti (W-B o tasselli speciali).
- Avvitare le due viti per i fori nella piastra di montaggio a forma di lacrima (W-A o viti adatte per il montaggio di superficie da uno specialista) nel soffitto e lasciatele sporgere circa 4 mm.
- Inserire il supporto da soffitto con fori a forma di lacrima sulle due teste delle viti e spostarlo fino a quando le viti sono nella parte stretta dei fori.
- Inserire le restanti due viti con rondelle (W-C) e avvitare il supporto da soffitto, con tutte le quattro viti.

Fig. 4:



Per il fissaggio della piastra di base alla TV, è essenziale assicurarsi dell'utilizzo delle viti corrette. Esse devono avere non solo la filettatura giusta per la TV, ma non possono essere troppo lunghe, altrimenti potrebbero danneggiare la TV.

Le viti non possono essere neanche troppo corte, altrimenti non vi è un fissaggio sicuro. Devono essere serrate con almeno 5 giri completi da 360° nella filettatura corrispondente della TV.

Se la lunghezza delle viti fornite nel set di viti di montaggio (M) non dovesse essere adatta per la TV, procurarsi delle viti adeguate da un ferramenta.

Se avete dubbi circa la lunghezza corretta delle viti, vi consigliamo di contattare il produttore della TV o un esperto.

La piastra di base deve essere fissata necessariamente centrata alla TV.

- Fissare la piastra di base con le apposite viti e rondelle del set di viti di fissaggio (M) sul retro del televisore.
- Se la parte posteriore della TV deve essere curvata o è necessario montare la TV a una maggiore distanza dalla piastra di base, è possibile utilizzare i distanziali (M-G) tra la piastra di base e la parte posteriore della TV.
- Non forzare il serraggio delle viti, in quanto ciò potrebbe danneggiare la TV e portare alla perdita della garanzia!

Fig. 5:

- Sollevare la TV con la piastra di base, come mostrato nella figura sul supporto da soffitto. I ganci sul braccio del supporto da soffitto devono essere inseriti nei fori della piastra di montaggio.
- Avvitare la piastra di montaggio con le viti rimosse in precedenza (vedi Fig. 1) sul braccio del supporto da soffitto. A tale scopo, utilizzare la chiave a brugola in dotazione (B).

Fig. 6:

- Rimuovere il coperchio dall'asse di rotazione del supporto da soffitto e regolare la vite con la chiave a brugola in dotazione (C) in modo che il braccio con la TV montata possa essere spostato, tuttavia un sufficiente attrito smorza il movimento di piegatura.
- Fissare nuovamente i coperchi secondo questa impostazione.
- Allentare le viti di regolazione dell'altezza con la chiave a brugola in dotazione (B), come mostrato nell'immagine e impostare l'altezza dello schermo desiderata facendo scorrere il supporto sul braccio.
- Stringere le viti dopo la regolazione dell'altezza secondo questa impostazione.

Fig. 7:

- La TV può essere ripiegata quando non in uso contro la superficie di montaggio. Spingere la TV contro la superficie di montaggio fino a quando non scatta in posizione.
- Per abbassare, premere il televisore contro la superficie di montaggio in modo che il meccanismo di piegamento venga rilasciato.
- Lo schermo TV può essere spiegato anche in posizione ruotata.

Manutenzione e cura

Il prodotto è esente da manutenzione e non richiede altro che una pulizia occasionale con un panno morbido e asciutto.

Non utilizzare detergenti aggressivi o prodotti chimici in quanto potrebbero danneggiare la superficie del prodotto.

Dati tecnici

Dimensioni TV	43-94 cm (17-37")
Carico	max. 20 kg
Fissaggio VESA.....	75x75
	100x100
	200x100
	200x200
Distanza (Centro supporto VESA > Soffitto).....	150-290 mm
Regolazione dell'altezza	140 mm
Angolo di rotazione.....	±50°
Angolo di piegatura braccio	max. 120°
Materiale.....	Acciaio / Alluminio
Peso	1,5 kg