

I ISTRUZIONI

Versione 08/13

**Supporto a parete per TV 81-140 cm (32-55")
inclinabile e girevole 30 kg**

N. ord. 62 95 64

Uso previsto

Il supporto a parete per TV serve per il montaggio di idonei dispositivi TV alla parete.

La TV non può superare i valori riportati in "Dati tecnici" relativi a dimensioni e peso.

Qualsiasi uso diverso da quello descritto in precedenza danneggia il prodotto o la TV e comporta altri rischi, quali il danneggiamento dell'arredamento in prossimità della parete, il ferimento di persone, ecc.

Il prodotto non deve essere modificato o ricostruito.

Le istruzioni di sicurezza devono essere assolutamente osservate.

Fornitura

Si veda pag. 2 nelle indicazioni per il montaggio in dotazione.

Indicazioni di sicurezza

La garanzia decade in caso di danni dovuti alla mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni consequenziali.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose o a persone causati da un utilizzo inadeguato o dalla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza. In tali casi decade ogni diritto alla garanzia.

Il simbolo con il punto esclamativo rimanda a note importanti contenute nel manuale d'uso.



Il simbolo con la freccia indica suggerimenti e consigli.

- Un supporto a parete per TV non è un giocattolo. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare incautamente il materiale da imballaggio. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- La scelta di un luogo di montaggio non adatto può causare lesioni personali o danni alla proprietà.
- Prestare attenzione durante il montaggio o l'installazione. Il prodotto può avere alcuni bordi taglienti. Rischio di infortunio!
- Si richiede di eseguire solo il montaggio (o impostazione) del supporto a parete per TV. Mai eseguire lavori di ristrutturazione o riparazioni.
- Prima del montaggio, verificare se sul retro della TV è disponibile un'ideale attrezzatura di fissaggio per il supporto a parete per TV.
- A seconda delle dimensioni e dal tipo di TV e supporto a parete per TV, può essere utile l'ausilio di una seconda persona per il montaggio. Questi può, ad esempio, afferrare la TV, mentre la si fissa sul supporto a parete.
- Eseguire il montaggio con attenzione, infatti la caduta della TV o del supporto a parete può comportare non solo danni costosi, ma anche l'aumento del rischio di lesioni!
- Posizionare tutti i cavi della TV in modo che non siano schiacciati o piegati dal supporto a parete.
- Periodicamente controllare tutti i collegamenti a vite. Con la regolazione e lo spostamento della TV o del supporto a parete, i fissaggi a vite possono con il tempo allentarsi.
- Non forzare lo spostamento/regolazione della TV o del supporto a parete per TV. La TV potrebbe essere danneggiata.
- Non premere sullo schermo quando lo si sposta/si effettuano regolazioni.
- Non sovraccaricare il supporto a parete per TV. Prestare attenzione alle indicazioni del produttore per il peso e le dimensioni della TV.
- Non utilizzare il supporto a parete per TV per sostenere o contenere oggetti.
- Non fissare nessun altro oggetto al supporto a parete per TV oltre alla TV.
- In caso di dubbio, non eseguire l'installazione da soli. Lasciarlo fare a un tecnico.

Montaggio

Il montaggio a parete è consentito solo per una parete dalle caratteristiche idonee. Pareti sottili leggere o in cartongesso con sottostrutture instabili sono generalmente inadatte. Tuttavia, nei negozi possono essere installati ancoraggi speciali per tali posizioni di montaggio. In caso di dubbio, prima del montaggio chiedere a un esperto!

A seconda della superficie (ad es., calcestruzzo) deve essere utilizzato il materiale di montaggio adatto (viti, tasselli, ecc.). I bulloni lunghi chiusi sono adatti solo per pareti voluminose. Tasselli e viti speciali del supporto a parete per TV non sono forniti e devono essere acquistati separatamente, a seconda delle caratteristiche della parete.

A causa del peso della TV, il supporto a parete per la TV e la leva garantiscono un fissaggio stabile.

Pianificare attentamente la posizione di montaggio, in modo che il supporto a parete per TV trattenga la TV nel punto desiderato (altezza e posizione) dopo il montaggio.

Assicurarsi di non danneggiare cavi o fili quando si effettuano fori/si avvita il supporto in posizione. Nel caso in cui dovessero essere forati accidentalmente cavi elettrici, sussiste il pericolo di morte per scossa elettrica!

Quando si utilizzano utensili elettrici (ad es., un trapano) fare attenzione alla sicurezza personale. Osservare le indicazioni di sicurezza riportate nelle istruzioni.

Assicurarsi che durante l'installazione non vi siano persone sotto il supporto o la TV.



Si prega di esaminare le immagini nelle istruzioni di montaggio allegate.

Preparazione della TV

- Generalmente, la base esistente della TV deve essere rimossa prima del montaggio. Per farlo, consultare il manuale d'uso della TV.
- Distendere la TV con il lato di visualizzazione piatto su una superficie morbida e pulita. Non esercitare pressione sul display. Proteggere le superfici di mobili di valore con un idoneo supporto.
- Rimuovere la base esistente. A seconda della TV, questa è avvitata o bloccata a scatto.

Fig. 1:

- Bloccare il dado di fissaggio superiore e rimuovere il dado di fissaggio inferiore sulla piastra di base.
- A tale scopo, utilizzare la chiave in dotazione (I).
- Rimuovere la piastra di base dal supporto a parete.

Fig. 2a (Montaggio in caso di costruzioni con intercapedine):

- Impostare la posizione e l'altezza del supporto sul punto di montaggio. I fori di fissaggio della piastra di montaggio devono essere posizionati centralmente sopra una trave in legno o un altro elemento di montaggio vivo della struttura della parete. Per individuare questa posizione, può essere utile un rilevatore di vuoti.



Assicurarsi di montare il supporto a parete in modo corretto. L'apertura della forcina per il montaggio della piastra deve puntare verso l'alto.

- Allineare orizzontalmente il supporto a parete con l'ausilio di una livella.
- Disegnare i fori necessari sulla superficie di montaggio. Utilizzare il supporto a parete come modello.
- Praticare i fori necessari.
- Avvitare il supporto a parete con quattro viti (W-A o viti adatte per la superficie di montaggio da parte di un esperto) e rondelle (W-C).



I tasselli chiusi (W-B) non vengono utilizzati con questo tipo di installazione.

Fig. 2b (Montaggio in caso di costruzioni con parete spessa):

- Impostare la posizione e l'altezza del supporto sul punto di montaggio.



Assicurarsi di montare il supporto a parete in modo corretto. L'apertura della forcina per il montaggio della piastra deve puntare verso l'alto.

- Allineare orizzontalmente il supporto a parete con l'ausilio di una livella.
- Disegnare i fori necessari sulla superficie di montaggio. Utilizzare il supporto a parete come un modello.
- Effettuare i fori necessari e coprire i buchi con tasselli adatti (W-B o tasselli speciali).
- Avvitare il supporto a parete con quattro viti (W-A o viti adatte per la superficie di montaggio da parte di un esperto) e rondelle (W-C).

Fig. 3:

- Inserire le tre coperture sulla piastra di montaggio a parete.
- La copertura deve essere montata con il pressacavo.

Fig. 4:

- A seconda della posizione dei punti di fissaggio sul retro della TV ci sono varie opzioni di montaggio:

VESA 75x75 / 100x100 / 200x100 / 200x200:

- Le piastre dell'adattatore VESA (B e C) non devono essere montate. La TV sarà montata direttamente sulla piastra di montaggio.

VESA 300x300 e 400x400:

- Montare le piastre dell'adattatore VESA (B e C) come mostrato nella Fig. 4a sulla piastra di base. Per il fissaggio utilizzare le viti (G).

VESA 400x200:

- Montare le piastre dell'adattatore VESA (B e C), come mostrato nella Fig. 4b sulla piastra di base. Per il fissaggio utilizzare le viti (G).

Fig. 5:



Per il fissaggio della piastra di montaggio alla TV, è essenziale utilizzare le viti corrette. Esse devono avere non solo la filettatura giusta per la TV, ma non possono essere troppo lunghe, altrimenti potrebbero danneggiare la TV.

Le viti non possono essere neanche troppo corte, altrimenti il fissaggio non è sicuro. Devono essere serrate con almeno 5 giri completi da 360° nella filettatura corrispondente della TV.

Se la lunghezza delle viti fornite nel set di viti di montaggio (M) non dovesse essere adatta per la TV, procurarsi delle viti adeguate presso un ferramenta.

Se avete dubbi circa la lunghezza corretta della vite, vi consigliamo di contattare il produttore della TV o un esperto.

La piastra di montaggio deve essere fissata necessariamente centrata alla TV.

- Fissare la piastra di base con le apposite viti e rondelle del set di viti di fissaggio (M) sul retro del televisore (Fig. 5-1).
- Se la parte posteriore della TV deve essere curvata o è necessario montare la TV a una maggiore distanza dalla parete, è possibile utilizzare i distanziali (M-H o M-I) tra la piastra di base e il posteriore della TV (Fig. 5-2).
- Assicurarsi che durante il montaggio, il dado di fissaggio restante (nella Fig. 1) sia rivolto verso la parte superiore della TV.
- Non forzare il serraggio delle viti, in quanto ciò potrebbe danneggiare la TV e portare alla perdita della garanzia!

Fig. 6:



Il dado di fissaggio superiore della piastra di base deve essere allentato di circa 4 mm, per fare in modo che la piastra di base possa essere facilmente posizionata sul supporto a parete.

- Sollevare la TV con la piastra di base, come mostrato nella figura sul supporto a parete.
- Il dado di fissaggio superiore deve trovarsi nella forcina corrispondente e il perno filettato deve essere inserito nella scanalatura inferiore del supporto a parete.
- Allineare orizzontalmente la TV con l'ausilio di una livella e serrare i due dadi di fissaggio con la chiave in dotazione (I).

Fig. 7:

- Fissare il capocorda del filo (J) con la vite corrispondente (K) sul braccio del supporto a parete.
- Collegare i cavi di collegamento alla TV ed guidarli attraverso il pressacavo sulla piastra di montaggio a parete e sul capocorda del filo installato (J).



Per la posa del cavo, lasciare spazio sufficiente affinché il cavo non sia allungato o schiacciato dal movimento del supporto a parete.

Fig. 8:

- Allentare leggermente le viti per la regolazione dell'inclinazione con la chiave a brugola fornita (H).
- Regolare l'inclinazione desiderata della TV e serrare nuovamente le viti di regolazione dell'inclinazione.

Manutenzione e cura

Il prodotto è esente da manutenzione e non richiede altro che una pulizia occasionale con un panno morbido e asciutto.

Non utilizzare detergenti aggressivi o prodotti chimici che potrebbero danneggiare la superficie del prodotto.

Dati tecnici

Dimensioni TV	81-140 cm (32-55")
Carico	max. 30 kg
Fissaggio VESA.....	75x75
	100x100
	200x100
	200x200
	300x300
	400x200
	400x400
Distanza dalla parete.....	48-425 mm
Angolo di inclinazione.....	±12°
Angolo di rotazione.....	±90°
Direzione TV.....	±3°
Materiale.....	Acciaio / Alluminio
Peso	2,5 kg