

I ISTRUZIONI**Supporto a parete per TV Superflex** Versione 12/15
66-119 cm (26-47") inclinabile e girevole 20 kg

N. ord. 629565

Uso previsto

Il supporto a parete per TV serve per il montaggio di idonei dispositivi TV alla parete.

La TV non può superare i valori riportati in "Dati Tecnici" relativi a dimensioni e peso.

Qualsiasi uso diverso da quello descritto in precedenza danneggia il prodotto o la TV e comporta altri rischi quali il danneggiamento dell'arredamento in prossimità della parete, ferimento di persone, ecc.

Il prodotto non deve essere modificato o ricostruito.

Le istruzioni di sicurezza devono essere assolutamente osservate.

Contenuto

Si veda pag. 2 nelle indicazioni per il montaggio in dotazione.

Indicazioni di sicurezza

La garanzia decade in caso di danni dovuti alla mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni consequenziali.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose o a persone causati da un utilizzo inadeguato o dalla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza. In tali casi decade ogni diritto alla garanzia.

Il simbolo con il punto esclamativo rimanda a note importanti contenute nel manuale d'uso.



Il simbolo con la freccia indica suggerimenti e consigli.

- Un supporto a parete per TV non è un giocattolo. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare materiale da imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- La scelta di un luogo di montaggio non adatto può portare a lesioni personali o danni alla proprietà.
- Prestare attenzione durante il montaggio o l'installazione. Il prodotto può avere alcuni bordi taglienti. Rischio di infortunio!
- È richiesto di eseguire solo il montaggio (o impostazione) del supporto a parete per TV. Mai eseguire lavori di ristrutturazione o riparazioni.
- Prima del montaggio, verificare se sul retro della TV è disponibile un'ideale possibilità di fissaggio per il supporto a parete per TV.
- A seconda delle dimensioni e dal tipo di TV e supporto a parete per TV può essere utile l'ausilio di una seconda persona per il montaggio. Questi può ad esempio sostenere la TV, mentre la si fissa sul supporto a parete.
- Eseguire il montaggio con attenzione in quanto la caduta della TV o del supporto a parete può comportare non solo danni costosi, ma anche l'aumento del rischio di lesioni!
- Posare tutti i cavi della TV in modo che non siano schiacciati o piegati dal supporto a parete.
- Periodicamente controllare tutti i collegamenti a vite. Con la regolazione e lo spostamento della TV o del supporto a parete, i fissaggi a vite possono con il tempo allentarsi.
- Non forzare lo spostamento/regolazione della TV o del supporto a parete per TV. La TV potrebbe essere danneggiata.
- Non premere sullo schermo quando si sposta/si effettuano regolazioni.
- Non sovraccaricare il supporto a parete per TV. Prestare attenzione alle indicazioni del produttore per il peso e le dimensioni della TV.
- Non utilizzare il supporto a parete per TV per sostenere o contenere.
- Non fissare nessun altro oggetto al supporto a parete per TV oltre alla TV.
- In caso di dubbio, non eseguire l'installazione da soli. Lasciatelo fare a un tecnico.

Montaggio

Il montaggio a parete è consentito solo per una parete dalle caratteristiche idonee. Pareti sottili leggere o in cartongesso con sottostrutture instabili sono generalmente inadatte. Tuttavia, nei negozi ci possono essere ancoraggi speciali per tali posizioni di montaggio. In caso di dubbio, prima del montaggio chiedere a un esperto!

A seconda della superficie (es. calcestruzzo) deve essere utilizzato il materiale di montaggio adatto (viti, tasselli, ecc.). I bulloni lunghi chiusi sono adatti solo per pareti voluminose. Tasselli e viti speciali del supporto a parete per TV non sono forniti e devono essere acquistati separatamente a seconda delle caratteristiche della parete.

A causa del peso della TV, il supporto a parete per la TV e la leva garantiscono un un fissaggio stabile.

Pianificare attentamente la posizione di montaggio in modo che il supporto a parete per TV tenga la TV nel punto desiderato (altezza e posizione) dopo il montaggio.

Assicurarsi di non danneggiare cavi o fili quando si effettuano fori/si avvita il supporto in posizione. Nel caso in cui dovessero essere forati accidentalmente cavi elettrici, sussiste il pericolo di morte per scossa elettrica!

Quando si utilizzano utensili elettrici (ad es. un trapano) fare attenzione alla vostra sicurezza. Osservare le indicazioni di sicurezza riportate nelle istruzioni.

Assicurarsi che durante l'installazione non vi siano persone sottostanti il supporto o la TV.



Si prega di prestare attenzione alle immagini nelle istruzioni di montaggio allegate.

Preparazione della TV

- Generalmente, la base esistente della TV deve essere rimossa prima del montaggio. Per far ciò osservare il manuale d'uso della TV.
- Posizionare la TV con il lato dello schermo verso il basso su una superficie morbida e pulita. Non esercitare pressione sul display. Proteggere le superfici di mobili di valore con un idoneo supporto.
- Rimuovere la base esistente. A seconda della TV, questa è avvitata o bloccata a scatto.

Fig. 1:

- Rimuovere le coperture di plastica dalla piastra di montaggio.

Fig. 2a (Montaggio in caso di costruzioni con intercapedine):

- Impostare la posizione e l'altezza del supporto sul punto di montaggio. I fori di fissaggio della piastra di montaggio devono essere posizionati centralmente sopra una trave in legno o un altro elemento di montaggio vivo della struttura della parete. Per stabilire questa posizione, può essere utile un rilevatore di vuoti.



Assicurarsi di montare la staffa a parete correttamente. I fori della forcina per il fissaggio della piastra di base devono essere rivolti verso l'alto.

- Allineare orizzontalmente il supporto a parete con l'ausilio di una livella.
- Disegnare i fori necessari sulla superficie di montaggio. Utilizzare il supporto a parete come modello.
- Praticare i fori necessari.
- Avvitare il supporto a parete con tre viti (W-A o viti adatte per la superficie di montaggio da parte di un esperto).



I tasselli chiusi (W-B) non vengono utilizzati con questo tipo di installazione.

Fig. 2b (Montaggio in caso di costruzioni con parete spessa):

- Impostare la posizione e l'altezza del supporto sul punto di montaggio.
- Assicurarsi di montare la staffa a parete correttamente. I fori della forcina per il fissaggio della piastra di base devono essere rivolti verso l'alto.
- Allineare orizzontalmente il supporto a parete con l'ausilio di una livella.
- Disegnare i fori necessari sulla superficie di montaggio. Utilizzare il supporto a parete come modello.
- Effettuare i fori necessari e coprire i buchi con tasselli adatti (W-B o tasselli speciali).
- Avvitare il supporto a parete con tre viti (W-A o viti adatte per la superficie di montaggio da parte di un esperto).

Fig. 3:

- Inserire le due coperture di plastica sulla piastra di montaggio a parete.

Fig. 4:

A seconda della posizione dei punti di fissaggio sul retro della TV ci sono varie opzioni di montaggio:

VESA 100x100 / 200x100 / 200x200:

- Le piastre dell'adattatore VESA (C e D) non devono essere montate. La TV sarà montata direttamente sulla piastra di montaggio.

VESA 300x300 e 400x400:

- Montare le piastre dell'adattatore VESA (C e D) come mostrato nella Fig. 4a sulla piastra di base. Per il fissaggio utilizzare le viti (F).

VESA 400x200:

- Montare le piastre dell'adattatore VESA (C e D) come mostrato nella Fig. 4b sulla piastra di base. Per il fissaggio utilizzare le viti (F).

Fig. 5:

Per il fissaggio della piastra di montaggio alla TV, è essenziale assicurarsi dell'utilizzo delle viti corrette. Esse devono avere non solo la filettatura giusta per la TV, ma non possono essere troppo lunghe, altrimenti potrebbero danneggiare la TV.

Le viti non possono essere neanche troppo corte, altrimenti non vi è un fissaggio sicuro. Devono essere serrate con almeno 5 giri completi da 360 ° nella filettatura corrispondente della TV.

Se la lunghezza delle viti fornite nel set di viti di montaggio (M) non dovesse essere adatta per la TV, procurarsi delle viti adeguate da un ferramenta.

Se avete dubbi circa la lunghezza corretta della vite, vi consigliamo di contattare il produttore della TV o un esperto.

La piastra di montaggio deve essere fissata necessariamente centrata alla TV.

- Fissare la piastra di base con le apposite viti e rondelle del set di viti di fissaggio (M) sul retro del televisore (Fig. 5-1).
- Se la parte posteriore della TV deve essere curvata o è necessario montare la TV a una maggiore distanza dalla parete, è possibile utilizzare i distanziali (M-H o M-L) tra la piastra di base e la parte posteriore della TV (Fig. 5-2).
- Durante il montaggio assicurarsi che i dadi di fissaggio (E) siano rivolti verso il bordo superiore del televisore.
- Non forzare il serraggio delle viti, in quanto ciò potrebbe danneggiare la TV e portare alla perdita della garanzia!

Fig. 6:

I dadi di fissaggio superiori della piastra di base devono essere allentati di circa 4 mm, affinché la piastra di base possa essere fissata facilmente sulla staffa a parete.

- Sollevare la TV con la piastra di base, come mostrato nella figura sul supporto a parete.
- I perni superiori con i dadi di fissaggio (E) devono essere inseriti nei relativi fori e i perni inferiori devono essere inseriti nei fori allungati della staffa a parete.
- Allineare orizzontalmente il televisore utilizzando una livella e serrare i quattro dadi di fissaggio con una chiave a brugola (I).

Fig. 7:

- Allineare verticalmente l'inclinazione dello schermo TV prima dell'impostazione.
- Regolare la vite per l'impostazione del peso con una chiave a brugola (H) in modo che la TV non si muova in modo indipendente verso l'alto o verso il basso.
Se si muove verso il basso, ruotare la vite di regolazione nella direzione del simbolo "+", se si muove verso l'alto, ruotare la vite di regolazione in direzione del simbolo "-".
- Se durante l'uso il supporto a parete dovesse fare dei rumori, serrare un po' la vite sull'impostazione del peso con un cacciavite idoneo come mostrato nella foto.

Fig. 8:

- Collegare i cavi di collegamento alla TV e guidarli attraverso il pressacavo sotto il braccio del supporto a parete.



Per la posa del cavo, lasciare spazio sufficiente affinché il cavo non sia allungato o schiacciato dal movimento del supporto a parete.

Fig. 9:

- Allentare leggermente le viti per la regolazione dell'inclinazione con la chiave a brugola fornita (G).
- Regolare l'inclinazione desiderata della TV e serrare nuovamente le viti di regolazione dell'inclinazione.
- Come mostrato nella figura, lo schermo della TV ora può essere spostato.

Manutenzione e cura

Il prodotto è esente da manutenzione e non richiede altro che una pulizia occasionale con un panno morbido e asciutto.

Non utilizzare detergenti aggressivi o prodotti chimici in quanto potrebbero danneggiare la superficie del prodotto.

Dati tecnici

Dimensioni TV	66-119 cm (26-47")
Carico	2,5-20 kg (impostabile)
Fissaggio VESA.....	100x100
	200x100
	200x200
	300x300
	400x200
	400x400
Distanza dalla parete.....	55-590 mm
Regolazione dell'altezza.....	335 mm
Angolo di inclinazione.....	±15°
Angolo di rotazione.....	±90°
Direzione TV.....	±3°
Materiale.....	Acciaio / Alluminio
Peso	4 kg.