

I ISTRUZIONI

Versione 03/22

**PLB-33L Supporto a parete per TV 94-178 cm
(37-70") inclinabile e girevole 75 kg**

N. ord. 629571

Uso previsto

Il supporto a parete per TV serve per il montaggio di idonei dispositivi TV alla parete.

La TV non può superare i valori riportati in "Dati Tecnici" relativi a dimensioni e peso.

Qualsiasi uso diverso da quello descritto in precedenza danneggia il prodotto o la TV e comporta altri rischi quali il danneggiamento dell'arredamento in prossimità della parete, ferimento di persone, ecc.

Il prodotto non deve essere modificato o ricostruito.

Le istruzioni di sicurezza devono essere assolutamente osservate.

Contenuto

Si veda pag. 2 nelle indicazioni per il montaggio in dotazione.

Indicazioni di sicurezza

La garanzia decade in caso di danni dovuti alla mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni consequenziali.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose o a persone causati da un utilizzo inadeguato o dalla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza. In tali casi decade ogni diritto alla garanzia.

Il simbolo con il punto esclamativo rimanda a note importanti contenute nel manuale d'uso.



Il simbolo con la freccia indica suggerimenti e consigli.

- Un supporto a parete per TV non è un giocattolo. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare incautamente materiale da imballaggio. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- La scelta di un luogo di montaggio non adatto può portare a lesioni personali o danni alla proprietà.
- Prestare attenzione durante il montaggio o l'installazione. Il prodotto può avere alcuni bordi taglienti. Rischio di infortunio!
- È richiesto di eseguire solo il montaggio (o impostazione) del supporto a parete per TV. Mai eseguire lavori di ristrutturazione o riparazioni.
- Prima del montaggio, verificare se sul retro della TV è disponibile un'ideale possibilità di fissaggio per il supporto a parete per TV.
- A seconda delle dimensioni e dal tipo di TV e supporto a parete per TV può essere utile l'aiuto di una seconda persona per il montaggio. Questi può ad esempio reggere la TV, mentre la si fissa sul supporto a parete.
- Eseguire il montaggio con attenzione in quanto la caduta della TV o del supporto a parete può comportare non solo danni costosi, ma anche l'aumento del rischio di lesioni!
- Posare tutti i cavi della TV in modo che non siano schiacciati o piegati dal supporto a parete.
- Periodicamente controllare tutti i collegamenti a vite. Con la regolazione e lo spostamento della TV o del supporto a parete, i fissaggi a vite possono con il tempo allentarsi.
- Non forzare lo spostamento/regolazione della TV o del supporto a parete per TV. La TV potrebbe essere danneggiata.
- Non premere sullo schermo quando si sposta/si effettuano regolazioni.
- Non sovraccaricare il supporto a parete per TV. Prestare attenzione alle indicazioni del produttore per il peso e le dimensioni della TV.
- Non utilizzare il supporto a parete per TV per sostenere o contenere.
- Non fissare nessun altro oggetto al supporto a parete per TV oltre alla TV.
- In caso di dubbio, non eseguire l'installazione da soli. Lasciatelo fare a un tecnico.

Montaggio

Il montaggio a parete è consentito solo per una parete dalle caratteristiche idonee. Pareti sottili leggere o in cartongesso con sottostrutture instabili sono generalmente inadatte. Tuttavia, nei negozi ci possono essere ancoraggi speciali per tali posizioni di montaggio. In caso di dubbio, prima del montaggio chiedere a un esperto.

A seconda della superficie (es. calcestruzzo) deve essere utilizzato il materiale di montaggio adatto (viti, tasselli, ecc.). I bulloni lunghi chiusi sono adatti solo per pareti voluminose. Tasselli e viti speciali del supporto a parete per TV non sono forniti e devono essere acquistati separatamente a seconda delle caratteristiche della parete.

A causa del peso della TV, il supporto a parete per la TV e la leva garantiscono un fissaggio stabile.

Pianificare attentamente la posizione di montaggio in modo che il supporto a parete per TV tenga la TV nel punto desiderato (altezza e posizione) dopo il montaggio.

Assicurarsi di non danneggiare cavi o fili quando si effettuano fori/si avvita il supporto in posizione. Nel caso in cui dovessero essere forati accidentalmente cavi elettrici, sussiste il pericolo di morte per scossa elettrica!

Quando si utilizzano utensili elettrici (ad es. un trapano) fare attenzione alla vostra sicurezza. Osservare le indicazioni di sicurezza riportate nelle istruzioni.

Assicurarsi che durante l'installazione non vi siano persone direttamente sottostanti il supporto o la TV.



Si prega di prestare attenzione alle immagini nelle istruzioni di montaggio allegate.

Preparazione della TV

- Generalmente, la base esistente della TV deve essere rimossa prima del montaggio. Per far ciò osservare il manuale d'uso della TV.
- Posizionare la TV con il lato dello schermo verso il basso su una superficie morbida e pulita. Non esercitare pressione sul display. Proteggere le superfici di mobili di valore con un idoneo supporto.
- Rimuovere la base esistente. A seconda della TV, questa è avvitata o bloccata a scatto.

Fig. 1a (Montaggio in caso di costruzioni con intercapedine):

- Impostare la posizione e l'altezza del supporto sul punto di montaggio. I fori di fissaggio della piastra di montaggio devono essere posizionati centralmente sopra una trave in legno o un altro elemento di montaggio vivo della struttura della parete. Per stabilire questa posizione, può essere utile un rilevatore di vuoti.
- Allineare orizzontalmente la piastra di montaggio usando la livella a bolla integrata.
- Disegnare i fori necessari sulla superficie di montaggio. Utilizzare il supporto a parete come modello.
- Praticare i fori necessari.
- Avvitare il supporto a parete con almeno quattro viti (W-A o viti adatte per la superficie di montaggio da parte di un esperto) e rondelle (W-C).



I tasselli chiusi (W-B) non vengono utilizzati con questo tipo di installazione.

Fig. 1b (Montaggio in caso di costruzioni con parete spessa):

- Impostare la posizione e l'altezza del supporto sul punto di montaggio.
- Allineare orizzontalmente la piastra di montaggio usando la livella a bolla integrata.
- Disegnare i fori necessari sulla superficie di montaggio. Utilizzare il supporto a parete come modello.
- Effettuare i fori necessari e coprire i buchi con tasselli adatti (W-B o tasselli speciali).
- Avvitare il supporto a parete con tutte le sei viti (W-A o viti adatte per la superficie di montaggio da parte di un esperto) e rondelle (W-C).

Fig. 2:



Per il fissaggio della staffa di montaggio alla TV, è essenziale assicurarsi dell'utilizzo delle viti corrette. Esse devono avere non solo la filettatura giusta per la TV, ma non possono essere troppo lunghe, altrimenti potrebbero danneggiare la TV.

Le viti non possono essere neanche troppo corte, altrimenti non vi è un fissaggio sicuro. Devono essere serrate con almeno 5 giri completi da 360 ° nella filettatura corrispondente della TV.

Se la lunghezza delle viti fornite nel set di viti di montaggio (M) non dovesse essere adatta per la TV, procurarsi delle viti adeguate da un ferramenta.

Se avete dubbi circa la lunghezza corretta della vite, vi consigliamo di contattare il produttore della TV o un esperto.

- Fissare la staffa con le apposite viti e rondelle del set di viti di fissaggio (M) sul retro del televisore (Fig. 2-1).
- Se la parte posteriore della TV deve essere curvata o è necessario montare la TV a una maggiore distanza dalla parete, è possibile utilizzare i distanziali (M-G o M-H) tra le staffe di montaggio e la parte posteriore del televisore (Fig. 2-2).
- Durante il montaggio delle staffe assicurarsi che le aperture del gancio siano rivolte verso la parte inferiore della TV e le viti a testa zigrinata per la regolazione dell'inclinazione verso l'esterno.
- Non forzare il serraggio delle viti, in quanto ciò potrebbe danneggiare la TV e portare alla perdita della garanzia!

Fig. 3:

- Girare le viti di bloccaggio sulla parte inferiore della staffa di montaggio in modo che la staffa possa essere utilizzata senza problemi nel profilo della piastra di montaggio.
- Sollevare la TV con le staffe montate sulla piastra di montaggio. Assicurarsi che il lato superiore della TV sia leggermente inclinato verso la parete.
- I fori della staffa di montaggio devono essere inseriti nel profilo della piastra di montaggio.
- Allineare centralmente la TV sulla piastra di montaggio e inclinarla fino a quando non poggia contro la parte inferiore della piastra di montaggio.
- Girare la vite di bloccaggio nella parte inferiore della staffa di montaggio in modo che la TV possa essere fissata sulla piastra di montaggio.

Fig. 4:

- Allentare leggermente le viti a testa zigrinata per regolare l'inclinazione.
- Regolare l'inclinazione desiderata della TV e serrare nuovamente la vite di regolazione dell'inclinazione.

Manutenzione e cura

Il prodotto è esente da manutenzione e non richiede altro che una pulizia occasionale con un panno morbido e asciutto.

Non utilizzare detergenti aggressivi o prodotti chimici in quanto potrebbero danneggiare la superficie del prodotto.

Dati tecnici

Dimensioni TV	94-178 cm (37-70")
Carico	max. 75 kg
Fissaggio VESA.....	100x100
	200x100
	200x200
	300x100
	300x200
	300x300
	400x100
	400x200
	400x300
	400x400
	600x200
	600x300
	600x400
Distanza dalla parete.....	68 mm
Angolo di inclinazione.....	±10°
Materiale.....	Acciaio
Peso	2,8 kg

Questo manuale è pubblicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. Questo manuale corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa. La società si riserva il diritto di apportare modifiche in termini di tecnologia e attrezzature.

© Copyright 2022 by Conrad Electronic SE.

V4_0322_02/VTP