

Dati tecnici:

- ▶ Orologio radiocontrollato
- ▶ Impostazione manuale dell'ora.
- ▶ Impostazione del fuso orario: differenza oraria -12/+12 ore
- ▶ Calendario continuo fino all'anno 2099
- ▶ Visualizzazione della temperatura in gradi centigradi (°C) o Fahrenheit (°F)
- ▶ Due sveglie del giorno
- ▶ Orario in formato 12/24 a scelta
- ▶ Funzione Snooze
- ▶ Termometro: Intervalli di misurazione interna: 0°C (32°F) ~ 50°C (122°F) (tempo di calibrazione: 30 secondi)
- ▶ Igrometro: intervallo di misurazione: 20% ~ 95% RH. Display separato di uso interno
- ▶ Batterie: 1.5V "AA" x 2pz (non incluse)

Informazioni importanti

Operazione iniziale:

- ▶ Aprire lo scomparto delle batterie sul lato posteriore del ricevitore e inserire le batterie. Assicurarsi che la polarità sia corretta e chiudere lo scomparto delle batterie.
- ▶ Quando si inseriscono le batterie, tutte le icone sul display LCD si accendono brevemente per 3 secondi, si sentirà un tono bip e si individueranno temperatura e umidità interne.
- ▶ L'orologio comincia automaticamente la ricerca del segnale **DCF** dopo 7 minuti. L'icona antenna radio comincia a lampeggiare.

Impostazione manuale dell'ora:

- ▶ Premere "**MODE**" e tenerlo premuto per 2 secondi, comincerà a lampeggiare il display 24 Anno. A questo punto utilizzare i tasti "▲" e "▼" per impostare il formato dell'ora 12/24 corretto.
- ▶ Premere "**SET**" per confermare l'impostazione. Il display Ora comincia a lampeggiare. Utilizzare i tasti "▲" e "▼" per impostare l'ora esatta.
- ▶ Premere "**SET**" per confermare l'impostazione. Comincia a lampeggiare la selezione Minuto per i giorni lavorativi. Con i tasti "▲" e "▼" impostare il minuto esatto.
- ▶ Premere "**SET**" per confermare l'impostazione, il display 2008 comincia a lampeggiare. Utilizzare i tasti "▲" e "▼" per impostare l'anno corretto.
- ▶ Premere "**SET**" per confermare l'impostazione, il display Mese 1 comincia a lampeggiare. Utilizzare i tasti "▲" e "▼" per impostare il mese corretto.
- ▶ Premere "**SET**" per confermare l'impostazione, il display Data 1 comincia a lampeggiare. Utilizzare i tasti "▲" e "▼" per impostare una data corretta.
- ▶ Premere "**SET**" per confermare l'impostazione e, per concludere le procedure di impostazione, inserire la modalità orologio.

Si tenga presente che:

- ▶ Se non si preme alcun tasto per 7 secondi, l'orologio passa automaticamente dalla Modalità Impostazioni alla Modalità Ora Normale.
- ▶ Vi sono 7 lingue per i giorni lavorativi: inglese, italiano, francese, olandese, spagnolo, danese e tedesco.

Impostazione delle sveglie di ogni giorno:

Questo orologio dispone di una sveglia quotidiana. Per visualizzare gli orari delle sveglie impostati, premere brevemente **ALARM**, il display passa dalla modalità Orologio a Sveglia; se si preme nuovamente il tasto, l'orologio ritorna al display dell'ora normale. Per impostare le sveglie di ogni

WS 8006 Manual

giorno procedere nel modo seguente:

- ▶ Premere "**ALARM**" e tenerlo premuto per due secondi, fino a quando appaiono l'ora della sveglia e l'icona lampeggiante.
- ▶ Il display Ora nell'ora della sveglia comincia a lampeggiare. Utilizzare i tasti "▲" e "▼" per impostare l'ora desiderata. Premere "**ALARM**" per confermare l'impostazione.
- ▶ Il display Minuto nell'ora della sveglia comincia a lampeggiare. Utilizzare i tasti "▲" e "▼" per impostare il minuto desiderato. Premere "**ALARM**" per confermare l'impostazione e per concludere la procedura di impostazione.
- ▶ Per attivare o disattivare le sveglie del giorno, nella modalità sveglia, premere "**UP**" per cambiare la funzione sveglia.

Si tenga presente che:

- ▶ Se non si preme alcun tasto per 7 secondi, l'orologio passa automaticamente dalla modalità impostazioni alla modalità orologio Normale.
- ▶ La sveglia suona per 2 minuti se non la si disattiva premendo un tasto qualsiasi. In questo caso la sveglia si ripeterà automaticamente dopo 24 ore.
- ▶ L'aumento del suono della sveglia (crescendo, durata: 2 minuti) modifica il volume 4 volte mentre si sente il segnale della sveglia.

Funzione SNOOZE automatica:

- ▶ Per attivare la funzione snooze automatica: mentre la sveglia suona, premere "**SNOOZE**" per attivare la funzione snooze. Quando tale funzione è attivata, appare sul display il simbolo della Sveglia.
- ▶ Questa operazione porta la sveglia indietro di 5 minuti e in questo momento la sveglia ripartirà.
- ▶ La funzione snooze può essere interrotta premendo un tasto qualsiasi, e può essere ripetuta fino a sette volte.

Display della temperatura in °C/°F:

- ▶ La temperatura viene visualizzata in gradi centigradi (°C) o Fahrenheit (°F). Premere brevemente il tasto "▼" per poter passare da un singolo modello all'altro.

Ricezione del segnale radio:

- ▶ L'orologio avvia automaticamente la ricerca del segnale **DCF** 7 minuti dopo ogni nuovo avvio o cambio con nuove batterie. L'icona antenna radio comincia a lampeggiare.
- ▶ Alla 1:00 di notte l'orologio effettua automaticamente la procedura di sincronizzazione con il segnale **DCF** per correggere qualsiasi deviazione verso l'ora esatta. Se questo tentativo di sincronizzazione non riesce (l'icona antenna radio scompare dal display), il sistema tenterà automaticamente ancora la sincronizzazione alla successiva ora intera. Tale procedura può essere ripetuta fino a un totale di 5 volte.
- ▶ Per avviare la ricezione manuale del segnale **DCF**, premere "**WAVE**". Se non si riceve alcun segnale entro 7 minuti, la ricerca del segnale **DCF** si interrompe (l'icona antenna radio scompare) e ricomincia alla successiva ora intera.
- ▶ Durante la ricezione RC, per interrompere la ricerca del segnale radio premere "**WAVE**" e tenerlo premuto per due secondi.

Si tenga presente che:

- ▶ Un'icona antenna radio lampeggiante indica che è cominciata la ricezione del segnale **DCF**
- ▶ Un'icona antenna radio visualizzata continuamente indica che la ricezione del segnale **DCF** è riuscita
- ▶ Si raccomanda una distanza minima di 2.5 metri da qualsiasi fonte di interferenza, quali televisori o monitor di computer
- ▶ La ricezione radio è più debole in stanze con pareti in cemento (ad es. cantine) e negli uffici. In tali

WS 8006 Manual

circostanze sfavorevoli, si posizioni il sistema vicino a una finestra.

Obbligo di avviso secondo la legge sulle batterie

Le batterie esaurite non devono essere considerate rifiuti domestici. Le batterie smaltite nell'ambiente possono causare danni all'ambiente e alla salute. È possibile restituire gratuitamente le batterie usate al proprio rivenditore e consegnarle ai centri di raccolta. Il consumatore è tenuto per legge alla restituzione delle batterie scariche!