



## Istruzioni per l'uso

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Vi auguriamo un buon utilizzo del dispositivo.

### Simboli per questo manuale di istruzioni per l'uso

Le indicazioni importanti per la propria sicurezza sono indicati appropriatamente. Osservare assolutamente queste indicazioni, per evitare incidenti e danni all'apparecchio:

#### **AVVISO:**

Previene i rischi della propria salute ed indica possibili rischi di ferite.

#### **ATTENZIONE:**

Indica possibili pericoli per l'apparecchio o altri oggetti.

#### **NOTA:**

Mette in risalto consigli ed informazioni.

## Norme di sicurezza generali

Prima di mettere in funzione questo apparecchio, leggere molto attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura unitamente al certificato di garanzia, allo scontrino e, se possibile, alla scatola di cartone con la confezione interna. Se passate l'apparecchio a terzi, consegnate anche le istruzioni per l'uso.

- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per scopi privati e conformemente al tipo di applicazione previsto. Questo prodotto non è stato concepito ai fini di un impiego in ambito industriale.
- Non utilizzarlo all'aperto. Proteggerlo dal calore, nonché dall'esposizione diretta ai raggi solari e dall'umidità (non immergerlo mai in sostanze liquide) e tenerlo a distanza da oggetti con spigoli affilati. Non utilizzare l'apparecchio con le mani umide. Nel caso in cui si bagni o si inumidisca l'apparecchio, staccare immediatamente la spina.
- Disattivare l'apparecchio e staccare sempre la spina dalla relativa presa (prendendo in mano la spina, non tirando il cavo) allorché non si utilizza l'apparecchio, quando si applicano degli accessori oppure nel caso in cui lo si debba pulire o si siano manifestate anomalie.
- **Non** mettere in funzione l'apparecchio senza sorveglianza. Spegnerne sempre l'apparecchio, se si desidera uscire dalla stanza. Estrarre la spina dalla presa.
- Controllare regolarmente che l'apparecchio e il cavo non presentino tracce di danneggiamento. In tal caso l'apparecchio non deve più essere utilizzato.
- Utilizzare esclusivamente accessori originali.
- Per sicurezza tenere l'imballaggio (sacchetto di plastica, scatola, polistirolo, ecc.) fuori dalla portata dei bambini.

#### **AVVISO:**

Non lasciar giocare a bambini piccoli con la pellicola.

**Pericolo di soffocamento!**

- Rispettare le seguiti "Speciali norme di sicurezza".

## Avvertenze speciali di sicurezza per questo apparecchio

Sull'apparecchio è riportata la seguente icona con avvertenze o informazioni:



### **AVVISO:**

### **Rischio di ustioni!**

Durante e dopo il funzionamento, la temperature delle superfici accessibili sarà molto alta.

- Usa i manici per prendere il coperchio e il porta uova.
- Il vapore caldo uscirà dalle ventole di aspirazione e quando si apre il coperchio! **Rischio di ustioni!**

### **AVVISO:**

Attenzione all'uso del misurino. Questo è munito di una spina appuntita sulla parte inferiore! **Pericolo di taglio!**

## **ATTENZIONE:**

- Assicurati che il cavo non entri in contatto con le parti bollenti dell'apparecchio.
- Non accendere mai il cuociuova senz'acqua.
- Per riempirlo usare esclusivamente acqua fredda.
- **Non** versare sostanze decalcificanti sulla piastra bollente.
- Usare l'apparecchio solo su superfici da lavoro livelli.
- Non muovere e non toccare l'apparecchio quando questo è in funzione.
- Quest'apparecchio può essere usato da **bambini** dagli 8 anni in su se sono supervisionati o istruiti riguardo l'**uso** sicuro **dell'apparecchio** comprendendo i pericoli a esso associati.
- La pulizia e la **manutenzione utente** non devono essere eseguiti da **bambini**, a meno che di età superiore agli 8 anni e non siano controllati.
- Tenere il dispositivo e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Il bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Gli apparecchi possono essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali e mancanza di esperienza e conoscenza sotto la supervisione o grazie alle istruzioni **sull'uso dell'apparecchio** in modo sicuro e quando essi capiscono i pericoli potenziali derivanti dall'utilizzo dell'apparecchio.
- Non tentare di riparare l'apparecchio, bensì rivolgersi a un tecnico autorizzato. Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo, si raccomanda di contattare il costruttore, il nostro servizio di assistenza tecnica o un tecnico ugualmente qualificato per la sostituzione del cavo di alimentazione difettoso con un cavo equivalente.
- Usare l'apparecchio solo in un'area asciutto e al chiuso. È previsto per uso domestico e aree d'uso simili come ad esempio

# - In cucine in negozi, uffici e altre aree commerciali. Non è adatto all'uso in stabilimenti simili a Bed & Breakfast.

## Messa in funzione dell'apparecchio

- Estrarre con cautela tutti i pezzi dall'imballaggio. Conservare l'imballaggio e il materiale all'interno dell'imballaggio durante tutto il periodo della garanzia.
- Prima di usare l'apparecchio per la prima volta pulirlo come descritto in "Pulizia e Conservazione".
- Per protezione, un coperchio di silicone è fissato sull'estremità alla base del bicchiere graduato. Per evitare lesioni, consigliamo di ripristinare il coperchio di silicone dopo l'uso.

## Connessione elettrica

Assicurarsi che la vostra energia di rete corrisponda alle specifiche dell'apparecchio sull'etichetta stampata.

## Uso

1. Posiziona il dispositivo in orizzontale su una superficie piana e asciutta. Deve essere antiscivolo e resistente al calore.
2. Versare l'acqua nella vaschetta di cottura attenendosi alle tacche sul misurino.

### NOTA:

Visto che il grado di cottura è dovuto a diversi fattori, si consiglia di usare un pochino più di acqua se si usano uova fredde oppure più grandi (grandezza delle uova da L a XL). Se le uova sono troppo dure, togliere un pochino di acqua dal contenitore per la cottura ed aggiungerne se le uova non sono ancora cotte sufficientemente.

3. I simboli sul misurino hanno il seguente significato:

### soft / weich / mollet

Per uova alla coque.

Le singole marcature al di sopra delle parole indicano il numero delle uova (1-6).

### medium / mittel

Significa medio.

Le singole marcature al di sopra delle parole indicano il numero delle uova (1-6).

### hard / hart / dur

Significa medio.

Le singole marcature al di sopra delle parole indicano il numero delle uova (1-6).

4. Aggiungere il poggiaovo.
5. Punzonare ogni uovo sul fondo per evitare che scoppi. Usare il pungi-uovo che si trova nella parte inferiore del misurino.
6. Distribuire le uova uniformemente e uno di fronte all'altro nel poggiaovo.

7. Mettere il coperchio.
8. Infilare la spina in una presa regolarmente installata.
9. Accendere l'apparecchio usando l'interruttore on/off. L'indicatore luminoso di funzionamento è acceso.
10. Le uova sono pronte quando risuona il segnale acustico (ronzio). Spegnerne l'apparecchio ed estrarre la spina dalla presa.
11. Prendi il coperchio per i manici e mettilo da parte.

### AVVISO:

Quando si apre il coperchio, inclinalo in modo che il vapore possa uscire ai lati opposti dei manici.

12. Togliere il portauova dal contenitore per la cottura e raffreddare leggermente le uova con dell'acqua fredda, in modo che la cottura sia interrotta definitivamente.
13. Lasciar raffreddare l'apparecchio prima di riportolo!

## Pulizia e Conservazione

### AVVISO:

- Spegnerne l'apparecchio e scollegare dall'alimentazione.
- Pulire e conservare l'apparecchio **solo** dopo che si sarà raffreddato completamente. **Rischio di ustioni!**
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua.

### ATTENZIONE:

- Non usare una spazzola metallica o altri utensili abrasivi per la pulizia.
- Non usare detersivi aggressivi o abrasivi.
- Rimuovere l'acqua rimanente all'interno del bollitore per le uova con un panno. In questo modo potete anche rimuovere il calcare residuo.
- Pulire la superficie con un panno umido senza detersivi, se necessario.
- Pulire il coperchio e il portauova nell'acqua dei piatti.

## Decalcificazione

- La frequenza delle operazioni di decalcificazione dipende dal grado di durezza dell'acqua e dalla frequenza d'uso.
- Se l'apparecchio si spegne prima che l'acqua bolla, è necessario procedere ad una decalcificazione prima.
- Non usare aceto ma uno dei decalcificanti comunemente in commercio a base di acido citrico. Rispettare le indicazioni per il dosaggio del produttore!

## Dati tecnici

Modello: .....EK 3497  
Alimentazione rete: ..... 230 V~, 50 Hz  
Consumo di energia: ..... 400 W  
Classe di protezione: ..... I  
Peso netto: ..... 0,65 kg

Si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e di design nel corso dello sviluppo del prodotto.

Questo apparecchio è stato controllato sulla base di tutte le direttive CE attuali in vigore in questo settore, quali per esempio la normativa in materia di compatibilità elettromagnetica e la direttiva in materia di bassa tensione, ed è stato costruito conformemente alle norme di sicurezza più moderne.



## Smaltimento

### Significato del simbolo "Eliminazione"

Salvaguardare l'ambiente, gli elettrodomestici non vanno eliminati come rifiuti domestici.

Per l'eliminazione degli elettrodomestici, fare uso dei posti di raccolta previsti per questo tipo e porre quegli elettrodomestici che non sono più in uso.

Si contribuisce così ad evitare un effetto potenziale sull'ambiente e sulla salute, dovuto magari ad una eliminazione sbagliata.

Questo significa un contributo personale alla riutilizzazione, al riciclaggio e altre forme di utilizzazione di elettrodomestici ed apparecchi elettronici usati.

Si possono trovare le corrispondenti informazioni sugli appositi luoghi di raccolta, nelle amministrazioni dei comuni.

