

HAIR DRYER CERAMIC

HD 3700



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



ITALIANO 17-19

Sicurezza

Per la messa in funzione dell'apparecchio attenersi alle indicazioni seguenti:

- Questo apparecchio è stato ideato esclusivamente per uso domestico.
- Non utilizzare mai l'apparecchio nella vasca da bagno, sotto la doccia oppure sopra ad un lavandino pieno d'acqua, né toccarlo con le mani bagnate.



- L'apparecchio non deve essere immerso in acqua e anche quando lo si pulisce non deve mai entrare in diretto contatto con essa.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in prossimità di una vasca da bagno, di un lavandino o di altri contenitori che contengano acqua.
- Quando si utilizza l'apparecchio in una stanza da bagno fare sempre attenzione che la spina di alimentazione venga estratta dopo l'uso, poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un pericolo anche se l'apparecchio è spento.
- Se non è disponibile, si consiglia, come ulteriore protezione, di installare nel circuito elettrico del bagno un dispositivo di protezione azionato dalla corrente di dispersione (RCD) con una corrente di scatto di dimensionamento non superiore a 30 mA. Rivolgetevi al Vostro idraulico.
- Non appoggiare mai l'apparecchio in funzione su cuscini morbidi o coperte.
- Non coprire le aperture di aspirazione e di uscita dell'aria quando l'apparecchio è in funzione.
- L'apparecchio è dotato di un dispositivo antisurriscaldamento.
- Dopo l'impiego estrarre la spina di alimentazione. Non estrarre la spina dalla presa tirando il cavo.
- L'apparecchio non deve essere messo in funzione se questo o il cavo di alimentazione presentano danni visibili.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal produttore dell'apparecchio, dal suo servizio di assistenza clienti o da una persona qualificata, in modo da evitare l'insorgere di pericoli.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancata esperienza o conoscenze solo sotto supervisione o con istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i rischi che comporta. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Non aprire mai l'apparecchio. Per i danni causati da interventi impropri, decade il diritto alle prestazioni di garanzia.

HAIR DRYER HD 3700

Volume di consegna

- 1 Asciugacapelli HD 3700 1800 W Ceramic
- 2 Sottile concentratore **E** per acconciature professionali

Impostazioni

L'apparecchio dispone delle seguenti possibilità di impostazione:

Ventola a due velocità **C**

- **0**: Off
- **1**: Getto d'aria delicato
- **2**: Getto d'aria forte

Regolazione della temperatura **B**

- **⏏**: Aria fredda
- **⏏⏏**: Temperatura moderata per un'asciugatura e una piega delicate
- **⏏⏏⏏**: Temperatura elevata per un'asciugatura veloce

Colpo freddo (Cool Shot) **D**

- **❄**: Interrompe l'emissione del calore fornendo un getto d'aria fredda

Funzionamento

Verificare che la tensione di rete riportata sulla targhetta (sull'impugnatura dell'apparecchio) coincida con la tensione di rete a disposizione.

- 1 Dopo aver lavato i capelli, asciugarli bene con un asciugamano.
- 2 Se lo si desidera, è possibile applicare all'asciugacapelli il concentratore **E** ed orientarlo a seconda delle esigenze.
- 3 Inserire la spina del cavo d'alimentazione **A** nella presa.
- 4 Accendere l'apparecchio usando il commutatore **C** e impostare il grado di velocità della ventola desiderato.
- 5 Impostare il grado di temperatura desiderato con il commutatore **B**.

- 6 Se necessario, durante l'asciugatura è possibile interrompere l'emissione del calore premendo il tasto **D** (Cool Shot) e tenendolo premuto.

Nota

- Il cool shot interrompe l'emissione del calore fornendo un getto d'aria fredda. In questo modo l'acconciatura viene fissata meglio e rimane in piega più a lungo.
- 7 Dopo l'impiego spegnere l'apparecchio premendo il commutatore **A** ed estrarre la spina del cavo di alimentazione **C** dalla presa.

Attenzione

- Non avvolgere mai il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio perché potrebbe venire danneggiato. Controllare regolarmente se il cavo di alimentazione e l'apparecchio presentano danni visibili.

Pulizia e cura

Prima di pulire l'apparecchio estrarre sempre la spina d'alimentazione.

Non immergere mai l'apparecchio in acqua.

Per pulirlo esternamente servirsi di un panno morbido e asciutto. Non dimenticare di tanto in tanto di liberare la griglia di aerazione **G** da polvere e capelli usando un pennello morbido.

Rimuovere la griglia di aerazione **G** e pulire il filtro ad intervalli regolari. Per togliere la griglia, spingerla indietro.

HAIR DRYER HD 3700

Nota sulla tutela ambientale

Questo prodotto è stato costruito con materiali e pezzi pregiati, adatti al riciclo e al riutilizzo.



Per questo motivo, terminata la loro vita utile, essi non vanno gettati nei contenitori per i rifiuti domestici comunemente in uso, ma consegnati nei punti di raccolta per il riciclaggio degli apparecchi elettrici e elettronici. Il seguente simbolo raffigurato sul prodotto, nelle istruzioni per l'uso oppure sulla confezione, indica che il prodotto è riciclabile.

Informarsi sui centri di raccolta pubblici presso i propri uffici comunali.

Il riutilizzo dei vecchi apparecchi rappresenta un importante contributo alla protezione dell'ambiente.

Dati tecnici



Questo prodotto è conforme alle Direttive europee 2004/108/CE, 2006/95/CE e 2009/125/CE.

Alimentazione di tensione

230 - 240 V ~ 50 Hz

Potenza

1600 - 1800 W

Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 903 6100 12/48

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG